Как бороться с конденсатом на окнах?

Современная строительная индустрия разработала герметичные пластиковые окна, которые получили повсеместное применение. Но, в тандеме с естественной вентиляцией пластиковые стеклопакеты работают неоднозначно. При использовании режимов макро- и микропроветривания либо не обеспечивается нужного объема воздуха, либо устраивается настоящий сквозняк. А при закрытых пластиковых окнах вытяжка вовсе не работает и появляется конденсат.

ГОСТ рекомендует при температуре в помещении 18-24 °С поддерживать зимой 30% относительной влажности. При таких параметрах вода со стекол не потечет, а вот при допустимых по ГОСТу влажности 60% - конденсат на стеклах практически неизбежен.

Решить проблему запотевших окон можно двумя способами: уменьшить влажность помещения или же поднять температуру стекла. Лучше использовать оба.

Распределение тепла

Если сконцентрировать поток теплого воздуха от батарей с помощью конвекционных экранов, то стекла окон будут иметь постоянный нагрев. Такие декоративные экраны достаточно легко подобрать под любой интерьер.

Обыкновенное чудо

Довольно хорошо с задачей проветривания умеет справляться оконная фурнитура (система микропроветривания). Приоткрытые буквально на миллиметры створки поддерживают естественный воздухообмен. Но способ этот не всегда удобен: в квартиру вторгается уличный шум, проникает пыль дорог, а если окна на первом-втором этаже — могут пожаловать непрошенные гости.

Без шума и пыли

Избежать неудобств позволяют приточные вентиляционные устройства, наиболее простой вид которых представлен щелевыми клапанами. Их монтируют в фальц рамы. Для этого в нижней ее части (с обеих сторон) делают входные отверстия для воздуха, заменяя участок уплотнительной резин на более тонкую, а в верхней устанавливают клапан, через который воздух попадает в комнату. Современные гигрорегулируемые модели автоматически меняют проходное сечение клапана в зависимости от уровня относительной влажности в помещении, а также могут обеспечивать поступление нагретого наружного воздуха.

Основное отличие приточных клапанов – пропускная способность, которая колеблется от 3 куб. м/час до 50 куб. м/час Делая выбор, нужно помнить, что норма воздухообмена на одного человека составляет 30 куб. м/час для жилых комнат и от 60 куб. м/час для кухни.

Ручная работа

Совершенно не меняет внешний облик окна проветриватель "клапан-ручка". Его устанавливают вместо обычной оконной ручки. Это прямоточное устройство позволяет вручную регулировать воздушный поток от 0 до 4 куб. м/час. Стоимость такой ручки – от 350 рублей.

Осушение воздуха

Если вспомнить о том, что на дворе 21 век и многие технические новшества уже решают бытовые проблемы, то вполне реальным решением проблемы с конденсатом станет современный осушитель воздуха, контролирующий уровень влажности в комнате, главное – не увлекаться осушением и сохранить влажность на уровне нормы.

Стеновые клапаны

Существует еще один способ обеспечить проветривание помещения – стеновые приточные клапаны – они устанавливаются в наружные стены и обеспечивают подачу воздуха через отверстие в стене. Регулировать пропускную способность можно с помощью регулятора на клапане, а специальный фильтр задержит грязь и насекомых из окружающей среды.

И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ...

Если на подоконнике над батареей присутствуют растения, то вода, которой регулярно поливаются эти растения, может также сказываться на появлении конденсата. В этом случае цветы лучше убрать.