

# PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES ARM

CETAM - PUCP



# Sesión 4 - 11/07/2024:

- Microcontroladores ARM
- Punteros
- · Puertos GPIO
- · Ejemplos de aplicación

# arm Developer

# Microcontroladores ARM

Programación de microcontroladores ARM - Sesión 4



#### ¿Qué es un procesador ARM?

Un procesador ARM es un sistema digital programable que ejecuta instrucciones lógicas utilizando instrucciones RISC, a diferencia de procesadores INTEL o AMD que utilizan instrucciones CISC





#### Instrucciones CISC

Las instrucciones CISC tienen la siguiente estructura :

- Código de operación
- Operandos fuente (OP1, OP2)
- Operando destino o resultado (OPd)
- Dirección de la instrucción siguiente (IS)

CO OP1 OP2		OPd	IS
------------	--	-----	----



#### Instrucciones RISC

Las instrucciones RISC tienen la siguiente estructura :


- Código de operación (CO)
- Operandos fuente (OP1, OP2)
- Operando destino o resultado (OPd)

СО	OP1	OP2	OPd
----	-----	-----	-----



#### GNU ARM y GNU GCC


- GNU GCC .- Es la base del compilador para el lenguaje de programación C y traduce hacia el código ensamblador para ordenadores con arquitectura x86, x64, etc
- GNU ARM .- Utiliza el set de instrucciones RISC y traduce el lenguaje C para dicha estructura






#### Cortex - A, Cortex - R, Cortex - M











# Diagrama de bloques de un microcontrolador




### Diagrama de bloques de un microcontrolador






# Diagrama de bloques de un microcontrolador



# Arquitectura ARM






### Enmascaramiento y desplazamiento de bits

- Colocar el valor de 1 en ciertos bits
  - O RO = RO | Ob00001100;
  - O RO = RO | Ob00000110;
- Colocar el valor de 0 en ciertos
   Bits
  - O R1 = R1 & Ob11110011;
  - o R1 = R1 & Ob111111110;

- Desplazamientos de bits hacia la derecha y hacia la izquierda
  - $\circ$  R1 = 7 << 2;
  - $\circ$  R2 = 2 << 4;
  - o R3 = 48 >> 2





# Introducción a GPIO

Programación de microcontroladores ARM - Sesión 3



#### Programación de alto nivel en un microcontrolador

- Integración de instrucciones en funciones predefinidas
- Alto entendimiento del código
- Bajo performance
- Baja posibilidad de cometer errores, pero de encontrarse errores internos, estos serán muy difíciles de encontrar.

```
1 #include "mbed.h"
2
3 DigitalInOut led1(LED1);
4
5 int main() {
6     while (true) {
7         led1 = 1;
8         wait(0.5);
9
10         led1 = 0;
11         wait(0.5);
12     }
```




# Voltajes y valores lógicos

Los valores lógicos en el código son traducidos a voltajes eléctricos que interactúan con otros dispositivos electrónicos. Es importante revisar que todos los dispositivos electrónicos integrados en una red puedan entenderse adecuadamente a través de los voltajes apropiados

Logic	Voltage	Boolean	Circuit	Switch
'1'	3.3V	True	Closed	On
'0'	OV	False	Open	Off




#### Puertos en un microcontrolador: Simulador MBED



Pin	Pin name in Mbed API			
Switch 1	p5			
Switch 2	р6			
Switch 3	p7			
Switch 4	p8			
Red LED	p9			
Blue LED	p10			
Yellow LED	p11			



#### Puertos en un microcontrolador: Arduino Nano






#### Puertos en un microcontrolador: Tiva Launchpad



#### LaunchPad with LM4F120H5QR LaunchPad with TM4C123GH6PM





0Ω shunt

23 SCL (3) PD 0 R9 PB 6 14

24 SDA (3) PD 1 R10 PB 7 15

embeddedcomputing.weebly.com version 2.1 2015-12-19

Remove shunts for compatibility






				J4	J2				
SCK (1)		BLUE_LED	PF_2	40	20		GROUND		
CS (1)		GREEN_LED	PF_3	39	19	PB_2		SCL (0)	
	SDA (0)		PB_3	38	18	PE_0	A3		RX (7)
	Index (1)		PC_4	37	17	PF_0	PUSH2		MISO (1)
TX (1)	PhA (1)		PC_5	36	16		RESET		
RX (3)	PhB (1)		PC_6	35	15	PB_7		SDA (3)	MOSI (2)
TX (3)			PC_7	34	14	PB_6		SCL (3)	MISO (2)
RX (2)	PhA (0)		PD_6	33	13	PA_4			MISO (0)
TX (2)		Detection	PD_7	32	12	PA_3			CS (0)
		PUSH1	PF_4	31	11	PA 2			SCK (0)
					877 TO		107		0.787
		GROUND				PA_0			RX (0)
		CROUND			- 1				A PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED

PA_0	RX (0)
PA_1	TX (0)
PD_4	RX (6)
PD_5	TX (6)

VBUS detection PD\_7




#### Puertos en un microcontrolador: Blue Pill






# Puertos en un microcontrolador: Raspberry pi pico








# Ejemplos de aplicación

Programación de microcontroladores ARM - Sesión 4



#### Programación de alto nivel

En MBED se tiene un simulador interesante para poder revisar los conceptos de uso de los periféricos E/S. En esta ocasión se revisarán los principales ejemplos.





# Programación de alto nivel

Desarrollar un programa para el microcontrolador ATMEGA 328P que recoja los datos de un sensor ultrasónico y que los muestre en la terminal serie. Utilice programación de alto nivel








#### Salidas GPIO - ATMEGA328P

Para el microcontrolador ATMEGA328P se tienen 3 registros en memoria que controlan el funcionamiento de los puertos I/O:

- DDRx
- PORTx
- PINx






#### Salidas GPIO - STM32F103C8T6

Para el microcontrolador STM32F103C8T6 se tienen 4 registros en memoria que controlan el funcionamiento de los puertos I/O:

- GPIO\_CRH
- GPIO\_CRL
- GPIO\_ORD
- GPIO\_IDR



#### Salidas GPIO - TM4C123GH6PM

Para el microcontrolador TM4C123GH6PM se tienen 4 registros en memoria que controlan el funcionamiento de los puertos I/O:

- GPIO\_DIR
- GPIO\_DEN
- GPIO\_DR8D
- GPIO\_DATA

