# Unidade IV: Subcamada de Controle e de Acesso ao Meio

#### **Prof. Max do Val Machado**



Instituto de Ciências Exatas e Informática Departamento de Ciência da Computação Disciplina Redes de Computadores I


#### Introdução

 A camada de enlace é dividida em duas subcamadas para redes broadcast e uma delas é a MAC


A MAC fica no nível mais baixo da camada de enlace

• Função da MAC: alocar canais de comunicação no meio físico

### Exemplos de Protocolos na Arquitetura TCP/IP



#### Exemplos de Protocolos na Arquitetura TCP/IP



#### Introdução

 A camada de enlace é dividida em duas subcamadas para redes broadcast e uma delas é a MAC

· A MAC fica no nível mais baixo da camada de enlace

Função da MAC: alocar canais de comunicação no meio físico

#### Conceitos Básicos

- Estações
- Canal único de comunicação
- Tipos de enlaces
- Colisões
- · Detecção de colisão
- Políticas de envio de quadros ao longo do tempo
- Detecção de portadora (carrier sense)

#### Estações

· São os pontos de comunicação que transmitem quadros de dados














#### Estações

· São os pontos de comunicação que transmitem quadros de dados



## Estações

• Existem *n* estações independentes que geram quadros a serem transmitidos

· A estação fica bloqueada até que o quadro seja totalmente transmitido

## Canal Único de Comunicação








## Canal Único de Comunicação

- Todas estações compartilham um único canal de comunicação para transmissão e recepção
- Do ponto de vista de hardware, as estações são equivalentes
- Do ponto de vista de software, as estações podem ter prioridades


## Tipos de Enlaces




#### Colisões









#### Colisões

- Podem acontecer quando duas ou mais estações transmitem "simultaneamente" quadros
- Afetam o desempenho do sistema
- Na verdade, acontecem na(s) estação(ões) receptora(s) dos quadros
- Quadros envolvidos em colisões são perdidos e devem ser transmitidos posteriormente

#### Detecção de Colisão

Estações podem ser capazes de detectar colisões




#### Políticas de Envio de Quadros ao Longo do Tempo

Qualquer instante (continuous time)



Instantes pré-determinados ou quantizados, segmentados (slotted time)



## Detecção de Portadora (Carrier Sense)

 Antes de uma transmissão, as estações conseguem detectar se o canal está ocupado. Nesse caso, a estação espera a liberação do canal



#### Não Detecção de Portadora

 Oposto a situação anterior, as estações realizam a transmissão e, depois, verificam o sucesso da operação



#### Formas de Alocação do Canal

Alocação Estática

Alocação Dinâmica

#### Alocação Estática

- · O meio físico é dividido em canais e essa divisão é feita por frequência ou tempo
- Indicada quando existe um número pequeno e fixo de usuários ou cada um possui um tráfego pesado
- Exemplo: sistema telefônico convencional
- Problema (1): os canais são pré-alocados e ficam ociosos quando a estação "dona" do canal não tem o que transmitir
- · Problema (2): Em sistemas de computação, o tráfego é tipicamente em rajadas

## Alocação Dinâmica

O controle de acesso ao meio considera a demanda

#### Protocolos de Acesso ao Meio

- ALOHA
  - ALOHA Puro
  - Slotted ALOHA
- Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
  - CSMA 1-Persistente
  - CSMA p-Persistente
  - CSMA Não Persistente
  - CSMA com Detecção de Colisões
- Vários outros


#### ALOHA Puro: Primeiro Protocolo MAC

· Sempre que desejado, um nó realiza uma transmissão


 Após a transmissão, ele verifica o canal para identificar se o seu frame foi destruído

· Se sim, o nó espera um tempo aleatório para retransmitir

## Tempo Aleatório na Transmissão de Quadros




### Vulnerabilidade do Quadro (Sombreamento)



#### Slotted ALOHA

- Mecanismo de sincronização global e tempo é dividido em discretizado em slots, onde cada intervalo corresponde a um quadro
- Quando um nó deseja transmitir, ele aguarda início do próximo slot de tempo para transmitir
- Após a transmissão, o nó verifica o canal para identificar se seu quadro foi destruído
- Se sim, o nó espera um tempo aleatório para retransmitir

#### ALOHA Puro vs. Slotted ALOHA



## Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

- Quando uma estação deseja transmitir, ela escuta o canal
- · Se estiver ocupado, ela não o utiliza para evitar colisões
- · Em caso de colisão, a estação espera um tempo aleatório e recomeça o processo
- O CSMA tem variações para decidir quando a estação deve tentar transmitir novamente
  - 1-persistente
  - p-persistente
  - não persistente

#### CSMA 1-persistente

· Faz com que a estação continue escutando o canal até que ele fique desocupado

Inicia a transmissão imediatamente após a desocupação

#### CSMA 1-persistente

• É chamado 1-persistente porque sempre transmite ao verificar que o canal está desocupado, ou seja, tem probabilidade 1 de transmitir, se canal está livre

· O tempo de propagação tem um efeito importante no desempenho do protocolo

#### CSMA p-persistente

Sempre escuta o canal como o 1-persistente

Quando o canal fica livre, transmite com uma probabilidade p e aguarda um tempo
 t com probabilidade (1-p)

· Após o tempo de espera, o nó repete o passo anterior

#### CSMA não persistente


· Antes de transmitir, ele analisa o meio físico

Se estiver livre, ele transmite

· Se estiver ocupado, ele pára de escutar o meio e aguarda um tempo aleatório

· Após o tempo de espera, ele volta ao primeiro passo

#### ALOHA \* vs. CSMA \*



#### CSMA com Detecção de Colisão


Como o CSMA 1-persistente, o CSMA/CD sempre escuta o meio físico

- Detecta colisões imediatamente assim que inicia a transmissão e não no final da transmissão como as outras variações anteriores
  - Economia de tempo e de largura de banda

 Em caso de colisão, ele pára a transmissão imediatamente e aguarda um tempo aleatório

Foi padronizado como IEEE 802.3 (Ethernet)

## Etapas do CSMA/CD: Contenção, Transmissão e Idle



#### Considerações sobre o CSMA/CD

 Após uma transmissão, o emissor sabe se houve colisão em, no máximo, o dobro do tempo de propagação no cabo de ponta-a-ponta




T<sub>0</sub>: A inicia envio do quadro Q<sub>A</sub>

T<sub>1</sub>: B inicia envio do quadro Q<sub>B</sub> and Q<sub>A</sub> chega em B

T<sub>2</sub>: Q<sub>B</sub> chega em A

## Considerações sobre o CSMA/CD

 Após uma transmissão, o emissor sabe se houve colisão em, no máximo, o dobro do tempo de propagação no cabo de ponta-a-ponta



## Padrão IEEE 802 para LANs e MANs



www.ieee802.org

Conjunto de normas para LANs e MANs

· Padrão adotado pelas seguintes organizações: ANSI, NIST e ISO

· É dividido em partes que são publicados como livros separadamente

## Padrão IEEE 802 para LANs e MANs



www.ieee802.org

- Get 802 standards
- IEEE 802 Working Groups and Study Groups
- IEEE 802 Session Information
- IEEE 802 General Information
- IEEE 802 Document Repository

## Alguns Padrões Importantes do IEEE 802


• IEEE 802.3: Ethernet (LANs)

• IEEE 802.11: WLANs (WiFi)

• IEEE 802.16: (WiMax)



# Algumas Topologias com Ethernet




Topologia de barramento

## IEEE 802.3: Funcionamento

- Estação escuta o canal antes de transmitir
- Se estiver ocupado espera até ficar livre
- Transmite o quadro se o canal estiver livre
- Se ocorre uma colisão, a estação espera um tempo aleatório e começa o processo todo novamente

#### IEEE 802.3: História



Baseado no padrão Ethernet de 10 Mbps proposto pela Xerox, DEC e Intel (padrão DIX) This diagram was hand drawn by Robert M. Metcalfe and photographed by Dave R. Boggs in 1976 to produce a 35mm slide used to present Ethernet to the National Computer Conference in June of that year. On the drawing are the original terms for describing Ethernet.


Further information about the origins of Ethernet can be found in the reprinted from "Communications of the ACM" of Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks by Robert M. Metcalfe and David R. Boggs.

#### Source:


http://grouper.ieee.org/groups/802/3/ethernet\_diag.html http://www.acm.org/classics/apr96

#### IEEE 802.3: Família de Redes

- 10 Mbps IEEE 802.3 (Ethernet)
- 100 Mbps IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- 1 Gbps IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
- 10 Gbps IEEE 802.3a{knp} (10G Ethernet)
- Hoje (set/2020) IEEE 802.3d\* (400 Gbps)




**Bytes** 8 6 6 2 0-1500 0-46 4 Destination Source Check-**DIX Ethernet** Preamble Type Data Pad address address sum Destination Check-Source **IEEE** 802.3 Preamble o Pad Length Data address address sum




#### · Preâmbulo:

- usado para sincronização entre transmissor e receptor
- 7 bytes 10101010 e 1 byte 10101011




Endereço LAN dos adaptadores da origem e do destino




#### Tipo:

- Identifica o protocolo da camada de rede que deve receber o pacote
- Permite que a Ethernet "multiplexe" os protocolos da camada de rede




Comprimento (número de bytes do campo de dados)




#### Dados:

- Carrega o datagrama IP
- 46 bytes ≤ Dados ≤ 1500 bytes
- 64 bytes ≤ tamanho total quadro ≤ 1518 bytes




#### Pad (Preenchimento):


- Campo de dados deve ser ≥ 46
- Caso contrário, pad = 46 esse valor
- Prevenir que uma estação termine de transmitir um quadro antes do primeiro bit chegar no extremo do cabo e ocorra uma colisão




Problema do terminal oculto: A e C ocultos ao transmitirem para B




• Problema do terminal visível: B e C são visíveis podem transmitir simultaneamente para A e D, respectivamente



• Protocolo MACA: (a) A envia um RTS a B; (b) B responde com um CTS para A.



Sensoriamento de portadora em um canal com CSMA/CA



### Protocolos Sem Colisão

- Para evitar colisões que geram muitos atrasos na transmissão em meios físicos broadcast, alguns protocolos sem colisão foram inventados:
  - Protocolos Bit Map
  - Protocolos de contador binário

## Protocolos Bit Map

· O uso do meio físico é alternado entre contenção e dados

 Na fase de contenção cada estação transmite somente um bit indicando se deseja transmitir dados ou não

 Em função da fase de contenção, na fase de dados cada estação transmite os dados na ordem correta (a ordem é pré-definida)

## Protocolos de Contador Binário

Otimizam o Bit-Map que envia 1 bit para cada estação na fase de contenção,
 enviando um número em binário da estação que deseja transmitir

Cada estação transmite 1 bit do seu endereço em binário

## Protocolos de Contador Binário

 Como o meio físico mantém os bits 1 (faz um OR com os bits enviados), o endereço das estações com mais bits 1s ficarão no meio físico

· As estações que não foram selecionadas param de enviar os bits

 No final da fase de contenção foi transmitido o endereço da estação que transmitirá os dados.

## Exercício (1)

• Diferencie o ALOHA Puro, Slotted ALOHA e família CSMA.

## Exercício (2)

Quais são as versões do CSMA? Qual é a diferença entre elas?

# Exercício (3)

Quais são os problemas do terminal oculto e do terminal visível?

## Exercício (4)

• Como funciona o *Handshaking* do IEEE 802.11? E como ele evita o problema do terminal oculto e o do visível?