
# Organização Básica de computadores e linguagem de montagem


Prof. Edson Borin

2° Semestre de 2016

- Caminhos de comunicação entre dois ou mais dispositivos
- Diversas linhas de comunicação que podem ser classificadas em:
  - -Linhas (ou barramento) de controle
  - -Linhas (ou barramento) de endereço
  - -Linhas (ou barramento) de dados
- Exemplos de barramento
  - -PCI: desenvolvido originalmente pela Intel. Atualmente é um padrão público
  - -AMBA: desenvolvido pela ARM




Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle



Linhas de dados Linhas de endereço Linhas de controle

- Todos os dispositivos compartilham o mesmo barramento
- Problema: todos têm que operar na mesma velocidade

#### Barramentos Modernos



• Leitura recomendada: Capítulo 3.4 do livro do Stallings.


# Entrada e Saída

#### Entrada e Saída

 Dispositivos de E/S (Entrada/Saída) ou I/O (Input/ Output) permitem a entrada e saída de dados do processador.

• Ex: Teclado, Mouse, Monitor, Impressora, Placa de rede, disco rígido, unidade de CD-ROM.

Como funciona?



#### Saída

• Como o programa realiza uma saída?

#### Saída

- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma *porta*, que está associada a um dispositivo de saída.

#### Saída


- Como o programa realiza uma saída?
- Escreve em uma porta, que está associada a um dispositivo de saída.
- 2 opções comuns:
  - -Instrução especial para saída. Ex:

```
out 0x10, r1
```

-Instrução de store em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
str r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma saída ou acesso à memória?



#### Entrada

- Como o programa realiza uma entrada?
- Lê de uma *porta*, que está associada a um dispositivo de entrada.
- 2 opções comuns:
  - -Instrução especial para entrada. Ex:

```
in r1, 0x10
```

-Instrução de load em uma faixa de endereços reservada.
Ex:

```
ldr r0, =0x80000
ldr r1, [r0]
```

 Como o processador sabe se é uma entrada ou acesso à memória?

#### Exemplos no ARM

#### • Entrada:


```
ldr r0, =0x53FA0008
ldr r1, [r0]
```

• Saída

```
ldr r0, =0x53FA0000
str r1, [r0]
```

#### Exemplo - Elevador

 Dois dispositivos. I de entrada e I de saída





Main Memory

- -sensor de andar. Conectado a uma porta mapeada no endereço 0x30.
- -quando acessado, responde com um byte indicando o andar atual (de 0 a 9)

## Exemplo - Elevador

- Saída
  - -mostrador digital: Conectado à porta no endereço 0x40
  - -dispositivo com 7 segmentos (a,b,...,g) e um ponto luminoso que ficam ligados ou desligados de acordo com o dado no registrador de controle.
  - a saída corresponde em escrever
     um byte no registrador de
     controle.






#### Exemplo - Elevador

```
@ Procedimento atualiza andar
@ Lê o andar do sensor e atualiza o valor do mostrador
.equ SENSOR PORT, 0x30
.equ DISPLAY PORT, 0x40
atualiza andar:
     ldr r1, =SENSOR PORT
                   @ lê o valor do sensor
     ldrb r1, [r1]
     ldr r0, =tab digitos @ converte valor para
     ldrb r0, [r0, r1] @ byte de controle
     ldr r1, =DISPLAY PORT @ escreve byte de controle
                  @ no mostrador
     strb r0, [r1]
     mov pc, lr
tab digitos: .byte 7e,30,6d,79,33,5b,5f,70,7f,7b
```

- Suponha que o elevador suba 8 andares.
- Quando devemos chamar o procedimento AtualizaAndar?

#### Outro Exemplo - Teclado

- Teclado:
  - -Dispositivo de Entrada
  - -Duas portas: dados (0x50) e de estado (0x51)
  - -Dado lido representa caractere
- E se o teclado for pressionado múltiplas vezes?
- Como saber se o dado que está lá já foi lido?




## Outro Exemplo - Teclado

#### Teclado:

 um bit de estado indica se o dado atual não foi lido pelo processador ainda (READY). Bit 0

-outro bit de estado indica se mais de um botão já foi apertado antes do processador ler o dado, ou seja, houve dado perdido (OVRN). Bit I



## Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

- Rotina le\_tecla
- Lê palavra de estado (end. 0x51)
- Se o dispositivo n\(\tilde{a}\)o tiver dado (bit 0 READY)
  - -Tenta novamente (Busy waiting)
- Se o dispositivo tiver dado
  - -Verifica se houve perda de dado (bit I OVRN)
  - -Se houve perda de dado
    - Trata o erro
  - -Senão
    - Lê dado do dispositivo (end. 0x50) e retorna

## Outro Exemplo - Teclado (Busy waiting)

```
@ Procedimento le tecla
@ Lê a o valor da tecla que foi pressionada
.equ KB DATA, 0x40
.equ KB_STAT, 0x41
.equ KB READY, 0x01
•equ KB_OVRN, 0x02
le tecla:
     ldr r1, =KB_STAT
     ldrb r1, [r1] @ lê o estado do teclado
     tst r1, #KB READY @ testa se tem dado pronto
     beq le tecla @ se não tiver, tenta novamente
     tst r1, #KB_OVRN @ perdeu dado?
     bne lt ovrn @ se sim, trata erro
           r1, =KB_DATA @ senão, lê dado
     ldr
           r0, [r1] @ no mostrador
     ldrb
     mov pc, lr
```

@ trata erro aqui

lt ovrn:

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
  - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.

- Suponha que o usuário demore para apertar algo.
- O que o processador faz?
- Como melhorar?
  - -Verifique o teclado de tempos em tempos e faça algum trabalho útil no intervalo entre as verificações.
    - Ainda há o risco do usuário pressionar a tecla múltiplas vezes antes do programa verificar se alguma tecla foi pressionada.
    - Talvez o usuário não seja tão rápido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

• Suponha que o usuário demore propertar algo.

• O que o processador

Como melhorar?

-Verifique o tech trabalho útil no

• Ainda há o rismultiplas vezes an tecla foi pressionad

Interrupção: O dispositivo avisa o processador quando acontecer alguma coisa!

alguma

• Talvez o usuário não seja tão rápido para causar este problema, mas e se for uma placa de rede.

## Interrupção

- Iniciativa de comunicação é do periférico
- Exemplo:
  - Quando o dado está disponível, o teclado "interrompe" o processador.
  - O processador pára o que está fazendo para atender o teclado
  - Após o processamento da leitura, o processador continua com o que estava fazendo.

## Interrupção

- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando?

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
    cmp r4, #0
    bne loop
```

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
loop:
    bl algo util
    sub r4, r4, #1
   cmp r4, #0
                  Interrupção
    bne loop
```


## Interrupção

- O processador pára o que está fazendo para atender o teclado.
- O que acontece com o programa que o processador estava executando?
  - -Antes de tratar a interrupção, é importante salvar todo o "contexto" do programa que está executando
    - Registradores,
    - flags,
    - Manter a pilha consistente...

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
     sub r4, r4, #1
     cmp r4, #0
     bne loop
trata interrupcao:
     @ salva contexto
     @ trata a interrupção
     @ restaura o contexto
```

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
    mov r4, #1000
```

#### loop:



1) Interrupção acontece



#### trata\_interrupcao:

- @ salva contexto
- @ trata a interrupção
- @ restaura o contexto

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util

    Interrupção acontece

           r4, r4, #1
     sub
                           Fluxo de controle é
     cmp r4, #0
     bne
           loop
trata interrupcao:
     @ salva contexto
     @ trata a interrupção
```

@ restaura o contexto

#### Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
     bl algo_util
           r4, r4, #1
     sub
     cmp r4, #0
     bne
```

- (1) Interrupção acontece
- Fluxo de controle é desviado
- (3) A interrupção é tratada

trata interrupcao:

salva contexto

loop


- @ trata a interrupção
- @ restaura o contexto

#### Exemplo: Interrupção

```
@ programa faça algo útil 1000 vezes
main:
     mov r4, #1000
loop:
                        1) Interrupção acontece
     bl algo_util
           r4, r4, #1
     sub
                           Fluxo de controle é
        r4, #0
     cmp
                           desviado
     bne
           loop
                        (3) A interrupção é tratada
trata interrupcao:
                        (4) Contexto é recuperado
       salva contexto
       trata a interrupção
       restaura o contexto
```

#### Interrupção

- Diversos dispositivos de E/S.
- Como chamar o tradador de interrupção correto?



#### Interrupção

- Diversos dispositivos de E/S.
- Como chamar o tradador de interrupção correto?
- Diversas opções:
  - –a) Um único tratador que verifica qual dispositivo interrompeu e chama o procedimento adequado.
  - -b) Múltiplos tratadores, um para cada dispositivo.
    - Vetor de interrupções!
      - -Armazena o endereço das rotinas de tratamento.

- É um espaço de memória que contém o endereço ou instruções das rotinas de tratamento de interrupções
  - -**Endereço**: o processador carrega da memória o endereço da rotina e desvia o fluxo de execução para o endereço carregado.
  - -**Instruções**: o processador desvia o fluxo de execução para o espaço que contém o código.

 No ARM, o vetor de interrupções contém a instrução inicial de cada rotina.

 Vetor inicia-se tipicamente no endereço 0x000

Reset	0x00000000
<b>Undefined Instruction</b>	0x00000004
Software Interrupt	0x00000008
Prefetch Abort	0x000000C
Data Abort	0x00000010
Reserved	0x00000014
IRQ	0x00000018
FIQ	0x0000001C

• Só cabe 4 bytes, ou seja, I instrução. Logo a primeira intrução do tratador deve ser um salto para rotina que trata a interrupção.

#### • Opções:

```
b reset
ldr pc, =reset
mov pc, #0xEF000000
```

```
.org 0x000
b trata reset
.org 0x18
b trata IRQ
.org 0x20
trata IRQ:
   @ salva contexto
   @ trata a interrupção
   @ restaura o contexto
```

Como fazemos para salvar o contexto?

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?
  - -Resposta: o processador salva o valor de PC em um registrador LR especial, o LR\_<mode>
- mode é o modo de operação. Existem 7 modos de operação: User, System, Supervisor, Abort, Undefined, Interrupt, Fast Interrupt.

- Como fazemos para salvar o contexto?
- O que acontece com o valor de PC do programa que estava sendo executado? Perdemos o valor?
  - -Resposta: o processador salva o valor de PC em um registrador LR especial, o LR\_<mode>
- Mode é o modo de operação. Existem 7 modos de operação: User, System, Supervisor, Abort, Undefined, Interrupt, Fast Interrupt.
  - O modo de operação é selecionado de acordo com a interrupção

### Modos de operação

• Registradores visíveis nos diferentes modos de operação

User32 / System	FIQ32	Supervisor32	Abort32	IRQ32	<b>Undefined32</b>
r0	r0	r0	r0	r0	r0
r1	r1	r1	r1	r1	r1
r2	r2	r2	r2	r2	r2
r3	r3	r3	r3	r3	r3
r4	r4	r4	r4	r4	r4
r5	r5	r5	r5	r5	r5
r6	r6	r6	r6	r6	r6
r7	r7	r7	r7	r7	r7
r8	r8_fiq	r8	r8	r8	r8
r9	r9_fiq	r9	r9	r9	r9
r10	r10_fiq	r10	r10	r10	r10
r11	r11_fiq	r11	r11	r11	r11
r12	r12_fiq	r12	r12	r12	r12
r13 (sp)	r13_fiq	r13_svc	r13_abt	r13_irq	r13_undef
r14 (lr)	r14_fiq	r14_svc	r14_abt	r14_irq	r14_undef
r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)	r15 (pc)


#### **Program Status Registers**

cpsr


cpsr spsr\_fiq cpsr spsr\_svc cpsr spsr\_abt cpsr spsr\_irq cpsr spsr\_undef

#### Durante uma interrupção o processador:

- I. Copia o CPSR no registrador SPSR\_<mode>
- 2. Seta os bits do CPSR que indicam o modo de operação
- 3. Interrupções IRQ são desabilitadas automaticamente. Interrupções FIQ são desabilitadas somente se a interrupção for do tipo FIQ ou RESET
- 4. O endereço de retorno é armazenado em LR\_<mode>



#### Interrupção/Exceção



Copies of the ALU status flags (latched if the instruction has the "S" bit set).

#### Condition Code Flags

N = Negative result from ALU flag.

Z = Zero result from ALU flag.

C = ALU operation Carried out

V = ALU operation oVerflowed

#### \* Mode Bits

**M**[4:0] define the processor mode.

#### \* Interrupt Disable bits.

I = 1, disables the IRQ.

 $\mathbf{F} = 1$ , disables the FIQ.

#### \* T Bit (Architecture v4T only)

T = 0, Processor in ARM state

T = 1, Processor in Thumb state

#### Vetor de Interrupções – Tratando RESET

- A interrupção de RESET não precisa salvar o contexto, afinal, foi uma operação de *reset*.
- No entanto, o tratador deve supor que a máquina acabou de ser ligada, e deve preparar o contexto para execução.
  - -Configurar os vetores de exceção
  - -Inicializar a MMU
  - -Inicializar as pilhas e registradores.
  - -Inicializar dispositivos de E/S críticos
  - -Habilitar interrupções
  - -Mudar o modo para execução de código do usuário.

Traps
ou

Interrupções por software

#### Papéis do sistema operacional:

- Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
- Proteger o sistema contra a execução de código malicioso.
- Gerenciar o acesso aos dispositivos.
- Etc...

- Ex: Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
  - -Como escrever um dado em um arquivo no disco rígido da Seagate, ou da Hitachi?
  - -E se o arquivo estiver em um pen-drive?

- Ex: Abstrair o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída.
  - -Como escrever um dado em um arquivo no disco rígido da Seagate, ou da Hitachi?
  - -E se o arquivo estiver em um pen-drive?
- O sistema operacional provê uma interface bem definida para acessar arquivos e abstrai os detalhes de acesso ao dispositivo.
  - –O driver do dispositivo cuida dos detalhes!
- O programa pode acessar o dispositivo diretamente? Sem o auxílio do sistema operacional???

- Ex: Proteger o sistema contra a execução de código malicioso.
  - O que acontece se um programa executar o seguinte trecho de código:

```
trecho_malicioso:
    mrs r0, CPSR
    orr r0, r0, #0xC0
    msr CPSR, r0
laco:
    b laco
```

- Precisamos de um meio de:
  - I) proteger o sistema de código malicioso!
  - 2) permitir que o programa do usuário chame o sistema operacional para executar tarefas (E/S, etc...)
- Proteger o sistema de código malicioso:
  - -Restringir o código de usuário à execução de instruções seguras. Não permitir a execução de instruções de entrada e saída, msr, e outras.
- Para chamar o sistema operacional:
  - -Podemos usar a instrução b (ou bl)?

- · Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
  - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?

- · Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
  - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?
    - Não

- · Vamos supor que nós restringimos o código do usuário.
  - -Se nós chamarmos uma rotina do SO com a instrução b, o SO conseguirá executar instruções que inibem interrupções, realizam entrada e saída ou outras instruções protegidas?
    - Não
- Solução: 2 modos de execução
  - -Supervisor: todas as instruções estão disponíveis.
  - -Usuário: apenas instruções seguras estão disponíveis.

- Como ir para o modo supervisor e chamar o SO ao mesmo tempo?
  - -Traps, ou interrupções por Software
- Uma interrupção por Software invoca uma função registrada no vetor de interrupções!
  - Ajuda a garantir que apenas o SO executará no modo superusuário
- ARM:
  - -Instrução: svc #0

- Processador começa (boot) no modo supervisor.
- O kernel do SO inicializa os vetores de interrupções, mapas de memória, etc.
- SO prepara a pilha de cada modo de execução
- SO inicia contexto do processo de usuário e muda para o modo usuário.

- O programa está executando
  - -Se o programa precisa chamar o sistema operacional, executa uma interrupção por Software svc #0
  - O processador gera uma interrupção, chamando o tratador cadastrado no vetor de interrupções.
    - Neste momento o processador entra no modo supervisor.
  - -O tratador do SO realiza a operação e retorna com movs pc, lr, trazendo a execução de volta para a aplicação no modo usuário e restaurando o CPSR

- Interrupções:
  - -Eventos causados por dispositivos externos ao processador.
    - Ex: dispositivo de entrada e saída.
  - -Estes eventos podem ocorrer a qualquer momento.
- Exceções:
  - -Eventos causados pelo próprio processador.
  - -Causados durante a execução de instruções.
  - -Somente sob certas circunstâncias!
    - Ex: divisão por zero...

- Exemplos de exceções:
  - -Divisão por zero
  - -Execução de instrução inexistente
  - -Acesso a regiões de memória protegidas
  - -Falta de página
- São eventos infrequentes: Exceções à regra!

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
  - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
  - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.
- Como?

- O resultado de uma divisão por zero é indefinido.
- Como o processador deve tratar a divisão por zero?
  - -Resposta: deixe o software (programador) tratar.
- Como?
  - -Opção I: antes de dividir, compare o divisor com zero, se for igual, salte para uma rotina que trata a divisão por zero.
- OBS: este exemplo não se aplica ao ARM do simulador, que não possui instrução de divisão!

```
cmp r1, #0
beq trata div zero
div r2, r1
trata div zero:
(a) Verificar o divisor antes.
```

```
cmp r1, #0
beq trata div zero
div r2, r1
trata div zero:
(a) Verificar o divisor antes.
```

Não é eficiente verificar se o valor do divisor é zero toda vez que realizarmos uma divisão.

Utilizamos o mecanismo de exceções, similar ao de interrupções!

beq trata\_div\_zero
div r2, r1

trata\_div\_zero:

• • •

(a) Verificar o divisor antes.

.org 0x... b trata\_div\_zero

• • •

cmp r1, 0

beq\_trata\_div\_zero
div r2, r1

• • •

trata div zero:

• • •

(b) Usar o mecanismo de Exceções.

- O tratamento de uma exceção é similar ao tratamento de uma interrupção.
  - O processador salva parte do contexto
  - -Desvia a execução para o tratador da exceção
    - Tipicamente, o endereço do tratador é armazenado no vetor de interrupções.
  - O tratador da exceção salva o restante do contexto
  - -Após tratar a exceção, o tratador "pode" recuperar o contexto e retornar ao programa ou abortar a execução do programa.