## Як перешити ELRS

## Прошивка RX



Figure 1: Приклад для windows на час написання інструкції

- 1. Скачайте для вашої операційної системи ExpressLrs Configurator: <a href="https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Configurator/releases/latest">https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Configurator/releases/latest</a>
- 2. Встановіть ExpressLrs Configurator: у вашу систему:






Figure 2: Встановлення программи


- 3. Підключіть прошитий та параметризованний дрон по USB до компьютеру
- 4. Запустіть ExpressLrs Configurator, якщо ви не викростовуєте кастомні прошивки переконайтесь що є доступ до інтернет та почніть конфігурувати



- 1 оберіть ліворуч вкладку «Configurator»
- 2 оберіть вкладу «OFFICIAL RELEASES»
- 3 оберіть рекомендований реліз у випадаючому меню «Releases», на час написання інструкції це «3.3.1»
- 4 оберіть у випадаючому меню «Device category» необхідний клас пристроїїв
- 5 оберіть у випадаючому меню «Device» уточнення який саме модуль встановлено
- 6 встановіть перемикач «Flashing Method» у положення «BetaflightPassthrough»




- 7 встановіть перемикач «Device options» у положення «Standart mode»
- 8 У групі «Regulatory domains» оберіть потрібний, зазвичай це «FCC\_915»
- 9 У групі «Binding phrase setup» оберіть пункт «Binding phrase» та введіть у полі «Custom binding phrase»: **taf\_drones\_4186**
- 10 у групі «Perfomance options» оберіть пункт «LOCK\_ON\_FIRST\_CONNECTION»
- 11 у групі «Network» оберіть пункт «AUTO\_WIFI\_ON\_INTERVAL» та переконайтесь, що у полі «Value» вказано 60
- 5. Далі просто натисніть кнопку «FLASH» та зачекайте завершення процессу




## Прошивка ТХ

7. Також якщо змінилась «Binding phrase» або «Regulatory domains» потрібно перешити передавач на пульті, для цього на етапі вибору у пункті 3, у підпункті 5 обрається ваш передавач, не пульт а саме передавач




- 8. Встановіть перемикач «Flashing Method» у положення «WIFI»
- 9. Далі усе кофігурується так сам як й приймач, вказуються ті самі «Binding phrase» та «Regulatory domains»



- 10. Далі натисніть кнопку «BUILD» та дочекайтесь завершення, у ккінці відкриється окно з прошивкою
- 11. Переведь передавач у режим прошивки по WIFI наступними кроками:
  - увімкніть пульт та натисніть після завантаження кропку «SYS»



∘ Оберть пункти «ExpressLRS» -> «WiFi Connectivity»




• Далі оберіть «Enable WiFi» та зачекайте





- Дочекайтесь появи у єфірі WiFi мережі з назвою «ExpressLRS TX»
- Підключіться до неї, пароль «expresslrs»
- Якщо автоматично не відкрилось вікно броузера зайдить на адрессу <a href="http://10.0.0.1/">http://10.0.0.1/</a>



- 1 Натисніть кропку «Огляд» та оберіть фаіл прошивки зібранній на 10
- 2 Після цього натисніть кнопку «UPDATE» та дочекайтесь завершення процессу