




Catalog de piese si paritate

Ca la IKEA: fiecare piesa are un cod. Mai jos sunt toate piesele cu cod, cantitate si de unde vine fiecare (o ai · o cumperi · din offcut). Apoi un tabel care verifica, bucata cu bucata, ca tot ce cer schemele de montaj exista in lista de cumparaturi. La final, ce mai trebuie luat.

1 Piese de lemn

Codurile ST GR JO DL PO BL CF PT se folosesc in toate desenele de montaj si in lista de cumparaturi.

ST  Stalp KVH 100×100×4000 ×4 0 AI	GR  Grinda glulam 90×200×4000 ×2 CUMPERI	JO  Joista 100×100 ×6 4 AI + 2 CUMPERI	DL  Dusumea larice 28×145×3000 ×17 CUMPERI
PO  Polita lemn 100×100 (sub grinda spate) ×2 DIN OFFCUT	BL  Blocaj intre joiste ×~10 DIN OFFCUT	CF  Contrafisa (diagonala) ×6 OFFCUT / VERIFICA	PT  Proptea temporara (varf + baza) ×~6 DIN RESTURI



U Feronerie

Conectori (C), suruburi (H) si buloane (B). Atentie la **B1** vs **B2** — buloane M12 de doua lungimi diferite.

CONECTORI METALICI

C1  Coltar rigidizat 100×100×90 ×4 CUMPERI	C2  Coltar rigidizat 90×90×65 ×12 CUMPERI	
---	--	--

SURUBURI (HECO TOPIX-PLUS + INOX DUSUMEA)

H1  Heco 8×200 Torx (structural) 100 buc CUMPERI	H2  Heco 6×100 zincat (conectori) 100 buc CUMPERI	H3  Heco 6×80 (blocaje) 100 buc CUMPERI	H4  Surub inox A2 5×60 (dusumea) 2×100 buc CUMPERI
---	--	---	---

BULOANE M12 — DOUA LUNGIMI DIFERITE

B1  Tija M12 polita (taie 4× ~220) ×1 IN COS	B2  Bulon M12×120 BAZA papuc (scurt) ×8 CUMPERI	B3  Saiba lata M12 13×30 100 buc CUMPERI	B4  Piulite M12 (100 buc) ×1 IN COS
---	--	---	--

3

Finisaj si protectie

F1  Ulei tec 2,5 l (dusumea larice) ×2 CUMPERI	F2  Grund impregnare Köber 4 L (structura) ×1 0 AI	F3  Topcoat colorat (alegerea ta) ×1 DE ALES	
---	---	---	--

4

Tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit. **GOL** = mai trebuie ceva.

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
ST	Stalp KVH 100×100×4000	×4	o ai (7337253)	OK
GR	Grinda glulam 90×200×4000	×2	in cos · 5483835	OK
JO	Joista 100×100	×6	4 Leroy (ai) + 2 in cos · 7337253	OK
DL	Dusumea larice 28×145×3000	×17	in cos · 6224073	OK
PO	Polita lemn 100×100	×2	din offcut S3/S4 (gratis)	OK
BL	Blocaj intre joiste	×~10	din offcut (gratis)	OK

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
CF	Contrafisa diagonala	x6	din offcut; daca nu ajunge → 1 grinda ieftina	VERIFICA
PT	Proptea temporara	x~6	din resturi (gratis)	OK
C1	Coltar 100×100×90	x4	in cos · 738965	OK
C2	Coltar 90×90×65	x12	in cos · 738910	OK
H1	Heco 8×200 (structural)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434633	OK
H2	Heco 6×100 zincat (conectori)	~60 buc	in cos · 100 buc · 10434398	OK
H3	Heco 6×80 (blocaje)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434139	OK
H4	Surub inox 5×60 (dusumea)	~204 buc	in cos · 2×100 buc · 10528829	LA LIMITA
B1	Tija M12 polita (taie 4x ~220)	x1	in cos · 12130958	OK
B2	Bulon M12×120 BAZA papuc	x8	in cos · 25 buc · 6834285	OK
B3	Saiba lata M12 13×30	x~24	in cos · 100 buc · 3840897	OK
B4	Piulite M12 (100 buc)	x1	in cos · 3830642	OK
F1	Ulei tec 2,5 l	x2	in cos · 5509678	OK
F2	Grund impregnare Köber 4 L	x1	o ai (Köber 4L)	OK
F3	Topcoat colorat exterior	x1	alegerea ta (culoare)	DE ALES

Concluzie: 18 din 21 de piese sunt complet acoperite. Cele 3 ramase (CF din offcut, H4 la limita, F3 topcoat de ales) sunt mai jos — niciuna nu opreste startul. B1 (tija polita) e acum in cos; se taie la lungime la montaj.

5

Ce mai trebuie luat

B1

Tija M12 — se taie la lungime la montaj

Acum in cos: tija filetata M12 1m (12130958) + piulite M12 (3830642). Se taie in 4 bucati de ~220 mm pentru polita (2 per polita).

→ Masoara polita + stalpul lipite inainte de taiere; ~220 mm acopera 100+100 + saiba + piulita + iesit. Strangi cu piulita pe fata din spate.

F3

Topcoat colorat

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala. Translucid (se vede lemnul, reaplici la ~4 ani) sau opac (tine ~8 ani, ascunde fibra).

→ Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.

CF

Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.

H4

Suruburi dusumea — la limita

200 buc in cos, ~204 necesare (17 scanduri × 6 joiste × 2). Decupajul pentru copac mai economiseste cateva, deci ar trebui sa ajunga la fix.

→ Daca vrei margine, mai iei o cutie mica de 5×60 inox.