

FISA CONTINUARE — pana la podea

24 iulie 2026 · baza: starea as-built confirmata (talpic + contrafisa montate, ambele grinzi sus, prima joista pe pozitie) · lant inaltimi: stalpi fata/polita +1900 → top glulam +2100 → top joiste +2200 → dusumea +2228

FISA ASTA INLOCUIESTE, pentru faza podelei, fisa-06 si cut list-ul din tracker — alea au inca layoutul vechi (2550 mm, pozitii 100–1980). Trei reguli care nu se negociaza:

- Nimic nu se taie** inainte de masuratoarea de la Pasul 0.
- Blocaje + rama copac + ancore M12** se pun INAINTE de prima scandura de dusumea — dupa, nu mai ajungi sub podea.
- Contrafisa 45°** verificata la AMBELE noduri din spate inainte sa incarci joistele.

CUMPARA inainte de ziua de lucru

CE	CAT	DE CE / DE UNDE
KVH 100×100, 4 m (joiste-sora)	2 buc	dublarea capetelor — NU blocheaza podeaua; obligatoriu INAINTE de stalpii casei · Hornbach 7337253, ~149 lei/buc
Coltar C2 90×90×65×2,5 (Alberts)	4 buc	surorile primesc coltar propriu la fiecare reazem: necesar 18, stoc 14 · ~5 lei/buc
Tija filetata M12, 1 m	2 buc	ancorele stalpilor casei · Dedeman ~22 lei/buc · piulite + saibe late Al in stoc
Burghiu lemn 13 mm, lung (250–400)	1	gaurile Ø13 pt M12 (fisele cer 13, nu 12 — asta e specul corect)
Heco 6×80, pachet 100	+1	coltarele de dedesubt duc necesarul la ~101 — pachetul existent nu ajunge
Biti Torx impact 50 mm: T40, T30, T25 + suport magnetic	1 set	deschis din 22.07 — fara T30/T25 nu montezi nimic
Prelungitor pe tambur + PRCD	1	curent in curte, protectie — deschis din audit
Larice 28×145×3000	+2 buc	rezerva dusumea — acum ai 17 fix, zero rezerva

NUMARA la prima iesire (receptia n-a fost verificata)

- ☐ Coltare C2: ar trebui 14 — daca sunt 12, cumperi 6, nu 4.
- ☐ Inox A2 5×60: ar trebui 3 pachete (300) — necesar la dusumea ~270.
- ☐ Heco 6×100: ce a ramas in pachet — necesar acum ~80. Sub 80 → inca un pachet.
- ☐ Cheie tubulara 17/19 + clichet, cleme — tracker zice "verifica daca ai".

PASUL 0 — Masoara si verifica (nimic nu se taie inainte)

- Masoara **A** = spatele glulamului din SPATE → fata glulamului din FATA. Pe AMBELE laturi. **Lungime joista = A + 700** (astept ~2430–2450). Diferenta intre laturi peste ~10 mm → opreste-te si spune-mi cifrele.
- Verifica cu nivela ca ambele glulamuri sunt la nivel intre ele (+2100).
- Verifica contrafisa 45° la AMBELE noduri spate + suruburile talpicului stranse, capete la ras.
- Fa numaratoarea de mai sus. Scrie cifra A pe fisa asta.

Scule: ruleta, nivela, creion. Optional laser pe trepied, niciodata tinut in mana.

PASUL 1 — Taie cele 6 joiste, TOATE egale = A + 700

- Metoda stabilita la stalpi: traseaza cu echerul pe toate 4 fetele → circularul **HS7611K** pe fiecare fata (adancime 66) → miezul cu **fierastraul de impins**. Piesa prinsa in cleme pe capre — niciodata tinuta cu mana.
- Taie UNA, proba pe pozitia de capat (spatele la ras cu spatele glulamului, fata iese 700). Se potriveste → taie restul de 5 identice.
- NOTEAZA cota finala — surorile (cand le cumperi) se taie la exact aceeasi cota.

PASUL 2 — Monteaza joistele

Pozitii de la S4 (axa stalpilor): 0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100 — capetele (0 si 2100) pe linia stalpilor, calarind proeminenta glulamului spate, prin FATA stalpilor intregi. Spatele fiecarei joiste la ras cu spatele glulamului; nasurile de 700 aliniate pe sfoara.

PRINDERE	CU CE	CATE	CUM
Fiecare joista la fiecare grinda (fata + spate)	coltar C2 montat DE DEDESUBT: talpa sub joista (2× 6×80 in sus) + piciorul pe fata glulamului (3× 6×80), bit T30	1 coltar × 5 sur.	lucrezi de pe sol; EXCEPTIE: la joistele de capat, coltarele de pe glulamul SPATE se pun de sus (dedesubt e polita): 2× 6×80 in joista + 3× 6×100 in glulam. 6×100 interzis in rest — iese prin glulam (90) / joista (100). Vezi SCHEMA-detaliu-coltar-C2
Total pas	12 coltare: 10 de jos (50× 6×80) + 2 de sus la capete-spate (4× 6×80 + 6× 6×100)		

PASUL 3 — Dubleaza capetele (joistele-sora) — AMANAT: se face inainte de stalpii casei

Podeaua merge cu cele 6 joiste pe care le ai. Dublarea e pentru stalpii casei (stau la mijlocul deschiderii pe joistele de capat) — **poarta obligatorie inainte de orice stalp al casei**. Sora se poate adauga si dupa podea: o strecoari pe dedesubt langa joista de capat, zigzag din lateral, apoi suruburi prin dusumea in sora, pe linie marcata.

- Sora lipita de joista de capat, pe partea spre interior, aceeasi lungime (cota notata la Pasul 1), reazem plin pe ambele grinzi.
- **Solidarizare: Heco 6×100 in zigzag, 2 randuri, pas ~300 mm, alternand fetele** (un surub dinspre joista, urmatorul dinspre sora) — ~8 sur./pereche.
- Fiecare sora primeste **coltar C2 propriu** la fiecare reazem (de-asta cumperi 4).

TOTAL PAS	4 coltare: 2 pe glulamul spate DE SUS (4× 6×80 + 6× 6×100), 2 pe fata de jos (10× 6×80) + ~16 z.
-----------	--

Spec de solidarizare ales de mine (nu exista in fise) — conservator, standard pt KVH dublat. Stalpii casei vor sta pe perechile astea.

PASUL 4 — Blocaje + rama copac + ancore M12 (INAINTE de dusumea)

CE	CU CE	CATE	CUM
Blocaje intre joiste, pe AMBELE linii de grinda (5 goluri × 2)	offcut, taiat fix pe gol + Heco 6×80 oblic, T30	10 blocuri · ~20–30 sur.	taiate stramt, la nivel cu topul joistelor. In golurile de CAPAT: lasa LIBER slotul de 100 mm lipit de joista de capat — acolo intra sora inainte de casa
Rama gaura copac: 2 traverse ~300 din offcut 100×100, intre joistele de la 280 si 720	Heco 6×80 oblic	2 trav. · ~6 sur.	gol 3–5 cm de jur imprejurul trunchiului — nimic nu atinge copacul
Ancore stalpi casa: gaura Ø13 vertical prin fiecare joista-pereche de capat, pe linia peretelui din fata al casei	tija M12 taiata ~450 + saiba lata + piulita DEDESUBT	2	GSR pe simbol burghiu, viteza 1, ambele maini (recul!); lemn de sacrificiu la iesire

Tijele raman iesite in sus pana se construiesc casa — pe puntea pe care merg copiii. Pune capac/banda groasa pe fiecare capat, sau lasa-le taiate la ras si le infiletezi la casa (atunci gaura o acoperi cu banda sa n-o umpli de mizerie).

PASUL 5 — Dusumeaua (17 randuri larice)

- Taie scandurile la **2100** (HS7611K). Perpendicular pe joiste, incepand din spate.
- **Rost 5 mm** intre randuri — un cui ca distantier.
- Decupaje: la cei 2 stalpi din spate (PST 700E, croieste pe loc) si la copac cu **gol 3–5 cm**.
- **Prindere: inox A2 5×60, bit T25 — NUMAI cu GSR, ambreiaj 8–12. NICIODATA cu impactul** — capul inox se rupe si nu-l mai scoti din larice.
- **2 suruburi pe scandura pe fiecare din cele 6 linii de joista** (~204 acum). Cand vin surorile: inca 2/scandura prin dusumea in fiecare sora, pe linie marcata cu creionul (~68).
- Pregaurire 4–5 mm DOAR la capetele scandurilor (crapa altfel). In camp, direct.
- Uleiezi DUPA montaj, nu inainte.

Reguli permanente (siguranta copii)

- Toate capetele de surub LA RAS cu lemnul — nici iesite (agata), nici ingropate (pierzi reazemul capului). Zero varfuri iesite pe partea cealalta, oriunde.
- Proptelele de la baza raman pana sunt fixate contrafisele; proptelele de sus pe stalpii de 4 m raman pana la peretii Fazei 2.
- Obligativu inainte de prima zi: exercitiul de 20 min din GHID-scule-insurubat.md pe un rest de lemn (gaseste treapta de ambreiaj, simte impactul, ingroapa intentionat un cap sa vezi cum arata).
- Piesa taiata = piesa prinsa in cleme. Gauri Ø13 = ambele maini pe GSR.

Totaluri suruburi si feronerie pentru toata faza

ARTICOL	ACUM (PODEA CU 6 JOISTE)	LA SURORI (INAINTE DE CASA)	STOC (DE CONFIRMA)
---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------

Coltar C2 90×90×65	12	+4	14 (de numarat)
Heco Topix 6×100 (T30)	~6 (colturile-spate de sus)	+22 (6 colturi + 16 zigzag)	pachet partial
Heco 6×80 (T30)	~87 (54 coltare + ~33 blocaje/rama)	+14	1 pachet 100
Inox A2 5×60 (T25)	~204 (6 linii × 2/scandura)	+~68 (prin dusumea, in surori)	3 pachete (300)
Tija M12 + saiba lata + piulita	2 ancore	tije NU (cumperi 2×1 m); saibe+piulite DA	

Sursa: as-built 24.07 + NODURI-grinda-stalp / PODEA-plan-sectiune / fisa-07/08 / GHID-scule-insurubat / SCULE-DISPONIBILE / Tracker.
 Contradictiile dintre fise au fost rezolvate in favoarea deciziilor din 24.07; specuri alese aici pentru ca nu existau nicaieri sau erau gresite:
 solidarizarea surorilor (zigzag 6×100), burghiul 13 mm (nu 12) si coltarele montate DE DEDESUBT cu toate suruburile 6×80 (decizie Vlad
 24.07; fisele zic 6×100 peste tot, dar 100 iese prin glulamul de 90 si prin joista de 100; exceptie: 4 colturi-spate de sus — vezi SCHEMA-
 detaliu-coltar-C2).