



Catalog de piese si paritate

Ca la IKEA: fiecare piesa are un cod. Mai jos sunt toate piesele cu cod, cantitate si de unde vine fiecare (o ai · o cumperi · din offcut). Apoi un tabel care verifica, bucata cu bucata, ca tot ce cer schemele de montaj exista in lista de cumparaturi. La final, ce mai trebuie luat.

1 Piese de lemn

Codurile ST GR JO DL PO BL CF PT se folosesc in toate desenele de montaj si in lista de cumparaturi.

ST  Stalp KVH 100×100×4000 ×4 0 AI	GR  Grinda glulam 90×200×4000 ×2 CUMPERI	JO  Joista 100×100 ×6 4 AI + 2 CUMPERI	DL  Dusumea larice 28×145×3000 ×17 CUMPERI
PO  Polita lemn 100×100 (sub grinda spate) ×2 DIN OFFCUT	BL  Blocaj intre joiste ×~10 DIN OFFCUT	CF  Contrafisa (diagonala) ×6 OFFCUT / VERIFICA	PT  Proptea temporara (varf + baza) ×~6 DIN RESTURI



U Feronerie

Conectori (C), suruburi (H) si buloane (B). Atentie la **B1** vs **B2** — buloane M12 de doua lungimi diferite.

CONECTORI METALICI

C1  Coltar rigidizat 100×100×90 ×4 CUMPERI	C2  Coltar rigidizat 90×90×65 ×12 CUMPERI	
--	---	--

SURUBURI (HECO TOPIX-PLUS + INOX DUSUMEA)

H1  Heco 8×200 Torx (structural) 100 buc CUMPERI	H2  Heco 6×100 zincat (conectori) 100 buc CUMPERI	H3  Heco 6×80 (blocaje) 100 buc CUMPERI	H4  Surub inox A2 5×60 (dusumea) 2×100 buc CUMPERI
--	---	---	--

BULOANE M12 — DOUA LUNGIMI DIFERITE

B1  Bulon M12 POLITA ~×200 (lung) ×4 DE COMANDAT	B2  Bulon M12×120 BAZA papuc (scurt) ×8 CUMPERI	B3  Saiba lata M12 13×30 100 buc CUMPERI	B4  Piulita M12 (din raft magazin) ×~16 DE LUAT
--	---	--	---

3 Finisaj si protectie

F1  Ulei tec 2,5 l (dusumea larice) ×2 CUMPERI	F2  Grund impregnare 2,5 l (structura) ×2 CUMPERI	F3  Topcoat colorat (alegerea ta) ×1 DE ALES	
---	--	---	--

4 Tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit. **GOL** = mai trebuie ceva.

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
ST	Stalp KVH 100×100×4000	×4	o ai (7337253)	OK
GR	Grinda glulam 90×200×4000	×2	in cos · 5483835	OK
JO	Joista 100×100	×6	4 Leroy (ai) + 2 in cos · 7337253	OK
DL	Dusumea larice 28×145×3000	×17	in cos · 6224073	OK
PO	Polita lemn 100×100	×2	din offcut S3/S4 (gratis)	OK
BL	Blocaj intre joiste	×~10	din offcut (gratis)	OK

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
CF	Contrafisa diagonala	x6	din offcut; daca nu ajunge → 1 grinda ieftina	VERIFICA
PT	Proptea temporara	x~6	din resturi (gratis)	OK
C1	Coltar 100×100×90	x4	in cos · 738965	OK
C2	Coltar 90×90×65	x12	in cos · 738910	OK
H1	Heco 8×200 (structural)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434633	OK
H2	Heco 6×100 zincat (conectori)	~60 buc	in cos · 100 buc · 10434398	OK
H3	Heco 6×80 (blocaje)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434139	OK
H4	Surub inox 5×60 (dusumea)	~204 buc	in cos · 2×100 buc · 10528829	LA LIMITA
B1	Bulon M12 POLITA (lung ~200)	x4	cosul are doar M12×120 – prea scurt	GOL
B2	Bulon M12×120 BAZA papuc	x8	in cos · 25 buc · 6834285	OK
B3	Saiba lata M12 13×30	x~24	in cos · 100 buc · 3840897	OK
B4	Piulita M12	x~16	din raft la magazin	DE LUAT
F1	Ulei tec 2,5 l	x2	in cos · 5509678	OK
F2	Grund impregnare 2,5 l	x2	in cos · 12469765	OK
F3	Topcoat colorat exterior	x1	alegerea ta (culoare)	DE ALES

Concluzie: 16 din 21 de piese sunt complet acoperite. Cele 5 marcate sunt mai jos — niciuna nu opreste startul, dar **B1 (bulon polita)** trebuie comandat la lungimea corecta inainte de pasul cu grinda din spate.

5

Ce mai trebuie luat

B1

Bulon M12 lung pentru polita

Cosul are M12×120 — bun doar pentru baza (B2). Polita = bloc 100 + stalp 100 ≈ 200 mm, deci buloanele trebuie sa fie ~M12×200. Sunt 4 bucati (2 per polita).

→ Masoara grosimea reala la montaj, apoi comanda lungimea. Hornbach are seturi Dresselhaus M12 cu piulita inclusa (220 mm e cea mai apropiata).

B4

Piulite M12

Nu se vand online pe Hornbach (doar seturi surub+piulita). Le iei din raft la magazin, langa suruburi. ~16 buc (baza + polita).

→ Iei la fata locului; staff-ul ti le potriveste pe surub.

F3

Topcoat colorat

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala. Translucid (se vede lemnul, reaplici la ~4 ani) sau opac (tine ~8 ani, ascunde fibra).

→ Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.

CF

Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.

H4

Suruburi dusumea — la limita

200 buc in cos, ~204 necesare (17 scanduri × 6 joiste × 2). Decupajul pentru copac mai economiseste cateva, deci ar trebui sa ajunga la fix.

→ **Daca vrei margine, mai iei o cutie mica de 5×60 inox.**

Coduri lemn: ST GR JO DL PO BL CF PT · feronerie: C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 B3 B4 · finisaj: F1 F2 F3 ·
Faza 1 platforma · acelasi cod in toate desenele si in tracker