

PROIECT CASA — cum o construim, pas cu pas

Ordinea de lucru, masuratorile care hotarasc totul, fiecare perete cu lista si pasii lui, acoperisul, si cumparaturile — totul dintr-un singur magazin: Leroy Merlin Bucuresti Colosseum. Scris pe intelesul oricui; cotele sunt in milimetri.

v2 · 17 august 2026 · limbaj simplu

preturi + stoc: verificate pe site 17.08, magazinul Colosseum

~5 zile de lucru · buget ~3.000–3.150 lei

Desenele sunt in documentul-pereche SCHEME-CASA. Detaliile fine de perete (geamul bucata cu bucata, straturile) raman in GHID-SIMPLU-casa — daca doua documente se contrazic pe o cota de gol, are dreptate GHID-ul. Documentul asta pune totul in ordinea de executie si rezolva cumparaturile dintr-un singur drum.

§1 Ce construim — cifrele hotarate

CE	CAT
Cat de mare e casa	2100 × 1100, lipita de stalpii de 4 m
Inaltimea in spate	perete 1700 + scandura groasa de 250 pusa pe muchie deasupra = 1950
Inaltimea in fata	1644 – stalpii de 90×90 sunt deja montati la 1600, peste ei vine lemnul de sus
Inclinarea acoperisului	~30 cm cadere pe 1,1 m (15,6°), apa curge spre terasa
Usa	gol deschis de 550, cu 1600 loc liber – un copil de 1,60 intra fara sa se aplece

CE	CAT
Cat iese acoperisul	100 in fata + 100 in spate · FARA jgheab
Peretii	scanduri de lambriu batute direct pe rama · fara folie, fara OSB
Geamurile laterale	FIXE, plastic 440×440, in gol de 490, la mijlocul peretelui
Fereastra din fata	PVC 56×56, singura care se deschide – spre terasa
Invelitoarea	3 placi Onduline, cuiele se bat numai pe varful valului

Regulile care nu se negociaza

1. **Nu tai si nu cumperi nimic** inainte de masuratorile M2–M5 (§3). Lambriul e cel mai scump rand de pe lista — se cumpara pe masuratori reale, nu din plan.

2. **Proptelele de pe stalpii de 4 m raman la locul lor** pana cand toata cutia casei e legata in colturi si prinsa de podea. Cutia tine stalpii, nu invers.
3. **Peretii se ridica intr-o zi fara vant, minim 2 adulti** (cel din spate are ~70 kg). Fiecare perete se propteste inainte sa-i dai drumul.
4. **Scandurile si acoperisul se pun in aceeași etapă** — scheletul nu ramane dezvelit peste sezonul de ploi.
5. **Santier cu copii:** scara mobila sta JOS intre zilele de lucru; cand se lucreaza, copiii nu stau sub piese ridicate; capetele de surub la ras, niciun varf iese prin lemn.

§2 Harta etapelor

ETAPA	CE SE FACE	DURATA	NU TRECI MAI DEPARTE FARA
S0	Restantele podelei + cele 5 masuratori + decizia cioatei	0,5 zi	toate cele 5 masuratori scrise; niciun STOP aprins
S1	Drumul la Leroy + insurubarea scandurilor perechi	0,5 zi	tot ce e pe lista bifat; 14 perechi facute
S2	Peretele din SPATE — jos pe iarba, imbracat complet, ridicat	1 zi	prins de stalpii de 4 m + de podea
S3	Peretii LATERALI — facuti pe punte, ridicati, legati de spate	1 zi	colturile din spate prinse; lemnul de jos in grinzi
S4	Peretele din FATA + prinderea finala a stalpilor + cutia dreapta	0,5–1 zi	diagonalele egale · proptele scoase · pragul usii taiat
S5	Acoperisul: scandura groasa, lemnele inclinate, sipcile, Onduline	1 zi	cuie pe varful valului peste tot; lateralele inchise
S6	Geamurile, fereastra, pragul + verificarea finala	0,5 zi	tot §9 bifat — abia apoi urca copiii

De ce spatele primul: e singurul perete la care nu mai ajungi dupa ce sta in picioare — intre el si gard raman 30 cm, nu incapa nici mana, nici masina de gaurit. Se face complet jos, pe iarba, cu scanduri si vopsea cu tot. Fata si lateralele se fac lejer sus, pe punte. Colturile se prind in ordinea: spate → laterale → fata.

Dupa S6 urmeaza imediat balustrada. Pana atunci puntea ramane santier: scara jos intre zilele de lucru, copiii sus doar cu un adult langa ei. Casa terminata inchide latura din spate, dar terasa ramane cu margine libera la 2,2 m.

§3 S0 — Pregatirea si cele 5 masuratori 0,5 zi

Restantele podelei — se inchid intai (30–45 min)

- ☐ Suruburile lipsa de pe scandurile late (gaurile pregatite, fara surub) — surub inox 5×60, masina pe treapta blanda (8–12), varf T25. Niciodata cu masina de impact — rupe capul.
- ☐ Numaratoarea cumparaturilor vechi, o data pentru totdeauna: cate coltare C2, suruburi inox 5×60, suruburi 6×80 si 6×100 au ramas. Ce ai deja scade lista de la §4.
- ☐ Scara mobila: jos, culcata, intre orice doua zile de lucru.

Decizia cioatei — inainte de pereti

Cioata de 1,5 m de pe terasa ajunge cu varful la ~11 cm sub marginea viitoare a acoperisului. Adica e o treapta perfecta de urcat pe acoperis — exact ce interzice regula "nicio treapta de catarare". **Recomandare: taie cioata la ~60 cm**, ca pe cea principala (10 minute cu fierastraul electric). Daca o pastrezi, e o decizie asumata si o scrii in STATUS.

Liniile trase pe punte

- Cu sfoara cu creta: **liniile grinzilor de sub podea** — sunt la 0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100 masurat de la marginea puntii. Scandurile podelei au doar 28 mm — tot ce se prinde de podea trebuie sa intre in grinzile de dedesubt, si fara linii nu le vezi.
- Conturul casei:** linia din spate lipita de stalpii de 4 m, linia din fata prin mijlocul celor doi stalpi de 90×90 (deja montati). Masoara cele doua diagonale ale dreptunghiului — egale.
- Verifica stalpii de 90×90: drepti pe doua fete (cu nivela), fara joc. Daca se misca, mai strange coltarele care ii tin.

Cele 5 masuratori care hotarasc croiala

#	CE MASORI	DIN PLAN	REAL
M1	Cat ies stalpii de 4 m deasupra podelei (amandoi; iei valoarea mai mica)	1700	1700 (masurat 11.08)
M2	De la stalpii din spate pana la mijlocul stalpilor din fata = adancimea casei	1100	_____
M3	Distanta libera intre stalpii de 4 m — masurata JOS si SUS	2000	_____ / _____
M4	Distanta dintre cei doi stalpi din fata, mijloc la mijloc	2100	_____
M5	Cat ies stalpii din fata deasupra podelei (amandoi; iei valoarea mai mica)	1600	_____

Corectie 18.08: varianta veche masura M2/M4/M5 fata de doua tije cu filet in podea. Tijele alea nu exista pe santier (confirmat cu Vlad) — reperele reale sunt stalpii din fata, deja montati la 1600. Cifrele nu se schimba (1100 / 2100 / 1600), doar masori fata de ce e deja acolo, nu fata de ceva care lipseste.

STOP — NE OPRIM SI VORBIM INAINTE SA TAIEM SAU SA CUMPARAM, DACA:

M3 jos si M3 sus difera cu peste 15 mm (stalpii nu-s paraleli) · stalpii din fata nu cad pe liniile grinzilor de capat · M2 difera de 1100 cu peste 30 mm (se recroiesc lateralele si lemnele acoperisului) · scandura groasa are sub 250 inaltime (acoperisul devine prea intins si Onduline nu mai etanseaza sigur).

GATA CAND

restantele bifate · cioata decisa · liniile trase · cele 5 masuratori scrise in tabel · niciun STOP aprins.

§4 S1 — Drumul la Leroy Colosseum 0,5 zi

Un singur magazin, un singur drum. Trei lucruri din planul original nu exista in gama Leroy — mai jos sunt inlocuitorii lor, calculati, cu acelasi rol. Lista de cumparaturi completa, cu linkuri si casute de bifat, e in documentul LISTA-LEROY; aici e doar esenta.

Ordinea in magazin: intai **cuiele de Onduline** — mai e UN singur set; daca s-a dus, iei suruburi de acoperis cu saiba de cauciuc din acelasi raion, sau mergi la alt Leroy din Bucuresti. Apoi placile: **rosu mai sunt 15** (ajunge pentru 3, dar putin) · **maro sunt 153 si e mai ieftin cu ~6 lei placa**. Daca rosu s-a terminat, iei maro si mergi mai departe.

Cei trei inlocuitori — pe scurt

CE NU EXISTA LA LEROY	CU CE IL INLOCUIM	DE CE E OK
Lemnul de 42×90 (pentru ramele peretilor si acoperis)	Scanduri de 22×100×4000, insurubate cate doua, una peste alta → o bara de 44×100 . 14 bare din 28 de scanduri.	Bara dubla e chiar mai teapana decat lemnul original (+27%). Costa la fel (~278 lei). Pretul real: o seara de insurubat perechi.
Surubul foarte gros de 10 mm (peretele din spate → stalpii de 4 m)	Surub de dulgherie 8×140, cate 4 la fiecare capat in loc de 3	Unul de 8 duce cam doua treimi din unul de 10 — al patrulea acopera diferenta.
Piesa speciala care ancoreaza lemnele acoperisului	Cate 2 coltare metalice 90×65 la fiecare capat de lemn inclinat (20 in total)	Coltarul simplu tine la impins; perechea, prinsa in ambele lemne, tine si la smuls de vant.

Asta e targul variantei "totul de la Leroy" fata de inca un drum la Hornbach: platesti ~200 lei in plus si o seara de munca, si scapi de al doilea drum si al doilea magazin. Consecinta pentru croiala: lemnul de jos si cel de sus al ramelor au acum 44 grosime (nu 42) → **toate lemnele verticale se taie cu 4 mm mai scurt** — cifrele corecte sunt deja in tabelele §5–§7.

Insurubarea perechilor — acasa, in aceeaasi zi

1. Imperechezi cele 28 de scanduri in 14 perechi: fetele curate una spre alta, capetele la acelasi nivel.
2. Suruburi 4×40 in zigzag, cam la 30 cm unul de altul, intrand cand de pe o fata, cand de pe cealalta; capetele prinse la ~5 cm. Cleme pana intra suruburile.

3. Rezultatul e "bara de 44×100" — asa ii spunem peste tot mai jos. Taierile la lungime se fac DUPA imperechere, ca la un singur lemn.

GATA CAND

toata lista bifata la casa de marcat · cuiele de Onduline in portbagaj · 14 perechi facute, stivuite la umbra pe cateva sipci.

§5 S2 — Peretele din SPATE 1 zi · primul, jos pe iarba

Singurul perete care se face **COMPLET** jos — rama, proptelele, scandurile, vopseaua. Dupa ridicare, intre el si gard raman 30 cm: ce nu e gata jos, ramane asa pentru totdeauna.

Ce tai si la ce lungime

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos + lemnul de sus al ramei	bara 44×100	2000	2
Lemnele verticale	rigla 46×46	1612 *	5
Proptelele din colturi	rigla 46×46	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus), capete taiate la 45°	4
Scandurile (Iambriul)	12,5×96	randuri de ~2000	~4,6 m ²

* $1700 - 2 \times 44 = 1612$. Peretele trebuie sa iasa exact 1700, ca scandura groasa de deasupra sa calce si pe perete, si pe capetele stalpilor de 4 m — amandoua la aceeasi inaltime. Regula pentru toti peretii: **lemn vertical = inaltimea peretelui minus 88**.

Pasii

- Lemnul de jos si cel de sus, paralele pe iarba; insemnezi pe AMANDOUA unde vin verticalele:
0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 .
- Prinzi cele 5 verticale: cate 2 suruburi prin lemnul de jos si 2 prin cel de sus, **cu gaura de 4 mm data inainte** — capetele de rigla crapa altfel.
- Masori AMBELE diagonale ale ramei — egale, voie 3 mm.** Corectezi acum, impingand de colturi. Proptelele "ingheata" forma exact cum o gasesc.
- Proptelele: jos cele de 424, sus cele de 212, cate 2 suruburi 6×120 la fiecare capat.
- Vopsea de protectie pe TOATE fetele scandurilor, apoi scandurile, cat peretele e jos: primul rand jos, fiecare rand calca 2 cm peste cel de sub el, un surub in fiecare verticala.
- Ridicarea, in doi** (~70 kg): pe linie, proptit, verificat cu nivela.

7. Prinderea: **4 suruburi de dulgherie 8×140 pe fiecare capat**, in stalpii de 4 m (unul jos, doua pe mijloc, unul sus — gaura de 6 data inainte in stalp), apoi lemnul de jos prin podea in grinzi: **surub 6×140 la fiecare 40 cm, pe liniile trase cu creta** + coltare metalice pe interior.

GATA CAND

diagonalele au fost egale la asamblare · 8 suruburi groase in stalpi · lemnul de jos prins in grinzi · scandurile complete, vopsite pe toate fetele · peretele nu atinge gardul nicaieri.

§6 S3 — Peretii LATERALI, cu geamurile lor 1 zi · pe punte

Doi pereti la fel, unul in oglinda celuilalt, facuti culcat pe punte. Lemnul lor de sus e inclinat, dupa panta acoperisului. Geamul sta pe un prag, intre doua verticale dublate — nu atarna in aer.

Ce tai si la ce lungime — pentru UN perete (×2)

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos	bara 44×100	~1010 – se taie pe loc, sa intre fix intre peretele din fata si cel din spate	1
Lemnul de sus, inclinat	bara 44×100	~1050, capetele taiate oblic dupa panta	1
Lemnele verticale	rigla 46×46	1556 (spre fata) · 1709 (mijloc) · 1862 (spre spate)	3
Verticalele in plus, pe marginile golului de geam	rigla 46×46	pe loc, dupa perete	2
Pragul + lemnul de deasupra golului	bara 44×100	490	2
Proptelele din colturi — toate scurte aici **	rigla 46×46	4× 212 (brate de 150)	4
Rama geamului (se face separat, ca o rama de tablou)	rigla 46×46	2× 490 + 2× 398	4
Geamul	plastic 4 mm	440 × 440 (amandoua ies din placa de 500×1000)	1
Sipcile care tin geamul	sipca 18×28	~440	8
Scandurile (lambriul)	12,5×96	randuri de ~1010, sus taiate pe panta	~1,9 m²

*** Corectie prinsa la desenarea la scara: proptelele lungi (brate de 300) NU incap aici — verticala dublata a golului e la doar 17 cm de colt. Toate cele 4 propteale ale unui perete lateral se fac scurte (brate de 150). Peretele nu are de suferit: colturile lui se leaga oricum de peretele din spate si de stalpii grosi.*

Pasii

1. Rama, culcata pe punte: lemnul de jos, cele 3 verticale (cea inalta spre spate), lemnul inclinat peste ele. Diagonalele egale, voie 3 mm.
2. Golul geamului: verticalele dublate pe margini, pragul cu fata de sus la **950**, lemnul de deasupra. Golul ramas: **490 × 490**, la mijlocul peretelui. Verticala din mijloc se taie: bucata de jos sprijina pragul, bucata de sus sta deasupra golului.
3. Proptelele: toate 4 scurte (212).
4. Scandurile, cat peretele e culcat — de jos in sus, randurile de sus taiate oblic dupa panta. Vopsea pe toate fetele, inainte.
5. Il ridici si il prinzi: capatul din spate de peretele din spate — **4 suruburi 6×120 prin verticala de capat + 2 coltare metalice pe interior (sus si jos)**; lemnul de jos prin podea, in grinda de sub el (linia cu creta!), cu suruburi 6×140.
6. Geamul vine la S6 — intai toata cutia si acoperisul.

GATA CAND

ambele laterale sus si prinse de spate · lemnele de jos in grinzi · golurile de geam de 490×490, cu diagonale egale · capatul din fata ramane liber — il prinde S4.

§7 S4 — Peretele din FATA + inchiderea cutiei 0,5–1 zi

Peretele prin care se intra: golul usii cu 1600 liber si fereastra care se deschide spre terasa. Sta intre cei doi stalpi grosi de 9 cm — ei sunt colturile din fata. Tot acum se face si prinderea finala a stalpilor — vezi mai jos, planul s-a schimbat fata de tijele din varianta veche.

Ce tai si la ce lungime

PIESA	DIN CE	TAIAT LA	BUC
Lemnul de jos + lemnul de sus	bara 44×100	2000	2
Lemnele verticale (cu dublurile de la usa si fereastră)	rigla 46×46	1556	7
Pragul + lemnul de deasupra ferestrei	bara 44×100	660	2
Proptele: sus 2 scurte (prinse SI in stalpi) · jos doar pe dreapta *	rigla 46×46	2× 212 + 1× ~350 (brate de 250)	3
Sipca-prag peste taietura, la usa	sipca 18×28	~610	1
Scandurile (doar pe zonele pline)	12,5×96	pe bucati	~2,4 m ²

* Aceeasi corectie de la desenare: in stanga jos, intre stalp si marginea ferestrei sunt doar 11,5 cm — proptea nu incapa deloc, si nici nu e nevoie de ea: coltul ala E stalpul de 90×90, ancorat in grinda. In dreapta jos e loc (~29 cm) — acolo intra o proptea cu brate de 250.

Unde cade fiecare lemn (masurat de la capatul stang, in mm)

DE LA	PANA LA	CE E ACOLO
0	90	stalpul de 90×90 (exista deja)
205	250	verticala dubla — marginea stanga a ferestrei
250	820	GOLUL FERESTREI (570) — prag la 950, lemn deasupra la 1520
820	865	verticala dubla — marginea dreapta a ferestrei
980	1025	verticala dubla — marginea stanga a usii
1025	1575	GOLUL USII (550) — aici se taie lemnul de jos, LA FINAL
1575	1620	verticala dubla — marginea dreapta a usii
~1765	—	o verticala simpla, in fasia plina
1910	2000	stalpul de 90×90 (exista deja)

Pasii

1. Rama, culcata pe punte: pozitiile din tabel insemnate pe lemnul de jos SI pe cel de sus. Verticalele prinse, diagonalele egale, apoi pragul, lemnul de deasupra ferestrei si bucatile scurte, apoi proptelele.
2. **Lemnul de jos ramane INTREG in dreptul usii** — tine peretele drept la ridicare. Se taie ultimul.

3. Scandurile pe cele trei zone pline, vopsite pe toate fetele, cat peretele e jos.
4. Il ridici intre stalpi: **3 suruburi 6×120 din fiecare capat, direct in stalp** + proptelele de sus prinse si ele in stalpi; colturile spre laterale: 4 suruburi 6×120 + coltare.
5. **Prinderea finala a stalpilor (obligatorie, acum):** tijele din varianta veche a planului nu exista pe santier. In loc, la fiecare stalp, alegi pe loc: **daca ai loc de mana pe sub punte** — gauresti Ø13 prin podea, langa stalp, drept in grinda de dedesubt, si pui o tija filetata M12 (sau bulon M12×200 cu cap; verifici pe raft la Leroy, feronerie) de sus, cu saiba lata + piulita bine stransa de jos; coltarul metalic cu gaura de 13 se pune peste capul ei, ca in planul vechi. **Daca NU ai loc pe dedesubt** — fara piulita: 4 suruburi de dulgherie 8×140 (din setul de la pereti) infiletate oblic, la ~15-20°, din varful podelei in grinda de dedesubt (2 de-o parte a stalpului, 2 de cealalta — nu drept in jos, oblic musca mai mult lemn), plus un coltar 90×65 pe fiecare fata a stalpului, prins si in stalp si in podea. Placile care tin stalpii acum raman in ambele variante — ele tin la impins; prinderea noua tine sa nu ridice vantul casa.
6. Lemnul de jos prin podea in grinzi: 6×140 la 40 cm, ocolind golul usii; coltare pe interior.
7. **Cutia dreapta:** diagonalele masurate pe sus, colt in colt — egale, voie 5 mm; colturile la nivela; abia acum **se scot proptelele de pe stalpii de 4 m**.
8. **Ultima operatie:** tai lemnul de jos intre 1025 si 1575, la ras cu podeaua (fierastrau circular + finisare de mana), si pui sipca-prag peste capetele taiate. Loc liber la usa: 1600, verificat cu ruleta.

GATA CAND

6 suruburi in stalpi · colturile legate · prinderea finala facuta la ambii stalpi din fata (varianta cu piulita sau varianta cu suruburi oblice) · lemnele de jos in grinzi · diagonalele egale · proptelele scoase · usa taiata si acoperita cu sipca · 1600 liber, masurat.

§8 S5 — Acoperisul 1 zi

O singura apa, inclinata spre terasa. Ordinea: scandura groasa → lemnele inclinate → ancorele → inchiderile → sipca lunga in diagonala → sipcile → Onduline. Suna ciudat dar e verificat: momentul cel mai periculos pentru un acoperis usor e vantul FARA zapada — de asta ancorele nu sunt optionale.

1. **Scandura groasa** (46×250, o ai de la scara): taiata la **2200**, pusa pe muchie (250 in sus), peste capetele stalpilor de 4 m SI peste lemnul de sus al peretelui din spate — amandoua la 1700, deci sta continuu, nu doar in doua puncte. Prindere: coltar metalic 90×65 pe ambele fete, cam la 50 cm (~10 bucati) + o placa metalica pe fiecare fata, deasupra fiecarui stalp (4 placi). **Propteste-o imediat** — pe muchie, singura, se rastoarna ca o carte.
2. **5 lemne inclinate** (bara 44×100, taiate la **1342**, capetele oblic dupa panta, ca sa se aseze plan): la 50 cm unul de altul, in dreptul verticalelor din pereti. Sus stau pe scandura groasa si ies 100 spre gard; jos stau pe lemnul de sus al peretelui din fata si ies 100 spre terasa. Fara crestaturi — le tin ancorele.
3. **Ancorele:** la FIECARE capat al FIECARUI lemn inclinat, cate 2 coltare 90×65 (unul pe fiecare parte), insurubate si in lemnul inclinat, si in ce sta el — 20 de coltare. Unul singur tine la impins; perechea tine si cand vantul trage in sus.
4. **Inchiderile** dintre lemnele inclinate, pe linia peretelui din fata si pe linia scandurii groase: bucati de bara 44×100 taiate la ~ **400**, puse vertical, 8 bucati (din resturi). Astupa golurile pe unde ar intra pasari si ploaia batuta de vant.
5. **Sipca lunga in diagonala** (rigla 46×46 × **2400**): pe fata de sus a lemnelor inclinate, dintr-un colt in celalalt, cate un surub 6×100 la fiecare incrucisare. Tine acoperisul sa nu se strambe.

6. **Sipcile** (rigla 46×46 × 2200): de-a latul, la **cel mult 45 cm** una de alta (4 bucati; crestate putin unde trec peste diagonala), un surub 6×100 la fiecare incrucisare. Mai rare de-atat, si Onduline se lasa la prima zapada si ramane valurit.
7. **Onduline**: 3 placi, de jos in sus, fiecare calcand peste vecina un val intreg. Cuiele cu capac NUMAI pe varful valului: pe randul de jos si pe marginile laterale — in fiecare val; in mijloc — din 2 in 2 (~60 de cuie). In adancitura valului curge apa: fiecare cui de acolo e o gaura in acoperis.
8. **Lateralele acoperisului**: intre lemnul inclinat al peretelui lateral si placa ramane o fasie deschisa. O inchizi cu o scandura de lambriu pusa pe cant, taiata dupa panta, pe fiecare parte — altfel intra ploaia si viespile.
9. **Marginea din fata: rotunjeste-o cu rindeaua sau slefuitorul**. E la ~1,61 m deasupra puntii — fix la nivelul capului unui copil. FARA jgheab (ar atarna exact acolo); apa pica pe terasa si se scurge printre scandurile podelei.

GATA CAND

scandura groasa proptita + 4 placi metalice · 5 lemne inclinate cu cate 4 coltare (2 la fiecare capat) · inchideri pe ambele linii · diagonala + sipci la cel mult 45 cm · Onduline complet, cuie doar pe varf, indesite jos si pe margini · lateralele inchise · marginea din fata rotunjita.

§9 S6 — Geamurile si verificarea finala 0,5 zi

1. **Geamurile laterale (FIXE)**: rama de lemn facuta separat (exact 490×490 pe exterior) intra in gol si se prinde cu 2 suruburi 5×80 pe fiecare latura, capetele la ras. Plasticul de 440×440 calca 2 cm pe rama si e strans intre sipci puse pe AMBELE fete — asa copiii nu-l pot impinge afara. **Gaurile prin plastic, cu 1 mm mai largi decat surubul** — plasticul se umfla la soare si crapa daca e strans fix.
2. **Fereastră PVC 56×56** in golul de 570: suruburi prin toc in verticalele dublate si in prag, silicon de exterior pe contur. Verifici ca se deschide complet — spre terasa, nu spre gol.
3. **Usa**: sipca-prag pusa, muchiile rotunjite, 1600 liber.
4. **Fanta din spate** (intre casa si gard, ~30 cm): inchisa la AMBELE capete — un copil care intra acolo si se intepeneste nu iese usor.
5. **Vopsea de protectie** pe ce a ramas crud: capete taiate, muchii.

Verificarea finala — bifezi tot, abia apoi urca copiii

- ☐ SPATE: 8 suruburi groase in stalpi · lemnul de jos in grinzi · scanduri complete, vopsite peste tot · zero atingere cu gardul
- ☐ LATERALE ×2: lemnul de sus asezat plan pe panta · gol de geam 490, diagonale egale · rama prinsa cu 8 suruburi · geam cu sipci pe ambele fete, gauri cu joc · colturi prinse (4 suruburi + coltare)
- ☐ FATA: 3 suruburi in fiecare stalp · fereastră montata, se deschide complet, silicon pe contur · lemnul de jos taiat la usa, sipca-prag pusa · 1600 liber, cu ruleta
- ☐ CUTIA: diagonalele pe sus egale (voie 5 mm) · toate proptelele provizorii scoase · zero capete de surub iesite, zero varfuri prin lemn · prinderea finala facuta la ambii stalpi din fata (piulita sau suruburi oblice)
- ☐ ACOPERIS: scandura groasa cu ~10 coltare + 4 placi · 5 lemne inclinate cu cate 4 coltare · inchideri pe ambele linii · sipci la cel mult 45 cm · cuie doar pe varful valului · lateralele inchise · marginea rotunjita
- ☐ SIGURANTA: niciun gol mai mare de 9 cm unde ar incapea capul sau mana unui copil · **nicio treapta de catarare spre acoperis — inclusiv cioata (§3)** · geamurile laterale nu se deschid · pamant moale, cel putin 30 cm, sub zona de cadere · scara jos intre zilele de lucru, pana la balustrada

Imediat dupa S6: balustrada (1 m inaltime, 1,1 m pe marginea iesita; stalpisorii prinsi cu buloane prin grinzi). Un lucru de re-judecat atunci, cu casa gata: capetele balustradei dinspre casa s-ar putea prinde direct de casa — poate scapi de 2 stalpisorii si 4 buloane.

§10 Planul de taiere — din ce bara iese fiecare piesa

27 de rigle 46×46 de 3 m

- **22 de rigle** → cate un lemn vertical lung fiecare: 5× 1612 (spate) + 7× 1556 (fata) + 6 pentru laterale (2× 1556 · 2× 1709 · 2× 1862) + 4 verticale dublate la geamuri; din resturile lor ies toate cele **15 propte** (2× 424 la spate-jos · 1× ~350 la fata-jos-dreapta · 12× 212) si cele **8 piese ale ramelor de geam** (4× 490 + 4× 398).
- **1 rigla** → sipca lunga in diagonala a acoperisului (2400).
- **4 rigle** → sipcile acoperisului (2200).

14 bare de 44×100 (din 28 de scanduri 22×100 de 4 m, insurubate perechi)

- **2 bare** → lemnul de jos + de sus la SPATE (cate 2000; dintr-o bara de 4 m ies amandoua bucatile).
- **2 bare** → lemnul de jos + de sus la FATA (2000).
- **3 bare** → lemnele de jos si de sus ale LATERALELOR (cate 3 bucati de ~1010–1050 dintr-o bara; a 9-a bucata = rezerva).
- **2 bare** → praguri si lemne de deasupra golurilor: 2× 660 (fereastră din fata) + 4× 490 (geamurile laterale); restul → inchiderile acoperisului.
- **5 bare** → cate 2 lemne inclinate de 1342 fiecare = 10 bucati; folosesti 5, iar din resturi si din bucatile ramase ies cele **8 inchideri de ~400** + rezerva. (Da, raman vreo 4 bare rezerva — asta e marja reala a listei, nu risipa: lemnele inclinate se taie DUPA masuratoarea M2.)

Sipca 18×28 de 3 m, 3 bucati: 16 sipci de geam (~440) + sipca-prag de la usa (~610) + rezerva.

§11 Ce ramane deschis (si al cui e)

DECIZIE / TREABA	CAND	AL CUI
Cioata de 1,5 m: taiata la ~60 cm (recomandat) sau pastrata cu buna stiinta	S0, inainte de pereti	Vlad
Culoarea Onduline: rosu (stoc 15) sau maro (stoc 153, mai ieftin)	S1, la raft	Vlad
Suruburile scandurilor: zincate (~40 lei, pot lasa dungi de rugina) sau inox (~160–200, curat)	S1, la raft	Vlad
Masuratorile M2–M5 + verificarea STOP-urilor	S0	Vlad, pe santier
Balustrada: 8 stalpisor, sau mai putini daca se prinde de casa	dupa casa	Vlad + o discutie scurta
Documentele mai vechi (MANUAL, GHID) tin inca ordinea veche a fazelor si proptelele lungi peste tot — de aliniat la ce e aici, intr-o corectura viitoare	oricand	Builder

Cine are dreptate la contradictie: pe golurile si cotele de siguranta (usa 550/1600, geam 490/prag 950, fereastră 570) — GHID-SIMPLU-casa; pe ordinea de lucru si cumparaturi — documentul asta; desenele — SCHEME-CASA.

Regula barei duble (inlocuitorul lemnului de 42×90): lemnul de jos si de sus au 44 grosime → toate verticalele = inaltimea peretelui – 88 (spate 1612 · fata 1556 · laterale 1556/1709/1862); inaltimea din fata devine 1644; lemnul inclinat tot 1342. Golurile si cotele de siguranta NU se schimba.

PROIECT-CASA-2026-08-17 v2 (limbaj simplu) · scris in Cowork pe baza GHID-SIMPLU-casa, MANUAL-FAZA-2, AUDIT-2026-08-17 si verificarea pe site Leroy Colosseum din 17.08.2026.