ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI) C.d.S. in Ingegneria e Scienze Informatiche, Campus di Cesena

Programmazione in Android

Accesso ai Sensori e Geolocalizzazione

Angelo Croatti

Sistemi Embedded e Internet of Things A.A. 2019 – 2020

Outline

- Android Sensor Framework
 - Sensori Supportati e API
 - Identificazione e Monitoring dei Sensori
- Sensori di Movimento
 - Il Sistema di Riferimento
 - Accelerometro
 - Giroscopio
- NFC
 - Inizializzazione dei componenti
 - Attivazione, Rilascio e Connessione
 - NFC I/O
- Geolocalizzazione in Android
 - Network-based vs. GPS-based
 - Informazioni sulla posizione GPS
 - Permess

Sensori sui device Android

- La maggior parte dei device Android dispone di una serie di sensori built-in con i quali è possibile interagire.
- Generalmente, i sensori producono stream di dati raw ad elevata accuratezza e precisione.
- In Android sono supportate tre macro-categorie di sensori:
 - Sensori di Movimento (motion sensors), misurano le forze di accelerazione e le forze di rotazione relative ai tre assi del SdR (es. Accelerometro, Giroscopio,...).
 - 2. **Sensori Ambientali** (environmental sensors), misurano parametri ambientali come temperatura, pressione e grado di illuminazione (es. barometro, sensore di luce,...).
 - 3. **Sensori di Posizione** (position sensors), determinano la posizione fisica del dispositivo (es. sensori di orientamento, magnetometro,...).

Android Sensor Framework (ASF)

- Costituisce la porzione di Framework Android per l'accesso e la gestione dei sensori di ciascun device Android.
- Tra le altre funzionalità, consente di:
 - Determinare quali sensori sono disponibili.
 - Stabilire quali funzionalità sono disponibili per ciascun sensore e configurarne i parametri.
 - Acquisire i dati raw prodotti continuamente dai sensori (specificandone il rate desiderato).
 - ► Registrare listener specifici per ciascun sensore.
- » https://developer.android.com/guide/topics/sensors/

Sensori HW vs. Sensori SW

- Sensori Hardware, sono componenti fisici montati sul device che producono i propri flussi di dati misurando specifiche proprietà e condizioni ambientali.
- Sensori Software, non sono associati a nessun componente fisico, bensì propongono i propri flussi dati come combinazione logica dei flussi dati sintetizzati dai sensori HW.

Sensori Supportati nell'ASF

Sensor	Type	Description	Common Uses
TYPE ACCELEROMETER	Hardware	Measures the acceleration force in m/s² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, and z), including the force of gravity.	
TYPE AMBIENT TEMPERATURE	Hardware	Measures the ambient room temperature in degrees Celsius (°C). See note below.	Monitoring air temperatures.
TYPE GRAVITY	Software or Hardware	Measures the force of gravity in m/s ² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, z).	Motion detection (shake, tilt, etc.).
TYPE GYROSCOPE	Hardware	Measures a device's rate of rotation in radis around each of the three physical axes (x, y, and z). Rotation delta turn, etc.).	
TYPE LIGHT	Hardware	Measures the ambient light level (illumination) in lx.	Controlling screen brightness.
TYPE LINEAR ACCELERATION	Software or Hardware	Measures the acceleration force in m/s ² that is applied to a device on all three physical axes (x, y, and z), excluding the force of gravity.	Monitoring acceleration along a single axis.
TYPE MAGNETIC FIELD	Hardware	Measures the ambient geomagnetic field for all three physical axes (x,y,z) in μT .	Creating a compass.
TYPE ORIENTATION	Software	Measures degrees of rotation that a device makes around all three physical axes (x, y, z). As of API level 3 you can obtain the inclination maint and rotation maints in a device by using the gravity sensor and the geomagnetic field sensor in conjunction with the getSchatchion(maints) method.	Determining device position.
TYPE PRESSURE	Hardware	Measures the ambient air pressure in hPa or mbar.	Monitoring air pressure changes.
TYPE PROXIMITY	Hardware	Measures the proximity of an object in cm relative to the view screen of a device. This sensor is typically used to determine whether a handset is being held up to a person's ear.	Phone position during a call.
TYPE RELATIVE HUMIDITY	Hardware	Measures the relative ambient humidity in percent (%).	Monitoring dewpoint, absolute, and relative humidity.
TYPE ROTATION VECTOR	Software or Hardware	Measures the orientation of a device by providing the three elements of the device's rotation vector.	Motion detection and rotation detection.
TYPE TEMPERATURE	Hardware	Measures the temperature of the device in degrees Celsius (°C). This sensor implementation varies across devices and this sensor was replaced with the TYPE ANSIENT TEMPERATURE SENSOR IN API Level 14	Monitoring temperatures.

API per la gestione dei sensori

- l'ASF mette a disposizione una serie di componenti presenti nel package android.hardware.*.
- I più significativi:
 - SensorManager, permette di creare l'istanza di un oggetto che rappresenta il servizio associato ad un sensore specifico. Fornisce i metodi per l'accesso ai sensori e per la registrazione di listener.
 - Sensor, permette di creare istanze specifiche per ciascun sensore supportato.
 - SensorEvent, rappresenta l'istanza per ciascun evento propagato da ciascun sensore. Include sia i dati raw prodotti dal sensore sia le informazioni correnti associate al sensore (accuratezza, timestamp,...
 - ► SensorEventListener, interfaccia che deve essere implementata da qualunque oggetto che debba essere progettato per ricevere informazioni dai sensori d'interesse.

Identificazione dei sensori disponibili I

- Accedendo all'istanza del SensorManager è possibile stabilire quali sensori sono attualmente disponibili nel device.
 - ► Tale istanza è ottenibile tramite il metodo getSystemService(), specificando come parametro Context.SENSOR_SERVICE.

Esempio – Lista dei Sensori disponibili

```
private SensorManager sm;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    /* ... */
    sm = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
    List<Sensor> sensors = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
}
```

Identificazione dei sensori disponibili II

 Viceversa, è possibile verificare la disponibilità di ogni singolo sensore sfruttando la funzione getDefaultSensor() fornita dal SensorManager.

Esempio – Disponibilità di uno specifico sensore

```
private SensorManager sm;
private Sensor accelerometer;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
   /* ... */
   accelerometer = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);

   if(accelerometer != null){
        // The Accelerometer sensor is available for this device.
   }
}
```

Monitoring dei dati prodotti dai sensori

Affinché sia possibile monitorare i dati prodotti da uno specifico sensore è necessario:

- Definire un apposito listener, implementando l'interfaccia SensorEventListenercostituita da due specifiche callback:
 - onAccuracyChanged(), invocata dal sistema quando qualche parametro dello specifico sensore viene modificato in relazione alla sua accuratezza nel produrre lo stream di dati raw.
 - onSensorChanged(), invocata dal sistema quando un nuovo dato dello stream è disponibile per essere letto. Le informazioni sono propagate al listener attraverso un parametro di tipo SensorEvent.
- 2. Registrare il listener presso il SensorManager.

Monitoring dei dati prodotti dai sensori – Esempio I

Esempio – Activity che usa il sensore di luminosità ambientale

```
public class MainActivity extends Activity {
 private SensorManager sm;
 private Sensor lightSensor;
 private LightSensorListener lsListener;
 Olverride
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(/* ... */);
    sm = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
    lightSensor = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);
    if (lightSensor != null)
      lsListener = new LightSensorListener();
 }
```

Monitoring dei dati prodotti dai sensori – Esempio II

```
Olverride
protected void onResume() {
  super.onResume();
  if(lightSensor != null)
    sm.registerListener(lsListener, lightSensor,
          SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
}
@Override
protected void onPause() {
  super.onPause();
  if(lightSensor != null)
    sm.unregisterListener(lsListener);
```

Monitoring dei dati prodotti dai sensori – Esempio III

Esempio - Definizione del Listener

```
public class LightSensorListener implements SensorEventListener{
 private static final String LOG_TAG = "app-tag";
 @Override
 public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    float actualvalue = event.values[0];
   Log.d(LOG_TAG, "Actual Value: " + actualvalue);
 Olverride
 public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
   //do something
```

Monitoring dei dati prodotti dai sensori – Esempio IV

- La registrazione del listener per uno specifico sensore può essere fatta attraverso l'utilizzo del metodo registerListener() fornito dal SensorManager
 - ▶ A tale metodo devono essere passate come parametro le istanza del listener e del sensore. Inoltre, il terzo parametro fa riferimento al rate di emissione dei valore desiderato.
- Dualmente, il listener può essere de-registrato invocando il metodo unregisteredListener().
- Nel listener, è possibile accedere ai valori prodotti dallo specifico sensore attraverso il vettore di float ottenibile dal parametro di tipo SensorEvent della callback onSensorChanged().
 - Il numero di valori presenti in tale vettore variano a seconda del tipo di sensore che si sta monitorando.

Best-practices per l'uso dei Sensori

- Deregistrare sempre i listener per i sensori nella callback onPause()
 dell'activity che utilizza il sensore.
- Non inserire meccanismi bloccanti nella funzione onSensorChanged().
 - Il listener può tuttavia utilizzare task asincroni per eseguire compiti long-running sui dati prodotti dai sensori.
- Verificare sempre la presenza dei sensori prima di utilizzarli.

Outline

- Android Sensor Framework
 - Sensori Supportati e API
 - Identificazione e Monitoring dei Sensori
- Sensori di Movimento
 - Il Sistema di Riferimento
 - Accelerometro
 - Giroscopio
- 3 NFC
 - Inizializzazione dei componenti
 - Attivazione, Rilascio e Connessione
 - NFC I/O
- Geolocalizzazione in Android
 - Network-based vs. GPS-based
 - Informazioni sulla posizione GPS
 - Permessi



I Sensori di Movimento

- La categoria di sensori più utilizzata e maggiormente diffusa sui diversi device è quella che fa riferimento ai sensori di movimento.
 - Appartengono a questa categoria, tra gli altri, accelerometro e giroscopio, generalmente disponibili come sensori HW.
- I sensori di movimento possono essere utilizzati per identificare il movimento del dispositivo con riferimento alle coordinate spaziali definite in termini solidali al dispositivo stesso.
- Esempio d'applicazione dei sensori di movimento:
 - Determinare se un dispositivo viene agitato (shaking).
 - ▶ Determinare la rotazione del dispositivo rispetto all'utente.
 - ▶ Determinare se si sta viaggiando in auto oppure se si sta camminando.
 - **.** . . .


Sensori di Movimento

Il Sistema di Riferimento

Sistema di riferimento per i Sensori I

- Si utilizza un sistema di coordinate basato su un SdR a tre assi (X,Y,Z) solidali con il dispositivo.
- Il SdR è definito in funzione dell'orientamento standard dello specifico dispositivo (portrait per la maggior parte dei dispositivi).
- Quando il device è nella posizione standard, vale che:
 - L'asse X è orizzontale e il suo asse positivo è definito verso destra
 - L'asse Y è verticale e il suo asse positivo è identificato verso l'alto
 - ▶ L'asse Z esce dallo schermo del device ortogonalmente agli altri due assi con direzione positiva.
- Si noti che non viene fatto nessuno swap degli assi X e Y quando il dispositivo è ruotato.

Sistema di riferimento per i Sensori II



Sistema di riferimento per i Sensori III

- Non è assolutamente detto che l'orientamento di default sia portrait.
 Molti dispositivi (tra cui alcuni tablet e tutti gli smart glasses)
 assumono come orientamento di default il landscape.
- Alcuni sensori restituiscono i propri valori con riferimento al SdR terrestre e dunque non quello solidale al device.
 - Risulta sempre opportuno verificare questo aspetto prima di interpretare i valori restituiti da un sensore e applicare eventualmente matrici di trasformazione.
- » android-developers.blogspot.it/2010/09/
 one-screen-turn-deserves-another.html

Sensori di Movimento Accelerometro

Accelerometro I

- Concettualmente, misura l'accelerazione (in m/s^2) applicata al dispositivo lungo i tre assi del SdR, includendo anche la forza di gravità.
 - ▶ In condizione di equilibrio (device fermo, appoggiato su una superficie piana con lo schermo rivolto verso l'alto) i valori di accelerazione per gli assi X e Y sono prossimi al valore zero mentre il valore dell'accelerazione lungo l'asse Z è prossimo al valore (assoluto) dell'accelerazione di gravità 9,81.

Esempio – Istanza per l'accelerometro

Sensori di Movimento Accelerometro

Accelerometro II

 Qualora si vogliano ottenere i valori di accelerazione senza considerare la forza di gravità, si può far riferimento al sensore SW accelerometro lineare.

Esempio – Istanza per l'accelerometro lineare

• In entrambi i casi, nella callback onSensorChanged(), il vettore di float restituito mediante il campo values del parametro di tipo SensorEvent proporrà rispettivamente l'accelerazione lungo X,Y e Z nei primi tre elementi del vettore.

Sensori di Movimento Giroscopio

Giroscopio

- Concettualmente, misura la rotazione (in rad/s) rispetto ai tre assi del dispositivo.
 - La rotazione positiva è quella che è eseguita in direzione oraria.
- Generalmente, i valori ottenuti dal giroscopio sono combinati con i dati temporali per calcolare la rotazione del dispositivo con l'evolvere del tempo.

Esempio – Istanza per il giroscopio

 Anche in questo caso, i tre valori delle rotazioni rispetto agli assi X, Y e Z sono forniti rispettivamente come primo, secondo e terzo elemento del vettore di float nella relativa callback.

Outline

- 1 Android Sensor Framework
 - Sensori Supportati e API
 - Identificazione e Monitoring dei Sensori
- Sensori di Movimento
 - Il Sistema di Riferimento
 - Accelerometro
 - Giroscopio
- NFC
 - Inizializzazione dei componenti
 - Attivazione, Rilascio e Connessione
 - NFC I/O
- Geolocalizzazione in Android
 - Network-based vs. GPS-based
 - Informazioni sulla posizione GPS
 - Permessi

Near Field Communication (NFC)

- Tecnologia per connettività wireless a corto raggio di tipo contact-less.
 - Quando due dispositivi dotati di sensori NFC (rispettivamente initiator e target/tag) si trovano nelle vicinanze (entro i 5cm), tra i due viene creata una rete ad-hoc di tipo P2P per lo scambio di un quantitativo limitato di dati.
- La lettura di un generico tag NFC può essere attuata interpretando i valori di uno o più record NDEF (NFC Data Exchange Format) memorizzati nel tag.
- In Android è possibile accedere in lettura e in scrittura ai tag NFC abilitati avvalendosi della libreria implementata nel package android.nfc.

Struttura di un record NDEF I

Near Field Communication NDEF Record

TNF	Туре	ID	Payload
< >< >< ><			(variable length)

- TNF (Type Name Format), specifica come interpretare il successivo campo Type. Può assumere valori di default trai quali: TNF_EMPTY, TNF_ABSOLUTE_URI, TNF_EXTERNAL_TYPE, TNF_WELL_KNOWN,....
- Type, descrive il tipo specifico assunto dal record NDEF.

Struttura di un record NDEF II

- ▶ Nel caso più comune in cui al precedente campo TNF sia stato associato il valore TNF_WELL_KNOWN, il campo type deve essere utilizzato per specificare un valore valido di RDT (Record Type Description).
- ▶ In generale, si tende a specificare un valore RDT pari a RDT_TEXT che corrisponde al tipo MIME text/plain.
- ID, identificatore univoco (opzionale) per il record.
- Payload, il contenuto del record che sarà letto/scritto dall'initiator.

Permessi

 Per utilizzare il supporto NFC offerto dal sistema operativo è necessario dichiararne l'intenzione nel File Manifest, specificando i seguenti permessi.

Permessi per NFC

```
<uses-permission
    android:name="android.permission.NFC"/>

<uses-feature
    android:name="android.hardware.nfc" android:required="true"/>
```

Nota. Il supporto all'NFC è disponibile in Android a partire dall'API Level 10. Pertanto per utilizzare l'NFC il minSdkVersion specificato deve essere uguale o superiore a 10.

Inizializzazione del supporto NFC I

- In Android, l'entry point per l'uso del sensore NFC è fornito dalla classe NfcAdapter.
 - Consente di attivare il sensore NFC, di identificare un eventuale tag nelle vicinanze e di leggere/scrivere tale tag.
- L'accessso al sensore NFC è esclusivo. Ogni applicazione deve ottenere e rilasciare il sensore esplicitamente.
- L'identificazione di un tag è retro-propagata all'activity mediante un Intent, opportunamente filtrato sul tipo/categoria.

Inizializzazione del supporto NFC II

Esempio - Inizializzazione

```
private static final String MIME_TEXT_PLAIN = "text/plain";
private NfcAdapter nfcAdapter;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(/* ... */);
 nfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this);
 if(nfcAdapter == null){
    //NFC not supported
   finish();
```

Attivazione del supporto NFC I

- L'attivazione dell'NFC deve essere fatta contestualmente all'ingresso dell'activity nello stato di Running (ovvero, nella chiamata di onResume)
 - Si basa sulla definizione di una serie di Intent che predispongono l'applicazione per poter identificare eventuali tag NFC avvicinati al sensore.

Esempio - Start NFC Dispatching

```
@Override
public void onResume(){
   super.onResume();
   startNFCDispatch(this, nfcAdapter);
}
```

Attivazione del supporto NFC II

```
private void startNFCDispatch(Activity a, NfcAdapter adapter){
 Context ctx = a.getApplicationContext();
 final Intent i = new Intent(ctx, a.getClass());
 i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP);
 final PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(ctx, 0, i, 0);
 IntentFilter[] filters = new IntentFilter[1];
 filters[0] = new IntentFilter();
 filters[0].addAction(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED);
 filters[0].addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
 try {
   filters[0].addDataType(MIME_TEXT_PLAIN);
 } catch (MalformedMimeTypeException e) { /* ... */ }
 String[][] techList = new String[][]{};
  adapter.enableForegroundDispatch(a, pi, filters, techList);
}
```

Rilascio del supporto NFC I

- Il rilascio dell'NFC deve essere fatto contestualmente all'uscita dell'activity dallo stato di Running (ovvero, nella chiamata di onPause)
- Diversamente, nessun'altra applicazione potrà utilizzare il sensore.

Esempio - Stop NFC Dispatching

```
@Override
protected void onPause(){
   stopNFCDispatch(this, nfcAdapter);
   super.onPause();
}
private void stopNFCDispatch(Activity a, NfcAdapter adapter){
   adapter.disableForegroundDispatch(a);
}
```

Connessione ad un Tag NFC I

- Su qualunque activity è possibile ridefinire la callback onNewIntent(Intent i)
 - Il sistema richiama tale metodo ogni qualvolta è riconosciuto uno specifico Intent (PendingIntent) opportunamente registrato dall'activity.
- È il caso dell'NFC, nella cui fase di attivazione è stato registrato un Pending Intent specifico per i tag NFC desiderati.
 - ▶ In particolare, è stato definito un Pending Intent associato all'azione di riconoscimento dei record di tipo NDEF.

Connessione ad un Tag NFC II

Esempio - Ridefinizione del metodo onNewIntent()

```
@Override
protected void onNewIntent(Intent intent) {
   Tag tag = (Tag)intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG);

if(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(intent.getAction()))
   if(MIME_TEXT_PLAIN.equals(intent.getType())){
        //do something (I/O on tag)
   }
}
```

- Tramite l'intent è possibile recuperare un'istanza di tipo Tag che resta valida finché il tag NFC resta in prossimità del sensore.
- Tramite questa istanza è possibile leggere o scrivere il tag NFC.

NFC I/O

Lettura di un Tag NFC I

Esempio - Lettura del contenuto di un tag

```
public String readNFCTag(Tag tag) throws Exception {
  Ndef ndef = Ndef.get(tag);
  if (ndef == null)
    return null:
  NdefRecord[] records = ndef.getCachedNdefMessage().getRecords();
  for(NdefRecord r : records)
    if(r.getTnf() == NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN
         && Arrays.equals(r.getType(), NdefRecord.RTD_TEXT))
      return analyzePayload(r.getPayload());
  return null:
}
```

Lettura di un Tag NFC II

- Ogni tag NFC può contenere uno o più record NDEF (in funzione della dimensione/capienza del tag).
- Qualora il record NDEF sia del tipo interessato, ovvero se specifica i parametri desiderati per TNF e Type è possibile analizzare il Payload per estrarne il contenuto.

Scrittura di un Tag NFC I

- Durante la scrittura di un tag, il tag deve rimanere in prossimità del sensore NFC per tutta la durata del processo.
- Ciascun record NDEF opportunamente creato può essere poi scritto sul tag, avvalendosi dell'istanza del tag, come nel caso dell'operazione di lettura.
- La creazione del record NDEF deve avvenire specificando tutti i parametri richiesti, opportunamente codificati.

Scrittura di un Tag NFC II

Esempio - Scrittura del contenuto di un tag

```
public void writeTag(String content, Tag tag) throws Exception{
  NdefRecord[] records = new NdefRecord[1];
  records[0] = createRecord(content);

  NdefMessage message = new NdefMessage(records);

  Ndef ndef = Ndef.get(tag);
  ndef.connect();
  ndef.writeNdefMessage(message);
  ndef.close();
}
```

Scrittura di un Tag NFC III

```
private NdefRecord createRecord(String text) throws Exception{
 String lang = "en";
 byte[] textBytes = text.getBytes();
  byte[] langBytes = lang.getBytes("US-ASCII");
 int textLength = textBytes.length;
  int langLength = langBytes.length;
 byte[] payload = new byte[1 + langLength + textLength];
 payload[0] = (byte) langLength;
 System.arraycopy(langBytes, 0, payload, 1, langLength);
 System.arraycopy(textBytes, 0, payload, 1 + langLength,
     textLength);
 NdefRecord recordNFC = new NdefRecord(NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN,
                   NdefRecord.RTD_TEXT, new byte[0], payload);
 return recordNFC;
}
```

Outline

- Android Sensor Framework
 - Sensori Supportati e API
 - Identificazione e Monitoring dei Sensori
- Sensori di Movimento
 - Il Sistema di Riferimento
 - Accelerometro
 - Giroscopio
- NFC
 - Inizializzazione dei componenti
 - Attivazione, Rilascio e Connessione
 - NFC I/O
- Geolocalizzazione in Android
 - Network-based vs. GPS-based
 - Informazioni sulla posizione GPS
 - Permessi

Geolocalizzazione in Android

- In android l'accesso ai servizi di localizzazione, tramite il GPS e non solo, è fornito tramite istanze di oggetti definiti nel package android.location.*.
- Come nel caso dei sensori, anche per la localizzazione esiste un LocationManager con cui è possibile istanziare i componenti necessari per ottenere informazioni sulla posizione dell'utente.
- Ottenuta l'istanza del LocationManager, è possibile:
 - Interrogare l'istanza di un oggetto di tipo LocationProvider per conoscere l'ultima posizione nota determinata dal sistema di geolocalizzazione.
 - Registrarsi per ottenere aggiornamenti periodici.
 - Registrare Intent per essere notificati quando il device si trova in prossimità di specifiche posizioni (specificate secondo latitudine e longitudine).

Network-based vs. GPS-based

- Per sviluppare applicazioni location-aware è possibile utilizzare il segnale GPS (location GPS-Based) e/o sfruttare le informazioni che provengono dal provider dell'accesso alla rete Internet (location Network-based).
- Location GPS-based:
 - Informazioni molto precisa (entro qualche metro),
 - Può essere utilizzato quasi esclusivamente in ambienti outdoor,
 - ► Elevato consumo della batteria.
 - ▶ Non fornisce una risposta veloce sulla posizione dell'utente.
- Location Network-based
 - Garantisce un funzionamento sia indoor che outdoor,
 - ► Ha un minore consumo di batteria.
 - Garantisce tempi di risposta molto più brevi,
 - Meccanismo molto meno preciso rispetto al precedente.

Richiedere gli aggiornamenti sulla posizione I

- Ottenuta l'istanza per il LocationManager procedendo analogamente a quanto visto per i sensori, è possibile invocare il metodo requestLocationUpdates() per registrare un opportuno listener.
- Tale metodo accetta come parametri (in ordine):
 - ► Il tipo di localizzazione che si vuole utilizzare, alternativamente scelta tra LocationManager.NETWORK_PROVIDER oppure LocationManager.GPS_PROVIDER,
 - il minimo intervallo di tempo, in millisecondi, che deve trascorrere tra un aggiornamento ed il successivo,
 - il minimo intervallo spaziale, in metri, tra un aggiornamento e il successivo.
 - ▶ l'istanza del listener, di tipo LocationListener.

Richiedere gli aggiornamenti sulla posizione II

Esempio – Listener per gli aggiornamenti sulla posizione

```
LocationListener listener = new LocationListener() {
  public void onLocationChanged(Location location){
    makeUseOfNewLocation(location):
  }
  public void on Status Changed (String provider, int status, Bundle
      extras) {/* ... */}
  public void onProviderEnabled(String provider) {/* ... */}
  public void onProviderDisabled(String provider) {/* ... */}
};
LocationManager lm = (LocationManager) getSystemService(
     Context.LOCATION_SERVICE);
lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0,
   listener);
```

Richiedere l'ultima posizione rilevata

- Spesso può essere necessario conoscere l'ultima posizione rilevata dal servizio di localizzazione senza voler essere notificati ogni qualvolta si rilevi una nuova posizione.
- in questo caso è possibile ottenere l'ultima posizione nota direttamente dall'istanza del LocationManager.

Esempio – Ottenere l'ultima posizione rilevata

```
LocationManager lm = ...
String lp = LocationManager.NETWORK_PROVIDER;
    //or LocationManager.GPS_PROVIDER
Location lastKnownLocation = lm.getLastKnownLocation(lp);
```

Interrompere gli aggiornamenti

- Anche in questo caso è bene interrompere gli aggiornamenti quando l'Activity interessata a riceverli viene spostata in background, oppure quando tali aggiornamenti non sono più necessari.
- Può essere richiamato il metodo removeUpdates(), sull'istanza del LocationManager, al quale deve essere passato il riferimento al listener dedicato.

Esempio – Interruzione delle notifiche

```
LocationManager lm = ...
LocationListener listener = ...
lm.removeUpdates(listener);
```

Permessi per l'accesso ai servizi di localizzazione

 Per accedere ai servizi di localizzazione è necessario specificare alcuni permessi nel File Manifest dell'applicazione.

Esempio – Permessi

```
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

- In particolare l'accesso "coarse" server per l'uso della localizzazione network-based mentre l'accesso "fine" serve per richiedere la localizzazione basata su GPS.
- Nel caso si vogliano utilizzare entrambe le localizzazioni in maniera combinata è sufficiente specificare solo il secondo permesso (che include il primo).

Nota sui Permessi

- A partire dalla versione di Android 6.0 (API Level 23) i permessi sono stati suddivisi in due categorie (a seconda che si richieda l'accesso a feature che coinvolgano o meno la "privacy" dell'utente):
 - ► NORMAL, devono essere richiesti mediante dichiarazione esplicita nel file manifest
 - ► DANGEROUS, devono essere richiesti mediante dichiarazione esplicita nel file manifest e l'utente deve esplicitamente accettare tale richiesta

Esempi di Permessi NORMAL

ACCESS_NETWORK_STATE, BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN, INTERNET, NFC,...

Esempi di Permessi DANGEROUS

CAMERA, ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, RECORD_AUDIO, READ_CONTACTS, READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, . . .

Permessi DANGEROUS

- Il sistema genera una SecurityException se si utilizza codice che richiede un permesso DANGEROUS per essere eseguito, senza aver preventivamente verificato se l'utente abbia o meno concesso esplicitamente tale permesso
- Nel caso in cui l'utente non abbia concesso tale permesso è possibile richiederne l'attivazione direttamente all'utente
 - ▶ Il sistema è in grado di notificare l'applicazione in merito al fatto che l'utente abbia concesso o ignorato la richiesta di utilizzo del permesso

» https://developer.android.com/training/permissions/requesting

Richiesta per Permessi DANGEROUS I

Esempio relativo al permesso ACCESS_FINE_LOCATION

Richiesta per Permessi DANGEROUS II

Callback di Notifica

```
Olverride
public void onRequestPermissionsResult(int reqCode, String
   permissions[], int[] res) {
  switch (reqCode) {
    case ACCESS_FINE_LOCATION_REQUEST:
      // If request is cancelled, the result arrays are empty
      if (res.length > 0 && res[0] == PackageManager.
          PERMISSION GRANTED) {
        // permission was granted!
      } else {
        // permission denied!
      break:
```

Riferimenti - Risorse Online

- Android Developers Guide
 - » https://developer.android.com/guide/
- Android Developers API Reference
 - » https://developer.android.com/reference/
- Android Developers Samples
 - » https://developer.android.com/samples/
- Android Developers Design & Quality
 - » https://developer.android.com/design/

Riferimenti - Libri

- Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura Programming Android O'Reilly, 2011
- Chris Haseman, Kevin Grant Beginning Android Programming: Develop and Design Peachpit Press, 2013
- Ronan Schwarz, Phil Dutson, James Steele, Nelson To The Android Developer's Cookbook: Building Applications with the Android SDK Addison-Wesley, 2013
- Theresa Neil

 Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone App
 O'Relly, Second Edition, 2014