TOYOTA	Процедура хранения и утилизации запасных частей, замененных по гарантии.	№ от.
Исполнители:	Инженер по гарантии	«Утверждаю» Директор «Согласовано»
Оборудование и инструмент:	«Акт уничтожения запасных частей»	
Цель:	Своевременное выполнение требований гарантийного отдела ТМР.	Директор по послепродажному обслуживанию

Информационный модуль №1

Согласно гарантийной политике ООО «Тойота Мотор» срок хранения запчастей, замененных по гарантии, составляет минимум 60 дней.

Это касается всех деталей, в том числе лобовых стекол и других крупногабаритных деталей.

В связи с этим, все гарантийные требования, не подтвержденные наличием деталей на гарантийном складе дилера, отклоняются, даже при наличии FTR.

В случае переполнения складских площадей, допускается утилизировать крупногабаритные запчасти после согласования с отделом гарантии ООО «Тойота Мотор» списка запчастей, готовящихся к утилизации ранее стандартного срока хранения Детали, заменённые в ходе сервисной, предпродажной, кампании по удовлетворению Клиентов могут уничтожаться, не дожидаясь 60 дней, но также с составлением «Акта уничтожения запасных частей» (образец представлен в приложении №1 к настоящей процедуре).


После выполнения ремонта в рамках гарантии, з/ч помещаются в корзину. Инженер по гарантии обязан в течении 2 дней переместить з/ч на гарантийный склад. Положить з/ч на полку согласно месяцу и дате замены.

Инженер по гарантии


Полки на складе делятся по половине месяца 1-15 и 16-30,31 числа.




В DMS создается поступление:



Находим склад (Склад гарантийных запасных частей Б/у Стелла)






отсчитать от первого дня текущего месяца два месяца назад. Запчасти замененные в вычисленный месяц должны быть утилизированы.


Пример: выбранный период утилизации начало мая. От мая отсчитываем два месяца назад, это апрель и март, ранее марта получаем февраль. Запасные части замененные в феврале должны


быть утилизированы в мае. И т.д.




2	Инженер по гарантии обязан после выявления запасных частей, хранящихся более 60 дней,	Инженер по			
	произвести утилизацию данных запасных частей в присутствии комиссии, в соответствии с «Актом	гарантии			
	уничтожения запасных частей», сформированным в 1С. Комиссия состоит из: Инженера по				
	гарантии, Финансового менеджера, Директора по послепродажному обслуживанию.				
3	В случае переполнения гарантийного склада допускается преждевременная утилизация	Инженер по			
	крупногабаритных запасных частей после согласования с отделом гарантии ООО «Тойота Мотор»	гарантии			
4	При согласовании с гарантийным отделом ООО «Тойота Мотор» преждевременной утилизации	Инженер по			
	запасных частей, хранящихся на гарантийном складе, необходимо предоставить список запчастей,	гарантии			
	готовящихся к утилизации ранее стандартного срока хранения согласно формы «Запрос на				
	уничтожение запчастей, заменённых по гарантии» с подписями Инженера по гарантии и Директора				
	по послепродажному обслуживанию в отдел гарантии ООО «Тойота Мотор» в электронном виде по				
	e-mail Warranty@toyota-motor.ru.				
	Отдел гарантии ООО «Тойота Мотор» рассматривает запрос в течение 3-х дней и предоставляет				
	согласие на уничтожение запчастей, указанных в запросе.				
	Специалист по гарантии ООО «Тойота Мотор» подписывает данный запрос и отправляет по				
	электронной почте Инженеру по гарантии.				
	В случае несогласия с решением дилера об утилизации определённых запчастей отдел гарантии				
	ООО «Тойота Мотор» сообщает Инженеру по гарантии о необходимости оставить на складе				
	определённые запчасти на необходимое время.				
5	Порядок проведения утилизации: В первую очередь печатается акт об утилизации с 1С	Инженер по			
	заполняются поля дат начала и конца периода з/ч которые необходимо утилизировать по причине	гарантии			
	нахождения их на складе более 60 дней. Выбирается склад « Склад гарантийных запасных				
	частей Б/у Стелла» Хоз. Операция: «Акт об утилизации гарантийных запасных частей».				
















Далее происходит перемещение запасных частей в специальный контейнер для их последующего вывоза.

В пластиковый контейнер, бумага, полиэтилен, пластик и упаковка. В сетку металл, ГСМ



Одновременно с уничтожением Инженером по гарантии делается фото и видео съемка уничтожения с фиксированием бирок с данными по уничтоженным запчастям.