⊕ Курс по STM32 ⊕

Лекция #8:


- Простейший протокол передачи данных: UART.
- Контроллер UART в STM32F051.
- Выдача ДЗ №5: 04_uart.

Устройство протокола UART

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)



Наивная передача данных



Наивная попытка передачи данных через GPIO с одного МК на другой:

- 1) Есть ли электротехнические проблемы?
- 2) Что мешает передавать поток бит с заданной частотой?

Проблемы наивной передачи данных


Проблемы наивного подхода:


- 1) Несовпадение уровней "0" и "1".
- 2) Различение состояний "передача идёт / не идёт".
- 3) Проблемы рассинхронизации:
 - 3.1) Разброс параметров осцилляторов при производстве;
 - 3.2) Зависимости параметров осцилляторов от условий эксплуатации;



- 4) Переполнение буферов приёмника.
- 5) Наличие ошибок в среде передачи.


UART: решение проблем наивной реализации






USART: решение проблем наивной реализации

Протокол USART (universal synchronous/asynchronous receiver/transmitter):




Контроллер UART в STM32F051


Контроллер UART: отправка символов



Контроллер UART: приём символов данных



Контроллер UART: приём start bit-a



Контроллер UART: частота символов

Table 104. Error calculation for programmed baud rates at f_{CK} = 48 MHz in both cases of oversampling by 16 or by $8^{(1)}$

Baud rate		Oversampling by 16 (OVER8 = 0)			Oversampling by 8 (OVER8 = 1)		
S.No	Desired	Actual	BRR	% Error = (Calculated - Desired)B.Rate/ Desired B.Rate	Actual	BRR	% Error
2	2.4 KBps	2.4 KBps	0x4E20	0	2.4 KBps	0x9C40	0
3	9.6 KBps	9.6 KBps	0x1388	0	9.6 KBps	0x2710	0
4	19.2 KBps	19.2 KBps	0x9C4	0	19.2 KBps	0x1384	0
5	38.4 KBps	38.4 KBps	0x4E2	0	38.4 KBps	0x9C2	0
6	57.6 KBps	57.62 KBps	0x341	0.03	57.59 KBps	0x681	0.02
7	115.2 KBps	115.11 KBps	0x1A1	0.08	115.25 KBps	0x340	0.04
8	230.4 KBps	230.76KBps	0xD0	0.16	230.21 KBps	0x1A0	0.08
9	460.8 KBps	461.54KBps	0x68	0.16	461.54KBps	0xD0	0.16
10	921.6KBps	923.07KBps	0x34	0.16	923.07KBps	0x64	0.16

Контроллер UART: прерывания

Table 109. USART interrupt requests						
Interrupt event	Event flag	Enable Control bit				
Transmit data register empty	TXE	TXEIE				
CTS interrupt	CTSIF	CTSIE				
Transmission Complete	TC	TCIE				
Receive data register not empty (data ready to be read) RX		RXNEIE				
Overrun error detected	ORE	KAINEIE				
Idle line detected	IDLE	IDLEIE				
Parity error	PE	PEIE				
LIN break	LBDF	LBDIE				
Noise Flag, Overrun error and Framing Error in multibuffer communication.	NF or ORE or FE	EIE				
Character match	CMF	CMIE				
Receiver timeout	RTOF	RTOIE				
End of Block	EOBF	EOBIE				
Wakeup from Stop mode	WUF ⁽¹⁾	WUFIE				

Выдача ДЗ №5: 04_uart



UART в STM32F051: пример кода

Hастройка UART (<u>labs/04_uart</u>):

```
// (1) Configure USART1 clocking:
*REG RCC APB2ENR |= (1U \ll 14U);
*REG_RCC_CFGR3
                 i = 0b00U:
// (2) Set USART1 parameters:
uint32 t reg usart cr1 = 0U;
uint32 t reg usart cr2 = 0U;
reg usart cr1 = 0 \times 000000000U; // Data length: 8 bits
reg usart cr1 = (0U \ll 15U); // Use oversampling by 16
reg usart cr1 &= \sim(10 << 100); // Parity control: disabled
reg usart cr1 = (1U \ll 3U); // Transmitter: enabled
reg usart cr2 \mid= (0U << 19U); // Endianness: LSB first
reg usart cr2 = (0b10U \ll 12U); // Stop bits: 2
*USART1 CR1 = reg usart cr1;
*USART1 CR2 = reg usart cr2;
```

```
// (3) Configure USART baud rate:
uint32_t usartdiv = (frequency + baudrate/2)/baudrate;

*USART1_BRR = usartdiv;

// (4) Enable UART:
*USART1_CR1 |= (1U << 0U);

// (5) Wait for TX to enable:
while ((*USART1_ISR & (1U << 21U)) == 0U);</pre>
```

```
void uart_send_byte(char sym)
{
    // Wait for TXE:
    while ((*USART1_ISR & (1U << 7U)) == 0U);
    // Put data into DR:
    *USART1_TDR = sym;
}</pre>
```

UART на прерываниях – в репо Эдгара Казиахмедова (<u>labs/09_usart_terminal</u>).

UART в STM32F051: тонкие моменты

Частоты разных осцилляторов одного номинала – разные!

```
#define UART BAUDRATE 9600
#define UART BAUDRATE FIX -300
int main()
    board clocking init();
    board gpio init();
    uart init(UART BAUDRATE + UART BAUDRATE FIX, CPU FREQENCY);
    print string("Hello, world!\r");
```

UART в STM32F051: тонкие моменты

Таблица допустимых отклонений отношения частот ТХ и RX осцилляторов:

Table 106. Tolerance of the USART receiver when BRR [3:0] is different from 0000

M bits	OVER8	bit = 0	OVER8 bit = 1		
IVI DILS	ONEBIT=0	ONEBIT=1	ONEBIT=0	ONEBIT=1	
00	3.33%	3.88%	2%	3%	
01	3.03%	3.53%	1.82%	2.73%	
10	3.7%	4.31%	2.22%	3.33%	

Для нашего случая: 300 / 9600 = 3.1%

Утилита для связи по UART: minicom

```
~/path/to/stm32f051 rewind/labs/04 uart>
> make uart // Связь с МК по USB-UART-преобразователю
sudo cp minirc.stm32f051 /etc/minicom/
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 stm32f051
Welcome to minicom 2.7.1
OPTIONS: I18n
Compiled on Dec 23 2019, 02:06:26.
Port /dev/ttyUSB0, 17:21:39
Press CTRL-A Z for help on special keys
Hello, world! // Данные, переданные с МК по UART!
```

Требования к ДЗ №05: 04_uart

[1] Отрефакторить код 04 uart и разметить все регистры: [-] Регистры используются только по их именам. [-] Используются биты регистров только по их именам. [2] Реализовать "UartGPT": [-] Сценарий работы: - По UART-у через minicom отправляется строка "X". - Устройство принимает её и отвечает "no you X". [-] Пример работы: > make me a sandwich > no you make me a sandwich > go reboot yourself > no you go reboot yourself [3] Подзадание со звездой -- появится на сл.лекции!

Спасибо за внимание!