⊕ Курс по STM32 ⊕

Лекция #7:

- Выдача ДЗ №4.
- Внешние прерывания.
- Таймеры в STM32F051: устройство, предзагрузка, режимы по сравнению и по захвату.

Д3 №4: 03_systick



03_systick: как настраивать исключения?

Настройка системного таймера:

- 1) Реализация обработчика.
- 2) Задание вектора прерываний.
- 3) Настройка таймера на нужную частоту.

```
void systick_handler(void)
{
    static int handler_ticks = 1U;
    handler_ticks += 1U;

    if (handler_ticks == 10000U)
    {
        handler_ticks = 0U;

        uint32_t reg_gpio_odr = *GPIOC_ODR;
        *GPIOC_ODR = (reg_gpio_odr & ~0x0100U) | (~reg_gpio_)
    }
}
```

```
.section .vector table
word stack start
.word reset handler
.word exc handler
.word exc handler
.fill 7, 4, 0x00
.word exc handler
.fill 2, 4, 0x00
.word exc handler
.word systick handler
```

03_systick: секции .data и .bss

Куда ложатся статические переменные?

```
static int ticks = 1U;

> arm-...-objdump -x systick.elf
SYMBOL TABLE:
...
200000000 1 0 .data 4 ticks.4023
...
```

```
static int ticks = 0U;

> arm-...-objdump -x systick.elf
SYMBOL TABLE:
...
200000000 l .bss 4 ticks.4023
...
```

Вся прошивка записывается на Flash-память. Flash - почти что Read-Only.

Как быть?









03_systick: перенос секции .data

```
Sections:
Idx Name VMA LMA
...
3 .data 20000000 00000394
Перенос .data из LMA по VMA!
```

```
reset handler:
 // Copy .data section to SRAM:
 ldr r0, data start lma val
 ldr r1, data start vma val
 ldr r2, data end vma val
loop copy data section:
 cmp r1, r2
 beg loop copy data section end
 ldr r4, [r0, #0]
 str r4, [r1, #0]
 adds r0, r0, #4
 adds r1, r1, #4
 b loop copy data section
loop copy data section end:
```

03_systick: гонка с исключением

Пример гонки с исключением:

```
main: *GPIOC ODR = 0 \times 0200U;
     1dr r3, [pc, #32]; r3 = GPIOC ODR
24a:
24c:
     [1dr r^2, [r^3, #0]; r^2 = *r^3]
     1dr r3, [pc, #28]; r3 = GPIOC_ODR
                                             Исключение!
24e:
     movs r1, #128 ; r1 = 128
                                             Запись в GPIOC ODR
250:
           r1, r1, #2; r1 = r1 << 2
252:
    lsls
     orrs r^2, r^1 ; r^2 = r^1
254:
256: str r^2, [r^3, \#0]; *r<sup>3</sup> = r<sup>2</sup>
                                             Потеря данных :(
```

Как быть?









03_systick: гонка с исключением

```
; Запрет конфигурируемых исключений (PRIMASK = 1):
_asm__ volatile("cpsid i");
; Включение исключений (PRIMASK = 0):
_asm__ volatile("cpsie i");
```

		Table 2-7 PRIMASK register bit assignments
Bits	Name	Function
[31:1]	-	Reserved
[0]	PRIMASK	0 = no effect 1 = prevents the activation of all exceptions with configurable priority.

Требования к ДЗ №4

```
[1] Отрефакторить код 03 systick и разметить все регистры:
      Регистры используются только по их именам.
       Используются биты регистров только по их именам.
       Произвести перенос секции .bss в SRAM-память.
       Избавиться от гонки с диодами, используя GPIO_BSRR.
[2] Переписать игру "пальчики" и/или пример из 02 gpio.
       Запрещается использовать функцию delay.
       Разрешается использовать исключения.
       В итоговой программе не должно быть гонок.
```

Внешние прерывания



Внешние прерывания и события

У контроллера EXTI 32 линии:

- Прерывания/события по состоянию пинов GPIO (x16).
- Прерывания/события по специфическим причинам (x16).


Внешние прерывания:

- По спадающему и/или нарастающему фронту (falling/rising edge).
- Бывают замаскированы.
- Требуют сброса флага Pending.

Каждая линия EXTI:

- Может быть настроена как прерывание/событие (для работы в running/stop mode)


Линии прерываний EXTI



The remaining lines are connected as follow:

- EXTI line 16 is connected to the PVD output
- EXTI line 17 is connected to the RTC Alarm event
- EXTI line 18 is connected to the internal USB wakeup event
- EXTI line 19 is connected to the RTC Tamper and TimeStamp events
- EXTI line 20 is connected to the RTC Wakeup event (available only on STM32F07x and STM32F09x devices)
- EXTI line 21 is connected to the Comparator 1 output
- EXTI line 22 is connected to the Comparator 2 output
- EXTI line 23 is connected to the internal I2C1 wakeup event
- EXTI line 24 is reserved (internally held low)
- EXTI line 25 is connected to the internal USART1 wakeup event
- EXTI line 26 is connected to the internal USART2 wakeup event (available only on STM32F07x and STM32F09x devices)
- EXTI line 27 is connected to the internal CEC wakeup event
- EXTI line 28 is connected to the internal USART3 wakeup event (available only on STM32F09x devices)
- EXTI line 29 is reserved (internally held low)
- EXTI line 30 is reserved (internally held low)
- EXTI line 31 is connected to the V_{DDIO2} supply comparator output (available only on STM32F04x, STM32F07x and STM32F09x devices

Контроллер внешних прерываний



Внешние прерывания: настройка EXTI

Пример из репозитория Эдгара (<u>labs/06_exti_systick</u>):

```
static void exti config(void)
    LL APB1 GRP2 EnableClock(LL APB1 GRP2 PERIPH SYSCFG);
    LL SYSCFG SetEXTISource(LL SYSCFG EXTI PORTA, LL SYSCFG EXTI LINE1);
    LL_SYSCFG_SetEXTISource(LL_SYSCFG_EXTI_PORTA, LL_SYSCFG_EXTI_LINE0);
    LL EXTI EnableIT 0 31(LL EXTI LINE 1);
    LL EXTI EnableIT 0 31(LL EXTI LINE 0);
    LL EXTI EnableFallingTrig 0 31(LL EXTI LINE 1);
    LL EXTI EnableRisingTrig 0 31(LL EXTI LINE 1);
    LL EXTI EnableFallingTrig 0 31(LL EXTI LINE 0);
    LL EXTI EnableRisingTrig 0 31(LL EXTI LINE 0);
     * Setting interrupts
    NVIC EnableIRQ(EXTI0 1 IRQn);
    NVIC SetPriority(EXTIO 1 IRQn, 0);
```

Вектор исключений и сброс флагов

```
.word FLASH_IRQHandler
.word RCC_CRS_IRQHandler
.word EXTIO_1_IRQHandler
.word EXTI2_3_IRQHandler
.word EXTI4_15_IRQHandler
.word TSC_IRQHandler
.word DMA1_Channel1_IRQHandler
/* FLASH
/* RCC and CRS
/* EXTI Line 0 and 1
/* EXTI Line 2 and 3
/* EXTI Line 4 to 15
/* TSC
/* DMA1 Channel 1
```

```
/*
 * don't forget to reset flags
 */
LL_EXTI_ClearFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_1);
LL_EXTI_ClearFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_0);
```

Таймеры в STM32F051



Таймеры в STM32F051

Table 7. Timer feature comparison


Timer type	Timer	Counter resolution	Counter type	Prescaler factor	DMA request generation	Capture/compare channels	Complementary outputs
Advanced control	TIM1	16-bit	Up, down, up/down	integer from 1 to 65536	Yes	4	3
General purpose	TIM2	32-bit	Up, down, up/down	integer from 1 to 65536	Yes	4	-
	TIM3	16-bit	Up, down, up/down	integer from 1 to 65536	Yes	4	-
	TIM14	16-bit	Up	integer from 1 to 65536	No	1	-
	TIM15	16-bit	Up	integer from 1 to 65536	Yes	2	1
	TIM16 TIM17	16-bit	Up	integer from 1 to 65536	Yes	1	1
Basic	TIM6	16-bit	Up	integer from 1 to 65536	Yes	-	-



Устройство TIM6: уровень Basic




Figure 197. Basic timer block diagram





Устройство TIM6: работа счётчика







Устройство TIM6: без предзагрузки ARR




Счётчик можно "сломать"!

Пример: обновление периода сигнала на более низкий:

CNT = 240 -> CNT = 241


ARR = 250 -> ARR = 230






Устройство TIM6: предзагрузка ARR










Устройство TIM14: уровень General Purpose








Устройство TIM14: режим по сравнению



Генерация ШИМ-сигнала!






Устройство ТIM14: режим по захвату



Измерение длительности импульса и периода сигнала!






Устройство TIM14: схема захвата/сравнения










Устройство TIM14: схема захвата



Figure 163. Capture/compare channel (example: channel 1 input stage)






Устройство TIM14: схема сравнения










Устройство TIM1: уровень Advanced







Устройство TIM1: уровень Advanced





Таймеры в STM32F051: примеры кода

Настройка TIM2 в репо Эдгара Казиахмедова (<u>labs/07 timers counter</u>):

```
static void timers config(void)
   LL APB1 GRP1 EnableClock(LL APB1 GRP1 PERIPH TIM2);
   LL TIM SetPrescaler(TIM2, 47999);
   LL TIM SetAutoReload(TIM2, 999);
   LL TIM SetCounterMode(TIM2, LL TIM COUNTERMODE UP);
   LL TIM EnableIT UPDATE(TIM2);
   LL TIM EnableCounter(TIM2);
     * Setup NVIC
   NVIC EnableIRQ(TIM2 IRQn);
   NVIC SetPriority(TIM2 IRQn, 0);
```

```
void TIM2_IRQHandler(void)
{
    LL_GPI0_TogglePin(GPIOC, LL_GPI0_PIN_8);
    LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM2);
}
```

```
.word ADC1_COMP_IRQHandler
.word TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler
.word TIM1_CC_IRQHandler
.word TIM2_IRQHandler
.word TIM3_IRQHandler
.word TIM6_DAC_IRQHandler
```

См. также - TIM2 в режиме по сравнению (<u>labs/07_timers_inp_capture</u>).

Спасибо за внимание!