## Přenosová funkce LTI, kmitočtová charakteristika, nástroje Matlab -II

Ověřte vlastnosti filtrů IIR a FIR navržené pomocí funkcí Matlab, vyzkoušejte,co Matlab "vydrží":

V nápovědě Matlab v oddíle: Signal Processing Toolbox - IIR Filter Design najdete v rubrice návrhové metody vycházející z analogových technik: Analog Prototyping – cesta návrhu podle klasických analogových metod:

Complete design functions: besself, **butter**, **cheby1**, **cheby2**, **ellip** (kompletní návrhové funkce) Order estimation functions: buttord, cheb1ord, cheb2ord, ellipord (funkce pro odhad řádu filtru)

Přenosová funkce rozšíření zlomku z<sup>n</sup>:

$$G(z) = \frac{H(z)}{F(z)} = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} b_i z^{-i+1+n}}{1 + \sum_{i=2}^{n+1} a_i z^{-i+1+n}}$$

přejde do tvaru - čitatel

$$b_1 z^n + b_2 z^{n-1} + \dots + b_n z^1 + b_{n+1} z^0$$

a imenovatel

$$z^{n} + a_{2}z^{n-1} + ... + a_{n}z^{1} + a_{n+1}z^{0}$$

Syntaxe: [b,a] = butter(n,Wn,'ftype'),

výsledkem je návrh (koeficienty) filtru Butterworth (maximálně plochý přenos v propustném pásmu) řádu n, se zlomovým/i kmitočtem/ty Wn v rozsahu od 0 do 1 (násobek Nyquistova kmitočtu – poloviny vzorkovacího kmitočtu)

význam a,b je následující:

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b(1) + b(2)z^{-1} + \dots + b(n+1)z^{-n}}{1 + a(2)z^{-1} + \dots + a(n+1)z^{-n}}$$

ftype: 'high', 'low', 'stop' – horní propust, dolní propust a pásmová zádrž

podobně [b,a] = cheby1(n,R,Wp,'ftype') (R ... ripple) navrhne filtr typu Čebyšev I (izoextremální charakteristika v propustném pásmu)

a dále [b,a] = cheby2(n,R,Wst,'ftype') (R ... rejection) navrhne filtr typu Čebyšev II (izoextremální charakteristika v nepropustném pásmu)

a [b,a] = ellip(n,Rp, R,Wst,'ftype') (Rp ... ripple, R ... rejection) navrhne filtr typu eliptický (izoextremální charakteristika)

## **Postup:**

Navrhujeme postupně **filtry od řádu 4 výše pásmovou zádrž pro kmitočty 0.3 až 0.5**, abychom mohli dobře pozorovat souvislost polohy nulových bodů a pólů a kmitočtové charakteristiky. Pozorujeme rozdíly.

Pro funkce butter, cheby1 a cheby2 navrhněte pro zvolené kmitočty pásmovou zádrž nebo pásmovou propust, nakreslete rozložení pólů a nul a amplitudovou frekvenční charakteristiku.

Frekvenční charakteristiku nakreslíme (viz cvičení 6) pomocí funkce [H,W]=freqz(b,a,f\_N); (případně jiné syntaxe, viz Help) kde: b, a ... hodnoty koeficientů v přenosové funkci, f\_N ... horní kmitočet, H ... komplexní přenos w ... kmitočty odpovídající bodům H

Rozložení nul a pólů nakreslíme pomocí funkce zplane(b,a).

Nezapomeňme, že v Matlabu vygenerované koeficienty a je třeba do realizační struktury použít s opačným znaménkem!