## Отчет по лабораторной работе N94-5

Мокроусов В.Д.

25мая  $2018\ г.$ 

# Аналоговая модуляция. Частотная и фазовая модуляция

#### 1 Цель работы

Изучение амплитудной, частотной и фазовой модуляции/демодуляции сигнала.

#### 2 Постановка задачи

- 1. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 2. Выполнить амплитудную модуляцию (АМ) сигнала по закону

$$u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t))cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

для различных значений глубины модуляции М. Используйте встроенную функцию MatLab *ammod*.

Выполнить фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала по закону

$$u(t) = U_m cos(\Omega t + ks(t))$$

используя встроенную функцию MatLab pmmod, pmdemod

- 3. Получить спектр модулированного сигнала.
- 4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей.

$$u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

получить спектр.

5. Выполнить однополосную модуляцию:

$$u(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_n)$$

положив n=1.

6. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал. 7. Рассчитать КПД модуляции.

$$\eta_{AM} = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

- 8. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 9. Выполнить фазовую модуляцию/демодуляцию сигнала по закону  $u(t) = (U_m cos(\Omega t + ks(t)))$ , используя встроенную функцию MatLab pmmod, pmdemod
- 10. Получить спектр модулированного сигнала.
- 11. Выполнить частотную модуляцию/демодуляцию по закону

$$u(t) = (U_m cos(\omega_0 t + k \int_0^t s(t)dt + \varpi_0)$$

используя встроенные функции MatLab fmmod, fmdemod.

### 3 Теоретический раздел

Модуляция — это процесс преобразования одного или нескольких информационных параметров несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями информационного сигнала.

В результате модуляции сигналы переносятся в область более высоких частот.

Так как в процессе модуляции изменяются информационные параметры несущего колебания, то название вида модуляции зависит от изменяемого параметра этого колебания.

Виды аналоговой модуляции:

- 1. Амплитудная модуляция (AM), происходит изменение амплитуды несущего колебания;
- 2. Частотная модуляция (ЧМ), происходит изменение частоты несущего колебания;
- 3. Фазовая модуляция (ФМ), происходит изменение фазы несущего колебания.

#### 3.1 Амплитудная модуляции

Амплитудная модуляция — процесс изменения амплитуды несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

#### 3.2 Частотная модуляции

Частотная модуляция — процесс изменения частоты несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

#### 3.3 Фазовая модуляции

Фазовая модуляция — процесс изменения фазы несущего сигнала в соответствии с мгновенными значениями модулирующего сигнала.

## 4 Ход работы

#### 4.1 Амплитудная модуляция

Для каждой модуляции использовано следующее описание сигнала на MatLab

```
f = 4; %Частота сигнала

Fd = 2000; %Частота дискретизации

t = 0:1/Fd:1; %Время

A = 3; %Амплитуда

x = A * sin(2*pi*f*t);
```

Ниже приведен код на языке MATLAB, который проводит амплитудную модуляцию

```
Fc = 200;
M = 1;

y1 = ammod(x, Fc, Fd, [], M);
y2 = ammod(x, Fc, Fd, [], M/4);
```




Рис. 1: Исходный сигнал




Рис. 2: Спектр исходного сигнала




Рис. 3: Амплитудная модуляция при  $M{=}1$ 




Рис. 4: Спектр модулируемого сигнала при  $M{=}1$ 




Рис. 5: Амплитудная модуляция при  $M{=}1/4$ 




Рис. 6: Спектр модулируемого сигнала при  $M{=}1/4$ 

При уменьшении глубины модуляции М просходит явление перемодуляции.

Рассчитаем КПД модуляции по формуле:

$$\eta_A M = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2} \tag{1}$$

- При M=1  $\eta=0.33$
- ullet При M=0.25  $\eta=0.03$

Максимальный КПД равен 33.3 %. Это вариант с неподавленной несущей.

Выполним амплитудную модуляцию с подавлением несущей.




Рис. 7: Амплитудная модуляция с подавлением несущей




Рис. 8: Спектр модулируемого сигнала с подавлением несущей

Выполним однополосную модуляцию

```
op = ssbmod(x1, Fc, Fd); %модуляция op_demod = ssbdemod(op, Fc, Fd); %демодуляция
```




Рис. 9: Однополосная модуляция




Рис. 10: Спектр модулируемого сигнала

Затем был демодулирован сигнал функцией "ssbdemod".




Рис. 11: Демодулированный сигнал

Из этого рисунка видно, что сигнал совпадает с исходным.

#### 4.2 Фазовая модуляция

Выполним фазовую модуляцию, код на MatLab приведен ниже

```
%Фазовая модуляция phmod = pmmod(x, Fc, Fd, pi/4); %Модуляция ph_demod = pmdemod(phmod, Fc, Fd, pi/4); %Демодуляция
```




Рис. 12: Фазовая модуляция




Рис. 13: Спектр модулируемого сигнала

Затем сигнал был демодулирован функцией "pmdemod".




Рис. 14: Демодулированный сигнал

Из этого рисунка видно, что сигнал совпадает с исходным.

#### 4.3 Частотная модуляция

Был написан код на языке MATLAB, который проводит частотную модуляцию и демодулирует сигнал.

%Частотная модуляция dev = 20; %Девиация частоты fmod = fmmod(x, Fc, Fd, dev); %Модуляция fdemod = fmdemod(fmod, Fc, Fd, dev); %Демодуляция




Рис. 15: Частотная модуляция




Рис. 16: Спектр модулируемого сигнала

Затем сигнал был демодулирован функцией "fmdemod".




Рис. 17: Демодулированный сигнал

Из этого рисунка видно, что сигнал совпадает с исходным.

## 5 Выводы

В ходе работы иследованы все виды аналоговых модуляций: амплитудная, частотная, фазовая. Проведена модуляция/демодуляция сигналов. Так как, демодулированные сигналы совпадают с исходными, то можно сделать вывод, что цель лабораторной работы выполнена.