## Что есть у процессора

- Процессор работает с 8-битными данными
- У процессора 14-битная адресная шина большое адресное пространство
- 48 инструкций: арифметика, работа с памятью, логика и прочее

# Регистровый файл и ALU

- 6 регистров с данными
- Аккумуляторный регистр
- 4 флага условий
- ALU способное на сложение, вычитание и логические операции
- Регистры данный H и L используются для обращения к памяти в соответствующих инструкциях

## Адресный стек, РС и кодирование инструкций

- Адресный стек (memory stack) в i8008 это 8 14-битный регистров. Один из них это
  РС, другие семь нужны для сохранения адресов возврата при вызове функций глубина рекурсии максимум 7
- Инструкции занимают 1, 2 или 3 байта
- Инструкции, работающие с константами, занимают 2 байта. А вот јитр -инструкции занимают по три байта
- Для перемещения по стеку используется 3-битный указатель

### Структура команды

- Однобайтовая инструкция: [opcode]
- Двухбайтовая инструкция: [opcode] [operand]
- Трёхбайтовая инструкция: [opcode] [low address] [high address] два байта требуются как раз-таки для 14-битной адресации

#### ISA с кодами

MOV $R_d$ , $R_s$	1	11 DDD SSS <sub>2</sub>	$R_d = R_s$
MOV R <sub>d</sub> , M	1	11 DDD 111 <sub>2</sub>	R <sub>d</sub> = Mem
MOV M, R <sub>s</sub>	1	11 111 SSS <sub>2</sub>	Mem = R <sub>s</sub>
MVI R <sub>d</sub> , Imm	2	00 DDD 110 <sub>2</sub>	R <sub>d</sub> = Immed Value
MVI M, Imm	2	00 111 1102	Mem = Immed Value
INR R <sub>d</sub>	1	00 DDD 000 <sub>2</sub>	$R_d = R_d + 1 (R_d \neq A)$
DCR R <sub>d</sub>	1	00 DDD 001 <sub>2</sub>	$R_d = R_d - 1 (R_d \neq A)$