28 Производственные заделы на НПЛ

Производственные заделы на непрерывно-поточной линии:

- **технологический** (Zmex) количество деталей, находящихся в процессе обработки на рабочих местах;
- **транспортный** (*Zmp*) количество деталей, находящихся на несущей части конвейера в процессе транспортировки;
- **страховой** (резервный) (*Zcmp*.) количество деталей, находящихся на нестабильных операциях и используемых для обеспечения непрерывной работы линии на время перебоя в работе.

$$Zcmp. = \frac{\sum_{i=1}^{m} Tnepe\delta_i}{r},$$

где $Tnepe6_i$ — время возможного перебоя в работе на i-й операции, мин; m — число операций, на которых возможны перебои в работе; r — такт непрерывно-поточной линии, мин; Цикловой задел (Zu) — сумма всех заделов на линии,

$$Zu=Zmex+Zmp+Zcmp$$
.