
Задача микроархитектурного уровня – интерпретация уровня команд в управляющие сигналы (команды) для цифровых устройств. Реализация микроархитектурного уровня зависит от того, каков уровень архитектуры команд, от стоимости и назначения компьютера.

Для того, чтобы выполнить команду небходимо

- Найти операнды в памяти;
- Считать операнды;
- Выполнить операцию;
 - Записать полученный результат в память.

Микроархитектура содержит микропрограмму, располагаемую в ПЗУ. Микропрограмма должна вызывать, декодировать и выполнять команды. Принято считать, что разработка микроархитектуры – это проблема программирования.


Микропрограмма содержит набор переменных, к которым имеют доступ другие функции. Эти переменные - <u>состояние</u> компьютера. Каждая команда состоит из нескольких полей. Каждое поле выполняет определенную функцию. Первое поле (<u>код операции)</u> определяет действие, которое не необходимо выполнить. Другие поля указывают с чем и каким образом (операнды, типы). Чем сложнее команда, тем больше полей требуется для ее описания.



<u>Тракт данных</u> – это часть центрального процессора, состоящего из АЛУ и его входов и выходов. В общем тракт данных содержит ряд регистров и АЛУ. Регистры и АЛУ связаны между собой шинами. Под действием управляющих сигналов содержимое определенных регистров передается на вход АЛУ, а результат записывается в требуеый регистр.

Функционирование АЛУ зависит от управляющих сигналов, имеет два входа. Схема сдвига имеет свое управление.

За один цикл АЛУ можно считать и записать один и тот же регистр. Процессы считывания и записи происходят в разных частях цикла. Содержимое одного из регистров выдается на шину «В» в начале цикла и сохраняются там на протяжении всего цикла. Затем АЛУ выполняет операцию, результат которой через схему сдвига поступает на шину «С». После стабилизации сигналов на шине «С» ее содержимое передается в один или несколько регистров. Одним из нескольких регистров может быть тот, от которого поступил сигнал на шину «В». Для реализации этих действий должна быть выполнена синхронизация тракта данных.



∆w—установка сигналов для запуска тракта данных

Δx—загрузка данных в Акк и шину В

Δу—АЛУ и схема сдвига

Δz—продвижение сигнала из схемы сдвига в регистры

Рис. 3.2

Для прохождения сигналов требуется некоторое время. Для правильной работы тракта данных требуется жесткая синхронизация и достаточно длительный цикл. Никаких синхронизирующих сигналов на вход тракта данных в течение цикла не поступает. Поэтому, необоснованное сокращение длительности цикла может привести к ошибкам работы тракта данных. АЛУ и схема сдвига работают постоянно, но в течение времени Δw+Δx входные сигналы не действительны, а в течении времени Δw+Δx недействительны выходные сигналы.

Работа с памятью:

- через порт с пословной адресацией (регистры MAR и MDR) используются для чтения и записи слов
- через порт с байтовой адресацией (MBR буферный регистр для считывания программы на уровне архитектуры команд в виде потока байтов.

Для управления трактом данных необходимы управляющие сигналы (29), их 5 функциональных групп:

- Сигналы для записи данных из шины «С» в регистры (9);
- Сигналы для разрешения передачи содержимого регистров на шину «В» и в АЛУ (9);
- Сигналы управления АЛУ и схемой сдвига (8);
- Сигналы управления регистрами MAR\MDR (2);
- Сигналы управления регистрами PC\MBR (1).

Значения этих сигналов определяют операции для одного цикла тракта данных. Если был установлен сигнал обращения в память в k-ом цикле, то данные из памяти могут появиться в регистрах MDR(MBR) только в конце следующего k+1-го цикла, а использовать эти данные можно только k+2 цикле и то только в том случае, если эти данные были в КЭШ-памяти.