## 25 НПЛ с рабочим конвейером

**Непрерывно-поточные линии с рабочим конвейером** характеризуются тем, что рабочие, расположенные вдоль конвейера, выполняют закрепленные за ними операции непосредственно на несущей части конвейера. Такие линии применяются главным образом для сборки и отделки изделий.




Рис. 7.1 Схема планировки поточной линии с рабочим конвейером

Принятые условные обозначения:

направление движения конвейера;

— условное обозначение рабочего;

//// – предмет производства;

– граница рабочей зоны;

lo- шаг конвейера – расстояние между осями смежных изделий, расположенных на конвейере;

 $L_{H_i}$  — нормальная рабочая зона (станция) операции — участок поточной линии, на котором при постоянной скорости конвейера выполняется операция;

*Lpe3* — резервная (дополнительная) зона на операциях со значительными колебаниями времени их выполнения;

 $L_i$  – рабочая зона операции с учетом резервной зоны.

Длина рабочего участка конвейера определяется как сумма длины рабочих зон всех операций.

Количество рабочих-сборщиков на операции  $(R_i)$  определяется исходя из соотношения нормы времени на операцию  $(t_i)$ и такта (r),

$$R_i = \frac{t_i}{r}$$
.

Нормальная рабочая зона (станция) операции определяется по формуле

$$LH_i = R_i \times lo$$
,

или

$$L_{\mathcal{H}_i} = lo\frac{t_i}{r}$$
.

Дополнительная (резервная) зона определяется исходя из возможного времени превышения норм штучного времени на операцию ( $\Delta t_i$ ).

Если при расчетах отношение  $\frac{\Delta t_i}{r}$  получается нецелым числом, то его округляют до целого в сторону увеличения.

Границы рабочих зон на операциях отмечают на неподвижной части конвейера или на полу помещения специальными знаками. Рабочие начинают операцию в начале зоны и, перемещаясь вдоль конвейера, заканчивают ее в конце зоны, после чего возвращаются в исходное положение.