Traitement du Signal TP 3

Dănuț Ovidiu POP

Travailler avec le filtrage analogique

- 1) Concevez un filtre analogique et tracez sa réponse en fréquence, en montrant les points critiques en utilisant le filtre Chebyshev type I.
 - Génère un signal composé de 5 Hz et 30 Hz, échantillonné à 2 kHz
 - Concevez un filtre passe-haut numérique à 25 Hz pour supprimer la tonalité de 15 Hz et appliquez-le au signal. (Il est recommandé d'utiliser le format des sections de second ordre lors du filtrage, pour éviter les erreurs numériques avec le format de la fonction de transfert (ba))
- 2) Concevez un filtre analogique et tracez sa réponse en fréquence, en montrant les points critiques en utilisant le filtre Chebyshev type II.
 - Génère un signal composé de 5 Hz et 30 Hz, échantillonné à 2 kHz
 - Concevez un filtre passe-haut numérique à 25 Hz pour supprimer la tonalité de 15 Hz et appliquez-le au signal. (Il est recommandé d'utiliser le format des sections de second ordre lors du filtrage, pour éviter les erreurs numériques avec le format de la fonction de transfert (ba))
- 3) Concevez un filtre analogique et tracez sa réponse en fréquence, en montrant les points critiques en utilisant le filtre Butterworth.
 - Génère un signal composé de 5 Hz et 30 Hz, échantillonné à 2 kHz
 - Concevez un filtre passe-haut numérique à 25 Hz pour supprimer la tonalité de 15 Hz et appliquez-le au signal. (Il est recommandé d'utiliser le format des sections de second ordre lors du filtrage, pour éviter les erreurs numériques avec le format de la fonction de transfert (ba))
- 4) Concevez un filtre analogique et tracez sa réponse en fréquence, en montrant les points critiques en utilisant le filtre Cauer.
 - Génère un signal composé de 5 Hz et 30 Hz, échantillonné à 2 kHz
 - Concevez un filtre passe-haut numérique à 25 Hz pour supprimer la tonalité de 15 Hz et appliquez-le au signal. (Il est recommandé d'utiliser le format des sections de second ordre lors du filtrage, pour éviter les erreurs numériques avec le format de la fonction de transfert (ba))
- 5) Faites une comparaison entre les filtres ci-dessus. Quelle est votre conclusion?
- 6) Représentation du signal réel

On considère le signal

$$x(t) = \frac{\sin(\pi f_0 t)}{\pi t} \text{ avec } f_0 = 5\text{hz}$$

Ce signal sera étudié dans l'intervalle temporel [-2, 2].

- Définir le domaine temporel t=[-2, 2] avec un pas T0 = 0.001. Le vecteur t ainsi défini servira dans la partie reconstruction du TP.
- Représenter le signal x(t). Ce signal « réel » sera utilisé pour l'échantillonnage réel.

7) Echantillonnage idéal

- Echantillonner x(t) et représenter le signal échantillonné pour trois fréquences d'échantillonnage Fe différentes (don't 5Hz). On tracera les trois signaux sur une même fenêtre graphique mais avec des axes différents.
- Commenter vos résultats. Quelle condition doit vérifier la fréquence d'échantillonnage Fe?

8) Echantillonnage real

On cherche maintenant à réaliser un échantillonnage réel du signal à l'aide d'un échantillonneur moyenneur. La valeur d'un échantillon est donnée par :

$$x(nT_e) = \frac{1}{\Delta T} \int_{nT_e}^{nT_e + \Delta T} x(t) dt$$

On utilisera une méthode approchée pour évaluer l'intégrale.

- Tracer et comparer plusieurs signaux échantillonnés en fonction de la période d'échantillonnage *Te* et de la largeur Δ *T* de l'intervalle de moyennage.
- Commenter vos résultats et proposer une conclusion sur la qualité de l'échantillonnage en fonction de ces deux paramètres.

9) Reconstruction

- Appliquer la méthode d'extrapolation d'ordre 0 aux signaux échantillonnés par les deux méthodes précédentes.
- Comparer les signaux reconstruits au signal x(t) réel.
- Implémenter la méthode d'extrapolation d'ordre 1 qui consiste à reconstruire le signal entre l'échantillon $x(nT_e)$ et $x((n+1)T_e)$ par la droite qui joint les deux points.