Лабораторная работа №2 Команды настройки портов и управления таблицами FDB и ARP

Пель

Изучить процесс управления портами и таблицами FDB и ARP на коммутаторах.

Краткие теоретические сведения

Передача кадров коммутатором осуществляется на основе таблицы коммутации FDB (Forwarding Database). Таблица коммутации может строиться коммутатором автоматически, на основе динамического изучения МАС-адресов источников, поступающих на порты кадров, или создаваться вручную администратором сети (статически). Коммутаторы третьего уровня помимо таблицы FDB поддерживают также и таблицы маршрутизации IP-адресов RIP (Routing Information Base).

ARP-таблицы на коммутаторах хранят сопоставления IP- и MAC-адресов. ARP-таблица может строиться коммутатором динамически в процессе изучения ARP-запросов и ответов, передаваемых между устройствами, подключенными к его портам, или задаваться статически администратором сети.

Умение работать с таблицами FDB и ARP позволяет диагностировать некоторые проблемы, возникающие в сети, например, атаки ARP Spoofing, а также отслеживать сетевую активность пользователей.

Порядок выполнения работы

1.1. Подключение к коммутатору

- 1. Подключите при помощи 2-х Ethernet-кабелей компьютер 1 к порту 10 коммутатора.
- 2. На компьютере 1 запустите режим виртуализации консоли Telnet. Для OC MS Windows XP можно использовать стандартную утилиту для работы с Telnet (Меню Пуск -> Telnet), можно использовать программы сторонних производителей, например Putty.
- 3. Установите по Telnet соединение с коммутатором. По умолчанию IPадрес коммутатора DES-3200-XX или DES-3526 равен **10.90.90.90/8**.

1.2 Настройка основных параметров портов коммутатора

Посмотрите текущие настройки портов:

show ports

Измените скорость и режим работы портов 1-5:

config ports 1-5 speed 10_half

Проверьте выполненные настройки:

show ports

Что вы наблюдаете? Запишите.

Отключите работу портов 1-5:

config ports 1-5 state disable

Проверьте настройки:

show ports

Задайте описание порта 2:

config ports 2 description PC_PORT

Проверьте описание портов:

show ports description

Сбросьте произведенные настройки командой reset

1.3. Команды мониторинга сети

Посмотрите статистику о пакетах, передаваемых и принимаемых портом 2 коммутатора:

show packet ports 2

<u>Примечание:</u> данная команда позволяет определять количественные характеристики передаваемых одноадресных, многоадресных и широковещательных пакетов. В случае возникновения в сети большого количества широковещательного трафика (более 15% от передаваемого), необходимо провести анализ сети на наличие DOS-атак или неисправности.

Посмотрите статистику об ошибках передаваемых и принимаемых портом пакетов:

show error ports 2

<u>Примечание</u>: данная команда позволяет определять ошибки передаваемых данных и локализовать проблемы в коммутируемой сети.

Очистите счетчики статистики на порте:

clear counters ports 2

Посмотрите загрузку портов коммутатора:

show utilization ports

Примечание: с помощью данной команды можно посмотреть загрузку портов коммутатора и объем принимаемого и передаваемого ими трафика.

Посмотрите log-файл коммутатора:

show log

Посмотрите log-файл коммутатора с определенного индекса (ID):

show log index 25

Очистите log-файл:

clear log

Протестируйте состояние медных кабелей, подключенных к портам коммутатора:

cable_diag ports all

<u>Примечание</u>: данная функция позволяет определить состояние пар, подключенного к порту коммутатора медного кабеля, а также его длину. Функция определяет следующие повреждения кабеля: разомкнутая цепь (Open Circuit) и короткое замыкание (Short Circuit).

1.4. Просмотр таблиц коммутации

1. Просмотрите содержимое таблицы МАС-адресов:

show fdb

Сохраните скриншот экрана

2. Посмотрите список MAC-адресов устройств, принадлежащих VLAN по умолчанию (default VLAN):

show fdb vlan default

Сохраните скриншот экрана

3. Посмотрите МАС-адреса устройств, изученные портом 2:

show fdb port 2

Сохраните скриншот экрана

4. Просмотрите время нахождения записи в таблице MAC-адресов: show fdb aging time

Сохраните скриншот экрана

- 5. Измените время нахождения MAC-адреса в таблице до 350 секунд: config fdb aging time 350
- 6. Удалите все динамически созданные записи из таблицы MAC-адресов: clear fdb all
- 7. Создайте статическую запись в таблице MAC-адресов (в качестве MAC-адреса **xx-xx-xx-xx-xx** введите реальный MAC-адрес ПК2) на порте 2:

create fdb default XX-XX-XX-XX-XX port 2

8. Просмотрите статические записи в таблице MAC-адресов: show fdb static

Сохраните скриншот экрана

9. Просмотрите статические записи таблицы MAC-адресов на порте 2: show fdb static port 2

Сохраните скриншот экрана

10. Удалите статическую запись из таблицы МАС-адресов:

delete fdb default XX-XX-XX-XX-XX

11. Просмотрите содержимое таблицы МАС-адресов:

show fdb

Сохраните скриншот экрана

1.5. Команды управление ARP-таблицей

1. Просмотрите ARP-таблицу:

show arpentry

Сохраните скриншот экрана

2. Найдите в ARP-таблице сопоставления IP-MAC по указанному IPадресу:

show arpentry ipaddress 10.90.90.X

Сохраните скриншот экрана

3. Просмотрите в ARP-таблице все сопоставления IP-MAC на интерфейсе System:

show arpentry ipif System

Сохраните скриншот экрана

- 4. Удалите все динамически созданные записи из ARP-таблицы: clear arptable
- 5. Убедитесь, что все динамические записи из таблицы удалены: show arpentry

Сохраните скриншот экрана

6. Создайте статическую запись в ARP-таблице (в качестве MAC-адреса укажите MAC-адрес ПК2):

create arpentry 10.90.90.x xx-xx-xx-xx-xx

7. Просмотрите созданную статическую запись в ARP-таблице: show arpentry static

Сохраните скриншот экрана

8. Удалите статическую запись из ARP-таблицы:

delete arpentry 10.90.90.x

9. Проверьте, что запись удалена:

show arpentry static Сохраните скриншот экрана

10.Измените время нахождения записи в ARP-таблице до 30 минут (по умолчанию 20 минут):

config arp aging time 30

11. Проверьте выполненные настройки:

show arpentry

Сохраните скриншот экрана