## SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

# ZADANIE Č.1 VNORENÉ RIADIACE SYSTÉMY

Študijný program: Robotika a kybernetika

Bratislava 2016 Bc. Michal Smolnický

Bc. Vladimír Vojtko

## Obsah

Úvod	3
Úloha 1	3
Úloha 2	
Úloha 3	
Úloha 3.1	5
Úloha 3.2	5
Úloha 3.3	6
Link na GitHub	7

### Úvod

V druhom bloku úloh sme mali prerobiť zadania z druhého cvičenia za pomoci využitia štandardných periférnych knižníc. Je to ucelená knižnica slúžiaca pre pohodlné nastavenie všetkých periférii MCU

### Úloha 1

Vypracovanie:

Vytvorili sme si štruktúru, v ktorej sme nastavili počiatočné stavy pinov.

```
// Configuration GPIO as OUT (presentation)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, Enable);
// Configure the GPIO pin
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure)
```

Následne vo while cykle sme pracovali s jednotlivými funkciami:

```
// Set bit of 5. PIN (turn ON LED)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

// Reset bit of 5. PIN (turn OFF LED)
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

// Time tracing of 5. PIN (LED toggle)
GPIO ToggleBits(GPIOA, GPIO Pin 5);
```

## Úloha 2

#### Vypracovanie:

```
// Configuration GPIO as IN (presentation)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, Enable);
// Configure the GPIO pin
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure)
```

#### A vo while cykle:

```
isOn = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);
if(isOn == 0)
{
    BUTTON = true;
}
else
{
    BUTTON = false;
}
```

### Úloha 3

Vypracovanie:

Najskôr sme si nastavili v štruktúre potrebne vstupy/výstupy.

```
// Configuration GPIO as OUT (presentation)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph GPIOA, Enable);
// Configure the GPIO pin
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd UP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 40MHz;
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure)
// Configuration GPIO as IN (presentation)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph GPIOA, Enable);
// Configure the GPIO pin
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN;
GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure)
```

#### Úloha 3.1

V prvej podúlohe sme riešili zapínanie a vypínanie LED žiarovky nasledovne:

```
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
Sleep(60000);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
Sleep(60000);
```

#### Úloha 3.2

V druhej podúlohe sme mali sledovať stav tlačidla a podľa jeho stavu zapnúť alebo vypnút LED žiarovku.

```
isOn = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);
if(isOn == 0)
```

```
{
     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
}
else
{
     GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
}
```

### Úloha 3.3

V tretej, poslednej, podúlohe sme mali za úlohu vytvoriť program, ktorý bude vykonávať zmenu LED po každom stlačení BUTTON-u na doske.

```
isOn = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);
if(isOn == 0)
{
      counter++;
      if(counter > 7)
            BUTTON = true;
            counter = 0;
      }
}
if(BUTTON == true)
      if(isON == true)
            counter2++;
            if(counter2 > 7)
                  GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
                  BUTTON = false;
                  counter2 = 0;
            }
      }
}
```

## Link na GitHub

 $\underline{https://github.com/Vovashock/SmolnickyVojtko.git}$