Arquitectura de un Procesador Básico

La Máquina de Von Neumann

Preparado por:

Pedro Rodríguez Moreno (QEPD)

Manuel Crisosto Muñoz

Christian Vidal Castro

Departamento de Sistemas de Información Facultad de Ciencias Empresariales

Lecturas Recomendadas para este capítulo

- John Hayes. "Computer Architecture and Organization". 2^a. Edición 1998. McGraw Hill.
- Andrew Tanenbaum. "Organización de Computadores". 4ª Edición, Prentice-Hall, 1999.
- Pedro de Miguel Anasagasti. "Fundamentos de los Computadores".
 1^a Edición, Paraninfo, 1992.


Antecedentes

 "John von Neumann (su nombre en húngaro es Margittai Neumann János Lajos) es un matemático húngaro considerado por muchos como la mente más genial del siglo XX, comparable solo a la de Albert Einstein". Visitar:


http://www.eumed.net/cursecon/economistas/neumann.html

- Este modelo sirvió de base para el diseño de los procesadores modernos.
- Es un procesador muy sencillo de programar.
- Es una máquina de una dirección, lo que significa que las instrucciones de máquina pueden tener como máximo un operando. Por ejemplo: add a

John Von Neumann (1903-1957)



La CPU de von Neumann



Descripción de los Registros

- AC: Acumulador, almacena operandos y resultados.
- DR: Registro de Datos (Data Register), Almacena datos de entrada/salida, instrucciones.
- AR: Registro de Direcciones (Address Register), Almacena direcciones de memoria de datos e instrucciones.
- IR: Registro de Instrucciones (Instruction Register), Almacena el código de operación de la instrucción.
- PC: Contador de Programa (Program Counter), contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
- Flags: Almacena el estado del procesador.

- Son canales de comunicación y de transmisión de información que permiten conectar a dos elementos del procesador. La información que pueden transmitir son: datos, direcciones de memoria, señales de control e instrucciones.
- Existen tres tipos de buses:
 - Bus de datos: es bidireccional (transmite información an ambos sentidos), permite la transmisión de operandos e instrucciones.
 - Bus de direcciones: es unidireccional y transmite direcciones de memoria.
 - Bus de control: es bidireccional y transmite señales de control.
- Físicamente, los buses son cables por donde transitan señales eléctricas.

Componentes de la CPU

- La CPU está constituida de 6 registros básicos.
- La ALU está conformada por los circuitos aritméticos y lógicos, y el registro AC.
- La Unidad de Control la constituye los circuitos de control, que se encarga de recibir y emitir señales de control, y de los registros IR y PC.
- Los registros DR y AR actúan como buffers (almacenamiento temporal) de datos, instrucciones y direcciones de memoria.
- La Memoria Principal (Main Memory) se comunica con la CPU a través de los registros DR y AR.

Instrucciones Aritméticas.

Son del tipo CISC (Complex Instruction Set of Computer)
porque tienen la capacidad de extraer datos desde la memoria y
además realizar la operación.

Instrucciones aritméticas	Código de Operación
	(Lenguaje assembly)
Suma	add
Resta	sub
Multiplicación	mul
División	div


Instrucciones de Transferencia de Datos

Permiten la transferencia de datos entre memoria y CPU.

Instrucción de Transferencia de Datos	Código de Operación (Lenguaje assembly)
Carga (load)	lda
Almacenamiento o escritura (store)	str

Descripción de las instrucciones de carga y almacenamiento

- La instrucción de carga (Ida) extrae un operando desde memoria y lo coloca finalmente en el registro acumulador (AC).
 Ejemplo: Ida x (x es la dirección de memoria).
- La instrucción de almacenamiento (str) realiza la operación inversa, toma un dato que se encuentre en el acumulador (AC) y lo escribe en memoria, en la dirección especificada por la misma instrucción. Ejemplo: str x (x es la dirección de memoria).



Supongamos que tenemos la siguiente suma:

Suponiendo que los operandos a y b ya se encuentran en la memoria, esta instrucción de alto nivel (lenguaje C), equivale en lenguaje de máquina (assembly) al siguiente conjunto de instrucciones:


Ida 80 # extrae o lee el contenido de 80 desde memoria y lo deja # en AC

extrae o lee el contenido de 81 desde memoria y lo suma# con el contenido del AC. El resultado queda en AC.

str 82 # el resultado de la suma se escribe en la memoria en la # localización 82.

El programa almacenado en la memoria

Cada instrucción ocuparía una palabra de memoria



Formato de Instrucciones

- Las instrucciones de máquina poseen un formato que especifica su estructura.
- En este procesador es posible manejar un solo operando por instrucción. Los procesadores modernos permiten dos o más operandos.
- El formato de instrucción para la máquina de Von Neumann es el siguiente:

Código de operación	Operando

Modos de direccionamiento básicos


- La Máquina de Von Neumann soporta tres modos de direccionamiento. Con ellos una instrucción de máquina le indica al procesador donde se encuentra el dato (en un registro o en memoria), y cuántos accesos a memoria realizar. Los tres modos de direccionamiento básicos son los siguientes.
 - Inmediato. La instrucción de máquina contiene el operando. Ejemplo:
 add #5 # 5 es el operando
 - Directo. La instrucción contiene la dirección de memoria del dato, por tanto la CPU debe realizar un acceso a memoria para extraerlo. Ejemplo:

add dir # donde x es una dirección de memoria cualquiera.


add 100 # 100 es la dirección absoluta.

- Indirecto. La instrucción contiene la dirección de la dirección del dato. En este caso la CPU debe realizar dos acceso a memoria para extraerlo. Ejemplo:
 - add [100] # 100 es una dirección de memoria que contiene otra dirección

Aplicación de los modos de direccionamiento



Modos de direccionamiento con direcciones absolutas



El ciclo de instrucción

- Es un conjunto de etapas que utiliza el procesador para ejecutar una instrucción de máquina. Cada instrucción se ejecuta siguiendo este mismo ciclo repetitivo. Las etapas que conforman el ciclo de instrucción, son las siguientes:
 - **Fetch de Instrucción**. Realiza la búsqueda de la instrucción en memoria. El procesador extrae la dirección desde el contador de programa, **PC**, para conocer la ubicación de esa instrucción. Luego se realiza la lectura de la instrucción, quedando ésta en el registro de datos. El contador de programa es incrementado en 1, para contener la dirección de la siguiente instrucción.
 - Decodificación. El código de operación de la instrucción que se encuentra en el DR, se deposita en el registro de instrucciones IR. Luego, los circuitos de control interpretan ese código de operación para determinar qué operación se va a ejecutar.
 - Fetch de Operando. Realiza la búsqueda de un operando en memoria, si es necesario. Generalmente es la misma instrucción quien proporciona la dirección del operando al procesador, según el modo de direccionamiento.
 - Ejecución de la Operación. Una vez conocida la naturaleza de la instrucción, y el operando ha sido extraído desde memoria, el procesador ejecuta la operación indicada por el código de operación contenido en la instrucción.

Codificación de las instrucciones de máquina

- Otro aspecto importante, es que el procesador sólo entiende información de tipo binaria, lo que significa que tanto el código de operación como el operando, vienen especificados en forma binaria dentro de la instrucción.
- Para ello, cada operación debe poseer un código binario. Por tanto, y como ejemplo, vamos a definir una tabla con los nombres de las instrucciones y su correspondiente código:

Instrucción de máquina	Código Binario
add	011
sub	101
mul	001
div	000
Ida	111
str	110
jmp	101
end	100


Set completo de instrucciones

Instrucciones de Transferencia	lda #Num	AC ← Num
de Datos	lda Dir	$AC \leftarrow MD[Dir]$
	lda [Dir]	$AC \leftarrow MD[[Dir]]$
	str Dir	MD[Dir] ← AC
	rda Dir	MD[Dir] ← Teclado
	wrt	Monitor ← AC


Instrucciones Aritméticas y	add #Num	AC ← AC + Num
Lógicas	add Dir	$AC \leftarrow AC + MD[Dir]$
Todas las operaciones asumen	add [Dir]	$AC \leftarrow AC + MD[[Dir]]$
que el primer operando está	sub #Num	AC ← AC - Num
almacenado en el Acumulador	sub Dir	$AC \leftarrow AC - MD[Dir]$
	sub [Dir]	$AC \leftarrow AC - MD[[Dir]]$
	mul #Num	AC ← AC * Num
	mul Dir	$AC \leftarrow AC * MD[Dir]$
	mul [Dir]	$AC \leftarrow AC * MD[[Dir]]$
	div #Num	AC ← AC / Num
	div Dir	$AC \leftarrow AC / MD[Dir]$
	div [Dir]	$AC \leftarrow AC / MD[[Dir]]$
	sqr	AC ← raíz(AC)
	and Dir	AC ← AC and Dir
	or Dir	AC ← AC or Dir
	not	AC ← negación AC

Instrucciones de	jmp Dir_p	PC ← Dir_p
transferencia de control	jmz Dir_p	Si (AC = 0) entonces PC ← Dir_p
	jml Dir_p	Si (AC < 0) entonces PC ← Dir_p

Ciclo de Instrucción de la CPU básica de von Neumann



La CPU de von Neumann: las señales de control



Imprimir los números pares

Evaluar la función:

$$\begin{cases}
(3*x + 5) / x & \text{si } x > 0 \\
5*x^2 & \text{si } x <= 0
\end{cases}$$

00h rda 80 01h lda 80 02h jmz 08 03h jml 08 04h mul #3 05h add #5 06h div 80 07h jmp 0Ah 08h mul #5 09h mul 80 0Ah wrt

- 1. Sumar dos números ingresados por teclado.
- 2. Calcular el perímetro de un círculo a partir de del ingreso del radio
- 3. Calcular el valor de un tercer ángulo ingresando por teclado el valor de los dos restantes.
- 4. Determinar el mayor de dos números positivos ingresados por teclado