# Архитектура компьютера на процессоре Intel

• 1969	i4004	4-разрядное вычислительное		
	устן	оойство		
• 1972	i8008	OINTEL '78 '84		
• 1974	i8080 64 Кбайт оперативной памяти			
• 1978	i8086	1 Мбайт оперативной памяти		
• 1979	i8088			
• 1982	i80286	16 Мбайт оперативной		
		памяти		
• 1985	i80386DX	4 Гбайт оперативной пам:		
• 1988	i80386SX	64 Гбайт виртуальной памяти		

- 1989 i80486DX
- 1993 Pentium
- 1995 Pentium Pro
- 1997 Pentium MMX
- 1997 Pentium II
- 1998 Celeron (Pentium II-based)
- 1999 Pentium III
- 2000 Pentium 4
- 2003 Pentium M
- 2007 Core 2 Extreme QX6700









- 2007, Зима: Core 2 Quad Четырёхъядерный
- 2008, Зима: Core 2 обновление линейки
- 2008, Весна: Centrino Atom
- 2008, Осень: Core i7
- 2009, Осень: Core i5
- 2010, 4 января: Соге і3
- 2011, Весна: Celeron Sandy Bridge, Pentium Sandy Bridge
- 2011, 3 квартал: Core i3, i5, i7, i7 Extreme Edition Sandy Bridge

- 2012, 1 квартал: Core i3, i5, i7 lvy Bridge
- 2013, 2 квартал: Core i3, i5, i7 Haswell
- 2014, 3 квартал: Core i7 Broadwell
- 2015, 3 квартал: Core i5, i7 Skylake





- 2017, 1 квартал: Celeron, Pentium G, Core i3, i5, i7 Kaby Lake
- 2017, 3 квартал: 14 нм, Core i9 Skylake

• 2017, 4 квартал: 14 нм, Core i3, i5, i7 Coffee Lake, i9 Skylake





Coffee Lake

ПРОЦЕССОРЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ
Intel® Core™ vPro™
(Новейшая продукция 8-го, 7-го и 6-го поколения)

• Технология обеспечивает аппаратные функции безопасности, возможности дистанционного управления, гибкую стабильность и повышение эффективности работы.





# Архитектура компьютера (ЭВМ)


Архитектура ЭВМ — это абстрактное представление ЭВМ, которое отражает ее структурную, схемотехническую и логическую организацию.

Понятие архитектуры ЭВМ иерархическое.

# Что входит в понятие "архитектура компьютера"?

- структурная схема компьютера, средства и способы доступа к ее элементам;
- организация и разрядность интерфейсов;
- набор и доступность внутренних областей памяти процессора (регистров);
- организация и способы адресации памяти;
- способы представления и внутренние форматы данных;
- набор машинных команд и их форматы;
- правила обработки нештатных ситуаций (прерываний).

# Схематическое изображение машины фон Неймана



### Принципы фон Неймана

### 1. Принцип использования двоичной системы счисления для представления данных и команд

Вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов (двоичных цифр, битов) и разделяется на единицы, называемые словами.



#### 2. Принцип однородности памяти

Как программы (команды), так и данные хранятся в одной и той же памяти (и кодируются в одной и той же системе счисления — чаще всего двоичной). Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

# Принципы фон Неймана (продолжение)

#### 3. Принцип адресуемости памяти

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

#### 4. Принцип последовательного программного управления

Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором друг за другом в определенной последовательности

# Принципы фон Неймана (продолжение)

#### 5. Принцип условного перехода


Команды из программы не всегда выполняются одна за другой. Возможно присутствие в программе команд условного перехода, которые меняют последовательное выполнение команд в зависимости от значений данных. Так организуются ветвления и циклы.

#### 6. Принцип жесткости архитектуры

Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд.

# Принципы фон Неймана (продолжение)

Компьютеры, построенные на этих принципах, относят к типу **фоннеймановских**.



### Схема «Основные устройства персонального компьютера»



### Структурная схема персонального компьютера



### Классификация процессоров

- Быстродействие процессора довольно простой параметр. Оно измеряется в мегагерцах (МГц); 1 МГц равен миллиону тактов в секунду. Чем выше быстродействие, тем лучше (быстрее) процессор.
- Разрядность процессора параметр более сложный. В процессор входит три важных устройства, основной характеристикой которых является разрядность:
  - шина ввода и вывода данных;
  - внутренние регистры;
  - шина адреса памяти.

### Шина

**Шина** - главная магистраль, по которой происходит информационный обмен между устройствами компьютера.

#### Характеристики шины:


- разрядность (ширина) количество параллельно передаваемых битов;
- частота скорость передачи данных по шине, определяется количеством циклов шины за единицу времени.


Различают шину данных и шину адреса.



### Шина данных

Это набор соединений (или выводов) для передачи или приема данных.






### Шина данных


Разрядность шины данных процессора определяет также разрядность банка памяти - расположенные на системной плате и модулях памяти микросхемы (DIP, SIMM, SIPP)

и DIMM).



### Шина адреса

Это набор проводников; по ним передается адрес ячейки памяти, в которую или из которой пересылаются данные.



### Шина адреса

Разрядность шины адреса определяет размер адресного пространства.




# Разрядности шин в процессорах Intel

Процессор	Разрядность:			Объем памяти
	регистров	шины данных	шины адреса	
Intel 8086	16	16	20	до 1 Мб
Intel 80286	16	16	24	до 16 Мб
Intel 80386	32	16	24	до 16 Мб
Intel 80486	32	32	32	до 4 Гб
Pentium	32	64	32	до 4 Гб
Pentium II	32	64	36	до 64 Гб

### Регистры процессора

Регистром называется функциональный узел, осуществляющий приём, хранение и передачу информации. Регистры состоят из группы триггеров, обычно D.



Это области высокоскоростной памяти, расположенные внутри процессора.

### Регистры процессора

Доступ к регистрам осуществляется несравненно быстрее, нежели к областям оперативной памяти, имеющим такой же размер. Поэтому машинные команды выполняются гораздо быстрее, если их операнды располагаются в регистрах.

Регистры имеют собственные имена и различаются по

функциональному назначению.

• регистры данных (общего назначения):

RAX/EAX/AX/AH/AL

RBX/EBX/BX/BH/BL

RCX/ECX/CX/CH/CL

RDX/EDX/DX/DH/DL

используются для хранения данных при выполнении различных арифметических и логических операций

• индексные регистры:

```
RDI/EDI/DI
RSI/ESI/SI
```

предназначены для хранения индексов при работе с массивами.

SI (Source Index) содержит индекс источника, DI (Destination Index) — индекс приёмника, хотя их можно использовать и как регистры общего назначения.

• регистры-указатели:

```
RBP/EBP/BP (Base Pointer)
```

RBP/ESP/SP (Stack Pointer)

используются для работы со стеком

Программист может (с определенными ограничениями) использовать их для хранения своих данных и реализации своих алгоритмов.

Однако некоторые машинные команды требуют, чтобы их операнды размещались в строго определенных регистрах (*неявное использование регистров*).

Особую осторожность следует соблюдать при использовании в своих целях регистров **RSP/ESP/SP** и **RBP/EBP/BP**!

• сегментные 16-разрядные регистры

```
CS (Code Segment),
DS (Data Segment),
SS (Stack Segment),
ES (Enhanced Segment),
FS, GS.
```

Использование этих регистров позволяет реализовать сегментную организацию памяти.

• регистры состояния и управления

RFLAGS/EFLAGS/FLAGS

содержит текущее состояние процессора

RIP/EIP/IP (Instruction Pointer) счетчик команд

• регистры управления памятью

GDTR (Global Descriptor Table Register — регистр глобальной дескрипторной таблицы) 48-битный,

**IDTR** (Interruption Descriptor Table Register — регистр таблицы дескрипторов прерываний) 32-битный,

**LDTR** (Local Descriptor Table Register — регистр локальной таблицы дескрипторов ) 16-битный,


**TR** (*Task Register* — регистр задачи) 16-битный

используются в защищенном режиме работы процессора для хранения управляющих структур этого режима.

• регистры сопроцессора

предназначены для работы с математическим сопроцессором.

# Схема выделения частей регистров




По такой же схеме построены регистры ESI, EDI

### Регистр IP

Регистр-указатель команд **RIP/EIP/IP** хранит адрес следующей подлежащей исполнению команды. По мере того, как микропроцессор загружает команду из памяти и выполняет ее, регистр **IP** увеличивается на число байтов в команде.

Регистр **IP** программно недоступен, для изменения его содержимого служат команды передачи управления.

### Регистр флагов



Регистр флагов **RFLAGS/EFLAGS/FLAGS** содержит информацию о текущем состоянии процессора и представляется в виде набора битовых флагов, изменяющихся и проверяемых независимо друг от друга

В 16-разрядной версии он включает:

- 6 флагов состояния;
- 3 флага управления процессором.

• CF (Carry Flag) – флаг переноса – фиксирует перенос или заем при выполнении арифметических операций. Переносом называется ситуация, когда в результате выполнения правильной, вообще говоря, команды образуется число, содержащее более 16 (32) двоичных разрядов и, следовательно, не помещающееся в регистр или ячейку памяти.

- AF (Auxiliary Flag) вспомогательный флаг переноса используется в операциях над двоично-десятичными числами. Он индицирует перенос или заем из старшей тетрады (бита 4).
- **ZF (Zero Flag)** флаг нуля устанавливается в 1, если результат операции равен 0.

- SF (Sign Flag) флаг знака показывает знак результата операции, будучи равным 1 при отрицательном результате.
- OF (Overflow Flag) флаг переполнения фиксирует переполнение, т.е. выход результата за пределы допустимого диапазона значений для чисел со знаком.

 PF (Parity Flag) – флаг четности – устанавливается в 1, если младшие 8 разрядов результата операции содержат четное число двоичных единиц, и сбрасывается в 0, если число двоичных единиц нечетно.

### Управляющие флаги

- TF (Trace Flag) флаг трассировки используется для осуществления пошагового выполнения программы.
   Если TF=1, то после выполнения каждой команды процессор запускает прерывание с номером 1.
- IF (Interrupt Flag) флаг прерываний разрешает (если равен 1) или запрещает (если равен 0) процессору реагировать на прерывания от внешних устройств.

### Управляющие флаги

DF (Direction Flag) – флаг направления –
используется командами обработки строк. Если
DF=0, строка обрабатывается в прямом
направлении, от меньших адресов к большим; если
DF=1, обработка строки идет в обратном
направлении.

### Режимы работы процессора Intel

#### • реальный режим (real mode)

В этом режиме выполняющейся программе доступны все ресурсы компьютера; какой-либо аппаратной защиты от несанкционированного доступа к данным (в том числе и к данным операционной системы) нет.

#### • защищенный режим (protected mode)

предполагает, что на аппаратном уровне задаются ограничения на доступ к отдельным адресам оперативной памяти.

### Режимы работы процессора Intel

• режим виртуального процессора 8086 (virtual 8086 mode)

предназначен для организации совместной работы программ, предназначенных как для реального, так и для защищенного режимов работы процессора.

• режим системного управления (system management mode)

обеспечивает механизм для выполнения машинно-зависимых функций. Переход в этот режим выполняется аппаратными средствами.