ROS Notebook

Wu Yutian

2021.11.13

前言

主要参考了胡春旭的《ROS 机器人开发实践》一书。

Wu Yutian 2021.11.13

Contents

1	RO	S 的基本架构——ROS1	1
	1.1	整体架构	1
	1.2	计算图的视角	2
		1.2.1 节点 Node	2
		1.2.2 话题 Topic	2
		1.2.3 服务 Service	2
		1.2.4 节点管理器 Master	2
	1.3	文件系统	2
		1.3.1 功能包	2
	1.4	通信机制	3
		1.4.1 话题通信机制——Topic	3
		1.4.2 服务通信机制——Service	4
		1.4.3 参数管理机制——Parameter	5
2	RO	S 基础	6
	2.1	turtlesim 功能包	6
	2.2	创建工作空间和功能包	6
		2.2.1 创建工作空间	6
		2.2.2 创建功能包	7
	2.3	工作空间的覆盖	7
	2.4	Topic 中的 Publisher 和 Subscriber	7
		2.4.1 Publisher 的创建	7
		2.4.2 Subscriber 的创建	8
		2.4.3 自定义话题消息	9
		2.4.4 CMakeLists 的编写	0
	2.5	Service 中的 Client 和 Server	1
		2.5.1 创建 Client	1
		2.5.2 创建 server	2


CONTENTS

		2.5.3 自定义服务数据 1	3
		2.5.4 CMakeLists 的编写	3
	2.6	ROS 中的命名空间	4
		2.6.1 有效的命名	4
		2.6.2 命名解析	4
		2.6.3 命名重映射	5
	2.7	多机通信 1	6
3	RΩ	S 中的常用组件	7
J			
	3.1	launch 文件	
		3.1.1 启动节点	
		3.1.2 系统参数设置	
		3.1.3 设置内部变量	
		3.1.4 重映射机制	
		3.1.5 嵌套复用	
	3.2	TF 坐标变换	
		3.2.1 TF 辅助工具	
		3.2.2 TF 中的 Boardcaster 和 Listener	0
	3.3	Qt 工具箱	2
		3.3.1 日志输出工具 rqt_consile	2
		3.3.2 计算图可视化工具 rqt_graph	3
		3.3.3 数据绘制工具 rqt_plot	3
		3.3.4 参数动态配置工具 rqt_reconfigure	3
	3.4	rviz 三维可视化平台	3
	3.5	Gazebo 仿真环境	3
	3.6	rosbag 数据记录与回放	3
		3.6.1 记录数据	3
		3.6.2 回放数据	4
4	机器	- 人的建模与仿真 2.	5
	4.1	URDF 文件	5
		4.1.1 < link > 标签	
		4.1.2 <joint 标签=""></joint>	
		An a barana a contract	

Chapter 1

ROS 的基本架构——ROS1

1.1 整体架构




OS 层:是 ROS 依托的底层操作系统,一般是 Ubuntu。

中间层:最重要的就是基于 TCP/UDP 网络,进行封装形成的 TCPROS/UDPROS 通信系统,这其中包括了 Topic 的发布、订阅的通信方式,Service 的客户端、服务器的通信方式等。另外 ROS 还提供了一种进程内通信的方式——Nodelet,可以为多进程通信提供一种更优化的数据传输方式,适合对实时性要求较高的应用。

在通信机制的基础上, ROS 还在中间层提供了大量的机器人开发相关的实用功能, 如:数据类型定义、坐标变换、运动控制等。

应用层: ROS 需要运行一个管理者——Matser,负责整个系统的正常运行。其他的一些相关的 ROS 功能包都是以节点(Node)的方式运行,一般来说,简单的开发工作只需要关注节点的标准输入输出接口,而不需要关注模块的内部实现。

1.2 计算图的视角



从计算图的视角来看 ROS 的功能模块,它们都是以节点为单位独立运行的,甚至可以分布于不同的主机中。

1.2.1 节点 Node

节点就是一些执行运算任务的进程,它们之间可以相互通信。

1.2.2 话题 Topic

消息以一种发布/订阅(publish/subscribe)的方式传递,发布者和订阅者并不了解彼此的存在,系统中可能有多个节点发布或者订阅同一个话题的消息。

1.2.3 服务 Service

对于双向的同步传输模式,采用基于客户端/服务器 (Client/Server) 的模型,包含请求和应答, 类似于 Web 服务器,ROS 中只允许有一个节点提供指定命名的服务。

1.2.4 **节点管理器** Master

节点管理器帮助 ROS 节点之间相互查找、建立连接,同时还为系统提供参数服务器,管理全局参数。

1.3 文件系统


1.3.1 功能包

功能包相关的常用 ROS 命令:

命令	作用	
$catkin_create_pkg$	创建功能包	
rospack	获取功能包的信息	
$catkin_make$	编译功能包的信息	
rosdep	自动安装功能包依赖的其他包	
roscd	功能包目录跳转	
roscp	拷贝功能包中的文件	
rosed	编辑功能包中的文件	
rosrun	运行功能包中的可执行文件	
roslaunch	运行启动文件	

1.4 通信机制

1.4.1 话题通信机制——Topic



假设 Talker 首先启动,建立通信的详细过程:


- 1、发布者(Talker)启动,通过 RPC 向 ROS Master 注册发布者的信息,包括:发布者节点信息,话题名,话题缓存大小等; Master 会将这些信息加入注册列表中;
- 2、订阅者(Listener)启动,通过 RPC 向 ROC Master 注册订阅者信息,包括:订阅者节点信息,话题名等;Master 会将这些信息加入注册列表;
- 3、Master 进行节点匹配: Master 会根据订阅者提供的信息,在注册列表中查找匹配的发布者;如果没有发布者(Talker),则等待发布者(Talker)的加入;如果找到匹配的发布者

(Talker),则会主动把发布者(Talker)(有可能是很多个 Talker)的地址通过 RPC 传送给订阅者(Listener)节点;

- 4、Listener 接收到 Master 的发出的 Talker 的地址信息,尝试通过 RPC 向 Talker 发出连接请求(信息包括:话题名,消息类型以及通讯协议(TCP/UDP));
- 5、Talker 收到 Listener 发出的连接请求后,通过 RPC 向 Listener 确认连接请求(包含的信息为自身 TCP 地址信息);
- 6、Listener 接收到 Talker 的确认消息后,使用 TCP 尝试与 Talker 建立网络连接;
- 7、成功连接之后, Talker 开始向 Listener 发布话题消息数据;

需要注意的是:有可能多个 Talker 连接一个 Listener,也有可能是一个 Talker 连接上多个 Listener (多对多)。

1.4.2 服务通信机制——Service




与话题的通信相比, 其减少了 Listener 与 Talker 之间的 RPC 通信, 建立通信的详细过程:

- 1、发布者(Talker) 启动,通过 RPC 向 ROS Master 注册发布者的信息,包括:发布者节点信息,话题名,话题缓存大小等;Master 会将这些信息加入注册列表中;
- 2、订阅者(Listener)启动,通过 RPC 向 ROC Master 注册订阅者信息,包括:订阅者节点信息,话题名等; Master 会将这些信息加入注册列表;
- 3、Master 进行节点匹配: Master 会根据订阅者提供的信息,在注册列表中查找匹配的发布者;如果没有发布者(Talker),则等待发布者(Talker)的加入;如果找到匹配的发布者(Talker),则会主动把发布者(Talker)(有可能是很多个 Talker)的地址通过 RPC 传送给订阅者(Listener)节点;

- 4、Listener 接收到 Talker 的确认消息后,使用 TCP 尝试与 Talker 建立网络连接;
- 5、成功连接之后, Talker 开始向 Listener 发布话题消息数据;

需要注意的是:有可能是一个 Talker 连接上多个 Listener (一对多)。

1.4.3 参数管理机制——Parameter



参数共享机制类似于程序中的全局变量, Talker 去更新全局变量(共享的参数), Listener 去获取更新后的全局变量(共享的参数); 这个通信过程不涉及 TCP/UDP 的通信;

- 1、Talker 更新全局变量; Talker 通过 RPC 更新 ROS Master 中的共享参数(包含参数名和 参数值);
- 2、Listener 通过 RPC 向 ROS Master 发送参数查询请求(包含要查询的参数名);
- 3、ROS Master 通过 RPC 回复 Listener 的请求 (包括参数值);

需要注意的是:如果 Listener 向实时知道共享参数的变化,需要自己不停的去询问 ROS Master;

Chapter 2

ROS 基础

2.1 turtlesim 功能包

接触的第一个 ROS 功能包: turtlesim, 其核心是 tuetlesim_node 节点。其中包含的话题和服务如下:

		类型	描述	
话题订阅	turtleX/cmd_vel	geometry_msgs/	控制乌龟角速度与线速度的	
四起 17 四		Twist	输入指令	
话题发布	turtleX/pose	turtlesim/Pose	乌龟的姿态信息:包括 x 与 y	
旧 题及用			坐标、角度、线速度和角速度	
	clear	std_srvs/Empty	清楚仿真器中的背景颜色	
	reset	std_srvs/Empty	复位仿真器到初始状态	
	kill	turtlesim/Kill	l 删除一只乌龟	
服务	spawn	turtlesim/Spawn	新生一只乌龟	
	$turtleX/set_pen$	turtlesim/Setpen	设置画笔的颜色和线宽	
	turtleX/teleport_absolute	turtlesim/	移动乌龟到指定的姿态	
		TeleportAbsolute		
	turtleX/teleport_realative	turtlesim/	移动乌龟到指定的角度和距离	
		TeleportRealative		

2.2 创建工作空间和功能包

2.2.1 创建工作空间

工作空间初始化:

mkdir ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws/src
catkin_init_workspace

初始化后,可以编译整个工作空间:

cd ~/catkin_ws/
catkin_make

编译后,在工作空间的根目录下会产生 build 和 devel 两个文件夹,在 devel 文件夹中有 setup.bash 形式的环境变量设置脚本,则可以使用 source 命令运行这些脚本配置环境变量,如:

source devel/setup.bash

但是 source 命令设置的环境变量只在当前终端中有效,所以为了方便,可以讲终端的配置文件 (/.bashrc)中加入上面的环境变量的配置语句(要注意写全绝对路径)。

2.2.2 创建功能包

创建功能包的命令如下:

cd ~/catkin_ws/src
catkin_create_pkg <package_name> [depend1] [depend2] [depend3]

创建完成后,工作空间的 src 目录中会生成一个 <package_name> 的功能包,并且已经包含了 package.xml 和 CMakelist.txt 文件。其中 package.xml 文件提供描述功能包属性的信息,CMakelist.txt 文件记录功能包的编译规则。

进而可以回到工作空间的根目录下进行编译,并设置环境变量。

2.3 工作空间的覆盖

所有工作空间的路径会依次在 ROS_PACKAGE_PATH 环境变量中记录,当设置多个工作空间的环境变量后,新设置的路径在 ROS_PACKAGE_PATH 中会自动放在最前端。在运行时,ROS 会优先查找最前端的工作空间中是否存在指定的功能包,如果不存在,就顺序向后查找其他工作空间,知道最后一个工作空间为止。

2.4 Topic 中的 Publisher 和 Subscriber

2.4.1 Publisher 的创建

#include <sstream>
#include "ros/ros.h"

```
#include "std msgs/String.h"
int main(int argc, char **argv){
   // ROS节点初始化
   ros::init(argc, argv, "talker");
   // 创建节点句柄
   ros::NodeHandle n;
   // 创建一个Publisher,发布名为chatter的topic,消息类型为std_msgs::String
   ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter", 1000);
   // 设置循环的频率
   ros::Rate loop rate(10);
   int count = 0;
   // 一旦发生异常, ros::ok()就会返回false, 跳出循环
   while (ros::ok()){
      // 初始化std_msgs::String类型的消息
      std_msgs::String msg;
      std::stringstream ss;
      ss << "hello world " << count;
      msg.data = ss.str();
      // 发布消息
      ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
      chatter_pub.publish(msg);
      // 循环等待回调函数
      // ros::spinOnce()函数用来处理节点订阅话题的所有回调函数
      // 虽然目前的发布节点并没有任何订阅信息, ros::spinOnce()不是必须的
      // 但是为了保证功能无误,建议所有节点都默认加入该函数
      ros::spinOnce();
      // 按照循环频率延时
      loop_rate.sleep();
      ++count;
   }
   return 0;
}
```

2.4.2 Subscriber 的创建

```
#include "ros/ros.h"
#include "std_msgs/String.h"
// 接收到订阅的消息后,会进入消息回调函数
```

```
// 当有消息到达时,会自动以消息指针作为参数
void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg){
   // 将接收到的消息打印出来
   ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
}
int main(int argc, char **argv){
   // 初始化ROS节点
   ros::init(argc, argv, "listener");
   // 创建节点句柄
   ros::NodeHandle n:
   // 创建一个Subscriber, 订阅名为chatter的topic, 注册回调函数chatterCallback
   ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
   // 循环等待回调函数
   ros::spin();
   return 0;
}
```

2.4.3 自定义话题消息

编写 msg 文件

使用 msg 文件定义自己的消息类型,一般放置在功能包根目录下的 msg 文件夹中。msg 文件中既可以定义消息类型的变量,也可以定义常量:

```
string name
uint8 sex
uint8 age

uint8 unknown = 0
uint8 male = 1
uint8 female = 2

对于稍复杂一些的 ROS 自定义消息,还会包含一个标准格式的头信息 std_msgs/Header:
unint32 seq
time stamp
string frame_id
```

其中: seq 是消息的顺序标识,不需要手动设置,Publisher 在发布消息时会自动累加; stamp 是消息中与数据相关联的时间戳,可以用于时间同步; frame_id 是消息中与数据相关联的参考坐标系 id。

编译 msg 文件

(1) 在 package.xml 中添加功能包依赖 <build_depend>message_generation</build_depend> <run_depend>message_runtime</run_depend> (2) 在 CMakeLists.txt 文件中添加编译选项 在 find package 中添加消息生成依赖的功能包 message generation: find package(catkin REQUIRED COMPONENTS geometry_msgs roscpp rospy std_msgs message_generation) 设置 catkin 依赖: catkin_package(# INCLUDE_DIRS include # LIBRARIES learning_communication CATKIN_DEPENDS geometry_msgs roscpp rospy std_msgs message_runtime # DEPENDS system_lib) 设置需要编译的 msg 文件: add_message_files(FILES Person.msg) generate_messages(DEPENDENCIES std_msgs)

2.4.4 CMakeLists 的编写

然后对功能包进行编译, 自定义的消息类型就生效了。

几个常用的编译选项:

(1) include directories

用于设置头文件的相对路径。功能包的一些头文件会放在功能包根目录下的 include 文件夹中, 所以需要添加该文件夹。

(2) add executable

用于设置需要编译的代码和生成的可执行文件。第一个参数为期望生成的可执行文件的名称, 后面的参数为参与的源码文件 (cpp),如果需要多个代码文件,可以在后面依次列出,中间用空格 分隔。

(3) target link libraries

用于设置链接库。第一个参数为期望生成的可执行文件的名称,后面依次列出需要链接的库,如果没有使用其他库,添加默认链接库(\${catkin LIBRARIES})即可。

(4) add_dependencies

用于设置依赖。在很多应用中,我们需要定义语言无关的消息类型,消息类型会在编译过程中产生相应语言的代码,如果编译的可执行文件依赖这些动态生成的代码,则需要使用add_dependencies 添加 \${PROJECT_NAME}_generate_messages_cpp 配置,即该功能包动态产生的消息代码。

对于我们的这个例子, CMakeLists.txt 文件如下:

```
include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS})

add_executable(talker src/talker.cpp)

target_link_libraries(talker ${catkin_LIBRARIES})

add_dependencies(talker ${PROJECT_NAME}_generate_messages_cpp)

add_executable(listener src/listener.cpp)

target_link_libraries(listener ${catkin_LIBRARIES})

add_dependencies(talker ${PROJECT_NAME}_generate_messages_cpp)
```

2.5 Service 中的 Client 和 Server

2.5.1 **创建 Client**

```
#include <cstdlib>
#include "ros/ros.h"

#include "learning_communication/AddTwoInts.h"

int main(int argc, char **argv){
    ros::init(argc, argv, "add_two_ints_client");
    // 从终端命令行获取两个加数, argv[0]是路径, argv[1]和[2]是两个输入参数
    if (argc != 3){
        ROS_INFO("usage: add_two_ints_client X Y");
        return 1;
    }
    ros::NodeHandle n;
    // 创建一个client, 请求add_two_int service
    // service消息类型是learning_communication::AddTwoInts
```

```
ros::ServiceClient client = n.serviceClient\
           <learning communication::AddTwoInts>("add two ints");
       // 创建learning_communication::AddTwoInts类型的service消息
       // 该变量包含两个成员: request和response
       learning communication::AddTwoInts srv;
       // atol1()函数将字符串转化为整数
       srv.request.a = atoll(argv[1]);
       srv.request.b = atoll(argv[2]);
       // 发布service请求,等待加法运算的应答结果
       // 调用过程会发生阻塞,调用成功后返回true
       if (client.call(srv)){
           ROS_INFO("Sum: %ld", (long int)srv.response.sum);
       }
       else{
           ROS_ERROR("Failed to call service add_two_ints");
           return 1;
       }
       return 0;
   }
2.5.2
      创建 server
   #include "ros/ros.h"
   #include "learning_communication/AddTwoInts.h"
   // service回调函数,输入参数req,输出参数res
   bool add(learning_communication::AddTwoInts::Request &req,
            learning_communication::AddTwoInts::Response &res){
       // 将输入参数中的请求数据相加, 结果放到应答变量中
       res.sum = req.a + req.b;
       ROS_INFO("request: x=%ld, y=%ld", (long int)req.a, (long int)req.b);
       ROS_INFO("sending back response: [%ld]", (long int)res.sum);
       return true;
   }
   int main(int argc, char **argv){
       ros::init(argc, argv, "add_two_ints_server");
       ros::NodeHandle n;
       // 创建一个名为add_two_ints的server, 注册回调函数add()
```

ros::ServiceServer service = n.advertiseService("add_two_ints", add);

```
// 循环等待回调函数
ROS_INFO("Ready to add two ints.");
ros::spin();
return 0;
}
```

2.5.3 自定义服务数据

编写 srv 文件

使用 srv 文件定义自己的消息类型,一般放置在功能包根目录下的 srv 文件夹中。该文件包含 request 和 response 两个数据域,两个数据域之间用"—"(三个减号)分隔,如:

```
int64 a
int64 b
---
int64 sum
```

编译 srv 文件

(1) 在 package.xml 中添加功能包依赖 (与自定义话题消息相同)

```
<build_depend>message_generation</build_depend>
<run_depend>message_runtime</run_depend>
```

(2) 在 CMakeLists.txt 文件中添加编译选项 与自定义话题消息相同也是添加 message_generation 包,

```
{\tt find\_package(catkin\ REQUIRED\ COMPONENTS}
```

```
geometry_msgs
  roscpp
  rospy
  std_msgs
  message_generation
)
add_service_files(FILES AddTwoInts.srv)
```

2.5.4 CMakeLists 的编写

与 Topic 类似:

```
include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
add_executable(server src/server.cpp)
target_link_libraries(server ${catkin_LIBRARIES})
add_dependencies(server ${PROJECT_NAME}_gencpp)
add_executable(client src/client.cpp)
target_link_libraries(client ${catkin_LIBRARIES})
add_dependencies(client ${PROJECT_NAME}_gencpp)
```

2.6 ROS 中的命名空间

2.6.1 有效的命名

- 1、首字符必须是 ([a-z|A-Z])、波浪线 (~) 或者左斜杠 (/)
- 2、后续字母可以是字母或数字 ([0-9|a-z|A-Z])、下划线 (_) 或者左斜杠

2.6.2 命名解析

全局名称:/global/name

全局名称的首字符是左斜杠,它之所以称为全局,是因为它的解析度最高,可以在全局范围内 直接访问。

但是在系统中,全局名称越少越好,因为过多的全局名称会影响功能包的可移植性。

相对名称: relative/name

相对名称由 ROS 提供默认的命名空间,不需要带有开头的左斜杠,ROS 会对一个相对名称进行解析,进而得到一个全局名称来使用,就类似与我们平时使用的相对路径。相对名称的使用会提高可移植性。

例如:在默认命名空间/relative 内使用相对名称 name,则系统会将其解析为全局名称:/relative/name。

ROS 提供的三种指定默认命名空间的方式:

- 1、通过命令参数设置

调用 ros::init() 的程序会接受一个名为 ___ns 的命令行参数,用来设置默认命名空间:

__ns:=deflaut-namespace

- 2、在 launch 文件中设置

在 launch 文件中可以通过参数 ns 来设置默认命名空间:

<node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtlesim_node" ns="sim1"/>

- 3、使用环境变量设置

在执行 ROS 程序的终端中设置默认命名空间的环境变量:

export ROS_NAMESPACE = default-namespace

私有名称: private/name

私有名称是一个节点内部私有的资源名称,只会在节点内部使用。私有名称以波浪线 "~" 开始。类似相对名称,也需要 ROS 为其解析,成为一个有意义的全局名称,不同的是,私有名称并不使用当前的默认命名空间,而是使用节点的全局名称作为命名空间。

例如有一个节点的全局名称是/sim1/pubvel, 其中的一个私有名称为 ~/max_vel, 则其会被解析成全局名称: /sim1/pubvel/max_vel。

ROS 命名解析总结

节点	全局名称	相对名称 (默认)	私有名称
/node1	/bar ->/bar	Bar ->/bar	\sim bar ->/node1/bar
/wg/node2	/bar ->/bar	Bar ->/wg/bar	~bar ->wg/node2/bar
/wg/node3	/foo/bar ->/foo/bar	foo/bar ->wg/foo/bar	~foo/bar ->wg/node3/foo/bar

2.6.3 命名重映射

所有的 ROS 节点内的资源名称都可以在节点启动的时候进行重映射,这一特性支持我们同事 打开多个相同的节点,而不会发生命名冲突。

命名重映射语法:

old_name:=new_name

例如,要将 chatter 重映射为/wg/chatter,在节点启动时候可以输入如下命令:

\$ rosrun rospy_tutorials talker chatter:=/wg/chatter

需要注意: ROS 的命名解析是在命名重映射之前发生的。所以当我们使用"foo:=bar"时,会将节点内所有 foo 命名映射为 bar,而如果我们重映射"/foo:=bar"时,ROS 只会讲全局解析为/foo的名称重映射为 bar。

命名重映射和命名解析之间的关系:

节点命名空间	重映射参数	匹配名称	解析名称
/	foo:=bar	foo,/foo	/bar
/baz	foo:=bar	foo,/baz/foo	/baz/bar
/	/foo:=bar	foo,/foo	/bar
/baz	/foo:=bar	/foo	/baz/bar
/baz	/foo:=/a/b/c/bar	/foo	/a/b/c/bar

2.7 多机通信

设置 IP 地址

- 1、确保所有计算机处于同一网络中,使用 ifconfig 命令查看本机的局域网 ip 地址。
- 2、分别在每台计算机的/etc/hosts 文件中添加其他计算机的 ip 地址和对应的计算机名称。
- 3、测试是否能够 ping 通其他计算机。

设置 ROS_MASTER_URI

因为系统中只能存在一个 Master, 所以从机需要知道 Master 的位置,可以在从机中使用如下命令,将 Master 的地址写入环境变量中:

\$ echo "export ROS_MASTER_URI = http://<主机名>::11311" >> ~/.bashrc

Chapter 3

ROS 中的常用组件

3.1 launch 文件

launch 文件是 ROS 中同时启动多个节点的途径,它还可以自动启动 ROS Master 节点管理器,并且实现每个节点的各种配置。

launch 文件采用 XML 的形式进行描述, XML 文件必须包含一个根元素, launch 文件的根元素采用 <launch> 标签定义, 文件中的其他内容都必须包含在这个标签中。

3.1.1 启动节点

采用 <node> 标签启动 ROS 节点, 语法如下:

<node pkg = "package-name" type = "executable-name" name = "node-name"/>

- pkg 定义节点所在的功能包名称
- type 定义节点的可执行文件名称
- name 定义节点运行时的名称, 讲覆盖节点中 init() 赋予节点的名称 另外还有如下可选的属性参数:
- output = "screen": 讲节点的标准输出打印到终端 (默认输出为日志文档)
- respawn = "true": 复位属性,该节点停止时,会自动重启,默认为 flase
- required = "true": 必要节点,当该节点终止时, launch 文件中的其他节点也被终止
- ns = "namespace": 命名空间,为节点内的相对名称添加命名空间前缀
- args = "arguments": 节点需要输入的参数

3.1.2 系统参数设置

使用 <param> 标签来设置 ROS 系统运行中的参数 (即 parameter),存储在参数服务器中。launch 文件执行后,parameter 就加载到 ROS 的参数服务器上。

每个活跃的节点都可以通过 ros::param::get() 接口来获取 parameter 的值,用户也可以在终端中通过 rosparam 命令获得 parameter 的值。

<param> 标签的语法如下:

```
<param name = "output_frame" value = "odom"/>
```

另外, ROS 也提供了一种从文件中批量加载参数的方法, 使用标签 <rosparam>, 其语法如下:

```
<rosparam file = "$(find 2dnav_pr2)/config/costmap_common_params.yamls" command
= "load" ns = "local_costmap"/>
```

<rosparam> 标签可以帮我们将一个 YAML 格式的文件中的全部参数加载到 ROS 中,需要将command 属性设置为"load"。

3.1.3 设置内部变量

使用 <arg> 标签可以设置 launch 文件内部的局部变量 (argument), 仅限于 launch 文件内部使用,语法如下:

```
<arg name = "arg-name" default = "arg-value"/>
```

在 launch 文件中使用 argument 时,可以使用如下语法进行调用:

```
<node pkg = "package" type = "type" name = "name" args = "$(arg arg-name)"/>
```

3.1.4 重映射机制

使用 <remap> 标签可以实现重映射的功能,可以给功能包的接口名称重映射一下,取一个别名,可以用来实现不同功能包之间的接口匹配,语法如下:

```
remap from = "turtlebot/cmd_vel" to = "/cmd_vel"/>
```

3.1.5 嵌套复用

使用 <include> 标签可以实现在一个 launch 文件中包含其他的 launch 文件。即可直接复用其他已有的 launch 文件中的内容、语法如下:

```
<include file = "$(dirname)/other.launch"/>
```

3.2 TF 坐标变换

TF 是一个让用户随时间跟踪多个坐标系的功能包,它使用树形数据结构,根据时间缓冲并维护多个坐标系之间的坐标变换关系。

3.2.1 TF 辅助工具

1.tf_monitor

功能是打印 TF 树中所有坐标系的发布状态,使用方法如下:

- \$ tf_monitor
- \$ tf_monitor <source_frame> <target_frame>

2.tf_echo

功能是查看指定坐标系之间的变换关系,使用方法如下:

\$ tf_echo <source_frame> <target_frame>

3.static_transform_publisher?

功能是发布两个坐标系之间的静态坐标变换,这两个坐标系不发生相对的位置变化,使用方法如下:

- \$ static_transform_publisher x y z yaw pitch roll frame_id child_frame_id
 period_in_ms
- \$ static_transform_publisher x y z qx qy qz qw frame_id child_frame_id
 period_in_ms

以上两种命令格式,需要设置坐标的偏移参数和旋转参数:偏移参数使用相对于 xyz 轴的坐标 位移;旋转参数分别采用了欧拉角和四元数的表达方式,并设置发送频率以 ms 为单位。

另外,该命令还可以在 launch 文件中使用,语法如下:

<launch>

<node pkg = "tf" type = "static_transform_publisher" name = "link1_broadcaster"
args = "1 0 0 0 0 0 1 link1_parent link1 100"/>

<\launch>

4.view_frame

这是一个可视化的调试工具,可以生成 PDF 文件,显示整棵 TF 树的信息,使用方法如下:

\$ rosrun tf view frames

3.2.2 TF 中的 Boardcaster 和 Listener

以基于 TF 的乌龟自动跟踪例程为例。

创建 Broadcaster

创建一个发布乌龟坐标系与世界坐标系之间的 TF 变换的节点。

```
#include <ros/ros.h>
#include <tf/transform_broadcaster.h>
#include <turtlesim/Pose.h>
std::string turtle_name;
//回调函数
void poseCallback(const turtlesim::PoseConstPtr& msg){
   // tf广播器
   static tf::TransformBroadcaster br;
   // 根据乌龟当前的位姿,设置相对于世界坐标系的坐标变换
   // setOrigin设置平移变换 setRotation设置旋转变换
   tf::Transform transform;
   transform.setOrigin( tf::Vector3(msg->x, msg->y, 0.0) );
   tf::Quaternion q;
   q.setRPY(0, 0, msg->theta);
   transform.setRotation(q);
   // 发布坐标变换 TF消息的数据类型为tf::StampedTransform
   // 包含坐标变换、时间戳,并指定坐标变换的源坐标系(parent)和目标坐标系(child)
   br.sendTransform(tf::StampedTransform(transform, ros::Time::now(), "world",
turtle name));
}
int main(int argc, char** argv){
   // 初始化节点
   ros::init(argc, argv, "my_tf_broadcaster");
   if (argc != 2){
       ROS ERROR("need turtle name as argument");
       return -1;
   };
   turtle_name = argv[1];
   ros::NodeHandle node;
   // 订阅乌龟的pose信息 订阅到之后,就会进入回调函数进行TF广播
   ros::Subscriber sub = node.subscribe(turtle_name+"/pose", 10, &poseCallback);
```

```
ros::spin();
return 0;
};
```

创建 Listener

监听 TF 消息, 并且从中获取 turtle2 相对于 turtle1 坐标系的变换, 从而控制 turtle2 移动。

```
#include <ros/ros.h>
#include <tf/transform_listener.h>
#include <geometry_msgs/Twist.h>
#include <turtlesim/Spawn.h>
int main(int argc, char** argv){
   ros::init(argc, argv, "my_tf_listener");
   ros::NodeHandle node;
   // 通过Service, 产生第二只乌龟turtle2
   ros::service::waitForService("spawn");
   ros::ServiceClient add_turtle =
   node.serviceClient<turtlesim::Spawn>("spawn");
   turtlesim::Spawn srv;
   add_turtle.call(srv);
   // 定义turtle2的速度控制发布器
   ros::Publisher turtle_vel =
   node.advertise<geometry_msgs::Twist>("turtle2/cmd_vel", 10);
   // tf监听器
   tf::TransformListener listener;
   ros::Rate rate(10.0);
   while (node.ok()){
       // Broadcaster发布的就是这种类型的消息
       tf::StampedTransform transform;
       try{// 查找turtle2与turtle1的坐标变换
           // 其中/turtle2为当前坐标系, turtle1为目标坐标系
           listener.waitForTransform("/turtle2", "/turtle1", ros::Time(0),
       ros::Duration(3.0));
           listener.lookupTransform("/turtle2", "/turtle1", ros::Time(0),
       transform);
       }
       catch (tf::TransformException &ex) {
           ROS ERROR("%s",ex.what());
```

其中两个重要函数:

• waitForTransform()

给定源坐标系和目标坐标系,等待两个坐标系之间指定时间的变换关系,该函数会阻塞程序运行,所以要设置超时时间(timeout)

lookupTransform()

给定源坐标系和目标坐标系,得到两个坐标系之间指定时间的坐标变换,ros::Time(0)表示获取最新一次的坐标变换。

3.3 Qt 工具箱

这是一个基于 Qt 架构的后台图形工具套件——rqt_common_plugins。 安装命令:

```
$ sudo apt-get install ros-kinetic-rqt
$ sudo apt-get install ros-kinetic-rqt-common-plugins
```

3.3.1 日志输出工具 rqt_consile

rqt_consile 用来图像化显示和过滤 ROS 系统运行状态中的所有日志消息,包括 info、warn、error 等,使用如下命令启动:

```
$ rqt_console
```

3.3.2 计算图可视化工具 rqt_graph

rqt_graph 可以图形化显示当前 ROS 系统中的计算图,使用如下命令启动:

\$ rqt_graph

3.3.3 数据绘制工具 rqt_plot

rqt_plot 是一个二位数值曲线绘制工具,可以将需要显示的数据在 xy 坐标系中使用曲线绘制 出来,使用如下命令启动:

\$ rqt_plot

3.3.4 参数动态配置工具 rqt_reconfigure

rqt_reconfigure 可以在不重启系统的情况下,动态配置 ROS 系统中的参数,但是该功能需要在代码中设置参数的相关属性。从而支持动态配置,使用如下命令启动:

\$ rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure

3.4 rviz 三维可视化平台

在 rviz 中,可以使用 XML 对机器人、周围物体等任何实物进行尺寸、质量、位置、材质、关节等属性的描述,并且在界面中呈现出来。

3.5 Gazebo 仿真环境

虽然 Gazebo 中的机器人模型与 rviz 使用的模型相同,但是需要在模型中加入机器人和周围环境的物理属性,例如质量、摩擦系数、弹性系数等。机器人的传感器信息也可以通过插件的形式加入仿真环境,以可视化的方式进行显示。

3.6 rosbag 数据记录与回放

rosbag 功能包提供了数据记录与回放的功能。

3.6.1 记录数据

开始数据记录的命令:

rosbag record -a

其中-a(all) 参数表示记录所有发布的消息。数据文件会以.bag 格式保存在当前目录下。

3.6.2 回放数据

查看数据记录文件的命令:

\$ rosbag info <your bagfile>

从该命令的输出信息可以看到数据记录包中包含的所有话题、消息类型、消息数量等信息。 回放所记录的话题数据的命令:

\$ rosbag play <your bagfile>

Chapter 4

机器人的建模与仿真


4.1 URDF 文件

URDF (Unified Robot Description Format, 统一机器人描述格式) 是 ROS 中一个非常重要的 机器人模型描述格式, ROS 同时也提供了 URDF 文件的 C++ 解析器, 可以解析 URDF 文件中使用 XML 格式描述的机器人模型。

下面说明一下 URDF 文件中常用的几个 XML 标签:

4.1.1 4.1.5 标签

< 标签用于描述机器人某个刚体部分的外形和物理属性,包括尺寸(size)、颜色(color)、形状(shape)、惯性矩阵(inertial matrix)、碰撞参数(collision properties)等。</p>



从图中可以看出,检测碰撞的 link 区域大于外观可视的区域,这就意味着只要有其他物体与 collision 区域相交,就认为 link 发生碰撞。

标签的一般结构如下:

<collision> </collision>

</link>

其中:

• <visual>: 用于描述机器人 link 部分的外观参数

• <inertial>: 用于描述 link 的惯性参数


• <collision>: 用于描述 link 的碰撞部分

4.1.2 <joint 标签 >

<joint> 标签用于描述机器人关节的运动学和动力学属性,包括关节运动的位置和速度限制。 根据机器人的关节运动形式,可以将其分为六种类型:

关节类型	描述
continuous	旋转关节,可以围绕单轴无限旋转
revolute	旋转关节,有旋转的角度限制
prismatic	滑动关节,沿某一轴线移动的关节,带有位置极限
planar	平面关节,允许在平面正交方向上平移或者旋转
floating	浮动关节,允许进行平移、旋转运动
fixed	固定关节,不允许运动的特殊关节

机器人关节的主要作用是连接两个刚体 link, 这两个 link 分别称为 parent link 和 child link, 如下图所示:



标签的一般结构如下:

<joint name = "<name of the joint>">

其中必须指定 joint 的 parent link 和 child link, 还可以设置关节的其他属性:

- <calibration>: 关节的参考位置,用来校准关节的绝对位置。
- <dynamics>: 用于描述关节的物理属性,例如阻尼、静摩擦力,经常在动力学仿真中出现。
- 用于描述运动的一些极限值,包括关节运动的上下限位置、速度限制、力矩限制等。
- <mimic>: 用于描述该关节与已有关节的关系。
- <safety_controller>: 用于描述安全控制器参数。