

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ PIORĄCY KÄRCHER PUZZI 10/1

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Odkurzacze Kärcher Puzzi 10/1
- Wąż spryskująco-odsysający (2,5 m)
- Dysze: podłogowa, do tapicerki, szczelinowa
- Rura ssąca i kolanko
- 2 x 100g środka czyszczącego Kärcher RM 760

Napełnienie zbiornika czystej wody

- 1) Zdejmij górną część urządzenia (turbinę).
- 2) W osobnym naczyniu rozpuść porcję RM760 w ok 1 litrze ciepłej wody (maks. 50 °C) i dodaj do otwartego zbiornika (bez pokrywy)

***Wskazówka:** RM 760 Classic proszek: 100 g/10 l wody – orientacyjnie; zawsze trzymaj się etykiety środka.*
- 3) Do otwartego zbiornika dolej ciepłą wodę (maks. 50 °C), do poziomu „MAX” – ok. 10 litrów.

2. Czyszczenie różnych powierzchni

- **Dywany/podłogi:** używaj dyszy podłogowej, przesuwaj powoli, ruchem do siebie.
- **Tapicerka/fotele:** użyj dyszy ręcznej – natrysku i od razu odsysaj zanieczyszczenia.
- **Test materiału:** przed rozpoczęciem pracy sprawdź na niewidocznym fragmencie odporność na wodę i stabilność kolorów.
- **Uwaga:** nie przesadzaj z ilością wody – nadmiar może doprowadzić do przemoczenia i uszkodzeń materiału

3. Metoda jednokrokowa.

- 1) Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230V).
- 2) Zamocuj wąż i odpowiednią dyszę, korzystając z kolorowych oznaczeń.
- 3) Przełącznik „PUMP” – uruchamia spryskiwanie detergentem.
- 4) Przełącznik „VACUUM” – uruchamia funkcję odsysania brudnej wody.
- 5) Naciśnij spust na dyszy – rozpocznie się natrysk.

Wskazówka: Prowadź dyszę po powierzchni w zakładkowych pasach i ciągnij ją do siebie (nie pchaj).

— **Standardowy czas kontaktu (jednokrokowa):** 0 s - odsysaj natychmiast.

- 6) Jeśli zbiornik zapełni się w trakcie pracy, odsysanie ustanie — przerwij, opróżnij zbiornik i kontynuuj.

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

4. Metoda dwukrokowa (do silnych zabrudzeń)

- 1) Rozpyl roztwór środka czyszczącego na zabrudzony obszar **przy wyłączonym odsysaniu i pozwól mu zadziałać.**

— Silne zabrudzenia można dodatkowo wyczyścić mechanicznie po spryskaniu.

- 2) Po czasie kontaktu ponownie spryskaj i jednocześnie odsysaj brudną wodę.

— **Zalecany czas kontaktu przy silnych zabrudzeniach: 1–5 minut — nie dopuszczaj do całkowitego wyschnięcia środka.**

UWAGA!

Należy uważać, aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę!

5. Po zakończeniu pracy

- 1) Wyłącz przełączniki „PUMP” i „VACUUM”.
- 2) Odłącz przewód zasilający z gniazdka.
- 3) Opróżnij zbiornik brudnej wody (górny pojemnik).
- 4) **Dokładnie przepłucz:**
 - **zbiorniki,**
 - **wąż,**
 - **wszystkie dysze.**
- 5) Osusz wszystkie elementy i zdemontuj akcesoria.

***Wskazówka:** Producent zaleca po każdym użyciu przepłukanie urządzenia, opróżnienie zbiorników oraz osuszenie wnętrza.*

7. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- ☐ Zbiornik brudnej wody opróżniony i czysty; **należy uważać aby podczas pracy piana / woda nie dostała się poza biały zbiornik na brudną wodę.** Przelewanie poza krawędź zbiornika grozi zardzewieniem / wilgocią zespołów (pompa / silnik).
- ☐ Układ przepłukany czystą wodą: nalej czystą wodę do zbiornika na roztwór, włącz „PUMP” i natryskuj do czasu, aż z dyszy leci czysta woda (przepłukanie przewodów / sekcji detergentowej).
- ☐ Wąż i dysze przepłukane; filtr kłaczek / elementy wlotu oczyszczone.
- ☐ Korpus zewnętrzny przetarty, bez widocznych osadów.
- ☐ Komplet akcesoriów zgodny z protokołem wydania.

Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik) i – w razie stwierdzonych uszkodzeń – rozliczeniem serwisowym wg umowy (§2, §4, §12).

6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- Nie używaj na materiałach wrażliwych na wodę lub odbarwiających się; zawsze wykonaj test w niewidocznym miejscu.
- Stosuj wyłącznie środki przeznaczone do ekstrakcji (np. RM 760) i zgodnie z etykietą. **(Inne środki mogą się pienić i uszkodzić urządzenie!)**
- Należy uważać aby woda lub piana nie wylała się z pojemnika na brudną wodę

- Ciepła woda tak, ale **nie powyżej 50°C**.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i nie ciągnij za kabel.
- Sprzęt przechowuj z dala od dzieci.
- Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed ponownym użyciem.

W razie problemów technicznych:

1) Szybka diagnostyka:

- **Brak natrysku:** dolej wodę, dociśnij szybkozłączka, wyczyść wkład dyszy i filtr wody;
- **Słabe ssanie:** popraw osadzenie pokrywy i uszczelki, wyczyść filtr kłaczków, udroźnij wąż.
- **Natrysk tylko z jednej strony:** wyczyść wkład dyszy.
- **Zanik ssania po chwili pracy:** sprawdź, czy **zbiornik brudnej wody nie jest pełny** – po zapelnieniu urządzenie **przerywa odsysanie**; opróżnij zbiornik i kontynuuj.

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

+ 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....
Podpis Najemcy / Data