

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ODKURZACZ KÄRCHER NT 22/1 Ap L

1. Przygotowanie sprzętu przed użyciem

Sprawdź, czy zestaw zawiera:

- Odkurzacze **Kärcher NT 22/1 Ap L**
- Wąż ssący DN 35, ok. 1,9 m + kolanko
- 2 × rura ssąca (ok. 505 mm każda)
- Ssawki: podłogowa do pracy na sucho oraz do pracy na mokro (ok. 300 mm), szczelinowa (225 mm)
- Filtr kasetowy PES (zamontowany) + 1 × worek filtrujący z włókniny (praca na sucho)

Konfiguracja do pracy na sucho:

- Otwórz pokrywę i załóż worek z włókniny zgodnie z oznaczeniami.
- Sprawdź osadzenie filtra kasetowego PES – musi szczelnie przylegać (nie wolno odkurzać bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych).
- Załóż ssawkę z listwami z włókna do odkurzania na sucho.

Konfiguracja do pracy na mokro:

- **Zdejmij worek z włókniny** (worków nie używamy do cieczy).
- **Filtr PES może pozostać** – jest odporny na wilgoć/zmywalny. Załóż ssawkę z listwami gumowymi do wody.

2. Uruchomienie urządzenia

- 1) Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem (230 V).
- 2) Zamocuj wąż i właściwą ssawkę – upewnij się, że zatrzaski „klikną”.
- 3) Ustaw przełącznik główny na „I” – odkurzacze rozpocznie pracę.
- 4) **Półautomatyczne oczyszczanie filtra „Ap”**: podczas pracy **co 5–10 min** naciśnij przycisk kilka razy; przy mocnym zapyleniu **zatkaj na chwilę wlot** dłonią i ponów serię naciśnień. (Słysząc pulsacyjny dźwięk).

3. Czyszczenie różnych powierzchni

1) Praca na sucho:

- Podłogi / posadzki – ssawka podłogowa, prowadź równomiernie.
- Drobnny pył – **pracuj z workiem**: ogranicza pylenie i chroni filtr/PES.

2) Praca na mokro (zbieranie wody / zalania):

- Załóż ssawkę z listwami gumowymi, przesuwaj powoli w kierunku do siebie.
- W urządzeniu działa **pływak**: po zapełnieniu zbiornika **ssanie zostaje odcięte** – wyłącz urządzenie i **opróżnij zbiornik**.

3) Wspomaganie oczyszczania filtra (Ap):

- Co 5–10 minut **krótco** naciśnij przycisk „Ap/FILTER CLEANING” **5x**.
- Przy silnym zapyleniu **zatkaj wlot** i powtórz procedurę.

4. Po zakończeniu pracy

- 1) Wyłącz urządzenie (0) i wyjmij wtyczkę z gniazda.
- 2) **Opróżnij zbiornik**:
 - praca na sucho: wyjmij i zutylizuj / wymień worek (jeśli był użyty),
 - praca na mokro: wylej ciecz, **przepłucz zbiornik**.
- 3) Naciśnij kilka razy „**Ap/FILTER CLEANING**”, aby osuszyć / oczyścić filtr.
- 4) Przepłucz i przedmuchać wąż oraz ssawki; sprawdź drożność.
- 5) Osusz elementy; **pozostaw pokrywę lekko uchyloną**, by doszło wewnątrz.

Uwaga: RURA DN 35 – UWAGA NA ELEKTRYZOWANIE: pod koniec pracy warto **odłączyć rury/wąż i odkurzyć je od zewnątrz** (lub przetrzeć ścierką), aby usunąć przyklejone drobiny.

5. Wymogi przy zwrocie (weryfikujemy w Protokole – Załącznik nr 2)

- Zbiornik opróżniony i czysty (brak cieczy / osadów).
- Filtr PES czysty i nieuszkodzony.
- Praca na sucho z workiem; brak luzem wsypanego pyłu.
- Wąż / ssawki drożne, rury bez przywierających drobin.
- Korpus zewnętrzny przetarty; zestaw kompletny zgodnie z protokołem.
- Niespełnienie wymogów może skutkować opłatą porządkową wg §12 (Cennik); uszkodzenia rozliczamy wg umowy (§3–§4, §12).

6. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji

- **Nie** zasysaj żarzącego popiołu, rozpuszczalników, benzyny ani innych cieczy łatwopalnych;
- **Nie** zasysaj pyłów wybuchowych / niebezpiecznych;
- **Przy pracy na mokro zawsze zdejmij worek**; przy pracy na sucho nie usuwaj filtra PES i nie odkurzaj bez poprawnie zamontowanych elementów filtracyjnych.
- **Nie** blokuj wlotu powietrza na dłużej niż kilka sekund.
- Urządzenie ma ochronę IPX4 (odporność na zachlapanie) – **nie kieruj na nie strumienia wody**; przechowuj wewnątrz, w suchym miejscu.
- Po intensywnej pracy pozwól urządzeniu ostygnąć przed kolejnym użyciem.

7. W razie problemów technicznych

1) Szybka diagnostyka:

- **Słabe ssanie:** oczyść filtr („Ap”), sprawdź drożność węża / ssawki, opróżnij zbiornik.
- **Pylenie na zewnątrz (na sucho):** sprawdź osadzenie filtra; **załóż/wymień worek**.
- **Brak ssania w trybie mokrym:** sprawdź, czy nie **zadziałał pływak** (opróżnij zbiornik).

2) Jeśli dalej jest problem lub w każdej innej sprawie:

Kontakt serwisowy:

+ 48 570 038 828

Punkt zwrotu:

WB Partners Sp. z o.o.
Rzeszów, ul. J. Słowackiego 24/11

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

Podpisując poniżej, Najemca oświadcza, że zapoznał/a się z powyższą instrukcją i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania urządzenia.

.....
Podpis Najemcy / Data