## บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

ผจก. บริการตัวถังและสี หัวหน้า S/A

_		
ขั้นตอนมาตรฐาน : การรับรถรถลากจูง		เลขที่ : SOP BP 03 หน้า 1/1 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 23/3/2552
	y	
ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม •	วิธีการ
ลูกค้า	ลูกค้าติดต่อมายังศูนย์บริการ ตัวถังและสี	<ul> <li>- ลูกค้าติดต่อมายังศูนย์บริการตัวถังและสีเพื่อต้องการนำ</li> <li>รถเข้ารับบริการ</li> <li>- พนักงานรับรถสอบถามสภาพความเสียหายของรถลูกค้า</li> </ul>
พนักงานรับรถ	สอบถามสภาพความเสียหาย	- พนกงานวบาถลอบถามสภาพการมเลอหาอของวเลลูกหา และสอบถามว่าลูกค้ามีรถลากจูงหรือไม่
พนักงานรับรถ ลูกค้า	สอบถามว่ามีรถลากจูงหรือไม่ <sup>ไ</sup> ม่ <u>มี</u>	กรณีลูกค้ามีรถลากจูง ให้พนักงานรับรถแจ้งกับลูกค้าว่าสามารถนำรถเข้ามารับ บริการได้ทันที กรณีลูกค้าไม่มีรถลากจูง ให้พนักงานรับรถอธิบายการให้บริการและอัตราการบริการ
บริษัทรถลาก	มี ติคต่อรถลาก	แก่ลูกค้า (ในกรณีที่สูนย์บริการมีรถลากจูงไว้สำหรับบริการ แก่ลูกค้า) ถ้าสูนย์บริการไม่มีรถลากจูงให้พนักงานรับรถ ติดต่อบริษัทรถลากจูงจากนั้นสอบถามจุดนัดพบกับลูกค้าแจ้ง เวลานัดหมายกับลูกค้าเมื่อรถลากจูงไปถึง
พนักงานรับรถ	* นำรถจอดบริเวณพื้นที่จอดรถ <b>◄</b>	- เมื่อรถลากจูงมาถึงที่ศูนย์บริการตัวถังและสีให้นำรถลากจูง ไปจอคที่ช่องจอครถลากจูงที่กำหนคไว้
พนักงานรับรถ	นำรถเข้าช่องประเมินราคา	- พนักงานรับรถนำรถเข้าที่ช่องประเมินราคาตามที่กำหนดไว้ ทำการประเมินราคาค่าซ่อมเพื่อเสนอราคาให้ ประกันภัย หรือลูกค้า ตรวจสอบราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม
พนักงานรับรถ ประกันภัย ลูกคัา	รอประกันภัย/ลูกค้า อนุมัติงาน ช่อม	- เมื่อประกันภัย/ลูกค้า อนุมัติงานซ่อมจึงสามารถเปิดใบสั่ง ซ่อมและส่งรถเข้าซ่อมในศูนย์บริการตัวถังและสีต่อไป
	SOP BP 04 ขั้นตอนการเปิดใบสั่งช่อม	