

从通信的层说起

为什么要分层?

通信里面的分层,其实就是一种<mark>数据处理流程</mark>,类似工厂里面的流水线,经过整个流水线的每一步的处理,数据最终从电磁波变成了我们手机听到的声音,看到的图,视频和文字。

类比陶瓷制作











炼泥


拉胚

烧窑

彩绘


成品

移动通信的3层结构




L1-L3

空口控制面



3种信道

信道就是信息传输通道,根据作用的不同,分为逻辑信道,传输信道和物理信道三种类型。



逻辑信道

逻辑信道,只关注通道里面跑的是用户数据,还是控制信息

控制信道包括:

•BCCH广播控制信道:用于广播系统控制信息的下行信道 tm

•PCCH寻呼控制信道:用于传输寻呼信息和系统信息变化通知的下行信道。tm


•CCCH公共控制信道:用于在UE和网络之间还没有建立RRC连接时,发送控制信息。tm

•DCCH专用控制信道:用于在RRC连接建立之后,UE和网络之间发送一对一的专用控制信息。

Am,um

业务信道包括:

• DTCH专用业务信道:专用于一个UE的点对点用户信息传输的信道 am,um



传输信道

传输信道表示承载的内容怎么传,以什么格式传


举个例子:传输格式: CRC = 16bits、Coding是Turbo1/3、TTI = 20ms、TB = 336bits、TBS = 4x336bits

下行传输信道分成如下类型:

- •BCH广播信道:通过广播的方式传输下行控制信息。
- •DL-SCH下行共享信道:用于传输下行控制或者用户信息
- •PCH寻呼信道:用于传输寻呼信息

上行传输信道分成如下类型:

- UL-SCH上行共享信道
- RACH随机接入信道



物理信道


物理信道本质上就是对无线帧里面的符号资源功能进行分类,不同的功能形成了不同的物理信道

上行:

1.PUCCH,上行控制物理信道 2.PUSCH,上行共享物理信道 3.PRACH,随机接入信道

下行:

1.PDCCH,下行控制物理信道 2.PDSCH,下行共享物理信道 3.PBCH,广播物理信道



信道映射关系

下行信道

