



## 全球5G频谱介绍





## 5G网络频谱

频率范围名称	对应的频率范围
FR1	450 MHz - 6000 MHz
FR2	24250 MHz - 52600 MHz




在3GPP协议中,5G的总体频谱资源可以分为以下两个FR(Frequency Range频率范围)

FR1: Sub6G频段,也就是我们说的低频频段,是5G的主用频段;其中3GHz以下的频率我们称之为sub3G,其余频段称为C-band

FR2: 毫米波mmWave ,也就是我们说的高频频段,为5G的扩展频段,频谱资源丰富(尽管理论上:毫米波波长在1~10毫米的电磁波,对应频段为30~300GHz)

## 5G网络主力频谱---C-band

C-band(3.4GHz — 4.9GHz)可以提供至少200M的全球带宽,将成为5G网络的主力频谱



世界无线电通信大会(WRC-19)

## FR1频段介绍

### 5G NR的频段号以"n"开头,与LTE的频段号以"B"开头不同


NR 频段	上行	下行	双工
n1	1920-1980MHz	2110-2170MHz	FDD
n2	1850-1910MHz	1930-1990MHz	FDD
n3	1710-1785MHz	1805-1880MHz	FDD
n5	824-849MHz	869-894MHz	FDD
n7	2500-2570MHz	2620-2690MHz	FDD
n8	880-915MHz	925-960MHz	FDD
n20	832-862MHz	791-821MHz	FDD
n28	703-748MHz	758-803MHz	FDD
n38	2570-2620MHz	2570-2620MHz	TDD
n41	2496-2690MHz	2496-2690MHz	TDD
n50	1432-1517MHz	1432-1517MHz	TDD
n51	1427-1432MHz	1427-1432MHz	TDD
n66	1710-1780MHz	2110-2200MHz	FDD
n70	1695-1710MHz	1995-2020MHz	FDD
n71	663-698MHz	617-652MHz	FDD
n74	1427-1470MHz	1475-1518MHz	FDD

NR 频段	频率范围	双工
n75	1432-1517MHz	SDL
n76	1427-1432MHz	SDL
n77	3.3-4.2GHz	TDD
n78	3.3-3.8GHz	TDD
n79	4.4-5.0GHz	TDD
n80	1710-1785MHz	SUL
n81	880-915MHz	SUL
n82	832-862MHz	SUL
n83	703-748MHz	SUL
n84	1920-1980MHz	SUL

SUL和SDL为辅助频段 (Supplementary Bands)

## 辅助频段介绍

SUL和SDL为辅助频段(Supplementary Bands),分别代表上行和下行。




## FR2频段介绍


### 当前版本毫米波定义的频段只有四个,全部为TDD模式

NR频段	频率范围	双工模式
n257	26500 MHz – 29500 MHz	TDD
n258	24250 MHz – 27500 MHz	TDD
n260	37000 MHz – 40000 MHz	TDD
n261	27500 MHz – 28350 MHz	TDD

## 4大运营商5G频段划分



# 中国移动D频段



# 5G小区带宽

LTE

1.4


3M


5M

10M


15M

20M





## 信道带宽和传输带宽



# 小区最大带宽和子载波带宽的关系


FR1

ccc	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
SCS	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
(kHz)	$N_{RB}$	$N_{RB}$	$N_{RB}$	$N_{RB}$	N <sub>RB</sub>	$N_{RB}$	N <sub>RB</sub>	$N_{RB}$	$N_{RB}$	N <sub>RB</sub>	N <sub>RB</sub>	N <sub>RB</sub>	$N_{RB}$
15	25	52	79	106	133	160	216	270	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	11	24	38	51	65	78	106	133	162	189	217	245	273
60	N/A	11	18	24	31	38	51	65	79	93	107	121	135

FR2

SCS (kHz)	50MHz	100MHz	200MHz	400 MHz
3 C3 ( 12)	$N_{RB}$	N <sub>RB</sub>	N <sub>RB</sub>	N <sub>RB</sub>
60	66	132	264	N/A
120	32	66	132	264


## 5G频谱目标定位




5G的目标网将是多层次组网结构,包括Sub3G, C-band和毫米波

## 下行性能对比:C-Band Vs Sub 3G

#### 小区下行容量




#### 下行覆盖情况




## C-Band上下行性能对比

#### 上行覆盖导致吞吐率低




根据现场实测结果, 上下 行覆盖性能差距 有51倍,而容量的差 距最大有 88倍

# 毫米波存在的问题



NLOS 路损	3.5GHz	28GHz
100m	103	121
300m	121	139
500m	130	148




穿透损耗	3.5GHz	28GHz
标准窗格 玻璃	13	18
镀膜玻璃	27	38

## 毫米波的适用环境


#### 混凝土墙面反射损耗<10dB





#### 室内多径的反射增强RSRP





## 毫米波应用-WTTx,热点eMBB,自回传

- **毫米波用于热点eMBB** 
  - 室内外热点,视距场景
  - C-Band和毫米波双连接
  - 毫米波用于WTTx
    - 郊区WTTx接入
    - · CPE可以室外或者室内安装

- (2)
- 毫米波用于无线回传
- 集成5G接入和回传功能,基于时间、频率、空间等维度进行动态调度
- 通过自回传,站点部署更方便



## 5G部署策略总结

#### FR1-sub6G

Sub3G C-band

郊区农村广覆盖,城区广覆盖,兼顾基础覆盖层 容量和覆盖



话务热点覆盖,系统容量层

## 5G频点NR-ARFCN计算

#### 公式破解




Table 5.4.2.1	Table 5.4.2.1-1: NR-ARFCN parameters for the global frequency raster			
Frequency range (MHz)	ΔF <sub>Global</sub> (kHz)	F <sub>REF-Offs</sub> (MHz)	N <sub>REF-Offs</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
0 - 3000	5	0	0	0 - 599999
3000 - 24250	15	3000	600000	600000 - 2016666
24250 - 100000	60	24250.08	2016667	2016667 - 3279165

## 5G频点NR-ARFCN计算

### 3GHZ以下的频点计算:

Table 5.4.2.1	L-1: NR-AF	RFCN param	eters for the	ne global frequency raster
Frequency range (MHz)	ΔF <sub>Global</sub> (kHz)	F <sub>REF-Offs</sub> (MHz)	N <sub>REF-Offs</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
0 - 3000	5	0	0	0 - 599999




## 5G频点NR-ARFCN计算

### 3GHZ以上【3000-24250】的频点计算:


Table 5.4.2.1	1: NR-AF	RFCN param	eters for t	he global frequency raster
Frequency range (MHz)	ΔF <sub>Global</sub> (kHz)	F <sub>REF-Offs</sub> (MHz)	N <sub>REF-Offs</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
0 - 3000	5	0	0	0 - 599999
3000 - 24250	15	3000	600000	600000 - 2016666

$$F_{REF} = F_{REF-Offs} + \Delta F_{Global} (N_{REF} - N_{REF-Offs})$$
  
 $F_{REF} = 3000 + 0.015(N_{REF} - 600000)$ 



## 3GHZ以上频点计算举例





频点=600000+(中心频率-3000)/0.015

NR-ARFCN =600000+ ( 3450-3000 ) /0.015

NR-ARFCN =603000

## 5G信道栅格与频点步长

### ΔFRaster:信道栅格

.ast) 000
000
000
000
000
300
000
000
200
200
000
00
000
000
000
000
99
96
100
100
000
999

# 5G信道栅格与频点步长

	n71	100	132600 - <20> - 139600	123400 - <20> - 130400
	n74	100	285400 - <20> - 294000	295000 - <20> - 303600
	n75	100	N/A	286400 - <20> - 303400
	n76	100	N/A	285400 - <20> - 286400
		15	620000 - <1> - 680000	620000 - <1> - 680000
	n77	30	620000 - <2> - 680000	620000 - <2> - 680000
	-70	15	620000 - <1> - 653333	620000 - <1> - 653333
	n78	30	620000 - <2> - 653332	620000 - <2> - 653332
	-70	15	693334 - <1> - 733333	693334 - <1> - 733333
	n79	30	693334 - <2> - 733332	693334 - <2> - 733332
	n80	100	342000 - <20> - 357000	N/A
	n81	100	176000 - <20> - 183000	N/A
	n82	100	166400 - <20> - 172400	N/A
	n83	100	140600 - <20> -149600	N/A
	n84	100	384000 - <20> - 396000	N/A
	n86	100	342000 - <20> - 356000	N/A
	- 257	60	2054166 - <1> - 2104165	2054166 - <1> - 2104165
	n257	120	2054167 - <2> - 2104165	2054167 - <2> - 2104165
		60	2016667 - <1> - 2070832	2016667 - <1> - 2070832
FD2	n258	120	2016667 - <2> - 2070831	2016667 - <2> - 2070831
FR2		60	2229166 - <1> - 2279165	2229166 - <1> - 2279165
	n260	120	2229167 - <2> - 2279165	2229167 - <2> - 2279165
		60	2070833 - <1> - 2084999	2070833 - <1> - 2084999
	n261	120	2070833 - <2> - 2084999	2070833 - <2> - 2084999

## 5G信道栅格与全局频点栅格-第1层逻辑

#### ΔFGlobal用于定义绝对的NR-ARFCN


Table 5.4.2.1-1: NR-ARFCN parameters for the global frequency raster							
Frequency range (MHz) (kHz)		F <sub>REF-Offs</sub> (MHz) N <sub>REF-Offs</sub>		Range of N <sub>REF</sub>			
0 - 3000	5	0	0	0 - 599999			

### ΔFRaster用于减小计算量(加快扫描速度)

	ΔF <sub>Raster</sub> (kHz)			Uplink	Downlink  Range of N <sub>REF</sub> (First - <step size=""> - Last)</step>	
NR Operating Band				Range of N <sub>REF</sub>		
Dana				(First - <step size=""> - Last)</step>		
n1		100		384000 - <20> - 396000	422000 - <20> - 434000	
n2	100		100 370000 - <20> - 382000		386000 - <20> - 398000	

## 5G信道栅格与全局频点栅格-第1层逻辑

#### 举个例子:



全局频点栅格ΔFGlobal: 0.005MHZ

信道栅格ΔFRaster: 0.1MHZ

ΔFGlobal:搜索次数=15/0.005=3000次

ΔFRaster:搜索次数=15/0.1=150次

## 5G信道栅格与全局频点栅格-第2层逻辑

实际组网的时候,单纯以全局频点栅格ΔFGlobal计算的NR-ARFCN有些频点号不能用, NR-ARFCN必须满足信道栅格ΔFRaster的条件约束

0 - 599999

Table 5.4.2	r-T: MK-A	Krciv param	leters for ti	ne global frequency raster
Frequency range (MHz)	ΔF <sub>Global</sub> (kHz)	F <sub>REF-Offs</sub> (MHz)	N <sub>REF-Offs</sub>	Range of N <sub>REF</sub>

0 - 3000

NR Operating Band	ΔF <sub>Raster</sub> (kHz)	Uplink Range of N <sub>REF</sub>	Downlink  Range of N <sub>REF</sub>
n1	100	(First - <step size=""> - Last) 384000 - &lt;20&gt; - 396000</step>	(First - <step size=""> - Last) 422000 - &lt;20&gt; - 434000</step>
n2	100	370000 - <20> - 382000	386000 - <20> - 398000


N1的下行频段为2110~2170M,在0~3000M范围内,全局频点栅格为5khz,2110Mhz对应频点422000,而下一个小区可以使用的中心频率只能是2110.1Mhz(对应频点422020),而2110.005、2110.01......2110.095(对应频点422001-422019)均不能作为小区的中心频率点

## NR-ARFCN计算的约束条件

### "公式计算出的NR-ARFCN必须被步长(step size)整除"

	Tab	le 5.4.2.3-1	: Applicable NR-ARFCN per	r operating band
		ΔF <sub>Raster</sub>	Uplink	Downlink
Frequency range	NR Operating Band	(kHz)	Range of N <sub>REF</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
	Dania		(First - <step size=""> - Last)</step>	(First - <step size=""> - Last)</step>
	n1	100	384000 - <20> - 396000	422000 - <20> - 434000
[	n2	100	370000 - <20> - 382000	386000 - <20> - 398000
	n3	100	342000 - <20> - 357000	361000 - <20> - 376000
	n5	100	164800 - <20> - 169800	173800 - <20> - 178800
	n7	100	500000 - <20> - 514000	524000 - <20> - 538000
	n8	100	176000 - <20> - 183000	185000 - <20> - 192000
	n12	100	139800 - <20> - 143200	145800 - <20> - 149200
	n20	100	166400 - <20> - 172400	158200 - <20> - 164200
	n25	100	370000 - <20> - 383000	386000 - <20> - 399000
[	n28	100	140600 - <20> - 149600	151600 - <20> - 160600
[	n34	100	402000 - <20> - 405000	402000 - <20> - 405000
	n38	100	514000 - <20> - 524000	514000 - <20> - 524000

## 再一次看上面的例子



NR-ARFCN=2545/0.005=509000

509000不能被6整除,因此取值往大挪了一点509004

NR 频段	上行	下行	双工
n41	2496-2690MHz	2496-2690MHz	TDD

	ΔF <sub>Raster</sub>	Uplink	Downlink
NR Operating Band	(kHz)	Range of N <sub>REF</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
		(First - <step size=""> - Last)</step>	(First - <step size=""> - Last)</step>
241	15	499200 - <3> - 537999	499200 - <3> - 537999
n41	30	499200 - <6> - 537996	499200 - <6> - 537996

60M 带宽 SCS: 30khz

## 总结频点NR-ARFCN计算

### 3GHZ以下的频点计算

[0-3000]

频点=中心频率/0.005

### 3GHZ以上的频点计算

[3000-24250]

频点=600000+(中心频率-3000)/0.015

"公式计算出的NR-ARFCN必须被步长(step size)整除"

"NR-ARFCN:必须是整数"

"中心频率未必落在载波的中心处"

# 同步频率栅格 Synchronization Raster

Synchronization Raster指示手机开机时,搜索SSB的扫频步长。

在UE不知道频点的情况下,需要按照一定的步长盲检UE支持频段内的所有频点。

4G信道栅格100KHZ,而带宽只有20MHZ

5G FR1信道栅格:最多100KHZ,而带宽100MHZ,按照信道栅格搜索,速度就会慢5倍!

#### 3GPP定义了3个同步栅格

Frequency range	SS block frequency raster			
0 – 3000 MHz	1.20 MHz			
3000 - 24250 MHz	1.44 MHz			
24250 - 100000 MHz	17.28 MHz			

# 同步频率栅格 Synchronization Raster

	ΔF <sub>Raster</sub>	Uplink	Downlink
NR Operating Band	(kHz)	Range of N <sub>REF</sub>	Range of N <sub>REF</sub>
D-GITT-GI		(First - <step size=""> - Last)</step>	(First - <step size=""> - Last)</step>
- 43	15	499200 - <3> - 537999	499200 - <3> - 537999
n41	30	499200 - <6> - 537996	499200 - <6> - 537996

以n41频段为例,100MHz带宽的载波,SCS=30kHz,有273个RB。如果按照1.2MHz扫描,1200/30=40个SCS,需要扫描273×12/40=82次就能扫完整个载波;

如果按照30kHz的信道栅格,则需要扫描3276次才能完成。这显然非常有利于加快UE同步的速度

## 全局的同步栅格号GSCN

全局的同步栅格号GSCN(Global Synchronization Channel Number)

每一个GSCN对应一个SSB的中心频率位置。 GSCN 规范了SSB中心频率可部署的位置,SSB中心频率可部署位置与 同步频率栅格 Synchronization Raster 保持同步,仅在0-3000M有所不同

频率范围	SSB中心频率	GSCN	GSCN范围
0-3000MHz	N*1200kHz+M*50kHz,N=1-2499,M={1,3,5}	3N+(M-3)/2	2-7498
3000-24250MHz	3000MHz+N*1.44MHz N=0-14756	7499+N	7499-22255
24250-100000MHz	24250.08MHz+N*17.28MHz,N=0-4383	22256+N	[22256-26639]

比如在0-3GHz频段内, N=1, M={1 3 5}时, GSCN为3N+(M-3)/2 = {2 3 4}, 所以:编号为2的GSCN, 其SSB中心频率位置为1×1200kHz+50kHz=1250kHz编号为3的GSCN, 其SSB中心频率位置为1×1200kHz+150kHz=1350kHz编号为4的GSCN, 其SSB中心频率位置为1×1200kHz+250kHz=1450kHz

## 全局的同步栅格号GSCN

### 常见的n41、n77和n78的GSCN如下表:

Band	SS block SCS[kHz]		Range of GSCN			Range of N		Frequency SSref	
			First	Last	Step	First	Last	Min [MHz]	Max [MHz]
n41	15	A	6246	6717	3	2082	2239	2498.55	2686.95
	30	С	6252	6714	3	2084	2238	2500.95	2685.75
n77	30	С	7711	8329	1	212	830	3305.28	4195.2
n78	30	С	7711	8051	1	212	552	3305.28	3794.88

## 中移动GSCN+SSB频点

中心频点(MHz)	带宽 (MHz)	SCS (KHz)	中心频点号(计 算)	中心频点号(配 置)	中心频点(MHz) (实际)	RB数奇偶判别	GSCN	SSB绝对频点号	SSB频率位置
2565 (2515~2615)	100	30	513000	513000	2565.00	奇	6312	504990	2524.95

频率范围	SSB中心频率	GSCN	GSCN范围
0-3000MHz	N*1200kHz+M*50kHz,N=1-2499,M={1,3,5}	3N+(M-3)/2	2-7498


如中国移动使用D频段,100M部署5G NR小区,对应上表中的频率范围为0-3000Mhz,那么GSCN=6312=3N+(M-3)/2 得到N=2104, M=3 所以:

SSB中心频率=1200\*N+50\*M=1200\*2104+50\*3=2524950khz 0-3000Mhz对应的Global raster为5khz,进而算的SSB对应的中心频点=2524950/5=504990,与配置一致

## 华为SSB频点设置思路

Frequency range	偶数个CRB数	奇数个CRB数
0 - 3000 MHz	0	18@SCS=15k , 36@SCS=30k
3000 - 24250 MHz	0	6@SCS=15k , 12@SCS=30k


#### 更偏向带宽中心位置




中心频点=2565/0.005=513000

SSB中心频点=513000-36=512964

## SSB频点设置策略对比





## 5G的同频与4G不一样


4G EARFCN一样,就是同频

5G SSB频点一样,才是同频,切换以及邻区配置,都是看SSB频点!

目前5G终端不支持5G异频切换!

# pointA—参考点A

Point A:定义为CRB0的第0个子载波中心对应的频率或ARFCN,是一个基准参考点



Point A绝对频点=2515.86MHz/0.005=503172

## pointA的获取--NSA

NSA里,4G基站会通过RRC重配置消息通知UE关于PointA频点的信息

```
- downlinkConfigCommon

- frequencyInfoDL
- absoluteFrequencySSB = 504990
- frequencyBandList
- FreqBandIndicatorNR = 41
- absoluteFrequencyPointA = 503172
- scs-SpecificCarrierList
- SCS-SpecificCarrier
- offsetToCarrier = 0
- subcarrierSpacing = kHz30
- carrierBandwidth = 273
```

## pointA的获取--SA

### SA网络,通过公式计算获得pointA

absoluteFrequencyPointA + offsetToPointA $\times$ 15 $\times$ 12/5 + ssbSubcarrierOffset $\times$ 15/5 = absoluteFrequencySSB - 10 $\times$ 12 $\times$  subCarrierSpacingCommon /5

```
servingCellConfigCommon
BCCH-BCH-Message
                                                   downlinkConfigCommon
  - message
                                                       frequencyInfoDL
      - mib
                                                          ☐ frequencyBandList
            systemFrameNumber = 001100
                                                              □ NR-MultiBandInfo
            subCarrierSpacingCommon = scs30or120
           ssb-SubcarrierOffset = 6
                                                                    fregBandIndicatorNR = 41
            dmrs-TypeA-Position = pos2
                                                             offsetToPointA = 30
         pdcch-ConfigSIB1
                                                           scs-SpecificCarrierList
               controlResourceSetZero = 10
                                                              searchSpaceZero = 4
                                                                    offsetToCarrier = 0
            cellBarred = notBarred
                                                                    subcarrierSpacing = kHz30
           intraFregReselection = allowed
                                                                    carrierBandwidth = 273
           spare = 0
```

offsetToPointA = 30, sb-SubcarrierOffset = 6, subCarrierSpacingCommon = 30

# pointA的计算

假设N41使用的刚好是我们之前一直使用的例子, SSB频点504990

sb-SubcarrierOffset = 6, offsetToPointA = 30 subCarrierSpacingCommon=30

absoluteFrequencyPointA + offsetToPointA $\times$ 15 $\times$ 12/5 + ssbSubcarrierOffset $\times$ 15/5 = absoluteFrequencySSB - 10 $\times$ 12 $\times$  subCarrierSpacingCommon /5

absoluteFrequencyPointA +  $30 \times 15 \times 12/5$  +  $6 \times 15/5$  =  $504990 - 10 \times 12 \times 30/5$ 

absoluteFrequencyPointA + 1080 + 18 = 504990 - 720

absoluteFrequencyPointA + 1098= 504270

absoluteFrequencyPointA = 503172

pointA频点:503172

