第三章 DC-AC 电路(逆变器)

- 1. 逆变器的定义,逆变技术的定义。
- 2. 有源逆变和无源逆变。
- 3. 逆变器的开关能不能换成晶闸管/二极管。
- 4. 换流和熄灭的定义。
- 5. 四种换流方式,自换流和外部换流。
- 6. VSI 的特点。(4条)
- 7. 单相半桥逆变器的波形,电路结构(电容作用,二极管作用)。
- 8. 单相半桥逆变器调频和调压,控制方式,电压基波幅值,有效值,谐波分布特点。
- 9. 单相全桥逆变器的波形,电路结构。
- 10. 单相全桥逆变器调频和调压,控制方式(2种),电压基波幅值,有效值,谐波分布特点。
- 11. 三相逆变器波形,电路结构,线电压基波/谐波有效值,幅值;相电压基波/谐波有效值,幅值。
- 12. CSI 的特点。

第四章 DC-DC 电路

- 1. **DC-DC** 电路的定义,分类。 斩波电路的定义。
- 2. 伏秒平衡和安秒平衡原理。
- 3. Buck 电路和 Boost 电路拓扑结构, CCM 和 DCM 模式, CCM 模式输入输出关系。
- 4. 隔离型 DC-DC 电路的隔离原因 (3条); 单端电路和双端电路。
- 5. 正激电路的拓扑结构;

磁复位电路的原理 (Dre/D1的作用);

CCM 模式输入输出关系:

电压电流波形:

6. 反激电路的拓扑结构;

CCM 模式输入输出关系;

电压电流波形。

7. 双向 DC-DC 电路的拓扑结构 (二象限/四象限)

第五章 AC-AC 电路

1. AC-AC 电路的定义,分类。

交流电力控制电路特点,分类。

交流变频电路特点,分类。

2. 单相相控交流调压电路的电路结构,控制方式

电阻负载的电压电流波形,控制特性(有效值,功率因数);

阻感负载的电压电流波形; (触发限制)

谐波特性, 功率因数特性:

3. 单相斩控交流调压电路的电路结构,控制方式

双向全控开关的结构 (二极管作用);

电阻负载的电路结构和波形:

阻感负载的电路结构和波形:

功率因数特性, 谐波特性。

4. 交流调功电路

控制周期和电源周期,输出波形;谐波特性。

控制对象特性。

第六章 PWM 控制技术

1. PWM 基本原理:

PWM 波产生步骤;

SPWM 波产生步骤;

PWM 波/SPWM 波定义。

等幅 PWM 和不等幅 PWM 应用;

2. PWM 的实现法(SPWM 的实现法)

计算法的概念,缺点;

调制的概念;等腰三角波的优势;(2点)

调制法 (PWM 技术)的概念;

单相全桥逆变器的单极性和双极性控制;

三相逆变器的双极性 SPWM 控制。

载波比的概念,异步调制概念,特点;同步调制概念,特点;分段同步调制及其实现,异步/同步切换。

自然采样法,规则采样法;

3. 跟踪控制概念

电流滞环控制特点,描述;

电压滞环控制特点,描述;

线性控制器控制特点,描述。

定时比较控制特点,描述。