

课程名称:			DS	SP 的原	理与应	<u>团用</u>				
实验名称:		实验 3	8.1 指元	示灯实验	<u>ì</u>					
专业-班级:	电	<u>气1班</u>	E	学号:	22	20330124	4	姓名:	舒晟走	<u> </u>
实验日期:	2024	_年 <u>5</u>	月	13_日						
						试验台	3号:			
						报告总	总分数:			
教师评语:	l									
						助教签	签字: .			
						教师签	签字: _			
						В	期:			

- 1. 了解 ICETEK-F28335-AF 评估板在 TMS320F28335DSP 外部扩展存储空间上的扩展。
- 2. 了解 ICETEK-F28335-AF 评估板上指示灯扩展原理。
- 3. 学习在 C 语言中使用扩展的控制寄存器的方法。

二、实验过程

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 打开程序并推测实验现象:
- 3. 下载并运行程序,观察实验现象。

三、实验结果

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 阅读代码:

1. #define LED (*(unsigned short int *)0x180000)

这段代码宏定义了板上指示灯控制寄存器的基地址 0x180000。对该基地址写入值(即对寄存器写入值)可以控制 D5(最高位)到 D2(最低位)的亮灭。

```
1. for (;;)
2. {
3.    for (i = 0; i <= 0xf; i++)
4.    {
5.        LED = i;
6.        Delay(612);
7.    }
8.    for (i = 0xf; i >= 0; i--)
9.    {
10.        LED = i;
11.        Delay(612);
12.    }
13. }
```

上述代码为主循环程序,首先向寄存器每隔 612 个间隔进行值的递增,此时 D5 到 D2 将通过亮灭指示当前 LED 寄存器内的二进制值(亮为 0,灭为 1,因此开始时为全亮);当 LED 寄存器值到达 0xf(16)时,进行递减,以此进行循环。

3.编译下载并运行程序,观察现象如图:

拍摄不同时刻的 LED 状态,可以看到不同的 LED 状态,表示 LED 正在闪烁。实际上,四个 LED 灯闪烁的周期各不相同,高位的周期约为低位周期的两倍。

LED 闪烁现象的视频在附件中给出。

四、问题与思考

1、请粗略计算 Delay(612)延时函数的延时时间,写出计算过程。(1 分)

```
37 void Delay(unsigned int nDelay)
38 {
39
      int i,j,k=0;
40
      for(i=0;i<nDelay;i++)</pre>
41
     {
42
          for(j=0;j<1024;j++)
43
44
               k++;
45
          }
46
      }
47 }
```

上述代码如果需要精确计算延时时间,首先需要查询在对应优化下执行一次机器指令需要的时间,再乘以 1024*612 即可得到 Delay(612) 的延时时间。

实际应用中,通过观察 LED 的循环时间进行粗略推算:

观察蓝色 LED 的闪烁周期(为 16 个 Delay(612)),在 7s 时间内,蓝色 LED 闪烁约为 5 次,闪烁周期为 1.4s,故 Delay(612)约为 87.5ms。



课程名称:_			DSP 的原理	里与应用			
实验名称:_		实验 3	.2 拨码开关挖	2制实验			
专业-班级:	电	气1班	学号:	220330124	姓名:	舒晟超	
实验日期:_	2024	_年5	月13日				
				试验台	3号:		
				报告总	总分数:		
教师评语:							
				助教签	学:		
				教师签	[李:		
				Я	期.		

- 1. 了解 ICETEK-F28335-AF 评估板在 TMS320F28335DSP 外部扩展存储空间上的扩展。
- 2. 了解 ICETEK-F28335-AF 评估板上拨码开关扩展原理。
- 3. 熟悉在 C 语言中使用扩展的控制寄存器的方法。

二、实验过程

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 打开程序并推测实验现象:
- 3. 下载并运行程序,观察实验现象。

三、实验结果

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 阅读代码:

1. #define LED (*(unsigned short int *)0x180000)

这段代码宏定义了板上指示灯控制寄存器的基地址 0x180000。对该基地址写入值(即对寄存器写入值)可以控制 D5(最高位)到 D2(最低位)的亮灭。


1. #define DIP (*(unsigned short int *)0x180001)

这段代码宏定义了板上 DIP 开关控制寄存器的基地址 0x180001。读取该地址的值可以获得四位拨码开关的状态 (0 为闭合, 1 为断开), (1 为低位, 4 为高位)。


```
1. while (1)
2. {
3. LED=DIP;
4. }
```

主程序中 LED 寄存器会实时更新为 DIP 寄存器的值,因此开关状态能够实时反映到 LED 上(开关闭合->DIP 对应位为 0->LED 寄存器对应位为 0->对应 LED 亮)

3.编译下载并运行程序,观察现象如图:








四、问题与思考

1、 请描述拨码开关为什么可以控制 LED 指示灯?其中的逻辑是什么?(1 分)如下图所示,LED 寄存器会实时更新为 DIP 寄存器的值,因此开关状态能够实时反映到 LED 上(开关闭合->DIP 对应位为 0->LED 寄存器对应位为 0->对应 LED 亮)





课程名称:_		DSP	的原理与应	<u>用</u>		
实验名称: _	实验	<u>3.3 DSP </u>	的定时器			
专业-班级:	电气1班	_学号: _	22033012	4	姓名: _	舒晟超
实验日期:_	2024 年 5	月13	_日			
				试验	台号:	
				报告	总分数:	
教师评语:						
				助教	签字: _	
				教师	签字: _	
				日	期: _	

- 1. 通过实验熟悉 F28335 的定时器;
- 2. 掌握 F28335 定时器的控制方法;
- 3. 掌握 F28335 的中断结构和对中断的处理流程;
- 4. 学会 C 语言中断程序设计,以及运用中断程序控制程序流程。

二、实验过程

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 打开程序并推测实验现象:
- 3. 下载并运行程序,观察实验现象。

三、实验结果

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 阅读代码:

```
    void main(void)

2.
  {
3. // DSP28335 初始化
     InitSysCtrl();
4.
5.
     // GPIO(外部扩展模块)初始化
6.
7.
     InitXintf16Gpio();
8.
9.
    // 禁止中断
10.
     DINT;
11.
12.
     // 初始化PIE 中断控制器
13.
    InitPieCtrl();
14.
15. // 禁止 CPU 中断并复位 CPU 中断标志位
16.
     IER = 0x0000;
17.
     IFR = 0 \times 0000;
18.
19. // 初始化中断向量表
20.
     InitPieVectTable();
21.
22.
     // 设置定时器 0 的中断入口地址为中断向量表的 TINT0
23.
     EALLOW;
24.
     PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
25.
     EDIS;
26.
27.
    // 初始化定时器
28.
     InitCpuTimers();
29.
30.
     // 根据不同 CPU 系统频率设定定时器中断周期
31. #if (CPU_FRQ_150MHZ)
```

```
32. // Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second:
33. // 150MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
34.
35. ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 150, 1000000);
36.
      //ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 150, 1000000);
     //ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 150, 1000000);
37.
38. #endif
39.
40. #if (CPU FRQ 100MHZ)
41. // Configure CPU-Timer 0, 1, and 2 to interrupt every second:
42. // 100MHz CPU Freq, 1 second Period (in uSeconds)
43.
44.
      ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 100, 1000000);
45.
     //ConfigCpuTimer(&CpuTimer1, 100, 1000000);
      //ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 100, 1000000);
46.
47. #endif
48.
49.
         // 初始化定时器 0
50.
          // 设置定时器的周期寄存器值为65535.
51. CpuTimer0Regs.PRD.all=0xffff;
52.
         // 设置定时器的计数寄存器值为0
53. CpuTimer0Regs.TIM.all=0;
54.
          // 设置定时器预定标计数器值为0
55. CpuTimer0Regs.TPR.all=0;
56. CpuTimer0Regs.TPRH.all=0;
57.
         // 确保定时器 0 为停止状态
58. CpuTimer@Regs.TCR.bit.TSS=1;
59.
         // 定时器 0 设置为自由运行(仿真模式设置)
60. CpuTimer0Regs.TCR.bit.SOFT=1;
61. CpuTimer0Regs.TCR.bit.FREE=1;
62.
          // 使能定时器 0 的重载
63. CpuTimer@Regs.TCR.bit.TRB=1;
64.
          // 使能定时器 0 的中断
65. CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE=1;
66.
          // 清零定时器 Ø 的中断计数值
67. CpuTimer0.InterruptCount=0;
68.
69.
         // TSS 置 1, 开启定时器 0
70. startCpuTimer0();
71.
72.
      // 开启 CPU 第一组中断并使能第一组中断的第 7 个小中断,即定时器 0
73.
     IER |= M INT1;
74.
      PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
75.
76.
     // 使能总中断
77.
      EINT; // Enable Global interrupt INTM
78.
             // Enable Global realtime interrupt DBGM
79.
```

```
80. for(;;)
81. {
82. }
83. }
```

中断程序如下:

```
1. interrupt void cpu timer0 isr(void)
   {
2.
3.
     // 进入中断,中断计数器递增
4.
      CpuTimer0.InterruptCount++;
5.
      // PIEACK 相应中断标志位清零
6.
7.
      PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
8.
    // 定时器中断标志位清零
9.
10.
      CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;
11.
      // 使能重载
12.
13.
      CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;
14.
15.
     // ncount 递增到194 时清零,清零时改变 LED 状态,LED 为递增计数,从 0 到 16 为一个循环。
16.
      if(ncount==0)
17.
     {
18.
         LED=uLBD;
19.
         uLBD++;
20.
         uLBD%=16;
21.
22.
      ncount++;
23.
      ncount%=194;
24. }
```

3.编译下载并运行程序,观察现象如图:

将定时器的周期寄存器值设置为 0xffff。观察到 LED 闪烁。

将定时器的周期寄存器值设置为 0x0fff。观察到 LED 闪烁变快。

观测 LED 闪烁时间,基本上估计出的周期和计算结果相符。

LED 闪烁现象的视频在附件中给出。

四、问题与思考

- 1、 中断向量表中的 TINT0 中断向量里写的是什么? 例程里设置的中断周期是多长时间, 怎么计算的? LED 每隔多长时间变化一次, 怎么计算的? (1.5 分)
 - (1) 中断向量表中的 TINT0 中断向量内写的是定时器 0 的中断入口地址。
 - (2) 例程设计的中断周期:

中断周期由下式给出:

```
T = \frac{(PRDH : PRD) * (TDDRH : TDDR + 1)}{SYSCLKOUT}
```

PRDH:PRD 为周期寄存器值; TDDRH:TDD 为定时器预分频寄存器值, SYSCLKOUT 为 CPU 时钟频率。例程中, PRDH:PRD 为 65535, TDDRH:TDD 为 0, SYSCLKOUT 为 150MHz, 得到 0.4369ms。

(3) LED 闪烁周期: ncount 递增到 194 时清零, 清零时改变 LED 状态, 故 LED 闪烁周期为 194 倍中断周期, 为 84.75ms。



课程名称:	<u>並用</u>
实验名称:实验 3.4 单路, 多路模数转	换(AD)
专业-班级: <u>电气1班</u> 学号:	<u>220330124</u> 姓名: <u>舒晟超</u>
实验日期: _2024_年_5月13日	
	试验台号:
	报告总分数:
教师评语:	
	助教签字:
	教师签字:
	日 期:

- 1. 通过实验熟悉 F28335 的定时器。
- 2. 掌握 F28335 片内 AD 的控制方法。

二、实验过程

- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件,准备信号源进行 AD 输入,设置波形输出。
- 2. 打开程序并推测实验现象;
- 3. 下载并运行程序,观察实验现象。

三、实验结果


- 1. 导入工程并导入硬件仿真文件。
- 2. 阅读代码:


```
1. // TI 提供 ADC 初始化函数: 开启 ADC 时钟,参考电压寄存器设置,延时
2.
   InitAdc();
3. // 顺序采样模式
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ PS = ADC SHCLK;
5. // ADC 工作 25M 下不分频
   AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = ADC CKPS;
7. // 排序器级联模式
  AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;
9. // 配置采样顺序
10. AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0x2;
11. AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x3;
12. // 连续运行模式
13. AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 1;
14. // 启用序列器覆盖功能
15. AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD = 1;
16. // 最大有效通道数为2
```

3. 连线,设置波形输入并加入断点,运行程序并观察现象


17. AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0x1;

(1)100-1k





(3)30k



四、问题与思考

- 1、 例程里为什么第一次要把 ADCRESULT 里的结果向右移动 4 位? ADC 转换之后得到的最大可能的数是多少? 为什么例程里观察到的波形和上面的波形幅值不一样? (1.5 分)
- (1) ADC 结果寄存器各位功能描述如下:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	X	X	X	X

F28335 内部 AD 只有 12 位,用 16 位的结果寄存器来存储,所以还有 4 位是保留位,得到的寄存器值需要 右移 4 位方能得到采样结果。

- (2) 结果寄存器最大值为 4096, 右移 4 位后最大值为 256.
- (3)上述观察的波形未右移 4位,观察到的值为 0-4096,例程波形已右移 4位。