


1. 드라이버 파일을 다운로드 후 문서 -> 다운로드 폴더로 이동합니다.

1



바탕화면 작업 표시줄의 문서 아이콘을 클릭합니다.

2




문서 창 내 왼쪽 상단에 있는 다운로드 버튼을 클릭해 주세요.

※다운로드 버튼이 보이지 않을 시
즐거찾기 왼쪽의 '>' 모양을 클릭해주세요.


2. 드라이버 파일의 압축을 풀어줍니다.

1




다운로드 폴더 안에 들어있는 드라이버 파일을 우클릭 한 후 '압축 풀기' 버튼을 눌러주세요.

2



해당 창이 뜨면 '압축 풀기' 버튼을 눌러주세요.


3



베이직북이 압축을 푸는동안 기다려주세요.

3. 압축이 풀린 드라이버 파일을 C드라이브에 이동시켜줍니다.


1



왼쪽 바에 있는 내 PC 옆에 있는
'>' 모양을 눌러 'V' 모양으로 만들어주세요.


※이미 V모양으로 되어있던 경우 해당 단계는 건너뛰어주세요.

2



숨겨져있던 로컬디스크 (C:) 파일이 나왔는지 확인해주세요.


3



페이지 2에서 압축 해제한 파일을 끌어
로컬디스크 (C:) 안에 넣어주세요


4. 드라이버 다운 파일을 관리자 권한으로 실행합니다.
(주의!! 로컬디스크 C에 있는 다른 파일들은 건드리지 마세요!!)

1




로컬디스크 (C:)로 들어가 옮겼던 드라이브 폴더를 눌러주세요.

2



들어 온 폴더와 같은 이름의 파일을 찾아 우클릭해주세요.


3



'관리자 권한으로 실행' 버튼을 눌러주세요.


5. 윈도우 PC 보호 창이 뜨면 추가정보 -> 실행 버튼을 눌러줍니다.

1



해당 창이 뜨면 '추가정보' 버튼을 눌러주세요.

2



'실행' 버튼을 눌러주세요.

6. 관리자 권한으로 실행 후 화면에 나타난 프로그램은 건들지 마시고 대기해주세요

※ 제품 환경에 따라 3분~10분정도 설치시간 소요됨

1

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\System32>pnputil.exe /add-driver c:\WP1423FW\*.inf /subdirs /install
Microsoft PnP 유틸리티

드라이버 패키지를 추가하는 중: cui_dch.inf_amd64_5207db0559876a61\cui_dch.inf
드라이버 패키지를 추가했습니다.
게시된 이름: oem36.inf


드라이버 패키지를 추가하는 중: cui_dch.inf_amd64_b18a4e283f67c0b5\cui_dch.inf
드라이버 패키지를 추가했습니다.
게시된 이름: oem37.inf

드라이버 패키지를 추가하는 중: dal.inf_amd64_0b214be229a13e84\DAL.inf
드라이버 패키지를 추가했습니다.
```

해당 화면이 나타나면 건들지 말고 대기해주세요.
드라이버 설치에 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.


7. 설치가 완료되면 장치 관리자에 접속하여 드라이버가 모두 설치되었는지 확인합니다.

1



장치관리자에 접속해주세요.
(시작 메뉴 윈도우 모양에 우클릭 -> 장치관리자 클릭)

2



드라이버가 잘 설치되었는지 확인합니다.
*정상적으로 설치되어있지 않은 경우
위 사진처럼 노란색 느낌표 모양이 보입니다.