| 唤醒词 | 回复 |
|---------------------|------------------------------|
| 小美小美/你好小美/叮当象 | 我在/你说/有什么可以帮到你/ 我来了/有什么吩咐 |
| | |
| 离线命令词 | 输出协议(编程时输出的编号) |
| 灯 | |
| A1=打开红灯 亮红灯@已打开红灯 | 1 |
| A2=关闭红灯@已关闭红灯 | 2 |
| A3=打开绿灯 亮绿灯@已打开绿灯 | 3 |
| A4=关闭绿灯@已关闭绿灯 | 4 |
| A5=打开蓝灯 亮蓝灯@已打开蓝灯 | 5 |
| A6=关闭蓝灯@已关闭蓝灯 | 6 |
| A7=打开黄灯 亮黄灯@已打开黄灯 | 7 |
| A8=关闭黄灯@已关闭黄灯 | 8 |
| A9=调亮一点 亮一点@好的 | 9 |
| A10=调暗一点 暗一点@好的 | 10 |
| A11=打开灯光 请开灯@已打开 | 11 |
| A12=关闭灯光 请关灯@已关闭 | 12 |
| A13=打开流水灯@已打开 | 13 |
| A14=关闭流水灯@已关闭 | 14 |
| 模块 | |
| B1=舵机正转@好的 | 32 (0x20) |
| B2=舵机反转@好的 | 33 |
| B3=电机正转@好的 | 34 |
| B4=电机反转@好的 | 35 |
| B5=打开风扇@已打开 | 36 |
| B6=关闭风扇@已关闭 | 37 |

| B7=增大风速@好的 38 B8=減小风速@好的 39 B9=播放歌曲@好的 40 B10=上一曲@上一曲 41 B11=下一曲@下一曲 42 B12=停止播放@已停止 43 B13=现在温度 44 B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B9=播放歌曲@好的 40 B10=上一曲@上一曲 41 B11=下一曲@下一曲 42 B12=停止播放@已停止 43 B13=现在温度 44 B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B10=上一曲@上一曲 | |
| B11=下一曲@下一曲 42 B12=停止播放@已停止 43 B13=现在温度 44 B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B12=停止播放@已停止 43 B13=现在温度 44 B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B13=现在温度 44 B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B14=现在湿度 45 B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B15=土壤湿度 46 B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B16=测量距离 47 B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B17=打开水泵@已打开 48 B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B18=关闭水泵@已关闭 49 B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B19=检测颜色 50 B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B20=微笑一个@好的 51 B21=变一个表情@好的 52 | |
| B21=变一个表情@好的 52 | |
| | |
| 本 # | |
| 本 併 | |
| 套件 | |
| C1=小车前进@前进 64 (0x40) | |
| C2=小车后退@后退 65 | |
| C3=小车左转@左转 66 | |
| C4=小车右转@右转 67 | |
| C5=小车停止@已停止 68 | |
| C6=打开闸门@好的 69 | |
| C7=关闭闸门@好的 70 | |
| C8=打开窗帘@好的 71 | |
| C9=关闭窗帘@好的 72 | |
| C10=打开开关@已打开 73 | |
| C11=关闭开关@已关闭 74 | |

| C12=打开空调@已打开 | 75 |
|-----------------------------|-----|
| C13=关闭空调@已关闭 | 76 |
| C14=打开电视机@好的 | 77 |
| C15=换一个@好的 | 78 |
| C16=调高一档@调高一档 | 79 |
| C17=调低一档@调低一档 | 80 |
| C18=开始启动@好的 | 81 |
| C19=停止运行@好的 | 82 |
| C20=冲刺模式@已开启冲刺模式 | 83 |
| C21=巡线模式@已开启巡线模式 | 84 |
| C22=避障模式@已开启避障模式 | 85 |
| C23=检测环境 | 86 |
| | |
| | |
| volumeUpUni=增大音量 加大音量@已增大 | 101 |
| volumeDownUni=减小音量 音量减小@已减小 | 102 |