


# WiFi网络优化设计原则

**ISSUE 2.0** 



#### 日期:

杭州华三通信技术有限公司 版权所有, 未经授权不得使用与传播

#### 引入

■ 在规模应用的WLAN网络中,"网络优化"是不可或缺的步骤!在进行网络优化之前,我们需要首先明确优化的基本原则,以更好地指导我们的工作。

#### 课程目标

- 学习完本课程,您应该能够:
- 理解无线网络优化设计的总体原则
- ■掌握不同类型场景的覆盖方式
- ■了解典型的无线覆盖场景




#### 目录

- 优化设计总体原则
- ■场景部署设计及优化遵循原则
- 11N模式AP典型场景部署原则
- ■典型无线覆盖场景简析

### 蜂窝式无线覆盖




- 任意相邻区域使用无频率 交叉的频道,如:1、6、11 频道
- 适当调整发射功率,避免 跨区域同频干扰
- 蜂窝式无线覆盖实现无交叉频率重复使用



### 充分应对跨楼层信号泄漏






● 在三维空间内进行信号覆盖时,跨楼层的信号泄漏是 无法绝对避免的。所以,为了保障无线链路的质量问 题,需要进行科学合理的规划、设计以及优化补偿。

#### 多楼层信道规划原则






在多楼层无线覆盖时,考虑到三维空间的信号泄漏, 在信道规划策略上,除了基于平面的非重叠交叉部署, 还要考虑楼层间或立体空间下的信道交叉规划设计。

#### 高密度区域覆盖原则



#### **Dual Band Deployments**






● 在用户高密度区域覆盖时,可采用2.4G & 5G 双频段覆盖方式,并开启负载均衡功能进行带宽分配效率最大化。

#### 信号强度标准的满足应放第一考虑




● 覆盖区域的信号强度应满足一定的标准,才能保证AP与终端之间信号的有效交互,从而保证无线覆盖的效果。




#### 用户接入速率要求



● 无线用户所选择的速率要求将直接影响AP部署的数量, 速率越高要求覆盖区域内信号质量越高。



以2Mbit/s速率勘测的结果




以5.5Mbit/s速率勘测的结果

### 信号传播需要客观评估





- WiFi项目实施前,通过现场勘测了解建筑物结构 材质,并估测其对无线信号的影响,有助于合理 而确定AP设备的合理安装位置。
- 在衡量墙壁等障碍物对于AP信号的穿透损耗时, 需考虑AP信号的入射角度。



# 合理评估设计效果及障碍物影响








#### 降低同信道AP可见数量






● 无线信号的空间传播是三维的,同信道AP如果相互可见就意味着共享信道资源,这样的结果就是整网的容量将取决于可用的独立信道数量。因此,应该尽可能采取方法来减少三维空间中AP可见数量。

### 优化部署设计举例说明



13




#### ● 场景描述:

- → 两个十字交叉走廊分四个办公室
- →工程部办公人员较多
- →市场部、销售部办公人员较少,有移动办公需求

### 单独使用规划软件进行优化部署设计



14




#### ● 部署设计思路:

- → 工程部办公人员多,每个办公室放一个AP
- →在市场部和销售部间增加一个AP解决信号盲区

#### 结合用户业务的优化部署设计





#### ● 部署设计思路:


- → 工程部办公人员多,每个办公室放一个AP,置于承重墙处
- → 市场部和销售部之间的AP放置在两办公室的门口处

→ 在走廊1的一端采用高增益定向天线覆盖

# 实现全覆盖的优化部署方法(1)




16



# 实现全覆盖的优化部署方法(2)






# 实现全覆盖的优化部署方法(3)




18



## 实现全覆盖的优化部署方法(4)



19



#### 目录

- 优化设计总体原则
- ■场景部署设计及优化遵循原则
- 11N模式AP典型场景部署原则
- ■典型无线覆盖场景简析

### 室内覆盖场景类型划分




- WLAN室内覆盖的区域按区域半径分为大于AP覆盖 半径区域和小于AP覆盖半径区域。
- WLAN室内覆盖的区域按接入用户的数量分为高密度用户区域、低密度用户区域。

		并发接入的终端数量	
		<15(低密度用户数量)	>15(高密度用户数量)
覆盖 区域 半径	<60m	家庭、酒吧、咖啡馆、会议 室	教室、大开放式办公区
	>60m	酒店、综合办公场所、写字 楼	礼堂、体育馆

### 半径小、并发用户少区域的覆盖设计



- 此类区域一般半径在60m以下,接入的用户不多。
- 此类区域一般有小会议室、酒吧、咖啡馆、居民家庭等。
- 对于居民家庭,可选择单独布放AP,也可选择配合CPE 方式的部署方案。





#### 优化原则



#### 高带宽和可管理

覆盖面积较小,信号强度充裕;

带宽高需求

排除其他干扰源,收缩信号边际,保证信号质量;

开启双频,并优化各类参数,保证每用户高体验;

瘦AP统一纳入AC及网管系统,并做好位置标记;

管理可追溯

含CPE的部署方案,需将CPE纳入管理;


关注AP到AC的链路状况;



### 半径小、并发用户多区域的覆盖设计



- 此类区域由于接入用户的数量原因,要求使用多个AP 进行覆盖。
- 需考虑各AP安装位置之间的间隔。
- 此类区域一般有开放式办公区域、大型阶梯教室、大型会议中心等。





#### 优化原则



#### 并发带宽保障和接入体验提升

#### 扩充各类资源 优化边际参数

该类场景用户密度大,需扩充频谱宽度,采用双频设备;适当增加接入点,或采用高性能模式AP(如11N);

采用物理隔离,分割出更多独立信道;扩宽上行链路,保证出口畅通

优化用户接入数、每用户带宽、速率集合比例以及负载均衡状况等参数的 边际值;

# 空口降冲突终端强信号

保证目标覆盖区域内无盲区,终端用户处信号优良,可考虑改变覆盖方式 予以完善;排除系统外干扰源,提高信道重用能力,适当调整AP功率;

保证设备对终端关联请求的及时正确响应,以及IP地址资源的充裕分配; 优化Portal页面,接入方式可选择采用无感知认证模式或者APP类客户端。



### 半径大、用户少区域的覆盖设计



此类区域是主要的WLAN室内应用场所,可看作 多个半径小、用户少的区域的组合,通常采用以 下两种方式进行覆盖

→方法1: 使用AP功分方式进行部署覆盖

→方法2: 结合室内分布式系统进行部署

#### 优化原则



#### 终端信号保障和用户使用体验提升

综合考虑工程和商务因素,选择AP信号功分延伸方式、合路系统、X-分设备方案、插座式AP等方案进行部署

#### 遴选覆盖方式 提升信号感知

无论选择哪种覆盖方式,宗旨为保证用户信号感知良好

在已有覆盖方式不能变动的情况下,选择更换大功率AP、更换天线类型以及更改天线安装位置等方式尽量提升信号覆盖能力

在信号强度良好保证的前提下,优化速率组成比、管理报文和广播报文比例以及优化接入终端品质;

#### 优化各类参数 适配业务应用

适当调整AP功率,降低楼层间信号泄露;立体规划AP间信道,降低空间 信道干扰

分析用户的业务类型、报文大小比例状况、网络使用频繁程度等情况, 针对性进行数据参数调整,如限速、限用户数等



#### 半径大、用户多区域的覆盖设计



● 此类区域是高密度用户场景,无论是信号覆盖质量,还是用户带宽满足,相对其他场景而言,实现的难度较大,对应方案更需精确和灵活。





#### 优化原则



#### 信号覆盖保证和独立信道创建

# 丰富天线部署保证信号优良

可根据现场工程安装环境,灵活选择全向天线、定向天线、美化定制天线等

信号强度为首要保证,以满足智能手机类终端信号强度需求为目标准则

信道分布合理设计,并辅以提高信道重用能力、逐包功率控制等软调手段

#### 注重物理隔离 扩充各类资源

由于场景用户密度大,需扩充频谱宽度,采用双频设备;适当增加接入点,或采用高性能模式AP(如11N);

选择合适的天线和利用环境中的障碍物体选择天线位置点,以便实现天线间物理隔离,分割出更多独立信道;扩宽上行链路,保证出口畅通。



#### 目录

- 优化设计总体原则
- ■场景部署设计及优化遵循原则
- 11N模式AP典型场景部署原则
- ■典型无线覆盖场景简析

### 11N AP模式部署原则



#### 用户信号感知要良好,并可形成MIMO效应

2.4G & 5G 双频段工作模式 20MHz & 40MHz合理选择

信号延伸至用户位置处整体工程成本尽量降低

合理规划用户接入数量 终端考虑向前兼容问题

室内合路情况下选择合适的设备

目前,新建WiFi网络基本以11N类型AP为主,且终端也开始大幅支持11N模式。

11N AP在接入用户数方面与普通类 AP相当,但在单用户带宽上有很大程度的提升,而此改变得益于MIMO效应和协议开销的显著降低。

# 11N AP独立放装于走廊部署









# 插座式AP伸入房间部署












33

### 11N AP X-share方式(X分)进行部署





#### 目录

- 优化设计总体原则
- 场景部署设计及优化遵循原则
- 11N模式AP典型场景部署原则
- ■典型无线覆盖场景简析

### 学校-单AP教室覆盖



36






● 根据具体环境的不同,可以将AP固定到主讲台后面的墙壁上,或者用吸顶天线固定到天花板上,一般来说,室内覆盖可以覆盖普通隔离墙1-2层。

### 学校-多AP重叠教室覆盖




37



● 在大阶梯教室基本上不用考虑使用吸顶天线,主要因为此类教室 基本上没有吸顶天线的依附物,AP基本采用壁挂安装,布置点 参考上图所示,AP1/AP2/AP3分别采用信道1、信道6、信道11。

### 学校 - 学生宿舍-室内覆盖(1)






- AP部署在楼道位置,通过功分器将天线引入宿舍内,注意信道划分
- 适用同一楼层寝室数量较多、各寝室间墙体对信号衰减较小的情况

O CH 1 O CH 6 O CH 11

### 学校 - 学生宿舍-室内覆盖(2)






AP部署在宿舍内,注意信道划分,适用同一楼层寝室数量较多、用户 数量较多的情况

> CH 1 CH 6 **CH 11**

39

### 学校 - 学生宿舍-室内覆盖(3)






- AP部署在楼道位置,通过功分器将天线引入宿舍内,注意信道划分
- 适用同一楼层寝室数量较多、各寝室间墙体对信号衰减较大的情况

CH 1 CH 6 **CH 11** 

40

### 学校-学生宿舍-室内覆盖(4)






● AP部署在楼道位置,注意信道划分,适用同一楼层寝室数量较少的情况

○ CH 1
○ CH 6
○ CH 11

### 学校 - 室外场所覆盖






www.h3c.com

保证覆盖效果!


# 机场-近机位覆盖





# 机场-近机位覆盖






# 机场 - 候机楼覆盖




45




# 机场-候机楼覆盖





### 医院-病房覆盖






● AP部署在楼道内,减少在病房内的施工,利用功分器将AP信号更均 匀覆盖,保证病房内无覆盖盲区,注意信道划分

> CH 1 CH 6 CH 11

### 医院-病房覆盖2






对墙体和环境进行考量分析,可采取天线入室方式进行覆盖。如果采用11N模式AP,还要考虑形成MIMO效应,可根据具体项目需求,综合商务和工程情况,选择普通11NAP天线功分入室(上图所示)、插座式AP以及X分类型AP等方式进行部署。

### 医院-病房覆盖



49



- CH 1 CH 6 CH 11
- 病区一般是以护士站为中心的若干个病房组成,要特别关注每个病区中个别房型特殊的病房覆盖效果



# 火车站、汽车站-候车厅覆盖







● 火车站、汽车站属于半径大、用户多区域,是典型的高密度场景。

# 体育场馆-看台










- 体育场馆看台可按照需求进行 粗放式覆盖和精细化覆盖部署。
- 精细化覆盖需要选择适当的安 装位置,开启双频,并配以合 适的软调优化手段。

# 体育场馆-天线安装方式





全向天线倒置覆盖



定向天线下倾覆盖



吸顶天线吊顶覆盖

### 酒店 - 客房区域覆盖








可根据酒店格局和建筑材质,选择在走廊AP独立放装、功分入室、插座式AP以及X-share方式进行部署。

### 酒店 - 综合功能区域覆盖






注: 代表AP覆盖点

### 办公大楼 - 综合办公区域






● 如上图所示是一典型办公环境,面积36m×36m,基本上属于半开放空间。

# 办公大楼 - 交叉布点













56

## 小区及近郊农村 - CPE方式








# 轨道交通 - MLSP链路切换





Active link





Dormant link

### 本章总结

本章首先阐述了优化设计的总体原则, 并根据不同场景模型进行了针对性解析;具体 而精细地介绍了11N模式的AP场景部署情况; 介绍和分析了多个典型的无线场景覆盖策略。

# ITOIP解决方案专家

杭州华三通信技术有限公司 www.h3c.com