

QuecOpen_设置 QDloader

模式



About the Document

本文档适用于 LTE 系列

History

Revision	Date	Author	Description
1.0	2018-02-28	XXX	Initial



目录

Que	ecOpen_设置	. 0
Abo	ut the Document	. 1
	Fastboot 进入 QDloader	
	Usb_boot 拉高进入 QDloader	



1. Fastboot 进入 QDIoader

- 重接 usb 与 debug 串口
- ② 使用 secucrt 连接 debug 串口,按住 ctrl+C,然后开机,输入 fastboot,使模块进入 fastboot 模

力

```
B - 560590 - Image Load, Start
D - 67680 - APPSBL Image Loaded, Delta - (388556 Bytes)
B - 628269 - QSEE Execution, Start
D - 213 - QSEE Execution, Delta
B - 634034 - SBL1, End
D - 531462 - SBL1, Delta
S - Throughput, 3000 KB/s (1032044 Bytes, 298591 us)
S - DDR FrequencyAndroid Bootloader - UART_DM Initialized!!!
[0] welcome to lk

[10] platform_init()
[10] target_init()
[10] waiting for the RPM to populate smd channel table
[10] smem ptable found: ver: 4 len: 20
[20] ERROR: No devinfo partition found
[20] Neither 'config' nor 'frp' partition found
[20] [Ramos] get fastboot message start !!!
[30] [Ramos] get fastboot message end !!!
```

③ 打开 adb 工具,在 adb 下执行 fastboot erase sbl,擦除完毕后,输入 fastboot reboot,重启模块

```
F:\ducument\AG35\adb\adb\fastboot erase sbl
erasing 'sbl'... OKAY L 0.017s]
finished. total time: 0.018s

F:\ducument\AG35\adb\adb\fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.017s
```

④ 在设备管理器里面看到如下接口

```
端口 (COM 和 LPT)

Gommunications Port (COM1)

Guectel QDLoader 9008 (COM21)


USB Serial Port (COM19)

USB Serial Port (COM2)
```



2.Usb_boot 拉高进入 QDloader

- ① USB_BOOT 引脚,开机如果被拉高,模块会进入 QDloader
- ② VDD_EXT 可输出 1.8V 电压,短接 VDD_EXT 与 USB_BOOT,开机可进入 QDloader,如短接 LTE OPEN-EVB_V1.1(EVB 板)上 J1005 的 2, 4 引脚



③ 在设备管理器里面查看是否有 QDloader 接口