
WLOラズパイ倶楽部 スマホと使うRaspberry Pi





2017年9月21日



- •Raspberry Piとスマートフォン(iOS/Android)を接続してみる
- •スマートフォンの機能をRaspberry Piからつかってみる

スマートフォンのテザリングでインターネット接続 ● スマートフォンの写真をRaspberry Piで管理

•Raspberry Piの機能をスマートフォンからつかってみる

リモートログイン(SSH/VNC)

GPIO (Blynk app)



スマートフォンとRaspberry Piのさまざまな接続方法

•有線接続

USB接続(microUSB/Lightning) ●

USBシリアル接続(Androidのみ)

Ethernet (IP接続)

オーディオケーブル

-無線接続

WiFi(IP接続) ●

Bluetooth / BLE

NFC (Android 一部機種のみ)

・その他

光通信 LUMICODE/LinkLay



有線接続: USBケーブル

・できること

スマホの充電

USBテザリング

写真/一部アプリデータの読み書き



準備: iOSの場合のみ

・パッケージの導入

- \$ wget http://git.io/wloinst3
- \$ bash wloinst3

(シェルスクリプトはWLOのgithubにあります)



実際につなげてみる

テザリングを有効にする

Androidの場合:設定→無線とネットワーク→もっとみる→テザリングとポータブルアクセスポイントiOSの場合:設定→インターネット共有







•Androidの場合: usb0というインターフェイスが出現

```
pi@raspberrypi: $ ifconfig
       Link encap:イーサネット ハードウェアアドレス b8:27:eb:30:7a:08
        inet6アドレス: fe80::8b72:4625:f5e9:7776/64 範囲:リンク
       UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
       RXパケット:0 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:0 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1000
        RXバイト:0 (0.0 B) TXバイト:0 (0.0 B)
       Link encap:ローカルループバック
10
        inetアドレス:127.0.0.1 マスク:255.0.0.0
       inet6アドレス: ::1/128 範囲:ホスト
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 メトリック:1
        RXパケット:136 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:136 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1
       RXバイト:11472 (11.2 KiB) TXバイト:11472 (11.2 KiB)
usb0
        Link encap: イーサネット ハードウェアアドレス 72:86:94:0e:85:97
       inetアドレス:192,168,42,169 プロードキャスト:192,168,42,255 マスク:255,255,255,0
        inet6アドレス: fe80::22ae:181:1fec:bc36/64 範囲:リンク
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 メトリック:1
       RXパケット:22 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:50 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝 突 (Collisions): 0 TXキュー長:1000
       RXバイト:1771 (1.7 KiB) TXバイト:10390 (10.1 KiB)
wlan0
       Link encap:イーサネット ハードウェアアドレス b8:27:eb:65:2f:5d
        inetアドレス:192,168,251,195 プロードキャスト:192,168,251,255 マスク:255,255,255,0
        inet6アドレス: fe80::e2dc:4c5f:802d:a7de/64 範囲:リンク
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
       RXパケット: 2027 エラー: 0 損失: 455 オーバラン: 0 フレーム: 0
       TXパケット:204 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝 突 (Collisions): 0 TXキュー長:1000
        RXバイト:295320 (288.3 KiB) TXバイト:34387 (33.5 KiB)
```



•iOSの場合:eth1が出現

```
Link encap: イーサネット ハードウェアアドレス b8:27:eb:30:7a:08
eth0
       inet6アドレス: fe80::8b72:4625:f5e9:7776/64 範囲:リンク
       UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
       RXパケット:0 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:0 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1000
       RXバイト:0 (0.0 B) TXバイト:0 (0.0 B)
       Link encap: イーサネット ハードウェアアドレス 22:3c:ae:6d:7b:7a
eth1
       inetアドレス:172,20,10,2 ブロードキャスト:172,20,10,15 マスク:255,255,255,240
       inet6アドレス: 2001:240:2403:cb3e:c8ec:3a53:e041:153/64 範囲:グローバル
       inet6アドレス: fe80::3621:4839:fdf8:a80d/64 範囲:リンク
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
       RXパケット:20 エラー:0 損失:1 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:85 エラー:1 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1000
       RXパイト:2618 (2.5 KiB) TXパイト:14001 (13.6 KiB)
       Link encap:ローカルループバック
lo
       inetアドレス:127.0.0.1 マスク:255.0.0.0
       inet6アドレス:::1/128 範囲:ホスト
       UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 メトリック:1
       RXパケット:136 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
       TXパケット:136 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1
       RXバイト:11472 (11.2 KiB) TXバイト:11472 (11.2 KiB)
wlan0
       Link encap:イーサネット ハードウェアアドレス b8:27:eb:65:2f:5d
       inetアドレス:192.168.251.195 ブロードキャスト:192.168.251.255 マスク:255.255.255.0
       inet6アドレス: fe80::e2dc:4c5f:802d:a7de/64 範囲:リンク
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
       RXパケット: 2128 エラー: 0 損失: 491 オーバラン: 0 フレーム: 0
       TXパケット:209 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
    衝突(Collisions):0 TXキュー長:1000
       RXバイト:308459 (301.2 KiB) TXバイト:34909 (34.0 KiB)
```



•iOSの場合:vSSH Lite

https://itunes.apple.com/jp/app/vssh-lite/id535055496?mt=8

•Androidの場合: ConnectBot

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.connectbot&hl=ja



スマホからLチカ: Blynk

Blynk

http://www.blynk.cc/


•iOSの場合:

https://itunes.apple.com/us/app/blynk-control-arduino-raspberry/id808760481?ls=1&mt=8

•Androidの場合:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk







Raspberry piへのソフトウェア導入

node.jsとnpmのバージョンを確認

```
$ npm -v
3.10.10
$ node -v
v6.11.3
```

古い場合はnode-redの更新スクリプトで更新する

\$ update-nodejs-and-nodered


パッケージの導入


- \$ wget http://git.io/wloinst4
- \$ bash wloinst4

(シェルスクリプトはWLOのgithubにあります)




Blynkのアカウント作成








Blynkのプロジェクト作成







Blynkからメールが届きます






Tokenを引数に入れてクライアントを起動


\$ blynk-client トークン文字列

```
pi@raspberrypi: $ blynk-client 1074-: *** *** **** **** **** ff297a0c9d 0n0ff mode Connecting to: blynk-cloud.com 8441 SSL authorization... Connected Authorized Blynk ready.
```



プッシュボタンをつくってみる







プッシュボタンをつくってみる

