

Работа с GPIO в Linux

Владислав Богданов

2026-06-05

Оглавление

1. Введение:	1
2. Определяемся кто есть кто	1
2.1. Смотрим доступные порты	1
3. Определяемся с портом	1
4. Управление в режиме ногодрыга	2
4.1. Использование как выхода	3
4.1.1. Пробуем переключать используем устаревший способ	3
4.1.2. Современный вариант	3
4.2. Использование пина как входа	4
4.2.1. Устаревший вариант	4
4.2.2. Современный вариант	5
5. Что то не работает	6
5.1. Не много теории	8
5.2. Ищем что там назначено	9
5.3. А как нужно	11

1. Введение:

Данные заметки созданы как дополнительная напоминалка и могут нести ошибки и неверное понимание автором как теории, так и практических полученных данных, а потому если попытаетесь повторить необходимо осмыслить действия и устройство на котором все воспроизводится.

Тут вообще написано про gpio и его понимание в linux.

- "Официальная документация по GPIO" <https://origin.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/gpio/driver.html>

Практическая часть реализуется при работе с платой **LicheeRV Nano** https://wiki.sipeed.com/hardware/en/lichee/RV_Nano/1_intro.html.

2. Определяемся кто есть кто

2.1. Смотрим доступные порты

```
# ls /sys/class/gpio/
export      gpiochip384  gpiochip448  unexport
gpiochip352 gpiochip416  gpiochip480
```

Мы видим **gpiochipXXX** и она привязана к адресу порта, сам пин определяется смещением относительно базового, то есть нулевого пина. Количество пинов до 32 (смещение от 0 до 31). То есть пин $\text{GPIOX}_{15} = \text{gpiochipXXX} + 15$

3. Определяемся с портом

Выполняем следующий код, мы получили человекочитаемое имя драйвера или контроллера, который управляет этой группой пинов

```
Имя драйвера
# cat /sys/class/gpio/gpiochip480/label
30200000.gpio
Покажет количество пинов (линий), которыми управляет этот чип
# cat /sys/class/gpio/gpiochip480/ngpio
32
Покажет базовый номер GPIO этого чипа
# cat /sys/class/gpio/gpiochip480/base
480

Современный вариант
Показывает сводку по всем чипам в системе
# gpiodetect
```

подробнейшую таблицу по каждому пину внутри чипа
gpioinfo (или gpiod info в libgpiod v2.x)

Если знаешь имя пина из схемы (например, CAM_GPIO), эта команда мгновенно скажет его точный адрес: gpiochip480 15 (что означает пин 480 + 15 = 495).
gpiofind "имя_пина"

далее зайдя в руководство на процессор и сопоставив информацию, получаем четкое понимание (пример из руководства на SG2002). В данном случае я искал GPIOA_15, исходя из принципиальной схемы платы.

21.5.3 GPIO Register Overview

The chip includes 4 groups of GPIO under Active Domain and 1 group of GPIO under No-die Domain. The base address is shown in table *Base addresses of GPIO modules*.

Table 21.140: Base addresses of GPIO modules

GPIO Module	Base Address
GPIO0	0x03020000
GPIO1	0x03021000
GPIO2	0x03022000
GPIO3	0x03023000
RTCSYS_GPIO	0x05021000

Table *GPIO Registers Overview* is the offset address and definition of the registers of the GPIO module (GPIO0) in group 1. GPIOs in other groups have the same register definitions.

соответствие номеров буквам

CHAPTER 21. PERIPHERALS

21.5 GPIO

The system includes 4 groups of GPIO (General Purpose Input/Output) under Active Domain, which are GPIO0 ~ GPIO3, and 1 group of GPIO under No-die Domain, RTCSYS_GPIO. Each group of GPIO provides 32 programmable input and output pins.

Note: In this manual, GPIOA is often used instead of GPIO0, GPIOB instead of GPIO1, GPIOC instead of GPIO2, and GPIOD instead of GPIO3.

The direction of each pin can be arbitrarily set as input or output, used to generate output signals for specific applications or collect input signals for specific applications. When set as an input pin, the GPIO can be used as an interrupt source; when set as an output pin, each GPIO can independently output 0 or 1.

GPIO can generate maskable interrupts based on the level or transition value of the input signal. The GPIOx_INTR_FLAG (x = 0 ~ 3) signal gives the interrupt controller an indication that an interrupt has occurred.

4. Управление в режиме ногодрыга

Есть два способа управления устаревший и современный:

- Устаревший встречается и сейчас. Вроде как использовался на ядрах до 5.10 в новых системах файлы /sys/class/gpio/... могут вообще отсутствовать.

- Для современного для кода будет нужна установленная библиотека **libgpiod**. Понадобится пакет **gpiod** (в Debian/Ubuntu: `sudo apt install gpiod`), метод более безопасен, работает без гонок и рекомендуемый.

4.1. Использование как выхода

4.1.1. Пробуем переключать используем устаревший способ

```
1. "Экспортируем" пин 495 (сообщаем ядру, что будем его использовать)
Если пин уже используется, эта команда выдаст ошибку "Device or resource busy"
# echo 495 | tee /sys/class/gpio/export
495
2. Настраиваем пин как Выход (out)
# echo out | tee /sys/class/gpio/gpio495/direction
out
3. Записываем значение 0 (LOW / выключить)
# echo 0 | tee /sys/class/gpio/gpio495/value
0
4. Записываем значение 1 (HIGH / включить)
# echo 1 | tee /sys/class/gpio/gpio495/value
1
5.
# echo 495 | sudo tee /sys/class/gpio/unexport
495
```



1. Для текущего варианта записи может понадобится `sudo`
2. Также возможно задавать в таком синтаксисе, но необходим `root`

```
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio495/value
```

и так у меня один пин под номером 15 работает, а 17 не управляется но он судя по схеме еще может быть задействован как `uart0`, что очень вероятно и как `rwm5`, при этом вывод в консоль у обоих пинов аналогичен.

4.1.2. Современный вариант

не пробовал, пакет у меня не установлен

Команда `gpiocp` делает всё сразу: захватывает пин, настраивает его на выход и выставляет значение.

Вариант А: Установить значение и удерживать его По умолчанию `gpiocp` устанавливает значение и сразу завершается, освобождая пин (он вернется в исходное состояние). Чтобы удерживать значение, нужно добавить флаг `-b` (`background`) или `--mode=wait`:

```
# Установить пин 15 на gpiochip480 в 1 (HIGH) и удерживать его
```

```
sudo gpiocset --mode=wait gpiochip480 15=1
```

Чтобы выключить, открой другой терминал и выполни:

```
sudo gpiocset gpiochip480 15=0
```

Или нажми Ctrl+C в первом терминале, если используешь --mode=wait

Вариант Б: Установить значение в фоне (удобно для скриптов)

Включить пин и уйти в фон (пин останется включенным)

```
sudo gpiocset -b gpiochip480 15=1
```

Выключить пин (также в фоне)

```
sudo gpiocset -b gpiochip480 15=0
```

4.2. Использование пина как входа

Данный код я не проверял

4.2.1. Устаревший вариант

Разбор отличий устаревших методов:

- direction: Вместо out мы пишем in. Это физически переключает внутреннюю схему контроллера на прием сигнала.
- Чтение (cat): Вместо того чтобы записывать (echo) значение в файл value, мы его читаем с помощью команды cat. Если на пине высокий уровень (HIGH), увидим 1, если низкий (LOW) — 0.

```
# 1. "Экспортируем" пин 495 (сообщаем ядру, что будем его использовать)
echo 495 | sudo tee /sys/class/gpio/export
```

```
# 2. Настраиваем пин как ВХОД (in)
echo in | sudo tee /sys/class/gpio/gpio495/direction
```

```
# 3. Читаем текущее значение пина (вернет 0 или 1)
cat /sys/class/gpio/gpio495/value
```

... можно читать много раз, например, в цикле ...

```
# 4. Освобождаем пин (обязательно!)
echo 495 | sudo tee /sys/class/gpio/unexport
```

Но нельзя делать бесконечный цикл с cat для опроса кнопки. Это "съест" 100% процессорного времени. В Linux GPIO есть механизм прерываний (edge detection). Можно сказать ядру: "Разбуди мою программу только тогда, когда сигнал изменится". Для этого используется файл edge:

```
# Доступные значения для edge:
# none - прерывания отключены (по умолчанию)
# rising - сработает при изменении с 0 на 1 (нажатие кнопки)
# falling - сработает при изменении с 1 на 0 (отпускание кнопки)
# both - сработает при любом изменении

# Настраиваем пин на реакцию на восходящий фронт (0 -> 1)
echo rising | sudo tee /sys/class/gpio/gpio495/edge
```

После настройки edge, в языках программирования (C, Python) или через утилиты (например, inotifywait в bash) можно эффективно "ждать" изменения сигнала, не нагружая процессор.

4.2.2. Современный вариант

В современном стеке libgpiod есть две основные утилиты для этого, в зависимости от того, что именно нужно: разовое чтение или постоянное отслеживание изменений (например, нажатие кнопки). Обе команды требуют прав sudo (или прав группы gpio).

Способ 1: Разовое чтение (gpioget)

```
sudo gpioget <имя_чипа> <номер_линии>
Пример:
sudo gpioget gpiochip480 15
Результат: В консоли просто выведется 0 (низкий уровень) или 1 (высокий уровень), и
программа завершится.
```

Способ 2: Постоянный мониторинг (gpiomon) (Рекомендуемый) Если опрашивать вход (например, кнопку или датчик), использовать gpioget в цикле — это плохая практика (это нагружает процессор и можно пропустить короткое нажатие). Правильный современный способ — использовать gpiomon. Эта команда не "крутится" в цикле, а засыпает и ждет аппаратного прерывания от ядра, когда состояние пина изменится. Это максимально эффективно.

Синтаксис:

```
sudo gpiomon <имя_чипа> <номер_линии>
sudo gpiomon gpiochip480 15
```

Что произойдет:

Команда "зависнет" и будет ждать. Как только изменится напряжение на пине (например, замкнешь кнопку на землю или на 3.3V), в консоли мгновенно появится строка:

```
event: FALLING EDGE offset: 5 timestamp: [1690000000.123456789]
или
```

```
event: RISING EDGE offset: 5 timestamp: [1690000000.987654321]
```

- **RISING EDGE** — переход из 0 в 1 (напряжение появилось).
- **FALLING EDGE** — переход из 1 в 0 (напряжение пропало).

Чтобы остановить мониторинг, нажми Ctrl+C.

Важный нюанс: "Висящий" пин (Floating)

Если пин настроен как вход, и к нему ничего не подключено, он находится в "висящем" состоянии. Из-за электромагнитных наводок он будет хаотично менять значения между 0 и 1. Чтобы этого избежать, применяют внутренние подтягивающие резисторы (pull-up / pull-down). В новых версиях libgpiod (v2.x и выше) их можно включить прямо из консоли флагом `--bias`:

Пример с подтяжкой к питанию (Pull-up):

(Пин будет читать 1, пока не замкнуть его на землю кнопкой)

```
sudo gpiomon --bias=pull-up gpiochip480 15
```

Пример с подтяжкой к земле (Pull-down):

(Пин будет читать 0, пока не подать на него 3.3В)

```
sudo gpiomon --bias=pull-down gpiochip480 15
```



Если версия `gpiod` старая и не знает флаг `--bias`, подтяжку придется настраивать через Device Tree или специальную утилиту производителя платы, например `raspi-gpio` для Raspberry Pi

5. Что то не работает

Данная команда покажет:

- Какие контроллеры GPIO зарегистрированы в системе
- Какие пины (линии) GPIO существуют
- Текущее состояние каждого пина (вход/выход, высокий/низкий уровень)
- Каким драйвером или процессом используется каждый пин
- Если пин настроен как прерывание — показывает триггер и счётчик срабатываний
- `2> /dev/null` — перенаправляет поток ошибок (stderr, дескриптор 2) в «чёрную дыру» `/dev/null`. Это подавляет сообщения об ошибках (например, если файла не существует или нет прав на чтение).

```
# cat /sys/kernel/debug/gpio 2> /dev/null
gpiochip4: GPIOs 352-383, parent: platform/5021000.gpio, 5021000.gpio:
gpio-353 (                |snsr-rst-gpio          ) in  lo
gpio-355 (                |GTP INT IRQ           ) in  lo IRQ
gpio-356 (                |GTP RST PORT          ) out hi

gpiochip3: GPIOs 384-415, parent: platform/3023000.gpio, 3023000.gpio:

gpiochip2: GPIOs 416-447, parent: platform/3022000.gpio, 3022000.gpio:

gpiochip1: GPIOs 448-479, parent: platform/3021000.gpio, 3021000.gpio:
gpio-449 (                |scl                   ) out hi
gpio-450 (                |sda                   ) in  lo
gpio-454 (                |cviusb-otg            ) in  hi IRQ

gpiochip0: GPIOs 480-511, parent: platform/3020000.gpio, 3020000.gpio:
gpio-493 (                |cvi-cd                ) in  lo IRQ ACTIVE LOW
gpio-494 (                |led-user               ) out lo
gpio-510 (                |User Key              ) in  hi IRQ ACTIVE LOW
```

Таким образом мы видим:

- пин **gpio-494** который задействован драйвером led 494-480 = GPIOA_14.
- пин **gpio-510** который задействован драйвером кнопки 510-480 = GPIOA_30.
- Что совпадает со схемой. Остальные не рассматриваю.

У меня не работает GPIOA_17 (gpio-480+17 = gpio_497), его здесь нет, с Проверяю также на GPIOA_19 (gpio-480+19 = gpio_499), ситуация аналогичная думаю пин задействован другой периферией.

Проверяем что пин не в режиме входа

```
# echo 499 | tee /sys/class/gpio/export
-sh: tee: not found
# echo 499 | tee /sys/class/gpio/export
499
# cat /sys/class/gpio/gpio499/direction
in
# echo out > /sys/class/gpio/gpio499/direction
# cat /sys/class/gpio/gpio499/direction
out
# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio499/value
# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio499/value
# cat /sys/class/gpio/gpio499/value
1
```

5.1. Не много теории

Pin Multiplexing - механизм определяющий какая цифровая периферия подключена к конкретной ножке чипа.

Как это работает: На каждый вывод приходится N функций (режимов ALT0...ALT15). Регистр мультиплексора хранит число, выбирающее активную функцию.

Пример для вывода X:

0000 = GPIO (обычный порт ввода-вывода)

0001 = UART3_TX (передатчик третьего UART)

0010 = I2C1_SDA (линия данных первого I2C)

0011 = TIM2_CH1 (канал ШИМ таймера)

Важный нюанс: Пиновый мультиплексор управляет только цифровым сигналом. Вы не можете с помощью мультиплексора превратить цифровой вывод напрямую в аналоговый вход АЦП, минуя аналоговый блок (хотя выбор режима ADC — это тоже функция мультиплексора).

Pin Control - Механизм настройки электрических характеристик и поведения вывода после того, как функция выбрана (или даже во время выбора).

Что конфигурируется (зависит от чипа):

Pull-up / Pull-down: Подтяжка линии к питанию или земле, чтобы вывод не "висел в воздухе".

Drive Strength (Сила тока): Настройка выходного тока (например, 2 мА, 4 мА, 8 мА). Важно для согласования импеданса (излучение помех EMI) и достаточности тока для светодиодов/нагрузок.

Slew Rate Control: Управление скоростью нарастания фронта сигнала (быстрый/медленный). Медленный фронт снижает звон и помехи, быстрый нужен для скоростных интерфейсов.

Input Schmitt Trigger: Включение гистерезиса на входе для подавления дребезга (нужно для кнопок, не нужно для быстрых линий данных).

Open-Drain / Push-Pull: Режим работы выхода (открытый сток или двухтактный).

Bias / Receiver Enable: Отключение входного буфера, когда вывод работает на выход, для экономии энергии.

Как это выглядит в Linux (Device Tree)

В Linux эти понятия чаще всего объединяются в макросах в Device Tree, но логически они разделены. Стандартное свойство — `pinctrl`.

Обычно конфигурация одного пина выглядит как комбинация мультиплексирования и

контроля, записанная в одном 32-битном слове:

```
// Пример для i.MX SoC
pinctrl_uart1: uart1grp {
    fsl,pins = <
        /* Пин | Мультиплексирование (MUX) | Контроль (PAD) */
        MX6QDL_PAD_SD3_DAT7__UART1_TX_DATA    0x1b0b1
        MX6QDL_PAD_SD3_DAT6__UART1_RX_DATA    0x1b0b1
    >;
};
```

Здесь:

MX6QDL_PAD_SD3_DAT7__UART1_TX_DATA — это MUX: макрос говорит "возьми пин, который по умолчанию является 7-й линией данных SD-карты, и переключи его мультиплексор в режим передатчика UART1".

0x1b0b1 — это Pin Control: битовая маска, которая записывается в PAD-регистр и задает параметры: Pull-Up, Slew Rate (медленный), Drive Strength (сильный). Обычно расшифровывается в Reference Manual на процессор.

Архитектура в ядре Linux

Подсистема pinctrl логически разносит эти понятия на два уровня драйвера:

Pin Controller Driver: Отвечает за регистры мультиплексирования. Регистрирует возможные функции и группы пинов.

GPIO Driver: Часто тесно переплетен, так как режим GPIO — это одна из функций мультиплексора.

Pin Configuration Driver: Применяет электрические настройки (pin_config).

В коде это вызовы типа pinconf_set_config(), а в Device Tree есть возможность разделять MUX и CONFIG:

```
/*devicetree*/
pinctrl-single,pins = <
    /* Смещение MUX */
    0x108 ( PIN_OUTPUT | MUX_MODE3 )
>;
pinctrl-single,bias-pullup = <0x108 0x00 0x08>;
```

5.2. Ищем что там назначено

Открываем таблицу Pin Multiplexing 1. Ищу GPIO_A19, далее

Table 10.31 – continued from previous page

Signal Name	Direction	PinName	Function Number	Function select register
XGPIOA[10]	I/O	SD0_D1	3	FMUX_G PIO_REG_IOCTLRL_SD0_D1 0x0300_1028
XGPIOA[11]	I/O	SD0_D2	3	FMUX_G PIO_REG_IOCTLRL_SD0_D2 0x0300_102C
XGPIOA[12]	I/O	SD0_D3	3	FMUX_G PIO_REG_IOCTLRL_SD0_D3 0x0300_1030
XGPIOA[13]	I/O	SD0_CD	3	FMUX_G PIO_REG_IOCTLRL_SD0_CD 0x0300_1034
XGPIOA[14]	I/O	SD0_PWR_EN	3	FMUX_GPIO _REG_IOCTLRL_SD0_PWR_EN 0x0300_1038
XGPIOA[15]	I/O	SPK_EN	3	FMUX_G PIO_REG_IOCTLRL_SPK_EN 0x0300_103C
XGPIOA[16]	I/O	U ART0_TX	3	FMUX_GPI O_REG_IOCTLRL_UART0_TX 0x0300_1040
XGPIOA[17]	I/O	U ART0_RX	3	FMUX_GPI O_REG_IOCTLRL_UART0_RX 0x0300_1044
XGPIOA[18]	I/O	JTAG _CPU_TCK	3	FMUX_GPIO_RE G_IOCTLRL_JTAG_CPU_TCK 0x0300_1068
XGPIOA[19]	I/O	JTAG _CPU_TMS	3	FMUX_GPIO_RE G_IOCTLRL_JTAG_CPU_TMS 0x0300_1064

судя по всему 0x0300_1064 соответствует адресу где хранится заданное значение, с помощью команды читаем что там

```
devmem 0x03001064
0x00000004
```

теперь пробегаемся по документу ищем 0x0300_1064 где Function Number равен 4.

table 10.35 – continued from previous page

Pin Num	Pin Name	Function_select_register	fmux_default	Description
26	JTAG _CPU _TMS _TMS	FMUX_GPIO_R EG_IOCTLRL_JTAG_CPU_TMS 0x0300_1064	0x0	IO JTAG_CPU_TMS function select : • 0 : CR_4WTMS (default) • 1 : CAM_MCLK0 • 2 : PWM[7] • 3 : XGPIOA[19] • 4 : UART1_RTS • 5 : AUX0 • 6 : UART1_TX • 7 : VO_D[28] • Others : Reserved
27	JTAG	FMUX_GPIO_R	0x0	IO JTAG_CPU_TCK function se-

В данном документе нашлась еще одна табличка как я понимаю там назначен **uart1_rts**

поэтому переназначаем этот пин путем записи по этому адресу значения 3, так как согласно таблицы именно оно и соответствует функции gpio.

```
# devmem 0x03001064 32 3
// читаем обратно
# devmem 0x03001064
0x00000003
```

Пробуем управлять

```
# echo 1 | tee /sys/class/gpio/gpio499/value
1
# echo 0 | tee /sys/class/gpio/gpio499/value
0
```

Работает, 19 пин переключается, 17 пин тоже управляется!

5.3. А как нужно

Данный метод подходит для отладки, как же нужно поступать при разработке:

- Модификация Device Tree Source (DTS) файла

```
&uart1 {
    status = "disabled"; // Или убрать pinctrl-0 = <&uart1_pins>;
};

&pio {
    gpio499 {
        gpio-hog;
        gpios = <19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        output-low;
        line-name "my-custom-gpio";
    };
};
```

- Device Tree Overlay (если поддерживается) Динамическая загрузка оверлея без пересборки всего образа. Подробное рассмотрение будет в отдельном файле.
- Отключение драйвера (компромиссный вариант) Если UART не нужен, можно отключить его через bootargs:

```
# В /boot/cmdline.txt или boot.scr
console=ttyS0,115200 earlycon=sbi
# И не упоминать uart1 вообще
```

Или выгрузить модуль:

```
rmmod 8250_of # или другой драйвер UART
```