

# GoKit3(V)支持词条介绍

### 机智云

| 编制人  | AndyGao | 审核人  |    | 批准人    |  |
|------|---------|------|----|--------|--|
| 产品名称 |         | 产品型号 |    | 文档编号   |  |
| 会签日期 |         |      | 版本 | V0.1.1 |  |

GizWits



#### 修改记录:

| 修改时间      | 修改记录     | 修改人     | 版本    | 备注 |
|-----------|----------|---------|-------|----|
| 201606267 | 初建       | AndyGao | 0.1.0 |    |
| 20160630  | 修改电机控制词条 | AndyGao | 0.1.1 |    |



# 目录:

| 1. | 支持词条列表     | 4  |
|----|------------|----|
| 2. | 单个词条介绍     | 5  |
|    | 2.1 开灯     | 5  |
|    | 2.2 关灯     | 6  |
|    | 2.3 黄色灯光   | 7  |
|    | 2.4 紫色灯光   | 9  |
|    | 2.5 粉色灯光   | 10 |
|    | 2.6 关闭灯光   | 12 |
|    | 2.7 开启红色灯光 | 13 |
|    | 2.8 关闭红色灯光 | 14 |
|    | 2.9 低速转动   | 15 |
|    | 2.10 中速转动  |    |
|    | 2.11 高速转动  | 18 |
|    | 2.12 低速反转  | 19 |
|    | 2.13 中速反转  | 21 |
|    | 2.14 高速反转  | 22 |
|    | 2.15 开始转动  | 24 |
|    | 2.16 停止转动  | 25 |
|    | 2.17 开始反转  | 26 |
|    | 2.18 停止反转  | 27 |





# 1. 支持词条列表

GoKit3(V)支持词条与数据点绑定,默认绑定的词条有:

| 当前选中命令条数: | 18    |     |       |     | 所属命令: |  |  |
|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|--|--|
| 命令        | 命令id  | 来源  | 回答    | 数据点 | 词条    | 来源   |  |
| ☑ 低速转动    | 1501  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |       | The state of the s |  |
| ☑ 中速转动    | 1502  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 高速转动    | 1503  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 低速反转    | 1504  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 中速反转    | 1505  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |       |  |  |
| ☑高速反转     | 1506  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 开始转动    | 1507  | 系统  | 开始转动  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 停止转动    | 1508  | 系统  | 停止转动  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 开始反转    | 1509  | 系统  | 开始反转  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 停止反转    | 1510  | 系统  | 停止反转  | 数据点 |       |  |  |
| ☑开灯       | 33001 | 系统  | 灯已开   | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 关灯      | 33002 | 系统  | 灯已关   | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 黄色灯光    | 33205 | 系统  | 已变成黄  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 紫色灯光    | 33207 | 系统  | 已变成紫  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 粉色灯光    | 33208 | 系统  | 已变成粉  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 关闭灯光    | 50000 | 自定义 | 灯光已关闭 | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 开启红色灯   | 50001 | 自定义 | 红色灯已  | 数据点 |       |  |  |
| ☑ 关闭红色灯   | 50002 | 自定义 | 红色灯光  | 数据点 |       |  |  |
|           |       |     |       |     |       |  |  |
|           |       |     |       |     |       |  |  |
| 选择所有 添加   | 删除    | 编辑回 | 答     |     | 选择所有  | るか 删除  |  |




# 2. 单个词条介绍

每一个词条对应一个数据点,且包括多个所属命令,下面分别介绍每一个命令。

### 2.1 开灯

开灯对应数据点为:









# 2.2 关灯

关灯对应数据点为:









### 2.3 黄色灯光

对应数据点为:





#### 命令管理一 当前选中命令条数: 18 命令 命令id来源 回答 数据点 已设为:低... ☑ 低速转动 1501 系统 数据点 ☑ 中速转动 已设为:中... 1502 系统 数据点 ☑ 高速转动 1503 系统 已设为:高... 数据点 已设为:低... ☑ 低速反转 1504 系统 数据点 ☑ 中速反转 1505 系统 已设为:中... 数据点 ☑ 高速反转 1506 系统 已设为:高... 数据点 ☑ 开始转动 1507 系统 开始转动 数据点 1508 数据点 ☑ 停止转动 系统 停止转动 1509 ☑ 开始反转 系统 开始反转 数据点 ☑ 停止反转 1510 系统 停止反转 数据点 33001 系统 ☑ 开灯 灯已开 数据点 **②** 关灯 33002 系统 灯已关 数据点 ☑ 黄色灯光 数据点 ☑ 紫色灯光 33207 已变成紫... 系统 数据点 ☑ 粉色灯光 33208 系统 已变成粉... 数据点 ☑ 关闭灯光 50000 自定义 灯光已关闭 数据点 ☑ 开启红色灯 50001 自定义 红色灯已... 数据点 ☑ 关闭红色灯 50002 自定义 红色灯光... 数据点 选择所有 添加 删除 编辑回答

| 词条      |  | 来源 |    |
|---------|--|----|----|
| ☑ 切到黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 切到黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 切成黄光  |  | 系统 |    |
| ☑切成黄色灯  | J光   | 系统 |    |
| ☑ 变到黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 变到黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 变成黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 变成黄色% | <b>J光</b>  | 系统 |    |
| ☑ 开黄色灯  |  | 系统 |    |
| ☑ 打开黄色灯 | J  | 系统 |    |
| ☑ 换到黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 换到黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 换成黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 换成黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 设到黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 设到黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 设成黄光  |  | 系统 |    |
| ☑ 设成黄色灯 | J光   | 系统 |    |
| ☑ 请切到黄洲 | ť  | 系统 |    |
| ☑ 请切到黄色 | 蚁光   | 系统 |    |
| ☑ 请切成黄光 | The state of the s | 系统 |    |
| ☑ 请切成黄色 | 虹光   | 系统 |    |
| ☑请变到黄州  | ť  | 系统 |    |
| 选择所有    | 添加   | 删除 | 编辑 |

词条管理

词条管理

| 命令      | 命令id  | 来源  | 回答    | 数据点 |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| ☑ 低速转动  | 1501  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速转动  | 1502  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速转动  | 1503  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 低速反转  | 1504  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速反转  | 1505  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速反转  | 1506  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 开始转动  | 1507  | 系统  | 开始转动  | 数据点 |
| ☑ 停止转动  | 1508  | 系统  | 停止转动  | 数据点 |
| ☑ 开始反转  | 1509  | 系统  | 开始反转  | 数据点 |
| ☑ 停止反转  | 1510  | 系统  | 停止反转  | 数据点 |
| ☑开灯     | 33001 | 系统  | 灯已开   | 数据点 |
| ☑ 关灯    | 33002 | 系统  | 灯已关   | 数据点 |
| ☑ 黄色灯光  | 33205 | 系统  | 已变成黄  | 数据点 |
| ☑ 紫色灯光  | 33207 | 系统  | 已变成紫  | 数据点 |
| ☑ 粉色灯光  | 33208 | 系统  | 已变成粉  | 数据点 |
| ☑ 关闭灯光  | 50000 | 自定义 | 灯光已关闭 | 数据点 |
| ☑ 开启红色灯 | 50001 | 自定义 | 红色灯已  | 数据点 |
| ☑ 关闭红色灯 | 50002 | 自定义 | 红色灯光  | 数据点 |
|         |       |     |       |     |
|         |       |     |       |     |


| 词条        | 来源  |    |
|-----------|-----|----|
| ☑请开黄色灯    | 系统  |    |
| ☑ 请打开黄色灯  | 系统  |    |
| ☑ 请换到黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请换到黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 请换成黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请换成黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 请设到黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请设到黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 请设成黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请设成黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 请调到黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请调到黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 请调成黄光   | 系统  |    |
| ☑ 请调成黄色灯光 | 系统  |    |
| ☑ 调到黄光    | 系统  |    |
| ☑ 调到黄色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 调成黄光    | 系统  |    |
| ☑ 调成黄色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 黄光      | 系统  |    |
| ☑ 黄色灯光    | 系统  |    |
| ☑ 太暗了     | 自定义 |    |
| ☑ 天黑了     | 自定义 |    |
| ☑ 开灯吧     | 自定义 |    |
| 洗择所有 添加   | #WE | 编辑 |




### 2.4 紫色灯光

对应数据点是:

| 请选择数据 | 点          |         |    |  |
|-------|------------|---------|----|--|
| 设定    | ED组合颜色(LED | _Color) | •  |  |
| 设置值:  | 请选择!       |         |    |  |
| 紫色    |            |         | _  |  |
|       |            |         |    |  |
|       |            |         | -f |  |
|       | 确定         | 取消      |    |  |







# 2.5 粉色灯光

对应数据点是:







| 词条       |       | 来源 |    |
|----------|-------|----|----|
| ☑ 切到粉色灯  | 光     | 系统 |    |
| ☑ 切成粉色灯  | Ł     | 系统 |    |
| ☑ 变到粉色灯法 | Æ     | 系统 |    |
| ☑ 变成粉色灯  | 光     | 系统 |    |
| ☑ 开粉色灯   |       | 系统 |    |
| ☑ 打开粉色灯  |       | 系统 |    |
| ☑ 换到粉色灯法 | 长     | 系统 |    |
| ☑ 换成粉色灯法 | 光     | 系统 |    |
| ☑ 粉色灯光   |       | 系统 |    |
| ☑ 设到粉色灯光 | 光     | 系统 |    |
| ☑ 设成粉色灯法 | 长     | 系统 |    |
| ☑ 请切到粉色》 | 丁光    | 系统 |    |
| ☑ 请切成粉色》 | U光    | 系统 |    |
| ☑ 请变到粉色》 | U光    | 系统 |    |
| ☑ 请变成粉色为 | J光    | 系统 |    |
| ☑ 请开粉色灯  |       | 系统 |    |
| ☑ 请打开粉色  | J     | 系统 |    |
| ☑ 请换到粉色》 | J光    | 系统 |    |
| ☑ 请换成粉色》 | J光    | 系统 |    |
| ☑ 请设到粉色》 | J光    | 系统 |    |
| ☑ 请设成粉色  | J光    | 系统 |    |
| ☑ 请调到粉色》 | U光    | 系统 |    |
| ☑ 请调成粉色》 | J光    | 系统 |    |
| 洗择所有     | -<br> | 删除 | 编辑 |

| 命令      | 命令id  | 来源  | 回答    | 数据点 |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| ☑ 低速转动  | 1501  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速转动  | 1502  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速转动  | 1503  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 低速反转  | 1504  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速反转  | 1505  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速反转  | 1506  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 开始转动  | 1507  | 系统  | 开始转动  | 数据点 |
| ☑ 停止转动  | 1508  | 系统  | 停止转动  | 数据点 |
| ☑ 开始反转  | 1509  | 系统  | 开始反转  | 数据点 |
| ☑ 停止反转  | 1510  | 系统  | 停止反转  | 数据点 |
| ☑开灯     | 33001 | 系统  | 灯已开   | 数据点 |
| ☑关灯     | 33002 | 系统  | 灯已关   | 数据点 |
| ☑黄色灯光   | 33205 | 系统  | 已变成黄  | 数据点 |
| ☑ 紫色灯光  | 33207 | 系统  | 已变成紫  | 数据点 |
| ☑ 粉色灯光  | 33208 | 系统  | 已变成粉  | 数据点 |
| ✓ 关闭灯光  | 50000 | 自定义 | 灯光已关闭 | 数据点 |
| ☑ 开启红色灯 | 50001 | 自定义 | 红色灯已  | 数据点 |
| ☑ 关闭红色灯 | 50002 | 自定义 | 红色灯光  | 数据点 |
|         |       |     |       |     |
|         |       |     |       |     |

| 词条     |      | 来源  |    |
|--------|------|-----|----|
| ☑ 变成粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 开粉色灯 |      | 系统  |    |
| ☑ 打开粉色 | 灯    | 系统  |    |
| ☑ 换到粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 换成粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 粉色灯光 | :    | 系统  |    |
| ☑ 设到粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 设成粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 请切到粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请切成粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请变到粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请变成粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请开粉色 | 灯    | 系统  |    |
| ☑ 请打开粉 | 色灯   | 系统  |    |
| ☑ 请换到粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请换成粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请设到粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请设成粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请调到粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 请调成粉 | 色灯光  | 系统  |    |
| ☑ 调到粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 调成粉色 | 灯光   | 系统  |    |
| ☑ 换成浪漫 | 点的颜色 | 自定义 |    |
| 洗择所有   | 添加   | 删除  | 编辑 |


词条管理一



# 2.6 关闭灯光

对应数据点是:

|         |                  | 关闭灯光]的 | 的数据点 |  |
|---------|------------------|--------|------|--|
| 请选择数据设定 | 点<br>ED组合颜色(LED_ | Color) | -    |  |
| 设置值:    |                  | \$     |      |  |
| 自定.     | ×                |        | •    |  |
|         |                  |        |      |  |
|         |                  |        |      |  |
|         | 确定               | 取消     | 1    |  |
|         |                  |        |      |  |






# 2.7 开启红色灯光

对应数据点是:

| 请选择数据 | 0.00                                    |    |   |  |
|-------|---|----|---|--|
| -     | /关闭红色灯(LED                              |    | _ |  |
| 设置值:  | 100000000000000000000000000000000000000 | Ş! |   |  |
| 是(tr  | ue)                                     |    | _ |  |
|       |   |    |   |  |
|       | 确定                                      | 取消 |   |  |






# 2.8 关闭红色灯光

对应数据点是:


| 请选择数排<br>开启 | <sup>6点</sup><br>/关闭红色灯(LED <sub>.</sub> | _OnOff)  | <u>_</u> |  |
|-------------|--|----------|----------|--|
| 设置值:        |  | <u> </u> |          |  |
| 否(fa        | alse)                                    |          |          |  |
|             |  |          |          |  |
|             |  |          |          |  |







### 2.9 低速转动

对应数据点是:










### 2.10 中速转动

对应数据点是:







| 词条          | 来源 |  |
|-------------|----|--|
| ☑ 中速正向转动    | 系统 |  |
| ☑ 中速转动      | 系统 |  |
| ☑ 中速顺时针转动   | 系统 |  |
| ☑ 切到中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 切到中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 切到中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 切成中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 切成中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 切成中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 变到中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 变到中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 变到中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 变成中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 变成中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 变成中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 换到中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 换到中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 换到中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 换成中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 换成中速转动    | 系统 |  |
| ☑ 换成中速顺时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 设到中速正向转动  | 系统 |  |
| ☑ 设到中速转动    | 系统 |  |

| 命令      | 命令id  | 来源  | 回答    | 数据点 |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| ☑ 低速转动  | 1501  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速转动  | 1502  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速转动  | 1503  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 低速反转  | 1504  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速反转  | 1505  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速反转  | 1506  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 开始转动  | 1507  | 系统  | 开始转动  | 数据点 |
| ☑ 停止转动  | 1508  | 系统  | 停止转动  | 数据点 |
| ☑ 开始反转  | 1509  | 系统  | 开始反转  | 数据点 |
| ☑ 停止反转  | 1510  | 系统  | 停止反转  | 数据点 |
| ☑ 开灯    | 33001 | 系统  | 灯已开   | 数据点 |
| ☑ 关灯    | 33002 | 系统  | 灯已关   | 数据点 |
| ☑ 黄色灯光  | 33205 | 系统  | 已变成黄  | 数据点 |
| ☑ 紫色灯光  | 33207 | 系统  | 已变成紫  | 数据点 |
| ☑ 粉色灯光  | 33208 | 系统  | 已变成粉  | 数据点 |
| ☑ 关闭灯光  | 50000 | 自定义 | 灯光已关闭 | 数据点 |
| ☑ 开启红色灯 | 50001 | 自定义 | 红色灯已  | 数据点 |
| ☑ 关闭红色灯 | 50002 | 自定义 | 红色灯光  | 数据点 |
|         |       |     |       |     |
|         |       |     |       |     |

| 词条      |       | 来源 |    |
|---------|-------|----|----|
| ☑ 请换到中速 | 转动    | 系统 |    |
| ☑ 请换到中速 | 顺时针转动 | 系统 |    |
| ☑ 请换成中速 | 正向转动  | 系统 |    |
| ☑ 请换成中速 | 系统    |    |    |
| ☑ 请换成中速 | 顺时针转动 | 系统 |    |
| ☑ 请设到中速 | 正向转动  | 系统 |    |
| ☑ 请设到中速 | 转动    | 系统 |    |
| ☑ 请设到中速 | 顺时针转动 | 系统 |    |
| ☑ 请设成中速 | 正向转动  | 系统 |    |
| ☑ 请设成中速 | 转动    | 系统 |    |
| ☑ 请设成中速 | 系统    |    |    |
| ☑ 请调到中速 | 系统    |    |    |
| ☑ 请调到中速 | 系统    |    |    |
| ☑ 请调到中速 | 顺时针转动 | 系统 |    |
| ☑ 请调成中速 | 正向转动  | 系统 |    |
| ☑ 请调成中速 | 系统    |    |    |
| ☑ 请调成中速 | 顺时针转动 | 系统 |    |
| ☑ 调到中速正 | 向转动   | 系统 |    |
| ☑ 调到中速转 | 动     | 系统 |    |
| ☑ 调到中速顺 | 时针转动  | 系统 |    |
| ☑ 调成中速正 | 向转动   | 系统 |    |
| ☑ 调成中速转 | 动     | 系统 |    |
| ☑ 调成中速顺 | 时针转动  | 系统 |    |
| 洗择所有    | 添加    | 删除 | 编辑 |


词条管理



### 2.11 高速转动

对应数据点:

|                       | 设置命令[        | 高速转动]的 | 的数据点     |  |
|-----------------------|--------------|--------|----------|--|
| 请选择数据设定。<br>设置值:<br>5 | 电机转速(Motor_S |        | <b>-</b> |  |
|                       | 确定           | 取消     |          |  |







### 2.12 低速反转

对应数据点是:







| 词条     |       | 来源  |  |
|--------|-------|-----|--|
| ☑ 低速反向 | ]转动   | 系统  |  |
| ☑ 低速反转 |       | 系统  |  |
| ☑ 低速逆时 | 针转动   | 系统  |  |
| ☑ 切到低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 切到低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 切到低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 切成低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 切成低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 切成低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 变到低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 变到低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 变到低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 变成低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 变成低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 变成低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 换到低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 换到低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 换到低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 换成低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 换成低速 | 反转    | 系统  |  |
| ☑ 换成低速 | 逆时针转动 | 系统  |  |
| ☑ 设到低速 | 反向转动  | 系统  |  |
| ☑ 设到低速 | 反转    | 系统  |  |
| 洗择所有   | 添加    | *** |  |

| 命令      | 命令id  | 来源  | 回答    | 数据点 |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| ☑ 低速转动  | 1501  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速转动  | 1502  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速转动  | 1503  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 低速反转  | 1504  | 系统  | 已设为:低 | 数据点 |
| ☑ 中速反转  | 1505  | 系统  | 已设为:中 | 数据点 |
| ☑ 高速反转  | 1506  | 系统  | 已设为:高 | 数据点 |
| ☑ 开始转动  | 1507  | 系统  | 开始转动  | 数据点 |
| ☑ 停止转动  | 1508  | 系统  | 停止转动  | 数据点 |
| ☑ 开始反转  | 1509  | 系统  | 开始反转  | 数据点 |
| ☑ 停止反转  | 1510  | 系统  | 停止反转  | 数据点 |
| ☑开灯     | 33001 | 系统  | 灯已开   | 数据点 |
| ✓ 关灯    | 33002 | 系统  | 灯已关   | 数据点 |
| ☑黄色灯光   | 33205 | 系统  | 已变成黄  | 数据点 |
| ☑ 紫色灯光  | 33207 | 系统  | 已变成紫  | 数据点 |
| ☑ 粉色灯光  | 33208 | 系统  | 已变成粉  | 数据点 |
| ☑ 关闭灯光  | 50000 | 自定义 | 灯光已关闭 | 数据点 |
| ☑ 开启红色灯 | 50001 | 自定义 | 红色灯已  | 数据点 |
| ☑ 关闭红色灯 | 50002 | 自定义 | 红色灯光  | 数据点 |
|         |       |     |       |     |
| 洗择所有 添加 | 删除    | 编辑回 | I     |     |

一命令管理

| 词条     |            | 来源 |    |
|--------|------------|----|----|
| ☑ 请换到低 | 東反转        | 系统 |    |
| ☑ 请换到低 | 速逆时针转动     | 系统 |    |
| ☑ 请换成低 | 速反向转动      | 系统 |    |
| ☑ 请换成低 | 系统         |    |    |
| ☑ 请换成低 | 東逆时针转动     | 系统 |    |
| ☑ 请设到低 | 速反向转动      | 系统 |    |
| ☑ 请设到低 | 恵反转        | 系统 |    |
| ☑ 请设到低 | 速逆时针转动     | 系统 |    |
| ☑ 请设成低 | 速反向转动      | 系统 |    |
| ☑ 请设成低 | 東反转        | 系统 |    |
| ☑ 请设成低 | 系统         |    |    |
| ☑ 请调到低 | 速反向转动      | 系统 |    |
| ☑ 请调到低 | <b>東反转</b> | 系统 |    |
| ☑ 请调到低 | 速逆时针转动     | 系统 |    |
| ☑ 请调成低 | 速反向转动      | 系统 |    |
| ☑ 请调成低 | 系统         |    |    |
| ☑ 请调成低 | 東逆时针转动     | 系统 |    |
| ☑ 调到低速 | 反向转动       | 系统 |    |
| ☑ 调到低速 | <b>反转</b>  | 系统 |    |
| ☑ 调到低速 | 逆时针转动      | 系统 |    |
| ☑ 调成低速 | 反向转动       | 系统 |    |
| ☑ 调成低速 | 反转         | 系统 |    |
| ☑ 调成低速 | 逆时针转动      | 系统 |    |
| 洗择所有   | 添加         | 删除 | 编辑 |


词条管理




### 2.13 中速反转

对应数据点是:

|             | 设置命令[中             | 中速反转]的         | 的数据点 |  |
|-------------|--------------------|----------------|------|--|
| 请选择数据<br>设定 | 点<br>电机转速(Motor_Sp | eed)           | •    |  |
| 设置值:        | 最小值-5 最大           | 值 <sub>5</sub> |      |  |
| 1-          |                    |                |      |  |
|             |                    |                |      |  |
|             | 确定                 | 取消             |      |  |
|             |                    |                |      |  |








### 2.14 高速反转

对应数据点是:







| 词条          | 来源   |
|-------------|------|
| ☑ 切到高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 切到高速反转    | 系统   |
| ☑ 切到高速逆时针转动 | カ 系统 |
| ☑ 切成高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 切成高速反转    | 系统   |
| ☑ 切成高速逆时针转动 | カ 系统 |
| ☑ 变到高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 变到高速反转    | 系统   |
| ☑ 变到高速逆时针转动 | カ 系统 |
| ☑ 变成高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 变成高速反转    | 系统   |
| ☑ 变成高速逆时针转  | カ 系统 |
| ☑ 换到高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 换到高速反转    | 系统   |
| ☑ 换到高速逆时针转动 | カ 系统 |
| ☑ 换成高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 换成高速反转    | 系统   |
| ☑ 换成高速逆时针转  | カ 系统 |
| ☑ 设到高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 设到高速反转    | 系统   |
| ☑ 设到高速逆时针转动 | 为 系统 |
| ☑ 设成高速反向转动  | 系统   |
| ☑ 设成高速反转    | 系统   |


| 词条       |      | 来源 |  |
|----------|------|----|--|
| ☑ 请换成高速反 | 转    | 系统 |  |
| ☑ 请换成高速逆 | 时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 请设到高速反 | 向转动  | 系统 |  |
| ☑ 请设到高速反 | 转    | 系统 |  |
| ☑ 请设到高速逆 | 时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 请设成高速反 | 向转动  | 系统 |  |
| ☑ 请设成高速反 | 转    | 系统 |  |
| ☑ 请设成高速逆 | 时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 请调到高速反 | 系统   |    |  |
| ☑ 请调到高速反 | 转    | 系统 |  |
| ☑ 请调到高速逆 | 时针转动 | 系统 |  |
| ☑ 请调成高速反 | 系统   |    |  |
| ☑ 请调成高速反 | 转    | 系统 |  |
| ☑ 请调成高速逆 | 系统   |    |  |
| ☑ 调到高速反向 | 系统   |    |  |
| ☑ 调到高速反转 | 系统   |    |  |
| ☑ 调到高速逆时 | 系统   |    |  |
| ☑ 调成高速反向 | 系统   |    |  |
| ☑ 调成高速反转 | 系统   |    |  |
| ☑ 调成高速逆时 | 系统   |    |  |
| ☑ 高速反向转动 |      | 系统 |  |
| ☑高速反转    |      | 系统 |  |
| ☑ 高速逆时针转 | 动    | 系统 |  |



# 2.15 开始转动

对应数据点是:

|        | 设置命令[开                            | 始转动]的 | 的数据点     |  |
|--------|-----------------------------------|-------|----------|--|
| 设定设置值: | 点<br>电机转速(Motor_Spec<br>最小值-5 最大值 |       | <b>-</b> |  |
|        | 确定                                | 取消    |          |  |






# 2.16 停止转动

对应数据点是:

|        | 设置命令[            | 停止转动]的 | 的数据点 | T |
|--------|------------------|--------|------|---|
| 请选择数据点 | 5<br>机转速(Motor_S | need)  | Ţ    |   |
| 设置值:   | 最小值-5 最大         |        |      |   |
| 0      |                  |        |      |   |
|        |                  |        |      |   |
|        |                  |        |      |   |
|        | 确定               | 取消     |      |   |
|        |                  |        |      |   |






# 2.17 开始反转

对应数据点:

| \#\#\12\mu\16 | 设置命令[5                        | 开始及转出 | <b>小</b> 数据点 |  |
|---------------|-------------------------------|-------|--------------|--|
| 请选择数据<br>设定   | <sup>記</sup><br>电机转速(Motor_Sp | peed) | •            |  |
| 设置值:          | 最小值-5 最大                      | 值5    |              |  |
| 1.            |                               |       |              |  |
|               |                               |       |              |  |
|               | 确定                            | 取消    | f            |  |
|               | WIXE                          | 9241  | _            |  |





# 2.18 停止反转

对应数据点是:

| \#\#\12\m\16 | 设置命令[停                         | <b>导止反转]</b> 的 | <b>列数据</b> 点 |  |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--|
| 请选择数据<br>设定  | <sup>i点</sup><br>电机转速(Motor_Sp | eed)           | •            |  |
| 设置值:         | 最小值-5 最大                       | 直5             |              |  |
| lo           |                                |                |              |  |
|              |                                |                |              |  |
|              | 确定                             | 取消             | 1            |  |
|              |                                | 38.14          | _            |  |

