



Generic Earth Station Data Extract – Field Descriptions

This document describes the format of the downloadable data extract file associated with the data uploaded for authorized generic earth stations.

This reference document provides descriptors for columns, as well as pre-determined Lists of Values (LOVs) for some of these columns. Where applicable, units are defined in square brackets beside the column descriptor.

Extrait des données de stations terriennes génériques – descriptions des champs

Ce document décrit le format du fichier d'extrait des données téléchargeable associé aux données téléversées des stations terriennes génériques autorisées.

Ce document de référence fournit les descripteurs de colonnes, ainsi que des listes de valeurs (LDV) prédéterminées pour certaines de ces colonnes. Le cas échéant, les unités sont indiquées entre crochets à côté du descripteur de colonne.



GENERIC EARTH STATION DATA EXTRACT / EXTRAIT DES DONNÉES DE STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES		
COLUMN/COLONNE	FIELD NAME	NOM DU CHAMP
A	Upload Date	Date de téléchargement
B	Licence Number	Numéro de la licence
C	Reference Number	Numéro de référence
D	Subservice Identifier	Identificateur de sous-service
E	Licence Category	Catégorie de licence
F	Area Identifier	Identificateur de zone
G	Area Name	Nom de zone
H	Account Number	Nom du compte
I	Licensee Name	Nom du titulaire
J	Contact Name	Nom du contact
K	Business Telephone	Numéro de téléphone professionnel
L	Email Address	Courriel
M	Station Location	Emplacement de la station
N	Station Type	Type de station
O	Radio Technology	Technologie radio
P	Cell Identification	Identifiant de cellule
Q	Transition Status Code	Code d'état de la transition
R	Province/Territory Code	Code de la province/du territoire
S	Latitude (WGS84)	Latitude (WGS84)



T	Longitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
U	Site Type	Code du type de site
V	Structure Height [m]	Hauteur de la structure [m]
W	Structure Type	Type de structure du site
X	Date of Last Modification	Date de la dernière modification
Y	Record Identification	Identification d'enregistrement
Z	TX Frequency [MHz]	Fréquence du canal TX [MHz]
AA	RX Frequency [MHz]	Fréquence du canal RX [MHz]
AB	TX Radio HVIN	HVIN de la radio TX
AC	RX Radio HVIN	HVIN de la radio RX
AD	TX Radio Manufacturer Code	Code du constructeur de la radio TX
AE	RX Radio Manufacturer Code	Code du constructeur de la radio RX
AF	TX Certification Number	Numéro de certification TX
AG	RX Certification Number	Numéro de certification RX
AH	Bandwidth [MHz]	Bande passante [MHz]
AI	Class of Emission	Classe d'émission
AJ	TX power [dBm]	Puissance du transmetteur [dBm]
AK	Downlink Allocation	Allocation des ressources en liaison descendante
AL	TX Antenna Type	Type d'antenne TX
AM	RX Antenna Type	Type d'antenne RX
AN	TX Number of Antennas	Nombre d'antennes TX
AO	RX Number of Antennas	Nombre d'antennes RX



AP	TX antenna model number	Numéro de modèle de l'antenne TX
AQ	RX antenna model number	Numéro de modèle de l'antenne RX
AR	TX Antenna Manufacturer	Fabricant de l'antenne TX
AS	RX Antenna Manufacturer	Fabriquant de l'antenne RX
AT	TX antenna height [m]	Hauteur de l'antenne TX [m]
AU	RX antenna height [m]	Hauteur de l'antenne RX [m]
AV	TX Antenna Omnidirectional Indicator	Indicateur omnidirectionnel de l'antenne TX
AW	RX Antenna Omnidirectional Indicator	Indicateur omnidirectionnel de l'antenne RX
AX	TX Antenna Horizontal Beamwidth	Faisceau horizontal de l'antenne TX
AY	RX Antenna Horizontal Beamwidth	Faisceau horizontal de l'antenne RX
AZ	TX Antenna Vertical Beamwidth	Faisceau vertical de l'antenne TX
BA	RX Antenna Vertical Beamwidth	Faisceau vertical de l'antenne RX
BB	TX antenna azimuth [deg.]	Azimut de l'antenne TX [degrés]
BC	RX antenna azimuth [deg.]	Azimut de l'antenne RX [degrés]
BD	TX antenna elevation angle [deg.]	Angle d'élévation de l'antenne TX [degrés]
BE	RX antenna elevation angle [deg.]	Angle d'élévation de l'antenne RX [degrés]
BF	TX antenna gain [dBi]	Gain de l'antenne TX [dBi]
BG	RX antenna gain [dBi]	Gain de l'antenne RX [dBi]
BH	TX line loss [dB]	Perte de la ligne TX [dB]
BI	RX line loss [dB]	Perte de la ligne RX [dB]



PRE-DETERMINED LIST OF VALUES (LOV) / LISTES DE VALEURS PRÉDÉTERMINÉES (LDV)

Radio Technology / Technologie de la radio :

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: technology EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : technology	
ENGLISH	FRANÇAIS
Other	Autre

Province(s) / Province(s) :

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: province_code EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNE GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : province_code		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
AB	Alberta	Alberta
BC	British Columbia	Colombie-Britannique
CW	All Canada	Tout le Canada
IP	Two or more provinces but not Canada wide	Deux provinces ou plus mais pas le Canada en entier
MB	Manitoba	Manitoba
NB	New Brunswick	Nouveau-Brunswick
NL	Newfoundland and Labrador	Terre-Neuve-et-Labrador
NS	Nova Scotia	Nouvelle-Écosse
NT	North West Territories	Territoires du Nord-Ouest
NU	Nunavut	Nunavut
ON	Ontario	Ontario
PE	Prince Edward Island	Île-du-Prince-Édouard
QC	Quebec	Québec
SK	Saskatchewan	Saskatchewan
US	United States of America	États-Unis
YT	Yukon	Yukon



Site Type / Type de site:

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: site_type EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : site_type		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
I	Indoor	Intérieur
O	Outdoor	Extérieur
U	Underground	Souterrain

Type of structure / Type de structure :

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: structure_type EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : structure_type		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
T	Purpose built tower	Pylône construite à cet effet
R	Outside of building, roof-top	Extérieur du bâtiment, toit
P	Light, electrical or utility pole	Poteau d'éclairage, électrique ou utilitaire
S	Water tower or farm silo	Château d'eau ou silo de ferme
F	Other street furniture	Autre mobilier urbain
M	Transportable	Transportable
O	Other	Autre

Type of antenna / Type d'antenne:

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: tx_ant_type and rx_ant_type EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : tx_ant_type et rx_ant_type		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
AAS	Active antenna system	Système d'antennes actives
NAC	Non-AAS correlated	Non-AAS corrélé
NAU	Non-AAS uncorrelated	Non-AAS non corrélé



Antenna omnidirectional pattern indicator / Indicateur de diagramme omnidirectionnelle de l'antenne:

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: tx_ant_omni_indicator and rx_ant_omni_indicator EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : tx_ant_omni_indicator et rx_ant_omni_indicator		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
D	Directional	Antenne directionnelle
N	Non-directional	Antenne non directionnelle

Transition Status Code / Code d'état de la transition :

GENERIC EARTH STATIONS DATA EXTRACT – Column Title: physical_id EXTRAIT DE DONNÉES DES STATIONS TERRIENNES GÉNÉRIQUES – titre de la colonne : physical_id		
CODE	ENGLISH	FRANÇAIS
0	Non-transitioned / transitioning earth station	Station terrienne non transitionné / en transition
1	Transitioned earth station	Station terrienne transitionné
2	New earth station (in operation after May 21, 2021)	Nouvelle station terrienne (en activité après le 21 mai 2021)