1 Индивидуальное задание:

• Из стокового 25х раствора PBS-T нужно приготовить 2л отмывочного буфера (однократного раствора PBS-T). Сколько нужно взять 25х раствора? Сколько добавить очищенной воды?

Дано:	Решение:
 Стоковый 25- 	Так как рабочим разведением считается однократный
кратный раствор;	раствор, следовательно, сток 25-кратный нужно разбавить в
• Очищенная вода.	25 раз для приготовления рабочего раствора: к 1 части стока
Приготовить: 2 литра	добавить 24 части воды.
отмывочного буфера	Сперва рассчитаем, какой объём приходится на 1 часть:
однократного	$V_{elem} = \frac{V_{buffer}}{total\ parts} = \frac{2\ (l)}{25} = 0.08\ (l) = 80\ (ml)$
V _{стока на приг-е} - ?	$v_{elem} - \frac{1}{total\ parts} - \frac{1}{25} = 0.08\ (t) = 80\ (mt)$
$ m V_{ m oчищ.\ вода}$ - $?$	Так как количество частей готового буфера, приходящееся
	на концентрат, равно 1, то полученное значение будет равно
	объему 25-кратного стока, который нужно отобрать для
	приготовления отмывочного буфера.
	$V_{ m cтока\ на\ приг-e}=V_{elem}=80\ (ml)$
	В свою очередь, количество частей готового буфера,
	приходящееся на разбавитель (очищенную воду), равно 24,
	то для расчёта объема воды на приготовления, значение $V_{\it elem}$
	беру в 24 раза больше:
	$V_{\text{очищ.вода}} = V_{elem} \cdot parts \ of \ water = 80 \ (ml) \cdot 24$
	= 1920 (ml) = 1,92 (l)
	Проверка: При суммировании объёмов компонентов
	раствора ($V_{\text{стока на приг-e}}$ и $V_{\text{очищ.вода}}$) получается требуемый к
	приготовлению объём отмывочного буфера.
Ответ:	$V_{\text{стока на приг-e}} = 80 \ (ml)$
	$V_{\text{очищ.вода}} = 1,92 \; (l)$

 Для анализа необходимо подготовить суспензию клеток в среде количественного определения (СКО) с конечной концентрацией 0,9х10⁶ объемом 30 мл, какой объем исходной клеточной суспензии с концентрацией 24х10⁵ нужно для этого взять? Сколько нужно добавить СКО?

Дано:	Решение:
$C_{\text{исх}} = 24 \cdot 10^5 \left(\frac{\text{клеток}}{\text{мл}} \right)$ $C_{\text{кон}} = 0.9 \cdot 10^6 \left(\frac{\text{клеток}}{\text{мл}} \right)$ $V_{\text{кон}} = 30 \left(\text{мл} \right)$ Приготовить: суспензию клеток в среде количественного определения	Сперва определим желаемое количество клеток в конечной суспензии: $N = C_{\text{кон}} \cdot V_{\text{кон}} = 0.9 \cdot 10^6 \left(\frac{\text{клеток}}{\text{мл}}\right) \cdot 30 (\text{мл})$ $= 27 \cdot 10^6 (\text{клеток})$ Это то количество клеток, которое нужно отобрать из исходной суспензии. Чтобы определить количество

V _{исх} - ?	суспензии, которое будет содержать N количество клеток,
V _{cko} - ?	воспользуемся концентрацией этой суспензии:
	$V_{\text{исх}} = \frac{N}{C_{\text{исх}}} = \frac{27 \cdot 10^6 \text{ (клеток)}}{24 \cdot 10^5 \text{ (клеток)}} = 11,25 \text{ (мл)}$
	Этот объем исходной суспензии будет содержать требуемое
	количество клеток для подсчёта. Оставшийся объем
	конечной суспензии, приходящийся на СКО, можно
	определить следующим образом:
	$V_{\rm CKO} = V_{\rm кон} - V_{\rm исx} = 30 - 11,25 = 18,75 ({\rm мл})$
Ответ:	$V_{ m MCX} = 11,25 \ ({ m M}{ m J})$ $V_{ m CKO} = 18,75 \ ({ m M}{ m J})$
	$V_{\rm CKO} = 18,75 ({\rm M}\pi)$

• Расписать порядок работы в ламинарном боксе. (Подготовка к работе, особенности асептической работы, уборка ламинара после работы)

Предзагрузочный этап:

Планирование работы в боксе. В протоколе описываются все необходимые расходные материалы, оборудование, рабочие культуры, растворы. дезинфекция поверхности рабочей зоны и стенок внутри ламинарного бокса. Включается УФ, как минимум, на 15 минут. Перед началом работ проводится обработка и мытье рук в раковине, надеваются средства индивидуальной защиты (маска и шапочка медицинская, одноразовый халат, перчатки, позволяющие закрывать обшлага халата (при необходимости, так как данный аспект относится к работе с патогенами для обеспечения дополнительной безопасности)).

Загрузочный этап.

Далее вносятся требуемые в работе инструменты и расходные материалы в последовательности: инструменты чистой зоны (стерильные растворы, флаконы), рабочей зоны (рабочее оборудование, дозаторы) и зоны сброса (контейнер для отходов, кронт с дезраствором), при условии, что рабочее пространство бокса интуитивно разделено на три части, т.е. чистая зона не должна контактировать с контаминированной. Рабочая поверхность бокса не должна быть перегружена.

Разгрузочный этап

Дезинфицируются все предметы, которые будут удалены из бокса микробиологической безопасности. Предметы удаляются, начиная с чистых и обработанных, заканчивая отходами. Поверхность бокса обрабатывается дезсредством. Включается УФ, ак минимум, на 15 минут.

Пост загрузочный этап.

Снимаются и выбрасываются перчатки, удаляются остальные СИЗы. По окончанию времени обработки, выключается УФ.

Правила асептической работы в боксе:

- 1) начинайте работу только на совершенно чистой поверхности и после обработки воздуха и внутренних поверхностей бокса УФ-облучением в течение, как минимум, 15 минут;
- 2) протирайте поверхности камеры бокса безворсовой салфеткой и 70%-м раствором этанола до и после работы;
- 3) обрабатывайте любые предметы и перчатки перед их внесением в камеру бокса 70%-м раствором этанола;
- 4) загружайте в рабочую камеру бокса предметы в правильном порядке и только те, которые вам потребуются для планируемой работы;
- 5) немедленно удаляйте любые загрязнения и пролитые жидкости, протирая затем поверхность 70%-м этанолом;
- б) перед работой в боксе обязательно мыть руки и надевать СИЗ (халат, маску, перчатки);
- 7) не надо закрывать передние и задние решетки воздушного забора ламинарного бокса;
- 8) во время работы в ламинарном боксе движения рук должны быть медленными;
- 9) исключайте влияние всех посторонних потоков воздуха (сквозняки, например);
- 10) размещайте пакеты для биологических отходов внутри рабочей камеры, а не снаружи ламинарного шкафа (бокса).