CIRCLE 2

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido

ス	Encal	ماء:ا
J	Engl	iisn

- **7** Français
- 11 Español


WELCOME TO WHOLE HOME SECURITY

Meet Circle 2, the versatile wired 1080p HD home security camera with night vision and up to 180° field-of-view that you can set up in minutes. Let's get started.

WHAT'S IN THE BOX




Circle 2 Camera with Camera Cover



Swivel mount with tethered 10 ft (3 m) cable




USB power adapter



Wall bracket, 4 screws, 2 cable clips, 4 wall anchors

QUICK-AND-EASY SETUP INSTRUCTIONS



Need a high-speed, Wi-Fi internet connection and a compatible device* Line up indicators, attach camera to mount, and rotate to preferred orientation Plug USB cable into power supply and plug into wall

Download the Logi Circle app and follow onscreen instructions

For additional setup tips and videos, visit logi.com/circle2/setup

* Operating system and device: iOS 8.1 or later with iPhone 4s or later, iPad mini or later, iPad 3 or later, iPad Touch (5th generation) or later, Android $^{\text{M}}$ 4.4 or newer with Bluetooth $^{\text{o}}$ low energy technology

TIPS AND TRICKS

Camera LED indicator



Blinking blue: Ready to pair



Solid white: Camera connected and ready for use



Solid green: Someone watching/ viewing



Solid yellow: Privacy mode



Solid red: Camera off/ not recording or streaming

Reset camera steps





Locate circular reset button on side of camera



9 sec.



Press and hold the reset button for 9 seconds and release when you see the blinking magenta and green LED ring

USAGE GUIDELINES



Make sure it's in Wi-Fi range


Circle 2 is a Wi-Fi security camera that streams HD video with audio, so it's recommended to be placed in a location that gets the best Wi-Fi reception – even moving the position of your camera a few feet can have a big impact. TIP: try streaming video to help determine optimal placement.



Don't leave it exposed to the sun


Circle 2 is designed to brave the cold and the heat and can operate in day time temperatures between -10° C to 50° C (14° to 122° F).* Do not place in direct sunlight as it can cause the camera to heat up and impact performance, cause material degradation, plus it may create unwanted glare in your videos.

* 40° C (104° F) in nightvision mode



Pick a spot with a clear view

Place Circle 2 anywhere — on shelves, walls, and ceilings. When placing it make sure it's high enough that it's not easy to tamper with but easy enough to get to when required. Around 7–8 ft (2–2.5 m) works best.




Easy mounting

Screw the bracket onto the wall/ceiling using the included screws and anchors. Snap the base of mount onto the bracket and then attach the camera to the mount. Adjust the camera to the preferred angle and orientation. When placing it on a ceiling, you can flip the video using the camera menu.


FFor additional installation tips, visit logi.com/circle2/setup

MOUNTS AND ACCESSORIES

Circle 2 is the most versatile security camera that can be used anywhere at home. To customize your experience even more, choose from a selection of accessories that fit your needs.







Window Mount

Simply put the Window Mount on the camera and place it on any window pane. Thanks to the Window Ring and unique in-app mode, it's that simple.

Plug Mount

Watch over your home from any wall outlet — in the kitchen, the garage, even down low to see your pet.

Weatherproof Extension

Additional ~15 ft (4.5 m) Weatherproof Extension lets your Circle 2 Camera reach even further.

Need more help?

Visit support and FAQs at logi.com/circle2/support
For additional Circle Safe subscription plans, go to logi.com/circle2/subscriptions


VOTRE SYSTÈME DE SURVEILLANCE D'INTÉRIEUR INTÉGRAL

Découvrez Circle 2, une caméra de surveillance d'intérieur filaire 1080p HD tout en polyvalence, disposant d'une fonctionnalité de vision nocturne et d'un champ de vision jusqu'à 180 degrés et configurable en quelques minutes. Commençons.

CONTENU DU COFFRET




Caméra Circle 2 avec protection



Support pivotant avec câble de 3 m (10 pieds)




Adaptateur USB



Fixation murale, 4 vis, 2 clips de câble, 4 dispositifs d'ancrage au mur

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE



Connexion Wi-Fi haut débit Veillez à ce que les témoins et dispositif compatible requis*

soient les uns en face des autres, fixez la caméra au support et faites-la pivoter selon l'angle choisi

Connectez le câble USB au boîtier d'alimentation et effectuez le raccordement à la prise murale

Téléchargez l'application Logi Circle et suivez les instructions à l'écran

Pour bénéficier de conseils et de vidéos de configuration supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup * Système d'exploitation et dispositif: iOS® 8.1 ou version ultérieure avec iPhone 4s ou version ultérieure, iPad mini ou version ultérieure, iPad 3 ou version ultérieure, iPod touch (5e génération) ou version ultérieure, Android™ 4.4 ou version ultérieure avec technologie Bluetooth® Low Energy.

CONSEILS ET ASTUCES

Témoin lumineux de la caméra



Bleu clignotant: prêt pour le couplage



Blanc en continu: caméra connectée et prête à l'emploi



Vert en continu: vue/visualisation en cours par un utilisateur



Jaune en continu: mode privé



Lumière rouge fixe: caméra désactivée/ pas d'enregistrement ou de diffusion en cours

Réinitialisation de la caméra





Localisez le bouton circulaire de réinitialisation situé sur le côté de la caméra



9 sec.



Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 9 secondes et relâchez-le lorsque l'anneau lumineux clignote en magenta et vert.

CONSIGNES D'UTILISATION



Assurez-vous que le dispositif se trouve dans la zone couverte par le Wi-Fi


Circle 2 est une caméra de surveillance Wi-Fi qui diffuse de la vidéo HD avec du son. Nous vous conseillons donc de la placer à un endroit où le signal Wi-Fi est bon; la déplacer de quelques centimètres peut faire la différence. ASTUCE: essayez de diffuser de la vidéo pour déterminer l'emplacement idéal.



N'exposez pas la caméra au soleil


Circle 2 est conçue pour faire face à des températures froides ou chaudes; elle fonctionnera la journée sous des températures comprises entre -10 et 50° C (14 et 122° F).* Toute exposition à la lumière directe du soleil risque de faire chauffer la caméra et de nuire à ses performances, de provoquer une dégradation matérielle et de causer des reflets indésirables sur vos vidéos.

* 40° C (104° F) en mode de vision nocturne



Choisissez un endroit avec une vue dégagée

Placez Circle 2 où vous le souhaitez, sur une étagère, sur un mur ou au plafond. Dans tous les cas, veillez à ce qu'elle soit suffisamment élevée pour éviter toute manipulation accidentelle, tout en restant accessible si nécessaire. Idéalement, placez-la à 2-2,5 mètres (7-8 pieds) du sol.




Fixation facile

Vissez les pattes de fixation au mur ou au plafond à l'aide des vis et dispositifs d'ancrage inclus. Fixez la base du support aux pattes de fixation et montez la caméra sur le support. Ajustez la caméra selon l'angle et l'orientation choisis. Si vous montez le dispositif au plafond, vous pourrez retourner l'image vidéo à l'aide du menu de la caméra.


Pour bénéficier de conseils d'installation supplémentaires, rendez-vous sur logi.com/circle2/setup

SUPPORTS ET ACCESSOIRES

La caméra Circle 2 est l'une des caméras de sécurité les plus polyvalentes, utilisable partout au sein de votre foyer. Pour une expérience encore plus personnalisée, faites votre choix parmi une sélection d'accessoires répondant à vos besoins spécifiques.







Support pour fenêtre

Accrochez le support de fixation de fenêtre à la caméra et placez le dispositif sur la vitre. Grâce au support circulaire pour fenêtre et à l'application intégrée, rien de plus simple!

Support secteur

Surveillez votre foyer à partir d'une simple prise murale: dans la cuisine, le garage, ou au niveau du sol pour garder un œil sur votre animal de compagnie.

Extension résistante aux intempéries

Grâce à l'extension supplémentaire résistante aux intempéries de 4,5 mètres (15 pieds), votre caméra Circle 2 peut atteindre des zones encore plus éloignées.

Besoin d'une aide supplémentaire?

Retrouvez notre service d'assistance et les questions fréquentes sur logi.com/circle2/support Pour connaître les autres plans d'abonnement Circle Safe, rendez-vous sur logi.com/circle2/subscriptions


TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA SEGURIDAD DOMÉSTICA COMPLETA

Presentamos Circle 2, la versátil cámara de seguridad doméstica HD 1080p con cable, con visión nocturna y campo de visión de hasta 180°, que se puede configurar en unos minutos. Procedimiento.

CONTENIDO DE LA CAJA




Cámara Circle 2 con tapa de cámara



Pieza de montaje giratoria con cable fijo de 3 m (10 ft)




Adaptador de alimentación USB



Soporte de pared, 4 tornillos, 2 clips para cable, 4 tacos para pared

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN RÁPIDAS Y FÁCILES



Requiere una conexión Wi-Fi a Internet de alta velocidad y un dispositivo compatible*

Alinea los indicadores, de montaje y gira según la orientación preferida

Conecta el cable USB acopla la cámara a la pieza a la fuente de alimentación y a la pared

Descarga la aplicación Logi Circle y sique las instrucciones en pantalla

Para obtener videos y sugerencias de configuración adicionales, visita logi.com/circle2/setup

* Sistema operativo y dispositivo: iOS 8.1 o posterior con iPhone 4s o posterior, iPad mini o posterior, iPad 3 o posterior, iPad Touch (quinta generación) o posterior, Android[™] 4.4 o posterior con tecnología *Bluetooth*® de bajo consumo

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Indicador LED de cámara



Destellos azules: Lista para emparejar



Blanco permanente: Verde permanente: Cámara conectada y lista para usar



Alquien mirando/ viendo



Amarillo permanente: Modo de privacidad



Rojo permanente: Cámara apagada/ no grabando o haciendo streaming

Pasos para restablecer la cámara





Localiza el botón de restablecimiento circular en el lateral de la cámara





Mantén pulsado el botón de restablecimiento durante 9 segundos y suéltalo cuando el anillo LED emita destellos de color magenta y verde

DIRECTRICES DE USO



Asegúrate de que está en el radio de acción Wi-Fi


Circle 2 es una cámara de seguridad Wi-Fi que hace streaming de video HD con audio, por lo que se recomienda colocarla en un lugar que disponga de la mejor recepción Wi-Fi (sólo mover la cámara unos centímetros puede tener un gran impacto). SUGERENCIA: Haz una prueba de streaming de video para determinar la colocación ideal.



No la dejes expuesta al sol


Circle 2 se diseñó para resistir el frío y el calor y puede funcionar durante el día a temperaturas entre -10° C a 50° C (14° a 122° F).* No la dejes a la luz directa del sol ya que puede provocar que la cámara se caliente por encima de esos límites y afectar al desempeño. Además, podría crear un resplandor no deseado en los videos.

* 40° C (104° F) en modo de visión nocturna



Elige un lugar con una línea de visión despejada

Coloca Circle 2 en cualquier sitio, sobre estanterías, en paredes y techos. Al colocarla, asegúrate de que queda lo bastante alta como para que no sea fácil manipularla pero que siga siendo accesible en caso necesario. Lo mejor es a unos 2-2,5 m (7-8 ft).




Montaje fácil

Atornilla el soporte a la pared/techo con los tacos y tornillos suministrados. Encaja la base de la pieza de montaje en el soporte y acopla la cámara a la pieza de montaje. Ajusta la cámara al ángulo y la orientación preferidos. Si la colocas en el techo, puedes voltear el video mediante el menú de la cámara.


Para obtener sugerencias de instalación adicionales, visita logi.com/circle2/setup

PIEZAS DE MONTAJE Y ACCESORIOS

Circle 2 es la cámara de seguridad más versátil que puedes usar en cualquier sitio de la casa. Para personalizar aún más tu experiencia, elige entre una selección de accesorios según tus requisitos de uso.







Pieza de montaje en ventana

Simplemente coloca la pieza de montaje en ventana en la cámara y colócala en el cristal de cualquier ventana. Gracias al anillo para ventana y al exclusivo modo en aplicación, es así de sencillo.

Pieza de montaje en enchufe

Controla tu casa desde cualquier toma de pared, en la cocina, el garaje, incluso bien baja para ver a tu mascota.

Extensión resistente a la intemperie

La extensión resistente a la intemperie con cable adicional de 4,5 m (15 ft) permite que la cámara Circle 2 llegue aún más lejos.

¿Necesitas más ayuda?

Visita asistencia y preguntas más habituales en logi.com/circle2/support
Para conocer los planes de suscripción a Circle Safe adicionales, visita logi.com/circle2/subscriptions







- $@ 2017 \ Logitech. \ All \ rights \ reserved. \ Logitech, \ Logi \ and \ other \ Logitech \ marks \ are \ owned \ by \ Logitech \ and \ may \ be \ registered.$
- © 2017 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées.
- © 2017 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, Logi y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas.

WEB-621-000876.003