中国科学院大学网络空间安全学院专业核心课

2023-2024学年春季学期

计算机体系结构安全 Computer Architecture Security

授课团队: 史岗, 陈李维

中国科学院大学网络空间安全学院专业核心课

计算机体系结构安全

Computer Architecture Security

[第7次课] 安全体系结构原理

授课教师: 史岗

授课时间: 2024.4.8

[第7次课] 安全体系结构原理

- ○安全体系结构现状与不足
- ○安全体系结构框架与原理
- ○总结


- ○安全体系结构现状与不足
 - ○平台安全架构 (Platform Security Architecture)
 - ○可信执行环境(Trust Execution Environment)
 - ○存在的不足之处
- ○安全体系结构框架与原理
- ○总结

- ○安全体系结构现状与不足
 - ○平台安全架构 (Platform Security Architecture)
 - ○可信执行环境(Trust Execution Environment)
 - ○存在的不足之处
- ○安全体系结构框架与原理
- ○总结


OPSA:

由ARM公司提出的一种从设备设计初始就引入安全要素的框架。包括威胁模型和安全分析文档、硬件和固件架构规范、API和API测试套件、安全评估和认证等4个方面内容。

它由四个阶段组成,每个阶段都有相应的文档和指南。



○四个阶段的关系:



- ○阶段一: 建立威胁模型, 进行安全分析
 - ○评估需要保护的资产
 - ○分析所有潜在的威胁
 - ○威胁的范围和严重性
 - ○攻击者的类型和漏洞利用的方式

安全目标 & 安全功能需求

智能电表为例:



Smart Metering

Metering data to be protected in integrity and confidentiality

Remote software attacks

Strong crypto

Hardware-based keystore


8

2023-2024春 201M5016H, 计算机体系结构安全, 史岗, 陈李维 201M5016H,

○阶段二: 构建架构规范

○安全模型


- ○定义了整体安全架构
- ○由威胁模型和安全需求驱动
- ○覆盖三个主要方面
 - ○Cache一致性互连
 - ○通用中断控制器
 - ○系统内存管理单元



○阶段二:构建架构规范

○可信基系统架构


- ○是一套 SoC 硬件要求, 是基于ARM处理器系统的 安全原则
- ○是Firmware Framework运 行的底层支撑
- ○包括:可信根、密钥库、安 全固件的更新机制、调试接 口要求、加解密加速、可信 软件与不可信软件的隔离等



○阶段二:构建架构规范

○可信启动和固件更新


- ○对引导过程进行认证以建 立安全的运行时服务
- ●使用加密和密钥对固件更 新进行验证和授权
- ○固件更新代理负责更新的 安全性



○阶段二:构建架构规范

○固件框架

- ○定义标准的接口和框架, 以隔离可信功能
 - →描述可信和不可信固件 的隔离运行时环境(分区)
 - ○每个分区中功能和资源
 - ○用于分区间进行通信的进程间通信机制




○阶段二:构建架构规范

○固件框架

○将系统内的执行分为两个区 域-非安全处理环境 (NSPE) 和安全处理环境(SPE)。 NSPE包含应用固件、操作系 统内核和操作系统库, 通常 控制大多数I/O外设。SPE包 含安全固件和硬件资源,与 NSPE固件和非安全硬件资源


隔离开来。 (level 1 隔离)



○阶段二:构建架构规范

○固件框架

- SPE又进一步分成安全分区管理器SPM和安全分区SP (Level 2 隔离) ,由平台 硬件 (如Arm TrustZone) 保证
- 应用可信根服务的隔离 (Level 3 隔离)




Isolation boundaries

○阶段二:构建架构规范

○工厂初始化


- ○通过制造过程提供根密钥和初始设备固件,保证可信根(RoT)模型发挥作用
- 当构建一个安全的基础设施系统时,这个规范就显得尤为重要



○阶段二:构建架构规范


○开发者API

- ○加解密接口
- ○安全存储接口
- ○安全认证接口



○阶段三:可信固件实现


- ○引导加载程序,用于安全和非安全镜像的引导,并用于镜像的安全升级
- ○固件框架规范中的功能,如IPC、SPM、中断处理等
- ○安全服务,如加解密、安全存储、认证、日志等
- ○从非安全环境中激活安全服务的开发API
- ○参考OS和开发环境,如GCC、ARMCLang编译器



○阶段四:评估与认证

- ○对芯片和设备在实验室条件下进行测试,评估它们的安全级别,帮助开发 人员和客户相信它们可以达到所需的安全级别
 - ○Level 1: 完成基于PSA安全模型和威胁模型的安全问卷
 - ○Level 2:对基于PSA可信根的实验室评估,并且开展测试软件和轻量级硬件攻击
 - ○Level 3: 开展更广泛的攻击,例如侧信道和物理篡改等





18

- ○安全体系结构现状与不足
 - ○平台安全架构 (Platform Security Architecture)
 - ○可信执行环境(Trust Execution Environment)
 - ○存在的不足之处
- ○安全体系结构框架与原理
- ○总结

OTEE:

2010年7月,Global Platform组织首次宣布了一整套 TEE系统体系标准。

标准包括一系列规范,对应用接口,应用流程,安全存储,身份认证等功能进行了规范化。当前许多商业或者开源产品一般都会参考该规范,并按照其定义的各种功能接口进行规范实现。

TEE 是一种执行环境,提供可信应用 (TA)隔离执行、 资产完整性和机密性保护等安全功能。

OREE:

富执行环境(Rich Execution Environment)包括至少 一个常规操作系统和设备的所有其他组件,可以运行如 Android、IOS 等通用的 OS。因此,REE也可称为常规 执行环境(Regular Execution Environment)。


OREE & TEE:

REE 是一个容易受到攻击的开放环境,从安全组件 的角度来看,REE 中的一切都被认为是不可信任的。

TEE 是一个安全区域,能够保证敏感数据在隔离和 可信的环境内被处理,免受来自 REE 中的软件攻击。

○典型的设备架构


○芯片组硬件由印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)组成,它连接了许多组件,如SoC处理单元、RAM、Flash等。



○TEE硬件架构

○安全需求


- ○重要资产避免受到REE和其它 环境的攻击 (硬件保证)
- ○避免受到某些物理攻击,如 物理侧信道攻击
- ○某些系统组件,如调试接口, 应关闭或受到保护
- Trust OS运行时环境需由TEE 中的RoT (Root of Trust) 来实例化
- ○TEE需提供安全可信的存储和 密钥的保存
- ○TEE外的软件不能直接调用 TEE内部 API或核心框架的功 能



OTEE硬件架构

○资源所有权


- ○在任何给定时间,每个资源 都由REE或TEE控制。
- ○当资源由特定TEE控制时,除 非由该TEE明确授权,否则 REE将不能访问。
- ○根据有关安全策略, TEE可以 访问REE中未共享的资源。
- ○REE 访问受信任资源的唯一 途径是通过 TEE 公开的 API 入口点或服务,并通过 TEE 客户端 API 等进行访问。





OTEE硬件架构


○硬件实现方式

- ○PCB A: TEE 位于独立的安全 SoC 中,有自己的内部 RAM、ROM、内核和其他 外围元件。
- ○PCB B: TEE和REE封装在一起,内部通过地址滤波器来隔离 RAM、ROM等资源。
- ○PCB C: TEE和REE封装在一起, TEE有自身内部 RAM、ROM和其他外围元件的子系统。作为可选,它还利用eSE 和外部存储器来保存一些材料。










○TEE 软件架构:


- ○软件架构分为REE和TEE两部分,在REE中运行Rich OS和CA (Client APP) ,TEE部分运行Trusted OS和TA(Trust APP)
- ○目标是使 CA 使用TA 提供安全可信的功能



○TEE 软件架构

OREE中的系统结构:


- ○CA对应一些上层应用,比如 指纹采集、支付应用等,通 过调用TEE CA实现与TEE环 境的交互。
- ○TEE Client API是REE中的 TEE驱动程序提供给外部的接口,可以使运行在REE中的 CA能够与运行在TEE中的TA 交换数据
- ○REE Communication Agent 为TA和CA之间的消息传递提 供了REE支持。



○TEE 软件架构

OTEE中的系统结构:


- ○TA是TEE中完成特定功能的应用,每 个TA在REE中有一个或多个对应的CA。
- ○TEE Communication Agent是可信操作系统的特殊组成部分,它与REE Communication Agent一起工作,使TA与CA之间安全地传输消息。
- ○TEE Internal Core API是TEE操作系统提供给TA调用的内部接口,包括密码学算法,内存管理等功能。
- ○Trusted Device Drivers可信设备驱动程序,为专用于TEE的可信外设提供通信接口。
- OShared Memory是一块只有CA和TA可以访问的一块安全内存,CA和TA通过共享内存来快速有效传输数据。



○TEE 软件架构


○REE 与 TEE 的接口:


- ○REE **通信代理**为客户端应用程 序和可信应用程序之间的消息 传递提供 REE 支持。
- ○TEE 客户端 API 是一个底层 通信接口,旨在使常规操作系 统中运行的客户端应用程序能 够访问在可信执行环境中运行 的可信应用程序并与之交换数 据。
- ○REE 中暴露的 TEE 协议规范 层为客户端应用程序提供了一 组更高级别的 API, 用于访问 某些 TEE 服务。



○一个体系结构支持多个TEE (硬件架构)


○图示设备有三个 TEE,每个都使用不同的示例方法创建。每个 TEE 都有一组独立的固有可信组件,并与其他 TEE 和 REE 隔离。





○一个体系结构支持多个TEE(软件架构)

○下图显示了两个 GPD TEE 的示例,每个 GPD TEE 都存在于自己的隔离边界内,不信任边界外的组件。因此,从 GPD TEE (a) 的角度来看,GPD TEE (b) 被认为是不可信的,因为它不是 GPD TEE (a) 的一部分。同样,GPD TEE (b) 既不信任 REE 也不信任 GPD TEE (a)。



○一个体系结构支持多个TEE (软件架构)

○甚至可以使用声称是 TEE 但不符合 GlobalPlatform 的 TEE 的环境。该环境不会引发问题,因为符合规定的 GPD TEE 应按照 GlobalPlatform TEE 保护配置文件 ([TEE PP]) 中的规定与其隔离。





Figure 3-12: GPD TEE alongside Unknown TEE

- ○只考虑了普通应用与敏感应用的运行,而安全机制(安全应用)该如何在系统中存在和运行没有涉及
- ○对抵御由于软硬件结构设计而导致的结构漏洞没有提出 要求
- ○对安全与其它维度(如性能、成本)的平衡设计没有提出指导原则


- ○安全体系结构现状与不足
- ○安全体系结构框架与原理
 - ○安全体系结构概述
 - ○安全体系结构组成
 - ○安全体系结构内部关系
 - ○安全体系结构设计原则
- ○总结


- ○安全体系结构要为安全任务(安全机制)的执行赋予一个环境,以便实现安全控制(目标一)
- ○安全体系结构要重新构建(定义)体系结构、设备和系统的<mark>权限模型</mark>,明确各种任务所处的权限等级(目标二)
- ○安全体系结构本身要求各个结构层次(微结构、体系结构、软件结构)能容<mark>忍脆弱性</mark>(目标三)
- ○为应对未知的威胁,安全体系结构要从结构上支持监测 等主动安全机制(目标四)
- ○安全体系结构要考虑<mark>安全与性能的平衡</mark>,让安全的负载 不影响计算负载的性能(目标五)



2018年,方滨兴院士在互联网安全大会的报告《从三维九空间视角重新定义网络空间安全》


2023-2024春 201M5016H, 计算机体系结构安全, 史岗, 陈李维 36





○安全控制环境


- ○由硬件和固件组成,不建 议出现软件
- ○硬件由脆弱性容忍的部件 组成
 - 安全的处理器核
 - 安全的DRAM
 - 具有安全功能的Flash
 - **O**
- ○固件包括安全核和安全任 务,安全核的TCB应尽量 小
- ○安全任务包括但不限于监 测类、管控类、策略管理 类、安全分析类等



安全体系结构内部关系

OSCE与EE


- ○两者通过物理隔离或硬件 隔离方式确保SCE侧资源 不被EE侧所访问
- ○SCE通过拥有的最高权限 对整个EE侧资源进行访问, 不需要通过EE的明确授权
- ○系统的<mark>初始化从SCE开始</mark>, 然后通过信任链机制传递 给EE,如果EE中含有TEE, SCE将信任链传递到TEE
- ○SCE与EE之间的信息交互 机制需要简单而明确,不 存在二义性



安全体系结构内部关系

OSCE的级联

- ○SCE通过外部互连接口实现下级SCE与上一级SCE的连接
- ○每一级的一个SCE都是其下一级的安全控制环境



安全体系结构设计原则

- ○独立性原则
- ○隔离性原则
- ○最小特权原则
- ○最小攻击面原则

○独立性原则

- ○SCE需要有独立的计算和存储资源,从而实现"目标 五"、"目标一"和"目标二"
 - ○不抢占EE环境的资源,对EE任务影响小
 - ○SCE独立运行,不受EE控制,是实现对EE控制的必要条件
- ○SCE独立形成互连网络,在确保SCE最高权限的情况下,防止其它网络对SCE网络的攻击
- ○SCE独立且率先启动,可以保证SCE作为RoT,并以此 为基础,构成完整的信任链

○隔离性原则

- ○SCE与EE采用强隔离的方案,从而实现"目标五"和 "目标二"
 - ○逻辑隔离方案,如加密隔离,仍然会出现挣资源的情况
 - ○通过强隔离,消除权限提升的途径,为SCE拥有最高权限提 供了必要条件

○最小特权原则

- ○只赋予SCE完成监测和调控所需的必要权限,从而实现 "目标一"和"目标四"
 - ○需对监测的目标和粒度进行分析和确定,以便依此设计相 应的权限
 - ○需对调控的对象和方式进行分析和确定,以最简单的规则, 最小的干预,实现控制

○最小攻击面原则

- ○SCE与EE只能通过确定的方式、确定的语义和松耦合 方式进行通讯
 - ○简单、异步、确定的通信机制
- ○SCE中的安全核 (Security Core) 及安全任务要精简, 防止通过SCE网络或其它途径的软件攻击
 - ○形式化证明的安全核
- ○SCE中的组件,应采用结构安全的部件,从而实现 "目标三"
 - ○微结构安全的处理器核

内容概要

- ○安全体系结构现状与不足
- ○安全体系结构框架与原理
- ○总结

内容概要

○介绍了ARM提出的PSA安全体系结构

○介绍了可信执行环境 (TEE) 规范

○讨论了安全体系结构的设计目标、结构组成、 相互关系和设计原则

1. Intel处理器目前的权限模型在第一讲中提到,在不 改变Intel处理器权限模型的条件下,能否实现本节课所述 的安全体系结构?如果不能,请说出理由:如果能,描述 权限如何设计?

2. 阅读参考文献:

《Arm_Platform_Security_Architecture_Overview_WhitePaper》

《GlobalPlatform Technology TEE System Architecture v1.3》

中国科学院大学网络空间安全学院专业核心课



2023-2024春