Digital Controller Design by Emulation for a Rotor-Pendulum Model

- Preparation: See "What should I do Voorbereiding: Sien "V
- **Preparation**: See "What should I do in Week 10?" on SUNLearn.
- Instructions: You have to do this practical by yourself no group work. Write your own practical report and hand it in on SUNLearn by Friday at 17:00. See SUNLearn for instructions.
- **Help**: Study the Matlab/Simulink documentation by clicking on the *Help* menu if you do not know how to use a certain function/block.

• Voorbereiding: Sien "What should I do in Week 10?" op SUNLearn.

Digitale Beheerder-Ontwerp met Em-

ulasie vir 'n Rotor-Pendulum-Model

- Instruksies: Jy moet hierdie prakties self doen – geen groepwerk. Skryf jou eie praktiese verslag en handig dit in op SUNLearn teen Vrydag 17:00. Sien SUNLearn vir instruksies.
- Hulp: Lees die Matlab/Simulinkdokumentasie deur na die *Help*-kieslys te gaan indien jy nie weet hoe om 'n sekere funksie/blok te gebruik nie.

Background / Agtergrond


We look at two approaches for digital controller design: emulation and direct digital design. In today's practical, we apply the first approach – digital controller design by emulation – to a realistic rotor-pendulum simulation. Emulation consists of two steps: (a) designing an analogue controller to control the analogue plant, and (b) discretising the controller.

Ons kyk na twee benaderings vir digitale beheerderontwerp: emulasie en direkte digitale ontwerp. In vandag se prakties pas ons die eerste benadering – digitale beheerderontwerp met emulasie – toe op 'n realistiese rotorpendulum simulasie. Emulasie bestaan uit twee stappe: (a) ontwerp van 'n analoog beheerder om die analoog aanleg te beheer, en (b) diskretisering van die beheerder.

Assignment / Voorskrif


The rotor-pendulum tutor consists of a hanging pendulum with an electrically actuated rotor (propeller) at its tip. The voltage across the electrical motor that drives the rotor is the input (units: V), and the pendulum angle $\theta(t)$ —measured with a potentiometer—is the output (units: rad). A diagram of the setup with pendulum length l, mass m and rotor force $\mathbf{f}_T(t)$ is shown below.

Die rotor-pendulum-tutor bestaan uit 'n hangende pendulum met 'n elektries-gedrewe rotor (propeller) aan sy punt. Die spanning oor die elektriese motor wat die rotor aandryf is die intree (eenheid: V), en die pendulumhoek $\theta(t)$ – gemeet met 'n potentiometer – is die uittree (eenheid: rad). 'n Diagram van die opstelling met pendulum-lengte l, massa m en rotorkrag $\mathbf{f}_T(t)$ word hieronder getoon.



The "actual" plant for today's practical is implemented in Simulink as a block as shown below (in blue).

Die "werklike" aanleg vir vandag se prakties is geïmplementeer as 'n Simulink blok soos getoon hieronder (in blou).



The plant input is the input voltage $u(t) = v_i(t)$ and the measured output is the pendulum angle $y(t) = \theta(t)$. The plant contains measurement noise as well as slight random disturbances (modelling aerodynamic disturbances).

Die aanlegintree is die intreespanning $u(t) = v_i(t)$ en die gemete uittree is die pendulumhoek $y(t) = \theta(t)$. Die aanleg bevat meetruis asook klein lukrake steurseine (wat aerodinamiese steurings voorstel).

The plant model we are going to use (see Question 1) is also shown (in green). This model requires the following Matlab variables to be defined: Td (the time delay T_d), wn (the natural frequency ω_n), zeta (the damping ζ), and C (the scaling constant C) – see Question 1 for their meanings.

To set up this Simulink model, download the Simulink file Prac5_setup.slx as well as the Matlab data file Prac5_parameters.mat and store them in the same folder¹. In the Matlab file explorer, double-click on Prac5_parameters.mat to load the parameters, open Prac5_setup.slx, create the variables Td, wn, zeta and C², and run the simulation.

Die aanlegmodel wat ons gaan gebruik (sien Vraag 1) word ook gewys (in groen). Hierdie model vereis dat die volgende Matlabveranderlikes gedefinieer word: Td (die tydvertraging T_d), wn (die natuurlike frekwensie ω_n), zeta (die demping ζ), en C (die skaleringskonstante C) – sien Vraag 1 vir hul betekenis.

Om hierdie Simulink-model op te stel, laai die Simulink-lêer Prac5_setup.slx asook die Matlab-datalêer Prac5_parameters.mat af en stoor dit in dieselfde "folder"³. In die Matlab "file explorer", dubbelkliek op Prac5_parameters.mat om die parameters te laai, maak Prac5_setup.slx oop, skep die veranderlikes Td, wn, zeta en C⁴, en hardloop die simulasie.

¹If you use Matlab/Simulink online, upload the files to one of your Matlab online folders.

²I suggest you use an m-file to create the variables.

³Indien jy Matlab/Simulink online gebruik, laai die lêers op na een van jou Matlab online "folders".

⁴Ek stel voor jy gebruik 'n m-lêer om die veranderlikes to skep.

1 System Identification / Stelselidentifikasie

Problem statement: / Problemstelling:

Set up a plant model of the rotor-pendulum.

Stel 'n aanlegmodel op van die rotorpendulum.

Solution development: / Ontwikkeling van oplossing:

The plant dynamics can be described as a lightly-damped second-order system (due to the pendulum) with a time delay (due to the response time of the rotor), with the transfer function given by

Die aanleg-dinamika kan beskryf word as 'n liggedempte tweede-orde stelsel (a.g.v. pendulum) met 'n tydvertraging (a.g.v. reaksietyd van die rotor), met die oordragsfunksie gegee deur

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ce^{-T_d s}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},\tag{1}$$

quency by ω_n , constant scaling by C, and time delay by T_d . Typical parameter values are T_d between 0.1 and 0.2 s, ζ between 0.01 and 0.1, ω_n between 4 and 5 rad/s, and C about 1.

Apply a step input with an amplitude of 10 V to the input of both the actual plant and plant model, and adjust the parameters of the plant model until the responses agree fairly well (it will not be possible to match the responses exactly due to the non-idealities in the actual plant).

where the damping is given by ζ , natural fre- waar die demping gegee word deur ζ , die natuurlike frekwensie deur ω_n , die konstante skalering deur C, en die tydvertraging deur T_d . Tipiese parameter-waardes is T_d tussen 0.1 en $0.2 \text{ s}, \zeta \text{ tussen } 0.01 \text{ en } 0.1, \omega_n \text{ tussen } 4 \text{ en}$ 5 rad/s, en C ongeveer 1.

> Wend 'n trapintree met 'n amplitude van 10 V aan op die intree van beide die werklike aanleg en die aanlegmodel, en verstel die parameters van die aanlegmodel totdat die gedrag redelik goed ooreenstem (dit sal nie moontlik wees om hulle presies te laat ooreenstem nie a.g.v. die nie-idealiteite in die werklike aanleg).

Experiments and results: / Eksperimente en resultate:

Compare the step response of the plant model Vergelyk die trapweergawe van die aanlegwith that of the actual plant.

model met die van die werklike aanleg.

Conclusions: / Gevolgtrekkings:

How accurate is the plant model? In which aspects do the response of the actual plant differ from that of the model?

Hoe akkuraat is die aanlegmodel? In watter aspekte verskil die gedrag van die werklike aanleg van die van die model?

Design of analogue controller / Ontwerp van analog be- $\mathbf{2}$ heerder

Problem statement: / Problemstelling:

analogue plant.

Design an analogue controller to control the Ontwerp 'n analog beheerder om die analog aanleg te beheer.

Solution development: / Ontwikkeling van oplossing:

Use the identified plant model and s-plane root Gebruik die geïdentifiseerde aanleg-model en locus design to obtain a controller D(s) (by hand) that will satisfy the following closed-loop specifications:

- Optimally damped (overshoot of 4.3%) with a 2% settling time of 2 s
- Zero steady state tracking error for constant reference angles

Model the total time delay of the plant and the Modelleer die totale tydvertraging van die aan-ZOH, $T_D = T_d + \frac{T_s}{2}$, using the Padé approx- leg en ZOH, $T_D = T_d + \frac{T_s}{2}$, d.m.v. die Padéimation

s-vlak-wortellokus-ontwerp om 'n beheerder D(s) te vind (met die hand) wat aan die volgende geslotelus-spesifikasies voldoen:

- Optimaal gedemp (oorskiet van 4.3%) met 'n 2%-wegsterftyd van 2 s
- Nul-gestadigde-toestand volgfout vir 'n konstante verwysings-hoek

$$G_{\text{delay}}(s) = e^{-T_D s} \approx \frac{\frac{1}{T_D}}{s + \frac{1}{T_D}},\tag{2}$$

design⁷ is therefore given by

where the sampling period is given by $T_s = \text{waar}$ die monsterperiode gegee word deur $T_s = \text{waar}$ 0.15 s. The plant model used for the controller 0.15 s. Die aanlegmodel wat gebruik word vir die beheerder-ontwerp⁸ word dus gegee deur

$$G'(s) = \left(\frac{\frac{1}{T_D}}{s + \frac{1}{T_D}}\right) \left(\frac{C}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}\right). \tag{3}$$

Use the following structure for the controller

Gebruik die volgende struktuur vir die be-

$$D_a(s) = K_D \frac{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}{s(s+a)},\tag{4}$$

such that the controller zeros cancel the lightly damped plant poles, and the controller pole at the origin ensures a zero steady state tracking for a constant reference.

sodat die beheerder-zeros die liggedempte aanleg-pole uitkanselleer, en die beheerderpool by die oorsprong 'n nul-gestadigdetoestand-volgfout vir 'n konstante verwysing verseker.

⁵In the lectures, we only modelled the effect of the time delay due to the ZOH; however, in this case the plant also contains a time delay, T_d , and we therefore model the total time delay, T_D , using the Padé approximation.

⁶In die lesings het ons slegs die effek van die vertraging a.g.v. die ZOH gemodelleer. In hierdie geval het die aanleg egter ook 'n vertraging, T_d , en ons modelleer dus die totale vertraging, T_D , d.m.v. die Padé-benadering.


⁷Remember that we have simplified the plant and ZOH model so that we can use it for controller design. When evaluating the controller in simulation, we should use the model without simplifications, i.e. Equation 1.

⁸Onthou dat ons die aanleg- en ZOH-modelle vereenvoudig het sodat ons dit kan gebruik vir beheerderontwerp. As ons egter die beheerder wil evalueer in simulasie, moet ons die model sonder vereenvoudigings gebruik, d.w.s. Vergelyking 1.

Experiments and results: / Eksperimente en resultate:

Implement the analogue controller $D_a(s)$ to Implementeer die analog beheerder $D_a(s)$ control the rotor-pendulum *model* in Simulink, as shown in the diagram below. Apply a step signal with amplitude $0.5 \text{ rad (about } 30^{\circ})$ to the reference input. Measure the overshoot and 2% settling time.

om die rotor-pendulum-model in Simulink te beheer soos getoon in die diagram hieronder. Wend 'n trapsein met amplitude 0.5 rad (omtrent 30°) aan op die verwysingsintree. Meet die oorskiet en 2%-wegsterftyd.



Conclusions: / Gevolgtrekkings:

Does the analogue closed-loop system satisfy the specifications? Can you explain the deviations from the expected behaviour?

Voldoen die analoog geslotelus-stelsel aan die spesifikasies? Kan jy die afwykings vanaf die verwagte gedrag verduidelik?

Discretising the controller / Diskretisering van die beheerder 3

Problem statement: / Problemstelling:

transform.

Discretise the controller using the bilinear Diskretiseer die beheerder met die bilineêre transform

Solution development: / Ontwikkeling van oplossing:


Discretise the controller D(s) using the bilinear transform (Tustin's method) to obtain the discrete controller D(z). Use a sampling period of $T_s = 0.15$ s. Use the Matlab commands tf and c2d (use the argument 'tustin' with the latter) for the discretisation⁹.

Diskretiseer die beheerder D(s) d.m.v. die bilineêre transform (Tustin se metode) om die diskrete beheerder D(z) te verkry. Gebruik 'n monsterperiode van $T_s = 0.15$ s. Gebruik die Matlab-funksies tf en c2d (gebruik die argument 'tustin' vir lg.) vir die diskretisering¹⁰.

Experiments and results: / Eksperimente en resultate:

Implement the discrete controller D(z) to control the rotor-pendulum model in Simulink, as shown in the diagram below. Use the *Discrete* Transfer Fcn block (in the Discrete folder) to implement the discrete controller¹¹ (remember to set the Sample time field to the correct value). Apply a step signal with amplitude 0.5 rad to the reference input. Compare the step response to that of the system with analogue controller.

Implementeer die diskrete beheerder D(z) om die rotor-pendulum-model in Simulink te beheer, soos getoon in die diagram hieronder. Gebruik die Discrete Transfer Fcn-block (in die Discrete-onderafdeling) om die diskrete beheerder te implementeer¹² (onthou om die Sample time-veld na die regte waarde te stel). Wend 'n trap met amplitude 0.5 rad aan op die verwysingsintree. Vergelyk die trapweergawe met dié van die stelsel met analoog beheerder.



Conclusions: / Gevolgtrekkings:

Does the closed-loop system with the digital controller D(z) satisfy the specifications? Explain any differences in behaviour of the closedloop systems with analogue and digital con-(Hint: Would the discretised controller's zeros still cancel the plant poles?)

Voldoen die geslotelus-stelsel met die digital beheerder D(z) aan die spesifikasies? duidelik enige verskille in die gedrag van geslotelus-stelsels met die analoog en digitale beheerders. (Wenk: Sal die gediskretiseerde beheerder se zeros steeds die aanleg se pole kanselleer?)

⁹Make sure you can do the discretisation by hand as well (after the practical).

 $^{^{10}}$ Maak seker dat jy die diskretisering met die hand ook kan doen (na die prakties).

¹¹If you have created the discrete transfer function in Matlab as e.g. Dz, you can extract the numerator and denominator coefficients by using the command [num,den] = tfdata(Dz,'v'). You can then put the variables num and den in the respective Numerator and Denominator fields of the Discrete Transfer Fcn block.

¹²As jy die diskrete oordragsfunksie in Matlab geskep het as bv. Dz, kan jy die noemer- en deler-koëffisiënte onttrek deur die bevel [num,den] = tfdata(Dz,'v') te gebruik. Jy kan dan die veranderlikes num en den in die onderskeie Numerator- en Denominator-velde van die Discrete Transfer Fcn-blok plaas.

Applying the discretised controller to the actual plant / Aan-4 wending van die gediskretiseerde beheerder op die werklike aanleg

Problem statement: / Problemstelling:

Apply discretised controller to the actual plant Wend die gediskretiseerde beheerder aan op die and analyse its behaviour.

werklike aanleg en analiseer die gedrag.

Experiments and results: / Eksperimente en resultate:

Implement the discrete controller D(z) to control the actual rotor-pendulum, as shown in the diagram below. Compare the step response to that of the control system with the simulated plant model (Question 3).

Implementeer die diskrete beheerder D(z) om die werklike rotor-pendulum te beheer, soos in die onderste diagram getoon. Vergelyk die trapweergawe met dié van die beheerstelsel met die gesimuleerde aanlegmodel (Vraag 3).



Conclusions: / Gevolgtrekkings:

Does the closed-loop system with the actual Voldoen die geslotelus-stelsel met die werkrotor-pendulum satisfy the specifications? Explain any difference in behaviour of the closedloop systems with the simulated and actual plants.

like rotor-pendulum aan die spesifikasies? Verduidelik enige verskille in die gedrag van geslotelus-stelsels met die gesimuleerde en werklike aanlegte.