

对接特征

```
1  #define SERVICE_UUID    "0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
2  #define CHARACTERISTIC_UUID_RX    "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
3  #define CHARACTERISTIC_UUID_TX    "0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
```

RX 权限: CHARACTERISTIC_UUID_RX

TX 权限: CHARACTERISTIC_UUID_TX

MTU:256byte

文本转 HEX 为 UTF-8 格式

当检测到 WiFi [n] 分钟内没有回复后设备自动切换蓝牙模式

小程序往 RX 写入数据，从 TX 开启通知接收数据

官方配置网站: <https://wifi-dtu.jmaiot.cn/>



官方配置小程序:

一、蓝牙/调试串口 协议命令

配网(0x01)

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x01	假 设 ssid=Test,password=ok123456 hex=01 04 54 65 73 74 08 6F 6B 31 32 33 34 35 36
ssid_len	1	ssid 的长度	
ssid		ssid 字符串	
password_len	1	password 的长度	
password		password 字符串	

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x01	假设 code=0,mac=随机 hex= AA 0E 01 00 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 DD 假设 code=1 hex=AA 02 01 01 DD
code	1	0 成功, 返回 mac 1 失败, 不返回 mac	
mac	12	mac 地址字符串	

蓝牙心跳(0x02)

默认心跳 1 分钟

设置定时，设备重启后生效

字段名	字节数	说明	示例
-----	-----	----	----

cmd	1	0x02	假设 ble_topic=3 hex=AA 03 02 03 00 DD
ble_topic	2	蓝牙的心跳间隔 (分钟) 小端模式	

设备 回复

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x02	hex=AA 02 02 00 DD
code	1	0 成功 1 失败	

定时 N 分钟上报

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x02	AA 0D 02 39 30 31 35 30 36 32 38 45 41 34 45 DD
mac	12	name 的长度	

二、MQTT 协议命令

协议解析

头	有效载荷长度	有效载荷	命令	载荷	尾
1byte	1byte	n byte	1 byte	n-1 byte	1byte
0x4A 0x4D 0xAA					0xDD 0x4A 0x4D

恢复出厂设置(0x06)

重启设备后生效

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	4A 4D AA 01 06 DD 4A 4D

设备回应

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x06	4A 4D AA 02 06 00 DD 4A 4D
code	1	0 正常 1 错误	

重启&清除 WiFi(0x07)

字段名	字节数	说明	示例
cmd	1	0x07	4A 4D AA 01 07 DD 4A 4D

设备无回应

