深圳市方卡实业有限公司服务热线:

0755-84713873, 84713879, 84714872, 84713976

文件名: fkc60.dl1

版本日期: 2006-08

函数说明格式: 1)、函数原型

- 2)、函数用途及说明
- 3)、函数参数说明
- 4)、函数适用机型
- 5)、函数备注(个别函数)

函数大小写敏感。

温馨提示:

在阅读以下章节的函数说明之前,您可能需要了解PHILIPS 的 ISO14443A 标准的非接触 IC 卡 (Mifare One (S50&S70))的读写 过程。

一般步骤如下:

打开串口(USB_DevInit)→寻卡(USB_Request)→防冲撞(USB_Anticoll)→选定卡片(USB_Select)→验证密码 (USB_Authentication)→读(USB_Read)或写(USB_Write)→关闭串口(USB_DevClose)

第一章、对 USB 读写器操作类

第一节、公用函数单元

1、打开串口函数

- 1), bool USB DevInit(int port);
- 2)、用途及说明:调用以下函数前先打开串口,成功返回 true,失败返回 false;
 - 3)、参数: port 表示串口号, 1 为端口 1, 2 为端口 2, 以此类推
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

2、寻卡函数:

- 1) \ int USB_Request(int tagType)
- 2)、用途及说明:发送请求命令(Request),检查在有效范围内是否有卡的存在
 - 3)、参数: tagType: 寻卡类型; 0 寻感应区内所有符合 14443A 标准的卡; 1 寻未进入休眠状态的卡 返回值(卡类型): -1 通讯错误,

0 无卡或数据错误,

1=Mifare_UltraLight,

2=Mifare One (S50),

 $3=Mifare_0ne(S70)$,

4=Mifare Pro(X),

5=Mifare_DESFire

4)、函数适用机型: USB 读写器

3、防冲撞函数

- 1), bool USB_Anticoll(char * Result)
- 2)、用途及说明:开始防冲撞操作,成功返回 true,失败返回 false;
 - 3)、参数: Result:返回卡序列号,一个长度为8的字符数组
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

4、选定卡片

1), bool USB Select(char * snr)

- 2)、用途及说明:选择某一个序号的 mf 卡,成功返回 true,失败返回 false;
 - 3)、参数: snr: 表示要选定的卡序列号
 - 4)、适用机型: USB 读写器

5、验证卡片密码

- 1), bool USB Authentication(int mode, int secnr, char * keysnr)
- 2)、用途及说明:将读写器中的密匙与卡中的密匙进行验证,(在进行对卡片的读写操作之前,必须成功执行此指令。 系统初始化时,主控设备将把每个扇区的密码加载到读卡器中,成功返回 true,失败返回 false;
 - 3)、参数: mode 表示验证密钥模式, 0 验证 A 密钥, 1 验证 B 密钥 secnr 表示要验证的扇区号;

keysnr 长度为 20 位的字符数组,表示 6 字节密码加上 4 字节卡序列号,

4)、适用机型: USB 读写器

6、写数据到 M1 卡一块

- 1), bool USB_Write(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:对指定的块进行整块写操作。成功返回 true,失败返回 false
- 3)、参数: secnr 表示扇区号,

Blonr 表示块号,

data 一个 32 位的字符数组,表示 16 个字节的数据

4)、适用机型: USB 读写器

6.1、写数据到 M1 卡一块

- 1), bool USB WriteA(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:对指定的块进行整块写操作。成功返回 true,失败返回 false
- 3)、参数: secnr 表示扇区号,

Blonr 表示块号,

data 一个 16 位的字符数组,表示 16 个字节的数据

4)、适用机型: USB 读写器

7、初始化钱包块

- 1). bool USB_ValueInit(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:对一个块进行值操作,成功返回 true,失败返回 false;
- 3)、参数: secnr 表示扇区号,

Blonr 表示块号,

data 一个长度为8的字符数组,表示4字节的值数据

4)、适用机型: USB 读写器

8、加值或减值

- 1), bool USB Value(int secnr, int Blonr, int stype, char * data);
- 2)、用途及说明:对一个块进行值操作,成功返回 true,失败返回 false;
- 3)、参数: secnr 表示扇区号,

Blonr 表示块号,

stype 表示值操作类型, 0减值, 1加值

data 一个长度为8的字符数组,表示4字节的值数据

4)、适用机型: USB 读写器

9、备份钱包

1), bool USB BackUp(int secnr, int source, int destination);

- 2)、用途及说明:把源块中的值复制到目的块中,成功返回 true,失败返回 false;
- 3)、参数: secnr 表示扇区号, source 表示源块号, destination 表示目的块号
- 4)、适用机型: USB 读写器

10、读 M1 卡一块的数据

- 1), bool USB_Read(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:读出一个块中的数值,成功返回 true,失败则返回 false;
- 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块号, 返回值: 一个长度 32 的字符数组,表示 16 个字节的数据
- 4)、适用机型: USB 读写器

10.1、读 M1 卡一块的数据

- 1), bool USB ReadA(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:读出一个块中的数值,成功返回 true,失败则返回 false;
- 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块号, 返回值: 一个长度 16 的字符数组,表示 16 个字节的数据
- 4)、适用机型: USB 读写器

11、命令卡片进入休眠状态

- 1), bool USB Halt();
- 2)、用途及说明:使被选择的卡产生一个暂停(即使之处于 Halt 模式),成功返回 true,失败则返回 false;
 - 3)、参数: 无
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

12、关闭串口

- 1), bool USB_DevClose;
- 2)、用途及说明: 关闭串口
- 3)、参数: 无
- 4)、适用机型: USB 读写器

13、控制读写器发声

- 1), bool USB_BeepEx(int port, int ptype);
- 2)、用途及说明:控制读写器发声;成功返回 true,失败则返回 false;
- 3)、参数: port 表示串口号,1 为端口 1,2 为端口 2,以此类推 ptype 表示发声类型 0 发短声,1 发长声
- 4)、适用机型: USB 读写器

14、寻卡扩展函数:

- 1), int USB RequestEx(char * Result)
- 2)、用途及说明:将寻卡、防冲撞、选定卡封装在一起。用于返回选定卡的序列号
 - 3)、参数: Result: 返回一个8位的卡id号

返回值(卡类型): -1 通讯错误,

0 无卡或数据错误,

- 1成功
- 2 防冲撞失败,
- 3 选定卡失败,
- 4)、函数适用机型: USB 读写器

第二节、读写公共数据扇区函数单元

说明:

- 1、公共数据扇区自定义,块操作必须按以下描述进行。
- 2、编号、姓名必须写在1块。
- 3、用户 id、卡号、卡应用标示、级别、必须写在 2 块。

15、写卡编号:

- 1), bool WriteWorkNo(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入一个8位的字符,成功返回True 否则返回false
 - 3)、参数: secnr表示扇区号, Blonr表示块编号 data表示传入一个8位的字符,8个字节
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

16、读卡编号:

- 1), bool ReadWorkNo(int secnr, int Blonr, char * result);
- 2)、用途及说明: 读出卡编号,成功返回 True 否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号 result 表示返回一个 8 位的字符
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

17、写卡姓名:

- 1), bool WriteName(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入一个8位的字符,成功返回True 否则返回false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号 data 表示传入一个 8 位的字符(4 个汉字)
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

18、读卡姓名:

- 1), bool ReadName(int secnr, int Blonr, char * result);
- 2)、用途及说明:向卡中写入一个8位的字符,成功返回 True 否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号 result 表示返回一个 8 位的字符 (4 个汉字)
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

19、写终端用户 id 号:

- 1), bool WriteParameter(int ptype, int secnr, int Blonr, int data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入用户 id 号,成功返回 True 否则返回 false
 - 3)、参数: ptype 固定为 3, secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, data 表示 2 个字节的数字, 最大 65535
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

20、读终端用户 id 号:

- 1), int ReadParameter(int ptype, int secnr, int Blonr);
- 2)、用途及说明:读出用户 id 号,成功返回用户 id 号,否则返回-1
 - 3)、参数: ptype 固定为 3, secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

21、写卡号:

- 1), bool WriteCardNo(int secnr, int Blonr, int data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入卡号,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号 data 表示卡号最大 22 万

4)、函数适用机型: USB 读写器

22、读卡号:

- 1), int ReadCardNo(int secnr, int Blonr);
- 2)、用途及说明:读出卡中写入的卡号,成功返回卡号,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

23、写卡应用标示:

- 1), bool WriteCardRemark(int secnr, int Blonr, int data)
- 2)、用途及说明:向卡中写入卡标示,成功返回 True,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

data 表示如下:

- 1表示用户卡,2表示消费系统卡,3表示消费设置卡,4表示消费采集卡5表示水控系统卡,6表示水控设置卡,7表示水控采集卡
- 4)、函数适用机型: USB 读写器

24、读卡应用标示:

- 1), int ReadCardRemark(int secnr, int Blonr)
- 2)、用途及说明:读出卡中写入的卡标示,成功返回卡标示,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

25、写人员级别:

- 1), bool WriteGrade (int secnr, int Blonr, int data)
- 2)、用途及说明:向卡中写入人员级别,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, data 表示人员级别, 最大 255
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

26、读人员级别:

- 1), int ReadGrade(int secnr, int Blonr)
- 2)、用途及说明:读出卡中写入的人员级别,成功返回人员级别,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

27、写用户密码

- 1), bool WriteUserPass(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入用户密码,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, data 表示 5 位的密码, 数字 0-9
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

第三节、读写钱包扇区函数

说明:

- 1、使用钱包功能前,请先初始化钱包,钱包扇区自定义,块操作必须按以下描述进行。
- 2、消费密码、有效日期、充值时间、充前金额和充后金额都是写在钱包区的 0 块
- 3、1 块为钱包块
- 4、备份钱包、最后刷卡时间、交易计次、日交易计次、日交易金额都是写在钱包区的 2 块

5、备份充前余额、充后余额都是写在 0 块的, 读亦如此。

27、写用户密码

- 1), bool WriteUserPass(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入用户密码,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, data 表示 5 位的密码, 数字 0-9
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

28、读用户密码

- 1), bool ReadUserPass(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:读出卡中写入的用户密码,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, Result 返回一个 5 位的字符
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

29、写用户使用期限

- 1), bool WriteUseDate(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入使用期限,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

data 表示 6 位的日期,如 061231 表示此卡片只能使用到 2006 年 12 月 31 日,超过此日期失效

4)、函数适用机型: USB 读写器

30、读用户使用期限

- 1), bool WriteUseDate(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:读卡中写入的使用期限,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, result 返回一个 6 位的日期, 如 061231 表示 2006 年 12 月 31 日
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

31、写卡片充值、减值日期时间

- 1), bool WriteValueDateTime(int secnr, int Blonr, char * data);
- 2)、用途及说明:向卡中写入的日期时间,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

data 表示一个 8 位的日期时间,如 06123110 表示此卡的最后充值\减值时间是在 2006 年 12 月 31 日 10 点

4)、函数适用机型: USB 读写器

32、读卡片充值、减值日期时间

- 1), bool WriteValueDateTime(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:向卡中写入的日期时间,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

result 返回一个 8 位的日期时间,如 06123110 表示此卡的最后充值\减值时间是在 2006 年 12 月 31 日 10 点

4)、函数适用机型: USB 读写器

33、卡片充值、减值函数扩展

- 1), bool USB_ValueEx(int secnr, int Blonr, int stype, int data);
- 2)、用途及说明:向卡中充值或减值,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, stype 表示类型, 0 为减值, 1 为加值 data 表示金额, 容量 3 个字节, 最大 167772.15, 传入时需乘以 100 转换成整型, 如 ¥ 100.01, 需传入 10001

- 4)、函数适用机型: USB 读写器
- 5)、备注:使用此函数前必须先用第一章节的第7个函数(USB_ValueInit)初始化钱包块

34、读卡余额

- 1), int ReadCardBalance(int secnr, int Blonr, int stype);
- 2)、用途及说明:读出卡号余额,成功返回余额,否则返回-1
 - 3)、参数:

secnr 表示扇区号,

Blonr 表示块编号,

stype 表示类型:

1 读正常钱包区, 2 读备份区, 3 读充值前原额, 4 读充值后原额

返回值:表示金额,容量3个字节,最大167772.15,如返回10001 需除以100,则表示Y100.01

4)、函数适用机型: USB 读写器

35、备份钱包扩展

- 1), bool USB_BackUpEx(int secnr, int source, int destination, int stype);
- 2)、用途及说明:将原块的金额复制到目的块,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, source 表示原块编号, destination 表示目的块号 stype 表示类型, 1 将金额复制到备份钱包块, 2 将金额复制到充值前金额块, 3 将金额复制到充值后金额块
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器
- 5)、备注:备份钱包只能在同一扇区内进行。

36、读出卡片最后刷卡日期

- 1), bool ReadBrushDate(int secnr, int Blonr, char * Result);
- 2)、用途及说明:读出卡片最后刷卡日期,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

Result 返回一个 10 位的日期时间,如 0612311531,表示 2006年12月31日15点31分

4)、函数适用机型: USB 读写器

37、写卡片累计交易次数

- 1), bool WriteBrushCount(int secnr, int Blonr, int data)
- 2)、用途及说明: 写卡片累计交易次数,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

data 表示次数,容量3个字节,最大16777215次,每次对钱包块发生写操作,该次数都要累加1

4)、函数适用机型: USB 读写器

38、读卡片累计交易次数

- 1), int ReadBrushCount(int secnr, int Blonr)
- 2)、用途及说明:读卡片累计交易次数,成功返回卡片累计交易次数,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

39、写卡片时段累计交易次数

- 1), bool WriteDayCount(int secnr, int Blonr, int data);
- 2)、用途及说明:表示卡片在一个时段内的最大刷卡次数,超过则不能刷卡,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, data 表示次数, 最大 255
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

40、读卡片时段累计交易次数

- 1), int ReadDayCount(int secnr, int Blonr);
- 2)、用途及说明:读卡片时段累计交易次数,成功返回次数,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

41、写卡片时段累计交易金额

- 1) \ bool WriteDayMoney(int secnr, int Blonr, int data);
- 2)、用途及说明:表示卡片在一个时段内的最大消费金额,超过则不能刷卡,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号,

data 表示金额, 最大 167772.15, 传入时需乘以 100 转换成整型, 如 Y 100.01, 需传入 10001

4)、函数适用机型: USB 读写器

42、读卡片时段累计交易金额

- 1), int WriteDayMoney(int secnr, int Blonr);
- 2)、用途及说明:读卡片在一个时段内的最大消费金额,成功返回金额,否则返回-1
 - 3)、参数: secnr 表示扇区号, Blonr 表示块编号, 返回值:表示金额,如返回10001 需除以100,则表示¥100.01
 - 4)、函数适用机型: USB 读写器

第二章、对机器操作类

第一节、消费机/考勤机/水控机函数

43、下传日期时间至机器

- 1), bool SetTimeExA(int port, int mach, char *Time);
- 2)、用途及说明:下传日期时间至机器,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,

time 表示日期时间,如 06090813405005表示 06年9月8日13点40分50秒星期5

4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

44、读取机器日期时间

- 1) . bool GetTimeExA(int port, int mach, char *Time);
- 2)、用途及说明:成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,

time 表示返回的日期时间,如 2006090813405005表示 06年9月8日13点40分50秒星期5

4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

45、设置机器编号

- 1), bool SetMachNo(int port, int oldmach, int newmach);
- 2)、用途及说明: 更改机器编号,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, oldmach 表示旧的机器编号, newmach 表示新的机器编号, 范围 1-999
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

46、设置机器消费类别

- 1), bool SetSaleStyle(int port, int mach, int style);
- 2)、用途及说明:成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, style 表示消费类别, 0 普通 1 菜单 2 定额 3 级别餐次

- 4)、函数适用机型: ic 消费机
- 5)、当机器为3级别餐次消费模式时,需要在机器上设置相应的级别参数,在下面第63个函数将会说明

47、读取机器消费类别

- 1), int GetSaleStyle(int port, int mach);
- 2)、用途及说明:察看机器当前是哪种消费模式,成功返回模式代号,否则返回-1
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, 返回值: 0 普通 1 菜单 2 定额 3 级别餐次
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机

48、设置消费机类型

- 1), bool SetMachStyle(int port, int mach, int style);
- 2)、用途及说明:设置消费机类型,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, style 表示类型 0 挂失型(考勤), 1 开户型(门禁)
- 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

49、读取消费机类型

- 1), int GetMachStyle(int port, int mach);
- 2)、用途及说明:察看机器当前是哪种类型,成功返回类型代号,否则返回-1
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, 返回值: 0 挂失型(考勤), 1 开户型(门禁)
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

50、设置消费机管理卡

- 1), bool SetManagerCard(int port, int mach, int macard);
- 2)、用途及说明:消费机管理卡,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, macard 表示管理卡号 范围 1--16777215
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

51、读取消费机管理卡

- 1), int GetManagerCard(int port, int mach);
- 2)、用途及说明:成功返回管理卡号,否则返回-1
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

52、设置消费机一次最大消费金额

- 1), bool SetMaxConsume(int port, int mach, int MaxConsume)
- 2)、用途及说明:表示每次消费的最大金额,超过则提示ERR 2,成功返回true,否则返回false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,

MaxConsume 表示金额 范围 Y 0.01 元— Y 167772.15 元 传入时需乘以 100, 如 Y 100.01, 需传入 10001

4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 水控机

53、读取消费机一次最大消费金额

- 1), int GetMaxConsume(int port, int mach)
- 2)、用途及说明:成功返回金额,否则返回-1

3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, 返回值: 如返回 10001, 则表示 ¥100.01, 需除以 100

4)、函数适用机型: ic 消费机/ ic 水控机

54、设置消费机最大消费总金额

- 1), bool SetMaxSumConsume(int port, int mach, int MaxSumConsume):
- 2)、用途及说明: 机具最大消费总额金额,超过则提示 Err 5,需清除数据,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,

MaxSumConsume 表示金额 范围¥0.01 元—¥42949672.95 元 传入时需乘以 100,如¥100.01,需传入 10001

4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 水控机

55、读取消费总额

- 1), int GetSumConsume(port, mach: integer)
- 2)、用途及说明:成功返回金额,否则返回-1
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, 返回值: 如返回 10001, 则表示¥100.01, 需除以 100
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 水控机

56、读取消费记录总数

- 1), int GetRecordCoun(port, mach: integer)
- 2)、用途及说明:成功返回金额,否则返回-1
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号, 返回值: 如返回 10001, 则表示机器上已有 10001 笔消费数据
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

57、清除消费记录数据

- 1), bool ClearData(int port, int mach):
- 2)、用途及说明:将机器内消费记录全部清除,不可还原,成功返回 true,否则返回 false
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

需要注意:调用以下函数时,需要先调用 InitMach 和机器握手,然后才能做相应的操作, 完成后调用 RestoreMachEx 复位机器。如下是相应的函数说明:

58、握手机器

- 1), bool InitMach(int port, int mach)
- 2)、用途及说明:和机器握手,成功返回 true,否则返回 false,返回成功后才能继续下面的函数
 - 3)、参数: port 表示串口号, mach 表示机器编号,
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

59、复位机器

- 1), bool RestoreMachEx(int port)
- 2)、用途及说明:将机器恢复到正常状态,成功返回 true,否则返回 false,
 - 3)、参数: port 表示串口号
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

60、采集消费机数据

- 1), bool GetRecord(int addre; char *Result)
- 2)、用途及说明:成功返回 true 并返回一条数据,否则返回 false
 - 3)、参数: addre 表示消费记录条数 从 1-16000, 如传入 1 则返回第 1 条数据,

传入2则返回第2条数据,以此类推。

返回值: Result 为了方便查看,下面用空格分开,实际返回值是没有空格的

如 001 00031169 00000005 00000010 00009965 060915083012 00000002 000 00002 004 010 001 009 000

001 表示交易状况, 1卡消费 2 收现金 3 转帐记录

00031169 表示卡号

00000005 表示应收金额 5 分钱

00000010 表示实收金额 1 元钱

00009965 表示卡余额 99.65 元

060915083012 表示刷卡时间 06 年 09 月 15 日 08 时 30 分 12 秒

00000002 表是卡使用次数

000 表示消费类别 0 普通 1 菜单 2 定额 3 级别餐次(和机器前面的设置相关) 16 转出 17 转入

00002 表示机器编号

- 004 表示转帐记录的扇区号
- 010 表示 0 记时 1 记流 2 记流变记时 3 记流偷水 10 机器重起后的第一条记录
- 001 表示部类 0-5 对应部类 A-F
- 009 表示键号 0-9 对应 0-9 个按键
- 000 备用字节 (暂未使用)
- 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

61、消户或解挂函数

- 1), bool SetCardEx(int card)
- 2)、用途及说明: 当机器为开户型时此函数是消户,当机器为挂失型时此函数是解挂,成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、参数: card 表示传入的卡号 从 0--229375,
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

62、开户或挂失函数

- 1), bool DelCardEx(int card)
- 2)、用途及说明: 当机器为开户型时此函数是开户,当机器为挂失型时此函数是挂失,成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、参数: card 表示传入的卡号 从 0--229375,
 - 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机

63、设置级别参数

1), bool SetGrade(int GGnr, int Maxcons, int MinBalance, int MaxCount, int agio, int TSnr, char *stime, int consOne, int consTwo, int consThree, int consFour);

- 2)、用途及说明:和第46个的函数相关,成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、传入参数: GGnr 级别编号, 共4个级别

Maxcons 表示时段限额, 1—167772.15元, 传入需乘以 100, 如 100.01元则需传入 10001 MinBalance 表示此级别的卡上最低余额

MaxCount 表示时段限次 0--255,

agio 是否打折 100 为不打折, 如要打 9.5 折则需传入 95

TSnr 时段序号 1-5; 共 5 个时段, 一个级别可对应 5 个时段

stime 时间从几点到几点,如 08001200 表示从 8 点到 12 点

cons0ne 第1次刷卡扣的钱,表示此级别的卡在此时段第一次刷卡的金额,1--167772.15,传入需乘以100,

下同:

consTwo 第2次刷卡扣的钱,

consThree 第3次刷卡扣的钱,

consFour 第 3 次以后刷卡扣的钱

注意: 当为门禁机时,参数 cons0ne 表示刷卡开门的密码,范围 1--999999

- 4)、函数适用机型: ic 消费机/ic 考勤机/ic 水控机
- 5)、备注: 4个级别的编号取值范围分 4 组, 分别为 16, 32, 48, 64

64、设置部类名称

- 1), bool SetClassMenuName(char ClassMen, char *data)
- 2)、用途及说明:用于 ESF-22型,成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、传入参数: ClassMen 表示部类, 共 6 个 A--F

data 表示名称长度为 20 的字符数组,可以中英文混合,最多 5 个汉字

4)、函数适用机型: ic 消费机

65、设置按键金额

- 1), bool SetClassKey(char ClassMen, int skey, int balance, char *data)
- 2)、用途及说明:成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、传入参数: ClassMen 表示部类, 共 6 个 A--F, 如不是 ESF-22 机型 则 ClassMen 固定为 A

skey 表示键号 0--9

balance 表示金额 0.01--167772.15 传入需乘以 100

data 表示名称长度为 26 的字符数组,可以中英文混合,最多 6 个汉字

4)、函数适用机型: ic 消

费机

66、设置屏幕显示信息

- 1), bool SetScreenText(int row, int char *data)
- 2)、用途及说明:成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、传入参数: row 表示行号, 固定为1或2或3

data 表示要显示的内容(16个字节)

4)、函数适用机型: ic 考勤机

67、设置打铃信息

- 1), bool SetBell(int Id, int len, char *tHM)
- 2)、用途及说明:成功返回 true 否则返回 false
 - 3)、传入参数: id 表示序号 0--9,

Len 表示响铃时长 0-255 秒,

tHM 表示响铃时间(24小时制),如0801表示8点1分开始响铃

4)、函数适用机型: ic 考勤机

68、读取系统卡信息

- 1), bool ReadSysCardInfo (int _aid, int _bid, int& aId, int& bId, int& cId, int& Pwd, int& des, int& flag, int& Msecnr, int& Ssecnr, int& Wsecnr, int& Qsecnr, char *cPwd)
- 2)、用途及说明:读取系统卡内容,成功返回 true 否则返回 false,直接打开串口后调用此函数,中途不需寻卡及验证密钥,调用后关闭串口。
 - 2)、传入参数: _aId: 经销商 id , _bId: 客户 id
 - 3)、返回参数: aId 经销商 id, bId 客户 id,

cId 用户 id ,

Pwd 随机密码,

des 密码算法标志,

falg卡标志,

Msecnr 公共区 ,

Ssecnr 钱包区 1,

Wsecnr 钱包区 2,

Qsecnr 钱包区 3,

cPwd 用户卡初始密码

4)、函数适用机型: ic 读写器

第二节、TCP/IP 通讯函数单元

69、设置 TCP/IP 连接方式

- 1), viod SetConnect(int vProto, int vPort, char * ipaddress)
- 2)、用途及说明:设置 tcp/ip 通讯参数,无返回值,和某台机器通讯是需先调用此函数。
- 3)、传入参数: vProto 表示通讯协议,0 TCP,1 UDP,2 RS232/485,DLL 默认为 2 vPort 表示通讯端口,默认 1507,

ipaddress 表示表示 ip 地址,如 192.168.1.231

4)、函数适用机型:考勤机、消费机,目前消费机器采用 UDP 通讯协议,因此 vProto 应为 1

注意:此函数为了兼容 RS232/485 协议,当机器采用 TCP/IP 通讯协议时,第二章第一节的所有函数中的 Port 参数可为 0。