GY-39V3 传感器模块使用手册 V1.0

一、概述

GY-39 是一款低成本,气压,温湿度,光强度 传感器模块。工作电压 3-5v,功耗小,安装方便。

其工作原理是,MCU 收集各种传感器数据,

统一处理,直接输出计算后的结果,

此模块,有两种方式读取数据,即

串口 UART (TTL 电平) 或者 IIC (2线)。

串口的波特率有 9600bps 与 115200bps,可配置,有连续,询问输出两种方式,可掉电保存设置。可适应不同的工作环境,与单片机及电脑连接。模块另外可以设置单独传感器芯片工作模式,

作为简单传感器模块, MCU 不参与数据处理工作。

提供 arduino, 51, stm32 单片机通讯程序,不提供原理图及内部单片机源码。此 GY39 模块另外赠送安卓手机软件 app 查看数据,且支持 wifi 局域内网连接,手机及电脑同时显示数据。

二、 产品特点

- (1)、高性价比
- (2)、内置 MCU 计算传感器数据
- (3)、IIC、串口通信格式
- (4)、统一数据输出
- (5)、 配相应的上位机软件

三、产品应用


- (1)、数字照明管理
- (2)、物联网,智能家居应用
- (3)、气象站监测
- (4)、数字光照度计
- (5)、数字气压计,高度计
- (6)、温湿度计
- (7)、大棚气候监测

技术参数(传感器精度请参考芯片手册)

名称	参数
温度测量范围	-40° ~ 85°
湿度测量范围	0% ~100%
光强测量范围	0lux ~150000lux
气压测量范围	300 ~1100hpa
响应频率	1HZ
工作电压	3~5 V
工作电流	5mA
工作温度	-40° ~ 85°
储存温度	-40° ~ 125°
尺寸	24.3mm×26.7mm
<u> </u>	

三、 引脚说明

实物图片(标号):



Pin1	VCC	电源+ (3v-5v)
Pin2	CT	串口 UART_TX / IIC_SCL
Pin3	DR	串□ UART_RX / IIC_SDA
Pin4	GND	电源地
Pin5	NC	保留,不要连接
Pin6	INT	不用到
Pin7	SDA	芯片数据总线 s1=0 (接 GND 时启用)
Pin8	SCL	芯片时钟总线 S1=0 (接 GND 时启用)
PinA	S0	串口/MCU_IIC 模式选择
PinB	S 1	不用到

注意: ①, PinA(S0)硬件选择模块工作模式,Pin2(CT), Pin3(DR)为 GY-39 模块通讯接口,

S0=1 (默认)	串口 UART 模式, Pin2 为 TX, Pin3 为 RX, TTL 电平			
S0=0(接 GND 时)	MCU_IIC 模式, Pin2 为 SCL, Pin3 为 SDA,			

五、通信协议

- **1**, 串口协议: 当 GY-39 模块硬件 PinA (S0) =1 时候使用
 - (1)、串口通信参数(默认波特率值9600bps,可通过软件设定)

波特率: 9600 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1 波特率: 115200 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1

- (2)、模块输出格式,每帧包含 8-13 个字节 (十六进制):
 - ①.Byte0: 0x5A 帧头标志
 - ②.Byte1: 0x5A 帧头标志
 - ③.Byte2: 0x15 本帧数据类型(参考含义说明)
 - ④.Byte3: 0x04 数据量
 - ⑤.Byte4: 0x00~0xFF 数据前高 8 位
 - ⑤.Byte5: 0x00~0xFF 数据前低 8 位
 - ⑥.Byte6: 0x00~0xFF 数据后高 8 位
 - ⑦.Byte7: 0x00~0xFF 数据后低 8 位
 - ⑧.Byte8: 0x00~0xFF 校验和(前面数据累加和,仅留低 8 位)

Byte2 代表的含义说明:

Byte2	0x15	0x45	0x55
含义:	光照强度	温度、气压、湿度、海拔	IIC 地址

(3)、数据计算方法

①光照强度计算方法(当 Byte2=0x15 时,数据:Byte4~Byte7):

Lux=(前高8位<<24)|(前低8位<<16)|(后高8位<<8)| 后低8位 单位lux 例: 一帧数据

<5A-5A-15-04-00-00-FE-40-0B >

Lux = (0x00 << 24)|(0x00 << 16)|(0xFE << 8)|0x40

Lux=Lux/100 =650.88 (lux)

②温度、气压、湿度、海拔, 计算方法(当 Byte2=0x45 时):

温度: Byte4~Byte5

T=(高 8 位<<8)|低 8 位

T=T/100 单位℃

气压: Byte6~Byte9

P=(前高 8 位<<24) | (前低 8 位<<16) | (后高 8 位<<8) | 后低 8 位

P=P/100 单位 pa

湿度: Byte10~Byte11

Hum=(高 8 位<<8)|低 8 位

Hum=Hum/100 百分制

海拔: Byte12~Byte13

H=(高 8 位<<8)|低 8 位 单位 m

例:一帧数据

< 5A -5A -45 -0A -0B -2D -00 -97 -C4 -3F -12- 77 -00- 9C- FA >

T=(0x0B<<8)|0x2D=2861

温度 T=2861/100=28.61 (℃)

P=(0x00<<24)|(0x97<<16)|(C4<<8)|3F=9946175 气压 P=9946175/100=99461.75 (pa)

Hum=(0x12<<8)| 77=4727 湿度 Hum=4727/100=47.27 (%)

海拔 H=(0x00<<8)|0x9c=156 (m)

③MCU_IIC 地址(当 Byte2=0x55 时): IIC_ADD=Byte4

例:一帧数据

<5A-5A-55-01-B6-C0>

IIC_ADD=0xB6 (8bit iic_add)

则 7bit iic_add 为 8bit iic_add 右移 1bit 得 0x5b

- (4)、命令字节,由外部控制器发送至 GY-39 模块(十六进制)
 - 1、所有串口指令格式, 帧头: 0xa5 指令格式: 帧头+指令+校验和(8bit)
 - 2、串口命令指令:
 - ①, 串口输出配置寄存器:

command	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
输出命令	AUTO	0	0	0	0	0	温湿度气压	光照
AUTO (默认 1)	1:上电后按照上次的输出配置输出,0: 上电后不自动输出							
bit6-bit2	必需置零: 00000							
	1:连续输出温度、气压、湿度、海拔							
温湿度气压(默认1)	0:不输出; 当 Auto 置 1, 掉电保存							
	1:连续输出光照强度							
光照度(默认1)	0:不输出;							
	当 Auto 置 1,掉电保存							

命令格式: 0xA5+command+sum

例: bit7(Auto=1), bit0(MAX=1)

发送命令: 0xA5+0x81+0x26, 表示连续输出光照强度, 掉电后保存该设置, 重新上电后将

自动连续输出光照强度;

②,设置 IIC 地址指令:(该指令掉电保存修改后的 IIC 地址)

0xAA+XX+sum------XX 表示 7bit IIC 地址, sum 等于 0xAA+XX 之和的低 8 位,例如 原厂 IIC 7bit 地址为 0x5B,则发送 0xAA+0x5B+05 到模块, 7bit 地址左移一位,这样模块的 8bit IIC 地址为 0xB6

③,查询输出指令:

④,波特率配置:

0xA5+0xAE+0x53 ------9600 (默认) 0xA5+0xAF+0x54 ------115200

2, **MCU_IIC** 协议: 当 GY-39 模块硬件 PinA (S0) =0 时候使用

① IIC 地址, 默认 7bit 地址为 0x5B,则 8bit 地址为 0xB6 IIC 地址,可以通过串口配置修改,可修改 128 种不同地址,掉电保存。

② IIC 寄存器:

0x00 (只读)	H_LUX_H	光照强度前高8位
0x01(只读)	H_LUX_L	光照强度前低 8 位
0x02(只读)	L_LUX_H	光照强度后高 8 位
0x03(只读)	L_LUX_L	光照强度后低 8 位
0x04(只读)	T_H	温度高 8 位
0x05 (只读)	T_L	温度低 8 位
0x06(只读)	H_P_H	气压前高 8 位
0x07(只读)	H_P_L	气压前低 8 位
0x08(只读)	L_P_H	气压后高 8 位
0x09(只读)	L_P_L	气压后低 8 位
0x0a (只读)	HUM_H	湿度高 8 位
0x0b (只读)	HUM_L	湿度低 8 位
0x0c (只读)	H_H	海拔高 8 位
0x0d (只读)	H_L	海拔低 8 位

六、模块使用方法

模块数据更新频率约为 10hz;

该模块为串口和 IIC 输出模块, 模块默认为串口模式。

串口模式(默认): PinA 和 PinB 处于断开状态则为串口模式,使用该模块配套的上位机可方便的对模块进行相应的设置;上位机使用前请先选择好端口和波特率,然后再点击"打开串口"按钮;位于上位机"模块设置"页面,第三栏的 command 对应模块串口的 command 寄存器,在相应位置打勾,然后点右侧的"应用"按钮,即对模块进行了设置,模块将根据指令做出反应(具体参看 command 输出寄存器);使用者也可在左下方的"发送指令框"输入相应指令,然后点击右侧的发送按钮即可,波特率更改方法同;

MCU_IIC 通信模式:将模块左边的 PinA 引脚 S0 接 GND,模块进入 IIC 模式。IIC 通信时钟 需低于 40KHZ,通过读取相应寄存器即可,全部数据读取间隔应小于 10hz;


模式选择如下图 2 种:






1, 串口工作模式(默认) 2, MCU_IIC 模式


模块与 mcu 或者 USB 转 ttl,连接图: FT232 usb 转 ttl 连接:



Arduino pro mini 串口连接:



Arduino pro mini iic 连接(注意跳线帽):



上位机截图:



安卓手机 app 截图:



上位机软件,手机软件使用,请参考提供的说明及使用视频。 模块单独连电脑时需要 USB 转 TTL 模块,模块单独连手机时需要蓝牙模块。

七、结束

GY39 模块 I/O 是 TTL 电平,可以直接与单片机串口连接,可以直接与PL2303,CH340,FT232 等芯片连接,但不能与电脑九针串口直接连接。