


## 铁路信号基础

Basic of Railway Signal

计轴设备



#### 轨道电路的缺点



- 红光带
- 分路不良

• 问题来源于轨道本身,是否可以有一种对轨道依赖较小的占用检测方法呢?

## 第一节 计轴设备的原理及组成





列车驶入轨道区段,驶入计轴器对轮轴进行<mark>累加</mark>计数,并发出区段占用信息,同时,驶入端处理器经传输线向驶出端处理器发送驶入轮轴数,列车全部通过驶入端计轴点时,停止计数。


当列车到达区段驶出计轴点时,由于列车是驶离区段,驶出端计轴器进行减轴运算,同时再传送给驶入端处理器。

列车全部通过后,两站的微机同时对驶入区间和驶离区间的轮轴数进行<mark>比较运算</mark>,两站一致时,认为区段已经空闲,发出区间空闲信息表示,不一致则认为区段仍将处于占用状态。

也不一定是驶入端累加轴数、驶出端递减轴数;也可以是驶入端驶出端都累加轴数,然后进行比较。




无车轮经过传感器时,在接收线圈内感应的交流电压相位与发送电压相位相同。其产生的磁力线如图所示。






· 当轨面有车通过时,轮缘改变了磁力线方向,TX产生的磁力线如图。







T<sub>1</sub>、T<sub>2</sub> — 发送磁头

R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> — 接收磁头

1 — 无车时R<sub>1</sub>中的信号波形

2 — 无车时R<sub>2</sub>中的信号波形

3 — 有车时R<sub>1</sub>中的信号波形

4 — 有车时R2中的信号波形变化

5 — 有车时由R<sub>1</sub>信号检出的波形


6 — 有车时由R2信号检出的波形

7 —— R<sub>1</sub>信号整形后的计轴脉冲

8 —— R<sub>2</sub>信号整形后的计轴脉冲




• 传感器电路框图






#### • 计轴设备的结构






#### ACE原理





• ADE原理



#### 计轴设备的复零



计轴复零功能是计轴系统非常重要的功能。 它的目的是清除计轴 区段受干扰的占用。计轴系统支持四种复零方式: 无条件复零、条件复零、 预复零、带确认的预复零。


- 1、<mark>无条件复零</mark>,需要调度员确认干扰区段无车。并且计轴系统无故障,只是受干扰引起的占用。若是计轴系统本身故障则无法复零。
- 2、条件复零,也需要调度员确认干扰区段无车。条件复零有两种情况,一种为正常占用下的复零,另一种为受干扰情况下的复零。若是正常占用,则只有在计轴的最后一个计轴动作是离开区段的计数时,方能够复零成功。若是故障占用,则不用考虑最后一个计轴动作,直接可以复零,达到出清区段的效果。

#### 计轴设备的复零



- 3、<mark>预复零</mark>,执行复零前,确认计轴系统本身无故障。当预复零命令下达后,当前占用区段不会出清,它会在随后一列车通过该区段,并且驶入与驶出该区段的列车轴数相同,计轴才会对该区段出清。
- 4、<mark>带确认的预复零</mark>,执行复零前,确认计轴系统本身无故障。当复零后, 当前占用区段不会出清,在随后一列车通过该区段,信号员必须确认列车已经完全出清该区段,并向计轴主机发送确认命令。 然后计轴检查驶入与驶出该区段的列车轴数相同,计轴才会对该区段出清。


## 第二节 计轴设备的应用



## 半自动闭塞区间检查



• 半自动闭塞原理



#### 半自动闭塞区间检查



半自动闭塞区间检查的主要工作过程是:

请求发车

同意接车

列车出发

确认到达


闭塞复原

由于没有区间轨道电路,区间空闲检查时靠车站值班员确认列车完整到达来实现的,效率低,如果发生列车在区间断钩,车站值班员确认错误,则可能出现区间留有车辆,但半自动闭塞设备无法检查出来,继续向区间发车的危险情况。因此,仅靠半自动闭塞及人工实现区间空闲检查是不够的。



- 计轴自动站间闭塞是将计轴设备的空闲检查与半自动区间闭塞设备 结合的技术。
- 它的主要功能是: 当发车站办理发车进路时,站间自动构成闭塞状态,列车到达接车,经计轴检查区间空闲后,自动解除闭塞。根据两站办理发车进路情况及区间空闲条件,自动实现闭塞申请,同意接车及到达确认,实现站间自动闭塞,提高区间运输效率,保障行车安全性。





ACE: 计轴处理器

ADE: 计轴检测器

**3**: 防雷装置

△: 车轮传感器



- (甲站为发车站, 乙站为接车站)
- (1) 甲站办理发车进路,联锁系统通过结合电路自动向乙站发闭塞申请;若乙站未办理发车进路,利用计轴设备自动检查区间没有车辆,若两端计轴设备记录的轴数相等,驱动QGJ吸起,说明区间空闲。
  - (2) 乙站自动发回同意接车信息。
- (3) 甲站闭塞设备驱动 KTJ 吸起,具备发车条件;甲站出发信号点亮,允许发车。



- (4) 列车离开甲站,发车口计轴器对进入区间列车轴数计数,发车站与接车站的计轴设备驱动QGJ 落下,发车站KTJ落下,区间闭塞。
- (5) 列车进入乙站,接车口计轴器检查列车完整出清区间,发车站与接车站的计轴设备驱动QGJ吸起,闭塞自动复原。

两站计轴设备的计轴信息需要及时互相传输,即使列车达到接车站, 但两端计轴器记录的轴数不一致,不能认为列车完整出清区间,发 车站与接车站的QGJ保持落下,闭塞不能自动复原。




站内轨道电路分路不良问题,是困惑电务与车务部门多年的运输安全问题。也是我国铁路的一个共性问题。

计轴方案是利用安装在钢轨上的计轴传感器,来探测进入和出清轨道电路区段的列车轮对数,进而判别轨道电路的占用和出清,其作用与轨道电路等效。



• 基本工作原理






当列车从所检查区段的一端出发,车轮驶入车轮传感器(A)作用区域时,车轮经过传感器磁头,向微机传送轴脉冲,微机开始计数,并判别运行方向,确定对轴数是累加计数还是递减计数。

此时A计数结果为N(列车轴数),B计数结果为0,微机根据轴数信息,经比较不一致后,发出区段占用信息,控制该区段轨道继电器落下。

当列车驶离区段时,经过车轮传感器(B)计数为N,经微机比较结果一致,输出区段空闲信息,控制该区段轨道继电器吸起。



- 计轴点设置及计轴检测原理
  - (1) 两个连续区段检测时的计轴点设置





当列车运行经过计轴点的顺序为A->B->C时, 计轴设备作如下判断:


- ① 当 A 轴数 = B 轴数 , 则 JGJ 吸起
- ② 当 A 轴数 ≠ B 轴数 , 则 JGJ 落下
- ③ 当 B 轴数 = C 轴数 , 则 WGJ 吸起
- ④ 当 B 轴数 ≠ C 轴数 , 则 WGJ 落下

#### 这几个条件之间有联系吗?

当列车运行经过计轴点顺序为A->B->C时或者多个连续区段时, 也是同样的原理来判断区段的占用和空闲状态。



#### (2) 一送多受区段检测时的计轴点设置





当列车运行经过计轴点顺序由A->B或A->C时, 计轴作如下判断:


- ① 当 A 轴数 = B 轴数 , 则 1DGJ 吸起
- ② 当 A 轴数 ≠ B 轴数 , 则 1DGJ 落下
- ③ 当 A 轴数 = C 轴数 , 则 1DGJ 吸起
- ④ 当 A 轴数 ≠ C 轴数 , 则 1DGJ 落下

#### 这几个条件之间有联系吗?

反之,当列车运行经过计轴点顺序由B->A或C->A时,也是使用同样的原理进行判断。




(3) 双动道岔区段监测时的计轴点设置





#### (4) 复式交分道岔区段检测时的计轴点设置





当计轴设备上电、故障恢复或由于干扰造成区段轴数不相等,致使计轴轨道继电器失磁落下时,需要进行人工复零操作。

在复零操作前,必须经过人工确认待复零轨道区段确实空闲,在确保轨道区段无车的情况下,才能进行计轴复零操作。



#### 西门子AzS 350U计轴系统


机柜 计轴主机 车轴电子检测器 车轮传感器 UPS电源 调制解调器





SIRIUS2板(串行数据输入输出板):用于计轴主机之间的连接,以及系统的状态监测,每块SIRIUS2板提供两个双向串行接口来传输数据。

BLEA12 (闭塞信息输入输出板): 计轴系统和联锁之间的数据接口板, 所有进出联锁的信息都要经过该电路板。





STEU板 (控制诊断板): 主要用于分析所接收到的车轮传感器的信号。缓存来自磁头点的信息。

VAU板(数据处理和监视板):中央处理单元,它以SIMIS-C计算机为核心构成了故障-安全型微机系统。提供双通道的监控和比较功能。

VESBA板(放大触发和带通滤波板):它将室内和室外设备从电气上进行隔离。VESBA板将信号f1和f2分离并传送到两个独立的通道中进行带通滤波、放大、整形和触发。

SVK2150电源板为计轴主机(5V)和车轴检测器(70V)供电。




防雷板: 防止雷电或过电压对设备的损坏。

信号发生板:由信号发生器和接收器组成,在面板上有两个调节标记,用以调整信号频率。

带通滤波板: 由带通滤波器以及供电等器件组成, 确保为车轮检测器不间断地供电。








每套传感器包含两个发送器和两个接收器。 发送器位于钢轨外侧、接收器位于钢轨内侧。







# 谢谢

