



武汉协和多联屏软件操作说明

1. 界面说明

1.1 登陆界面：



1.2 操作界面：



2. 操作说明



2.1 用户登录

在浏览器输入网址（<https://whxhys.dipath.cn/>）后，根据提供的账户名和密码，在登录界面对应位置填入后点击“登录”按钮；



2.2 切片数据上传及配准



登陆后进入到操作界面，首先在功能栏中点击“上传”功能按钮，点击后在本地选择对应文件夹即可上传；上传完成后点击“配准”功能按钮，选择已上传完成的文件夹即可进行配准。（上传和配准均可显示已完成进度）。



2.3 切片浏览

配准完成后，所有病例信息均在操作界面左侧“病例信息栏”中展示，点击对应文件即可在右侧图像展示栏中浏览该数据切片；功能栏中包含多屏展示功能，支持同屏展示1/2/4/9/16张切片数据，用户可根据需要选择对应功能。


注：在 2 张及以上切片展示时，支持一键导入或者对应浏览框展示指定图像。



2.4 其他功能

2.4.1 截图/录屏功能

在病例信息栏上侧有教学工具栏，支持录屏和截图。录屏无时长限制，支持本地音频录入；截图可保存当前界面（包括已标注内容）



2.4.2 标注功能

在切片图像展示时，图像浏览框右下角有“标注”功能，点击即可进行对应标注；图像浏览框左侧为标注工具栏，支持图像选择，文字标注、区域标注、颜色选择、线条形状更改和删除标注 6 大功能，可按照需求选择对应工具；在多屏展示条件下，功能栏中有“标注同步”功能，若显示“标注同步：开”则表示在某一张切片进行标注操作时，在其他切片也会有对应的标注操作；若显示“标注同步：关”则表示目前仅支持对单一切片进行标注。

