数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 第三章 集成门电路与触发器

主讲教师 于俊清



本章知识要点



■提纲





数字集成电路的分类



半导体器件的开关特性




门电路



触发器


■分立元件电路








▶分立元件电路





■分立元件电路









■集成电路 (Integrated Circuit-IC)



一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在


一小块或几小块半导体晶片或介质基片上





通过引脚与外部联系



扩展阅读:百度百科"集成电路"词条










































7 可维护性好

7 功耗低

| 成本低

可以大大简化设计和调试过程










根据半导体器件进行分类





速度快、负载能力强,功耗较大、集成度较低

单极型集成电路

金属-氧化物半导体场效应管作为元件

结构简单、制造方便、集成度高、功耗低,速度较慢





TTL(Transistor Transistor Logic):三极管-三极管电路

ECL(Emitter Coupled Logic): 射极耦合电路

I²L(Integrated Injection Logic):集成注入电路





- NMOS(N-channel Metal Oxide Semiconductor) (N-沟道MOS)
- CMOS(Complement Metal Oxide Semiconductor) (C-沟道MOS)



根据集成电路规模的大小进行分类

SSI(小规模集成电路)

逻辑门数小于10门(或元件数小于100个)

LSI(大规模集成电路)

逻辑门数为100门~9999门 (或元件数1000个~99999个)

MSI(中规模集成电路)

逻辑门数为10门~99门(或 元件数100个~999个)

VLSI(超大规模集成电路)

逻辑门数大于10000门(或元件数大于100000个)





根据设计方法和功能定义分类



非用户定制电路(Non-custom design IC):标准集成电路

特点:生产量大、使用方便、价格便宜

例如:各种小、中、大规模通用集成电路





全用户定制电路(Full-custom design IC): 专用集成电路ASIC (Application Specific IC)

>>> 为了满足用户特殊应用要求而专门生产的集成电路

特点:可靠性高、保密性好;设计费用高、销量小、价格高





半用户定制电路 (Semi-custom design IC)

厂家生产出功能不确定的集成电路,用户对已有的芯片进行功能定义将通用产品专用化



M如:可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)



数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 谢谢,祝学习快乐!

主讲教师 于俊清

